

আইটি সাপোর্ট অ্যান্ড আইওটি বেসিকস-১

এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল)



নবম-দশম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ



তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভের সাথে বঙ্গবন্ধু



যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রনায়ক মার্শাল টিটোর সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



১৯৭৪ সালের ১লা অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



১৯৭২ সালের ২৭শে নভেম্বর জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডহেইম এর সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭২ এর ১০ই জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন থেকে ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সম্মেলনে যোগদান করেন এবং বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় মিলিত হন। এর মাধ্যমে ১১৬টি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় এবং জাতিসংঘ, জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন (ন্যাম), ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি), ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম ট্রাইব্যুনালসহ ২৭টি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ এবং গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি
(ভোকেশনাল) এবং দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

আইটি সাপোর্ট অ্যান্ড আইওটি বেসিক্স-১

IT Support and IoT Basics

প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র
নবম ও দশম শ্রেণি

লেখক

অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী
ড. প্রকৌশলী সুজিত বিশ্বাস
মো: সাইফ উদ্দীন
প্রকৌশলী গাজী ইকফাত মাহমুদ
আবু সায়েম মো: জেকেরুল হক
মো: খোরশেদ আলম (সমন্বয়কারী)

সম্পাদক

ড. মো: শাহ আলম মজুমদার

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০২১

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হাওলাদার অফসেট প্রেস, ১ গোপাল সাহা লেন, সিংটোলা, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০।

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত-দক্ষ মানব সম্পদ। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। তাই ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনীতির সঙ্গে দেশে ও বিদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরের শিক্ষাক্রম ইতোমধ্যে পরিমার্জন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী হওয়াসহ উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে। ফলে রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী জাতিকে বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রশিক্ষিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে আমরা উজ্জীবিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ হতে সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও অগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি ভোকেশনাল স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রচিত ভোকেশনাল স্তরের ট্রেড পাঠ্যপুস্তকসমূহ সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সংশোধন ও পরিমার্জন করে মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের প্রচ্ছদ ব্যবহার করে পাঠ্যপুস্তকটি প্রকাশ করা হলো।

বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানান রীতি। ২০১৮ সালে পাঠ্যপুস্তকটির তত্ত্ব ও তথ্যগত পরিমার্জন এবং চিত্র সংযোজন, বিয়োজন করে সংস্করণ করা হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ এ বর্ণিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কৌশল হিসেবে প্রাথমিকভাবে এনটিভিকিউএফ -এর আলোকে চলমান শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছে। এই পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে ১৩টি ট্রেডের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে ২০২২ শিক্ষাবর্ষের কারিগরি শিক্ষায় সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই শিক্ষাক্রম চালু হতে যাচ্ছে। এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সনদের পাশাপাশি জাতীয় দক্ষতা সনদ অর্জনের সুবিধা প্রাপ্ত হবে। এর ফলে শ্রম বাজারে বাংলাদেশের দক্ষ জনশক্তি প্রবেশের দ্বার উন্মোচিত হবে।

পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত বই পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও সুন্দর, প্রাজ্ঞল ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। যাঁরা বইটি রচনা, সম্পাদনা, প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে পাঠ করবে এবং তাদের মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম পত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক বেসিকস	১-৪৪
দ্বিতীয়	হেলথ, সেফটি অ্যান্ড ইথিকস ফর আইসিটি	৪৫-৬৭
তৃতীয়	ডেস্কটপ কম্পিউটার অ্যাসেম্বলিং	৬৮-১২১
চতুর্থ	সফটওয়্যার ইনস্টলেশন	১২২-১৬২

দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
পঞ্চম	কম্পিউটার পেরিফেরালস বেসিকস	১৬৫-১৯৮
ষষ্ঠ	সিস্টেম অ্যান্ড ডেটা সিকিউরিটি	১৯৯-২২৯
সপ্তম	আইটি সিস্টেম মেইনটেন্যান্স	২৩০-২৫৫
অষ্টম	ল্যাপটপ সার্ভিসিং	২৫৬-২৯৯

আইটি সাপোর্ট অ্যান্ড আইওটি বেসিকস-১
IT Support and IoT Basics

প্রথম পত্র
নবম শ্রেণি

প্রথম অধ্যায়

ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স বেসিকস

Electrical and Electronic Basics

কল্পনা কর তোমার বাড়িতে বিদ্যুৎ নাই, ফ্রি মোবাইল চার্জ করতে পারছ না কিংবা তোমাদের বাসায় একটি টেলিভিশন কিনে এনেছ কিন্তু বিদ্যুৎ না থাকায় ফ্রি আঙ্করের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি দেখতে ও চুনতে পারলে না। এই বিদ্যুৎবিহীন জীবন আমাদের কাছে একটি অসহায়ত্ব বই আর কিছুই নয়। বিত্তীয় শিল্প বিপ্লব শুরু হয়েছিল বিদ্যুৎ আবিষ্কার আর তার নানামুখী ব্যবহার দিয়ে, আর তৃতীয় শিল্প বিপ্লব শুরু হয়েছিল ডেকোরাম টিউব ও সেমিকন্ডাক্টর দিয়ে তৈরি ট্রানজিস্টরসহ ইলেকট্রনের নিত্য নতুন আবিষ্কার ওয়া রেডিও, টেলিভিশনসহ যন্ত্রের সব যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের মাধ্যমে। বিত্তীয় ও তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের এই দুটি সূচনা প্রযুক্তি মধ্যকার বিদ্যুৎ আর ইলেকট্রনিক্স ছাড়া আমরা এখন অচলাই কলা চলে। মানুষের দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে শিল্প কারখানাসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই দুই প্রযুক্তির ব্যবহার অব্যাহত। মানব সভ্যতার প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা ও গতিময় বিবর্তনের পেছনে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও অপরিহার্যতা সর্বজন স্বীকৃত। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা বত উচ্চতার যাক না কেন, এই দুটি প্রযুক্তি আর এতকম্প্রিট যন্ত্রপাতির উপর আমাদের নির্ভরশীলতা থাকবেই। এদের ব্যবহারিক চাহিদা দিন দিন বাড়তেই থাকবে।



এই অধ্যায়ে আমরা সেই অপরিহার্য প্রযুক্তি ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স এর প্রাথমিক ধারণা লাভ করব। ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রেজিস্টেন্সসহ অন্যান্য ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স ধারণাটির এর ব্যবহারিক প্রয়োগ ও পরিমাপন পদ্ধতি শিখব। আইটি সেক্টরে ব্যবহৃত হয় এমন সাধারণ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি এবং মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করব।

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স এর ধারণা লাভ করব

- নিত্য প্রয়োজনীয় ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস ও যন্ত্রাংশ চিহ্নিত করে তার ব্যবহার করতে পারবো
- মেজারিং ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবহার করে কন্টিনিউটি টেস্ট এবং ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রেজিস্টেন্স পরিমাপ করতে পারবো
- কমন ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসসমূহের ত্রুটি বিচ্যুতি পরীক্ষা করতে পারবো

১.১ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স এর ধারণা

ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক্স এর মৌলিক বিষয়সমূহের বাস্তব ধারণা

সচরাচর পরিবাহীর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত ইলেকট্রনের প্রবাহজনিত বৈদ্যুতিক প্রযুক্তিকে ইলেকট্রিক্যাল এবং ভেকুয়াম বা সেমিকন্ডাক্টরের ভিতর দিয়ে ইলেকট্রনের প্রবাহজনিত প্রযুক্তিকে ইলেকট্রনিক্স বলে। মনে রাখতে হবে ইলেকট্রনিক্স এর ভিত্তি হল ইলেকট্রিক্যাল। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে বিদ্যুৎ কী? সাধারণ কথায় বিদ্যুৎ এক প্রকার শক্তি। কেমন শক্তি? অদৃশ্য কিন্তু বৈদ্যুতিক চাপ বা ভোল্টেজের উপর নির্ভর করে সহনীয় কিংবা প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী সভ্যতার জন্য এক অত্যাবশ্যকীয় শক্তি, যা কাছে লাগিয়ে কিনা করা যায়? তাহলে আস, আমরা একটু মাথা খাটাই। চেষ্টা করি বৈদ্যুতিক শক্তি বা ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করে কী কী করা যায় না, তার একটা তালিকা তৈরি করতে। এ কাজটি তোমরা বিদ্যালয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে আর বাড়িতে তোমাদের অভিভাবক ও পরিবারের সদস্যদের কাছে জিজ্ঞেস করে করবে এবং তা শিক্ষকের কাছে জমা দিবে।

এবার চল আমরা বিদ্যুৎ ব্যবহার করে কী কী করতে পারি, তার একটি তালিকা নিজে নিজে চেষ্টা করে তৈরি করি। আমরা বিদ্যুৎ ব্যবহার করে বাতি ও ফ্যান চালাই, টেলিভিশন দেখি, মোবাইল চার্জ করি, বাড়ির ছাদে ট্যাংকিতে পানি তোলার বা ক্ষেতে সেচ দেয়ার জন্য মটর চালাই, ল্যাপটপ বা কম্পিউটার চালাই, ক্যামেরা বা স্পীকারটি সচল করার জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করি। একইভাবে মাইক্রোফোন সচল করার জন্য দরকার বিদ্যুৎ। চল সবাই মিলে এই তালিকাটি আরো বড় করি।

তালিকাটি সম্পন্ন করার পর যেসব যন্ত্রপাতির নাম উল্লেখ করা হলো তার মধ্যে কোনগুলোকে ইলেকট্রিক্যাল আর কোনগুলোকে ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র বলে তা কী আমরা বুঝতে পারছি? চল সেগুলোকে আলাদা করার চেষ্টা করি।

ক্রমিক নং	ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি	ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি
১	বৈদ্যুতিক বাতি যেমন ইলেকট্রিক ভাল্ব, টিউব লাইট	টেলিভিশন
২	বৈদ্যুতিক পাখা বা ফ্যান যেমন টেবিল ফ্যান, সিলিং ফ্যান	মোবাইল ফোন
৩	বৈদ্যুতিক মটর	ডেস্কটপ কম্পিউটার
৪	ইলেকট্রিক ওভেন	ক্যামেরা
৫	জেনারেটর	ফটোকপিয়ার

৬	আইপিএস / ইউপিএস	ক্ষ্যানার
৭	ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার	প্রিন্টার
৮	জেনারেটর	ল্যাপটপ
৯	ট্রান্সফর্মার	মালটিমিডিয়া প্রজেক্টর
১০	সুইচ গিয়ার	টেলিফোন
১১	ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর	রাডার
১২	সার্কিট ব্রেকার	অ্যামপ্লিফায়ার

উপরে ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতির আলাদা একটা তালিকা করলেও স্পীকার ও মাইক্রোফোনকে এক কথায় কোনটির মধ্যেই এককভাবে ফেলা যাচ্ছে না। এই ধরনের ডিভাইসগুলো হতে পারে উভয়ের সংমিশ্রণ বা হাইব্রিড জাতীয় অথবা অন্য কোন বৈশিষ্ট্যের। যেমন স্পীকার এমন একটি ইলেকট্র-ম্যাগনেটিক ডিভাইস যা বৈদ্যুতিক শক্তিকে চুম্বক শক্তির সাহায্য নিয়ে মেকানিক্যাল শব্দে রূপান্তর করে। এ ধরনের রূপান্তরক ডিভাইসগুলোকে ট্রান্সডিউসারও বলে। মাইক্রোফোনও এরকম একটি ট্রান্সডিউসার যা শব্দ শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করে।

ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি যাই হোক না কেন বিদ্যুৎ ছাড়া তা সচল করা সম্ভব না। এই বিদ্যুৎ আবার দুই রকম। এসি এবং ডিসি। এসি মানে হলো Alternating Current (AC) আর ডিসি মানে Direct current (DC)। এসি এর উৎস হিসেবে আমরা আমাদের বাড়ি ঘরের দেয়ালের সকেটের মাধ্যমে যে বিদ্যুৎ পাই তাকে বিবেচনা করতে পারি। এই বিদ্যুতের উৎস এসি মেইন লাইন যা বড় বড় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে আমাদের বাড়িতে চুকেছে ২২০ ভোল্ট হিসেবে। এই ২২০ ভোল্ট এসি দিয়ে সরাসরি যে যন্ত্রগুলো চালানো হয়, তাদের আমরা ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি বলি। আর যে যন্ত্রগুলো এসি দিয়ে সরাসরি না চালিয়ে এসিকে ডিসিতে রূপান্তর করে বা সরাসরি ডিসি উৎস যেমন ব্যাটারি দিয়ে চালানো হয় সেই যন্ত্রগুলোই হলো ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র।

উপরের যে তালিকা দেখানো হলো তা এবং তোমরা যে তালিকা তৈরি করেছ তার কোনটি সরাসরি এসিতে চলে, কোনটি এসিকে ডিসিতে রূপান্তরের মাধ্যমে চলে আর কোনটি সরাসরি ব্যাটারি চালিত ডিসি বা অ্যাডাপ্টরের মাধ্যমে চলে তার পৃথক তিনটি তালিকা তৈরি কর।

বিদ্যুৎ প্রবাহে বিভিন্ন প্রকার পদার্থের বৈশিষ্ট্য :

পরিবাহী :

যে সকল পদার্থের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ খুব সহজেই হয়, বিশেষত ইলেকট্রনের প্রবাহে কোনো বাধার সম্মুখীন হয় না তাকে বিদ্যুৎ পরিবাহী বা কন্ডাক্টর বলে। সাধারণত সব ধাতুই কম বেশি ভালো বিদ্যুৎপরিবাহী তন্মধ্যে

রূপা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এজন্যই আমরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য তামার তার ব্যবহার করে থাকি।

অপরিবাহী :

যে সকল পদার্থের মধ্যদিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ হয় না, বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রচুর বাধার পরিমাণ খুবই বেশী হয়, তাদের অপরিবাহী পদার্থ বা ইনসুলেটর বলে। যেমন কাঠ, রাবার, চামড়া, প্লাস্টিক ইত্যাদি। এই জন্যই আমরা যখন বিদ্যুৎ নিয়ে কাজ করি তখন আমরা যেন বৈদ্যুতিক শক না খাই অর্থাৎ হঠাৎ কোন কারণে আমরা বিদ্যুতের সংস্পর্শে আসলেও আমাদের ভিতর দিয়ে যাতে বিদ্যুত প্রবাহ না হতে পারে সে জন্য আমরা চামড়ার তৈরি সেফটি জুতা ব্যবহার করে থাকি।

অর্ধপরিবাহী পদার্থ:

যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে তবে যথেষ্ট বাধার সম্মুখীন হয় তাদেরকে অর্ধপরিবাহী বা সেমিকন্ডাক্টর বলে। যেমন জার্মেনিয়াম, সিলিকন, কার্বন ইত্যাদি। এই অর্ধপরিবাহী পদার্থের বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হয়েছে ইলেকট্রনিক্স এর ট্রানজিস্টর। এই একুশ শতকে যা এক বিস্ময়ের বিস্ময়। বর্তমান বিশ্বে একটি ক্ষুদ্রতম আইসি বা চিপস এর মধ্যে বিল্ট ইন থাকে লক্ষ কোটি ট্রানজিস্টর আর কিছু সহযোগী কম্পোনেন্ট। ট্রানজিস্টর এর বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় আজ তা ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র আইসি বা চিপস- যা আমাদের শরীরের কোটি কোটি জৈব কোষের মতই এক বিস্ময়কর প্রযুক্তি।

১.১.২ কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্টেন্স

এসি বলি আর ডিসি বলি, এই যে বিদ্যুৎ বা কারেন্ট তা আসলে কী? শাব্দিক অর্থে বিদ্যুৎ প্রবাহকে কারেন্ট বলা হয় অর্থাৎ ইলেকট্রনের প্রবাহজনিত কারণে যে বিদ্যুৎ প্রবাহ হয়ে থাকে, অন্যভাবে বলা যায় ইলেকট্রনের বিপরিতমুখী প্রবাহকে কারেন্ট বলা হয়। কারেন্ট পরিমাপের একক হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার। যে যন্ত্রের সাহায্যে এই কারেন্ট পরিমাপ করা হয় তাকে বলে অ্যামিটার। এমনি এমনি কারেন্ট উৎপন্ন হয় না। কারেন্ট উৎপন্ন হওয়ার শর্ত হচ্ছে যে মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রবাহ হচ্ছে তার দুই প্রান্তের উৎসমূলে থাকতে হবে বৈদ্যুতিক চাপের একটি পার্থক্য যাকে বলা হয় বিভব বৈষম্য। বৈদ্যুতিক উৎসমূলে এই চাপের পার্থক্যজনিত কারেনেই ইলেকট্রনের প্রবাহ তথা বিদ্যুৎ প্রবাহ বা কারেন্ট তৈরি হয়। বৈদ্যুতিক উৎসগুলোর মধ্যে চাপের পার্থক্যকে বলে ভোল্টেজ। ভোল্টেজের একক হচ্ছে ভোল্ট এবং যে যন্ত্রের সাহায্যে এই ভোল্টেজ পরিমাপ করা হয় তাকে বলে ভোল্টমিটার। নিচের চিত্রে ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স এর বৈশিষ্ট্য সহজে অনুধাবনের জন্য নিচের চিত্র লক্ষণীয়।

এখানে মজুত পানির উচ্চ চাপ থেকে পাইপের মধ্য দিয়ে পানির প্রবাহ এক প্রবাহের পথে পানির কল দ্বারা প্রবাহ নিয়ন্ত্রণকে ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স এর সাথে তুলনা করা হয়েছে ।



ছবি সূত্র <https://www.learningengineeringbangla.com/2019/12/what-is-voltage-what-is-current-what-is.html>


চিত্র: ১.১ পানির চাপ, পানির প্রবাহ এক প্রবাহের পথে পানির কল দ্বারা প্রবাহ নিয়ন্ত্রণকে কথাক্রমে ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স এর সাথে তুলনা

আমরা আসেই জেনেছি সকল পদার্থের ভিতর দিয়ে একই হারে বিদ্যুৎ প্রবাহ হতে পারে না। পরিবাহীর ভিতর দিয়ে সহজেই বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় আবার অপরিবাহীর ভিতর দিয়ে হতে পারে না, অর্ধপরিবাহীর ভিতর দিয়ে কিছুটা বাধাময় হয়। বিদ্যুৎ প্রবাহে বাধা করলে এই যে বাধার সৃষ্টি হয় তাকে কলা হয় রেজিস্ট্যান্স। এই বাধার পরিমাণ আবার পদার্থভেদে এক রকম না, কত তাপ বা চাপে এই পদার্থটি আছে বা কত তাপ বা চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে তার উপরও নির্ভর করে। হাই হোক বিদ্যুৎ চাপ ও ভোল্টেজ সেভেল -এ কোন পদার্থের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহে মোট বাধার পরিমাণকে রেজিস্ট্যান্স কলা হয়। রেজিস্ট্যান্স এর একক ওহম এক ইয়াকে Ω চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

এসি ও ডিসি:

অস্টারনেটিং কারেন্ট (AC)

ভোল্টেজ বা বিদ্যুৎ প্রবাহের কারণে সময়ের বৃদ্ধির সাথে কারেন্ট এর দিক ও মান যদি সর্বদাই পরিবর্তন হতে থাকে তবে তাকে পরিবর্তনশীল বা অস্টারনেটিং কারেন্ট বা এসি বলে।




চিত্র ১.২: অস্টারনেটিং কারেন্ট(এসি)

ফ্রিকুয়েন্সি (Frequency) :


এই অস্টারনেটিং কারেন্ট বা বিদ্যুৎ প্রবাহের একটি বৈশিষ্ট্য হলো তার ফ্রিকুয়েন্সী। এসি প্রবাহের সময় প্রতি সেকেন্ডে এই পরিবর্তনটি বারবার সম্পন্ন হয় তাকে ফ্রিকুয়েন্সী বলে অর্থাৎ বিদ্যুতের এক সেকেন্ডে সম্পন্ন পূর্ণ সাইকেলের সংখ্যাই হলো ফ্রিকুয়েন্সি। এর ব্যবহারিক একক হার্জ (Hertz)। ইহাকে Hz দ্বারা প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের বৈদ্যুতিক ফ্রিকুয়েন্সি ৫০ এবং আমেরিকায় এই ফ্রিকুয়েন্সি ৬০ হার্টজ।

ডিরেক্ট কারেন্ট (DC)

ডিসি এর পূর্ণ নাম ডাইরেক্ট কারেন্ট। সময় বৃদ্ধির সাথে যদি এই বিদ্যুৎ এর মান ও দিক স্থির থাকে অর্থাৎ একই মানের ভোল্টেজ সেন্সেলে বিদ্যুৎ প্রবাহের পরিমাণ স্থির ও একমুখী হয়, তবে তাকে ডিরেক্ট কারেন্ট বা ডিসি বলে। অর্থাৎ বিদ্যুৎ প্রবাহকালীন সময়ে যদি কারেন্টের প্রবাহের দিক পরিবর্তিত না হয় তবে সেটি ডিসিই। সাধারণত ব্যাটারি, সোলারসেল প্রভৃতি থেকে প্রাপ্ত কারেন্টকে ডিসি হয়।



চিত্র ১.৭: ডিরেক্ট কারেন্ট (ডিসি)




চিত্র ১.৮ : এসি ও ডিসি

১.১.৪ ভোল্টেজ, কারেন্ট এবং রেজিস্ট্যান্স -এর সম্পর্ক

ভোল্টেজ, কারেন্ট আর রেজিস্ট্যান্স এর সম্পর্ক বুঝার জন্য এ সম্পর্কিত গুহের সূত্র জানা প্রয়োজন। তাহলে জাল আমরা বুঝতে চেষ্টা করি গুহের সূত্রটি আলোচনা কী? হির তাপমাত্রায় কোন পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট ঐ পরিবাহকের দুই প্রান্তের ভোল্টেজের সমানুপাতিক। অর্থাৎ, তাপমাত্রা হির থাকলে, ভোল্টেজ বাড়লে কারেন্টও বাড়বে আবার ভোল্টেজ কমলে কারেন্টও কমে।

ভোল্টেজ কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স এর এই ধারণা নিচের প্রতিকী চিত্রে লক্ষণীয়। দেখা যাচ্ছে যে কিভাবে বৈদ্যুতিক বা ভোল্টেজ এর চাপে কোন বস্তুর ভিতর দিয়ে কারেন্ট বা বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে এক রেজিস্ট্যান্স বিদ্যুৎ প্রবাহের গতিপথকে বাধা প্রদান করেছে।



চিত্র ১.৫: ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রেজিস্টেন্স এর প্রতীক চিত্র

ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রেজিস্টেন্স মধ্যে গাণিতিক সম্পর্ক নিম্নরূপ। তাপমাত্রা স্থির থাকলে ওহমের সূত্র অনুযায়ী কলা যায়

$$I = \frac{V}{R} \quad \text{যেখানে } I \text{ হচ্ছে বিদ্যুৎ প্রবাহ বা কারেন্ট}$$

V হচ্ছে বিভব বৈষম্য বা ভোল্টেজ এবং

R হচ্ছে বিদ্যুৎ প্রবাহে বাধা বা রেজিস্টেন্স

আবার লেখা যায় ভোল্টেজ $V=IR$ অর্থাৎ ভোল্টেজ হচ্ছে স্থির তাপমাত্রায় পরিবাহীর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট ও রেজিস্টেন্স এর গুণফল। তোমরা কি এখন ভোল্টেজ, কারেন্ট এবং রেজিস্টেন্স এর একক ঘরন করতে পারছ?

বৈদ্যুতিক শক্তি বা পাওয়ার :

বৈদ্যুতিক ক্ষমতা হচ্ছে বৈদ্যুতিক সার্কিটের মধ্যে দিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি স্থানান্তরের হার। পাওয়ারের একক ওয়াট। বৈদ্যুতিক শক্তি সাধারণত ইলেক্ট্রিক জেনারেটরে তৈরি হয়। কিন্তু ব্যাটারী থেকেও এ শক্তি চালনা করা যায়। ইলেক্ট্রিক্যাল পাওয়ার বা বৈদ্যুতিক শক্তি স্লিড এর মাধ্যমে বাসা বাড়িতে, কল-কান্থানা বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হয়। বৈদ্যুতিক ক্ষমতা বিপণনের একক কিলো- ওয়াট ঘণ্টা গাণিতিক ভাবে কলা যায় এপি পাওয়ার $P=VI \cos\theta$ এবং ডিসি পাওয়ার $= P=VI$

এখানে P =পাওয়ার, V = ভোল্টেজ এবং I =কারেন্ট এবং $\cos\theta$ = এপি -এর ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ প্রবাহের কৌণিক মান

ইলেকট্রনিক্স :

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে শাখায় শূন্য মাধ্যম বা ভেকুয়াম টিউব বা সেমিকন্ডাক্টরের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত ইলেকট্রন বা ফোটনের ত্রিফালাপ দ্বারা বৈদ্যুতিক বা আলোক তরঙ্গের অসিলেশন, রেকটিফিকেশন, ফিল্টারিং, অ্যামপ্লিফিকেশন ও কনভারশন জাতীয় কার্য সম্পাদন করা হয় তাকে ইলেকট্রনিক্স বলে।

এ সকল কাজ সম্পাদন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রাদিকে ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী বলে। ডায়োড, ট্রানজিস্টর, আইসি, ডায়াক, ট্রায়াক, ক্রিস্টাল অসিলেটর, অ্যামপ্লিফায়ার, লজিক গেট, ফ্লিপ ফ্লপ, কাউন্টার রেজিস্টার, অপারেশনাল অ্যাম্প্লিফায়ার, এডি / ডিএ কনভার্টার, টাইমার, মাইক্রোকন্ট্রোলার ও মাইক্রোপ্রসেসর হচ্ছে কিছু ইলেকট্রনিক ডিভাইস এর উদাহরণ। এই ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসসমূহ ব্যবহার করে তৈরি করা হয় বর্তমান বিশ্বের সব আধুনিকতম যন্ত্রপাতি যার কিছু উদাহরণ ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে

১.২ ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক ক্ষেত্রসমূহে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা

কর্মক্ষেত্রে বিশেষত ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক ডিভাইস ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার, ইনস্টলেশন, ত্রুটি বিচ্যুতি নির্ণয়, সার্ভিসিং করা বা মেরামত করার সময় যেমন কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর হতে হয় তেমনি যাতে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য একটি কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হয়। বিশেষ করে ইলেকট্রিক্যাল লাইন ভোল্টেজ এবং ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতির ভিতর পাওয়ার সাপ্লাইসহ বিভিন্ন সার্কিটে যে উচ্চমাত্রার ভোল্টেজ থাকে এবং তার কারণে যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তা অনেক সময় আমাদের জীবন নাশের কারণ হয়ে দাড়াতে পারে। এ সকল দুর্ঘটনায় মানুষের শারীরিক ও আর্থিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা যেমন আছে তেমনি নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত না করলে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। কোন কোন ক্ষেত্রে তা অংগহানি বা জীবনহানিতে রূপ নিতে পারে। কিছু নিয়মনীতি মেনে চলার মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা করা সম্ভব। যেমন-

- ব্যক্তিগত নিরাপত্তা পোশাক (পিপিই) পরিধান করা।
- কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নির্দেশিকা মেনে চলা
- কর্মক্ষেত্রে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করে রাখা
- জরুরী অবস্থায় অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র, জরুরী নির্গমন দরজা ও প্রাথমিক চিকিৎসা বাস্তবের অবস্থান জেনে রাখা
- ইলেকট্রিক পাওয়ার বিশেষত কারেন্ট, ভোল্টেজ নিয়ে কাজ করার সময় সেফটি জুতা, গ্লোভস পরিধান করা।
- ইলেকট্রনিক কর্মক্ষেত্রে এন্টি-স্ট্যাটিক ম্যাট ব্যবহার করা
- খোলা চুলে ও অ্যাপ্রোন বিহীন অবস্থায় কর্মক্ষেত্রে বা ল্যাবে প্রবেশ না করা।

- বিপজ্জনক দ্রব্যাদি নিয়ে সাবধানে কাজ করা । যে যন্ত্রপাতি যে কাজে ব্যবহৃত হয় সেটিকে শুধুমাত্র সেই কাজেই ব্যবহার করা ।
- যন্ত্রপাতি বা ভাঙা যন্ত্রাংশ যেখানে সেখানে ফেলে না রাখা ।
- নিজে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং অন্যের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তায় যাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে তা নিশ্চিত করা

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা পোশাক (পিপিই) এর প্রকারভেদ এবং প্রয়োজনীয়তা

আমরা প্রায়ই টেলিভিশনে বা বাস্তব জীবনে দেখে থাকি হাসপাতাল, বিজ্ঞান পরীক্ষাগার/ল্যাবরেটরি প্রভৃতি স্থানে যারা কাজ করছে তারা পুরো শরীরের অধিকাংশ স্থান ঢেকে রেখে একটি পোশাক ব্যবহার করছে, এটাই পিপিই । ল্যাবরেটরিতে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পিপিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ । পিপিই (PPE) এর পূর্ণরূপ (Personal Protective Equipment) । পিপিইর বিভিন্ন অংশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো-

- স্কিন প্রোটেক্টর: অ্যাপ্রোন, ইহা শরীর ও কাপড়ে ময়লা লাগা এবং ব্যক্তিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার জন্য পরিধান করা হয় ।
- হ্যান্ড অ্যান্ড আর্ম প্রোটেক্টর: গ্লোভস, ইহা শরীরের চার্জ থেকে যন্ত্রপাতিকে এবং যন্ত্রপাতির ধারাল অংশ থেকে হাতকে রক্ষা করে ।
- হেড প্রোটেক্টর: হেলমেট, ইহা মাথাকে রক্ষা করে ।
- ফুট প্রোটেক্টর: সেফটি বুটস, ইহা বৈদ্যুতিক সর্ক থেকে রক্ষাকরে, বৈদ্যুতিক খুঁটিতে আরহণ করার কাজে ব্যবহার হয় ।

১.৩ ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি ও অ্যাক্সেসরিজ :

অ্যাক্সেসরিজ :

আইসিটি ও আইওটি কর্মক্ষেত্রে আমাদের আবশ্যিকীয় কিছু ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্সেসরিজ বা পার্টস ব্যবহার করতে হয় । যেমন সুইচ, সকেট, মাল্টিপ্লাগ, পাওয়ার ক্যাবল, সার্কিট ব্রেকার, ফিউজ , কাটআউট, রিলে ইত্যাদি আমাদের কর্মক্ষেত্রের জন্য অত্যাবশ্যিকীয় ইলেকট্রিক্যাল এক্সেসরিজ ।

সুইচ:

বিভিন্ন প্রকার ও আকারের ইলেকট্রিক সুইচ আছে । ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার লাইন এর পাওয়ার চালু বা বন্ধ করতে এই সুইচ ব্যবহার করা হয় । এই সুইচগুলো সচরাচর ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং এর সময় দেয়ালে বা অন্য কোন কাঠামোতে ইলেকট্রিক ফিটিংস হিসেবে সংযোগ করা হয়ে থাকে ।



চিত্র ১.৬: পাওয়ার সাহায্যের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক সুইচ


এছাড়া ইলেকট্রনিক বা ইলেকট্রনিক অপ্রাপ্তিতে পাওয়ার সংযোগ বা বিচ্ছিন্ন করার জন্য যে সুইচ ব্যবহার করা হয় তা সাধারণত সুই স্টেট বা ডিম স্টেট এর হয়ে থাকে। নিচের চিত্রে এরূপ কিছু সুইচ দেখানো হলো।



চিত্র ১.৭: ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক সিস্টেমে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের সুইচ

সকেট:

ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার লাইনের সাথে কোন যন্ত্রের ইলেকট্রিক সংযোগ প্রদানের জন্য সচরাচর



চিত্র ১.৮ : বিভিন্ন প্রকার ২পিন ও তিন পিন ইলেকট্রিক সকেট

দেয়ালে বা অন্য কোন কাঠামোতে ইলেকট্রিক কিটিংস হিসেবে এই সকেট ব্যবহার করা হয়। সচরাচর ওয়্যারিং এর সময় দেয়ালে স্থায়ীভাবে লাগানো ইলেকট্রিক প্রাণকে সকেট বলে।

মাল্টিপ্লাগ সকেট :

কোন সকেট যখন স্বতন্ত্র ও উন্মুক্ত থাকে এবং প্রয়োজন মত যে কোন স্থানে ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি কিংবা যে কোন মেশিন প্রাণের মাধ্যমে সংযোগ করার জন্য ব্যবহৃত হয় তখন তাকে মাল্টিপ্লাগ সকেট বলে। একই কাঠামোর মধ্যে এরূপ একাধিক সকেট এক সাথে বস্তু থাকলে তাকে মাল্টিপ্লাগ সকেট বলে। ইলেকট্রিক্যাল লাইনের সাথে একাধিক যন্ত্র বা মেশিন সংযোগ দেওয়ার কাজে মাল্টিপ্লাগ সকেট ব্যবহার করা হয়।



চিত্র ১.৯: মাল্টিপ্লাগ সকেট

পাওয়ার কর্ত ও প্লাগ

ইলেকট্রিক সকেট এর সাথে সাথে কোন যন্ত্র বা মেশিনের সংযোগ দেওয়ার কাজে ক্যাকলবুড প্লাগ ব্যবহার করা হয় তাকে পাওয়ার কর্ত বলে। এই পাওয়ার কর্ত দুই বা তিন পিনের এবং গোল বা চ্যাপ্টা হতে পারে।



চিত্র ১.১০: দুই পিন ও তিন পিন পাওয়ার ক্যাবল

ফিউজ :

ফিউজ এক ধরনের ইলেকট্রিক এন্ট্রিস্ট্রিং ডিভাইস যা পাওয়ার লাইন বা কোন যন্ত্র বা মেশিনের পাওয়ার সাপ্লাই এ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই ফিউজ ইলেকট্রিক লাইনে উচ্চমানের কারেন্ট প্রবাহের কারণে যন্ত্র বা মেশিন নষ্ট হয়ে যাওয়ার সতর্কতা থেকে রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। পাওয়ার লাইন (২২০ ভোল্ট এসি) বা এসি লাইনে যখন এই ফিউজ ব্যবহার হয় তখন তাকে কন্ট আউটও বলে। আবার কম্পিউটার পাওয়ার সাপ্লাই বা ইলেকট্রিক্যাল প্লাগে যখন ব্যবহার করা হয় তখন তাকে ফিউজ বলে।



চিত্র ১.১১: বিভিন্ন প্রকার ফিউজ বা কন্ট আউট

সার্কিট ব্রেকার :

ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের নিরাপত্তার জন্য সার্কিট ব্রেকার একটি নিরাপত্তা ডিভাইস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের প্রবেশ মুখে এই ডিভাইস ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আমরা ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে ফিউজের ব্যবহার দেখেছি। মূলত ফিউজের আধুনিক এবং স্বয়ংক্রিয় রূপ হলো এই সার্কিট ব্রেকার।



চিত্র ১.১২: সার্কিট ব্রেকার

সার্কিটে অতিমাত্রার বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে এই ব্রেকার ট্রিপ করে বা বন্ধ হয়ে যায়। প্রত্যেকটি ব্রেকারের গায়ে একটি নির্দিষ্ট রেটিং দেয়া থাকে। যেমন ৫ এম্পিয়ার, ১০ এম্পিয়ার, ১৫ এম্পিয়ার, ২০ এম্পিয়ার, ৩০ এম্পিয়ার ইত্যাদি। ব্রেকারের গায়ে দেয়া রেটিং এর দুই থেকে তিনগুণ বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই ব্রেকার বন্ধ হয়ে যায়।

ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স কর্মক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের টুলস :

ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক্স কর্মক্ষেত্রে কাজের সময় অত্যাবশ্যকীয় যে সকল টুলস ব্যবহৃত হয় তাদের ছবি একটি ইলেকট্রিক্যাল টুলস ব্যাগে দেখানো হল। এই তালিকায় রয়েছে বিভিন্ন আকারের স্টার ও ক্ল্যাট ফু ড্রাইভার, কাটিং প্রায়ার, শং নোজ প্রায়ার, ওয়্যার খিঁচিয়ার, প্রাপ, টুইজার, সোল্ডারিং আয়রন, সাকার বা ডি সোল্ডারিং পাল্প, ডিজিটাল মাল্টিমিটার, গু টিউব , এ্যালেন কি সেট, মেজারিং ট্যাপ।



চিত্র ১.১৩ : ইলেকট্রিক টুল ব্যাগ

এই টুলসময়ই ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক কাজে ব্যবহৃত হয়। ক্লিপ ড্রাইভার দিয়ে মেশিন, যন্ত্রপাতি ও ইকুইপমেন্ট খোলা হয় বা অ্যাসেম্বল করা হয়, কাচিং প্রায়ারস দিয়ে ওয়্যারসহ বিভিন্ন জিনিস কাটা হয়, লং নোজ প্রায়ারস দিয়ে ডিসক্রিক্যাল স্থানের স্ক্রু ধরা হয়, ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে তারের ইনসুলেশন পৃথক করা ও তার কাটা হয়, পাওয়ার কার্ড বিভিন্ন সময় তথ্যনিকভাবে কোন যন্ত্র বা মেশিনে পাওয়ার দেয়ার জন্য কাজে লাগে।

ডিজিটাল মাল্টিমিটার দিয়ে ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রেজিস্টেন্স পরিমাপ করা হয় এবং বিভিন্ন সার্কিট, তার বা ক্যাপস, ডিজাইনসমূহের কন্টিনিউটি টেস্ট করা হয়। খেসব স্থানে হাত দিয়ে কোন লুক ও ক্ষুদ্র দ্রব্যাদি ধরা ও তোলা যায় না সেসব স্থানে টুইজার দিয়ে তা করা হয়। সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে তার জোড়া লাগানো হয়, ইলেকট্রনিক দ্রব্যাদি ঝালাই করে সার্কিটে সংযোগ করা হয় এবং সাকার বা ডি সোল্ডারিং পাম্প দিয়ে সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে গলানো ঝালাই তুলে কম্পোনেট বা জয়েন্ট খোলা হয়। মেজারিং ট্যাপ দিয়ে কোন তার বা স্থানের দৈর্ঘ্য মাপা হয়, টর্চ দিয়ে সার্কিট বোর্ডের ভিতরে জটিল স্থানের ছোট কম্পোনেট দেখা হয়। ইলেকট্রিক টেস্টার একজন টেকশিয়ান বা ইলেকট্রিশিয়ানের সার্বক্ষণিক সংগী। এই টেস্টারের সাহায্যে ইলেকট্রিশিয়ান বা সাধারণ মানুষ কোন সকেটে, তারের প্রান্তে কিংবা বৈদ্যুতিক লাইনে বিদ্যুতের উপস্থিতি আছে কিনা তা পরীক্ষা করে। বিদ্যুতের উপস্থিতিতে বা সংস্পর্শে এই নিরন টেস্টারের ভিতরের নিয়ন বাল্বটি ম্বলে উঠে এবং বিদ্যুতের উপস্থিতিতে নির্দেশ করে।




চিত্র : ১.১৪ (ক) মেজারিং ট্যাপ (খ) ডিজিটাল টেস্টার (গ) সাধারণ নিয়ন টেস্টার (ঘ) উর্চ লাইট

ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্টস

বৈদ্যুতিক সার্কিটে ব্যবহৃত হয় এমন সাধারণ করেকটি ইলেকট্রিক্যাল পার্টস বা কম্পোনেন্ট হলো রেজিস্টর, ক্যাপাসিটর, ইন্ডাক্টর, ট্রান্সফরমার, রিলেইনহ আরো অনেক সাফী।

রেজিস্টর:

রেজিস্টর একটি দুই প্রান্তিক প্যাসিভ ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট যা কার্বন বা অন্য সব উপকরণ দিয়ে তৈরি এবং ইহা বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হয়। সার্কিটে লোড ব্যালেন্সিংহ নানা কাজে রেজিস্টর ব্যবহার করা হয়। বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ন্ত্রনে রেজিস্টর ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি রেজিস্টরের একটি নির্দিষ্ট মান থাকে যা তার পায়ে রং এর বেন্ড দেখে বা মাল্টিমিটার দিয়ে পরিমাপ করা যায়। আগেই বলা হয়েছে রেজিস্টরের একক একক হলো ওহম।



চিত্র ১.১৫ : বিভিন্ন ধরনের ফিল্ড রেজিস্টর



চিত্র ১.১৬ : বিভিন্ন ধরনের ভেরিয়েবল রেজিস্টর

ক্যাপাসিটর:

দুইটি সুপরিবাহী পদার্থ অর্থাৎ কনডাক্টর-এর মাঝে যদি কোন ইনসুলেটর দিয়ে একটিকে অপর থেকে আলাদা করে রাখা হয় তখন তার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত এলি এর কারণে, তার চার্জ ধারণ ক্ষমতা বেড়ে যায়। এই ধরনের চার্জ ধারকদের ক্যাপাসিটর বলা হয়। ক্যাপাসিটরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট এ ফ্রিকুয়েন্সী বত বেশী হবে বিদ্যুত প্রবাহে বাধা তত কম হবে। অর্থাৎ ক্যাপাসিটরের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট এর বাধা ফ্রিকুয়েন্সীর মানের সাথে উল্টানশক্তিক। এই ক্যাপাসিটরের মাধ্যমে কোন সার্কিটের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সীকে ফিল্টার করে ফেলা যায়। পাওয়ার সাপ্লাই এ ফিল্টার সার্কিট হিসেবে ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয়। এর একক ফেরাড এবং ক্যাপাসিটরের মান সচরাচর মাইক্রোফেরাড বা শিকোকেরাড হয়ে থাকে।

ক্যাপাসিটর এমন একটি ডিভাইস যা বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে পারে। এটি দুটি টার্মিনাল যুক্ত একটি প্যাসিভ বৈদ্যুতিক কম্পোনেন্ট। ক্যাপাসিটরের নাম সচরাচর তার ভিতরে ব্যবহৃত ইনসুলেটর এর নামে হয়ে থাকে। যেমন ইলেকট্রলাইট ক্যাপাসিটরে দুটি পরিবাহীর মাঝখানে ইনসুলেটর হিসেবে ইলেকট্রলাইট ব্যবহৃত হয়। আবার সিরামিক ক্যাপাসিটরে এই ইনসুলেটর হিসেবে ব্যবহৃত হয় সিরামিক। এই জন্য এর নাম সিরামিক ক্যাপাসিটর। শিক্ষকের সহায়তায় নিম্নের ক্যাপাসিটরসমূহের ধরন ও নাম লিখ।



চিত্র ১.১৭: বিভিন্ন ধরনের ক্যাপাসিটর

ইন্ডাক্টর:


ইন্ডাক্টর, যাকে কন্ডেন্সরও বলা হয়। এই ইন্ডাক্টর এক ধরনের প্যাসিভ দুই টার্মিনাল বিশিষ্ট বৈদ্যুতিক কম্পোনেন্ট বা পার্টস। তারের কুন্ডলীর মধ্যে দিয়ে এসি কারেন্ট প্রেরণ করলে বাখার সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে ঐ ইন্ডাক্টরের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টে ফ্লিক্সের পরিমাণ বাড়ালে রেজিস্টেন্স এর মান বেড়ে যায়, অপর দিকে ফ্লিক্সের মান কমালে রেজিস্টেন্স এর মানও কমে যায়। ফলে ফ্লিক্সের নেই এমন ক্ষেত্রে অর্থাৎ ডিসি কারেন্ট এর ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ প্রবাহ হয় সর্বোচ্চ। এই ধরনের তারের কুন্ডলীকে বলা হয় ইন্ডাক্টর। এই ইন্ডাক্টর ফিল্টার সার্কিটে ফ্লিক্সের প্রবাহ কমানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। ইন্ডাক্টরের এই বৈশিষ্ট্যকে ইন্ডাক্টেন্স বলে। ইন্ডাক্টেন্স এর একক হেনরি।



চিত্র ১.১৮: বিভিন্ন প্রকার ইন্ডাক্টর


ট্রান্সফরমার (Transformer):

ইংরেজি শব্দ "ট্রান্সফরম" থেকে "ট্রান্সফরমার" শব্দটির উৎপত্তি। যার অর্থ রূপান্তর করা। ট্রান্সফরমার (Transformer) একটি স্থির অথবা বিশেষ যার সাহায্যে পাওয়ার ও ফ্লিক্সের স্থির রেখে ম্যাগনেটিক ফ্লিক্স পরিবর্তনের মাধ্যমে এসি(AC) সাপ্লাই এর ভোল্টেজ (V) কমিয়ে বা বৃদ্ধি করে ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ ট্রান্সফরমার মূলত পাওয়ারকে স্থির মানে রেখে কারেন্ট বা ভোল্টেজকে বাড়িয়ে বা কমিয়ে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে সরবরাহ করে থাকে। এই বিবেচনার ট্রান্সফরমার হাই ভোল্টেজকে লো ভোল্টেজ বা লো ভোল্টেজ হাই ভোল্টেজে পরিণত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। ট্রান্সফরমার দুই প্রকার। স্টেপ ডাউন ও স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার। ট্রান্সফরমারে ম্যাগনেটিক কোর এর মধ্যে একপাশে তারের কুন্ডলীর প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী এর অন্য পাশে সেকেন্ডারী ওলাইডিং করা থাকে।



চিত্র ১.১৯: স্টেপ আপ এবং স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার

যে ট্রান্সফরমার বেশী মানের ভোল্টেজকে কম মানে রূপান্তর করে পাওয়ার ট্রান্সফর করে তাকে স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার বলে। আর ট্রান্সফরমার কম মানের ভোল্টেজকে বেশী মানে রূপান্তর করে পাওয়ার ট্রান্সফর করে তাকে স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার বলে।



চিত্র ১.২০ : স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার ভৌত কাঠামো

২২০/৪৪০ ভোল্ট এসি বা ততোর্ধ মানের পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন লাইনে বড় আকারের ট্রান্সফরমার যেমন ব্যবহৃত হতে পারে তেমনি এডাপ্টার তৈরির জন্য ছোট ছোট ট্রান্সফরমার আইসিটি কর্মক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উপরে এরূপ ছোট আকারের একটি স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার (ইনপুট ২২০ ভোল্ট এসি এবং আউটপুট ১২/৯/৬/৩ ভোল্ট এসি) ট্রান্সফরমারের ভৌত কাঠামো দেখানো হলো।

ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই, ভোল্টেজ স্ট্যাবলাইজার ও পাওয়ার ব্যাকআপ সিস্টেম:

ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই :

ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি চালানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষাণীয়ে এই পাওয়ার সাপ্লাই বিভিন্ন মানের ডিসি ভোল্টেজ সরবরাহ করার জন্য কাজে লাগে। আবার পোর্টেবল ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি চালানোর জন্য দরকার হয় এডাপ্টার বা সরবরাহ লাইনের ২২০ ভোল্ট এসিকে ডিসি ৩/৫/৬/৬/১২ ভোল্ট এ রূপান্তর করে ব্যবহৃত হয়। এই সকল ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই যেমন বড় আকারের হতে পারে তেমনি ছোট এডাপ্টার হিসেবেও তৈরি করা যেতে পারে। মোবাইল ফোন বা ল্যাপটপের চার্জারও এক ধরনের ডিসি এডাপ্টার।



চিত্র ১.২১ (ক): ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই



চিত্র ১.২১ (খ): ডিসি এডাপ্টার

ভোল্টেজ স্ট্যাবলাইজার

ভোল্টেজ স্ট্যাবলাইজার হচ্ছে এক প্রকার বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র। মূল বৈদ্যুতিক লাইন থেকে বিদ্যুৎ এই ভোল্টেজ স্ট্যাবলাইজার এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কম্পিউটার, ফ্রিজসহ দামী ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রে প্রয়োগ করা হয়। বিদ্যুতের হঠাৎ উত্থান-পতন বা শুঁঠা-নাথাকে নিয়ন্ত্রণ করাই এই স্ট্যাবলাইজার এর কাজ এর ব্যবহারে অসম বিদ্যুৎ প্রবাহজনিত কারণে দামী যন্ত্রপাতির কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না।



চিত্র ১.২২: ভোল্টেজ স্টাবলাইজার

আইপিএস এবং ইউপিএস (IPS and UPS):

IPS এর পূর্ণ নাম Instant Power Supply আর UPS এর পূর্ণ নাম Uninterruptable Power Supply। মেইন পাওয়ার সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে সামান্য সময়ের ব্যবধানে আইপিএস চালু করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাড়ি ঘরে সচরাচর বৈদ্যুতিক বাতি বা পাখা চালানোর জন্য আইপিএস ব্যবহৃত হয়। কম্পিউটার, সার্ভার বা সর্বসময় ডাটা ব্যাকআপ এর প্রয়োজন হয় এমন যন্ত্রপাতিতে কোন প্রকার বিরতি ছাড়া নিরবচ্ছিন্ন পাওয়ার সরবরাহ করার জন্য এর প্রয়োজন হয় এমন গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ইউপিএস ব্যবহৃত হয়। কোন কারণে মেইন পাওয়ার সরবরাহ লাইন বন্ধ হয়ে গেলে ইউপিএস এই পাওয়ার লাইন চালু রেখে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি চালু রাখে।




চিত্র ১.২৩ (ক) আইপিএস চিত্র ১.২৩(খ): ইউপিএস (সামনের দিক) চিত্র ১.২৩ (গ) ইউপিএস পেছনের দিক

১.৪ আইসি কর্মক্ষেত্রে ব্যবহৃত সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইসসমূহ:


সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস :

আইসি কর্মক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইসসমূহ হচ্ছে বিভিন্ন ধরকার রেকটিফায়ার ডায়োড, জিনার ডায়োড, লাইট ইমিটিং ডায়োড, ট্রানজিস্টর, , রেজলেটর, অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ার ও ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট(আইসি) সহ নানা ধরকার কম্পোনেন্ট । নিচে কিছু সাধারণ সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইসের চবি দেখানো হলো। তোমরা কী ইহাদের নাম বলতে পারবে। চল আমরা শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে নিচের চিত্রে প্রদর্শিত সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইসসমূহের নাম শিখি এবং প্রত্যেকটি ডিভাইসের নিচে তার নামগুলো লিখিবছ করি ।



চিত্র ১.২৪: বিভিন্ন ধরকার সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস


এই সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইসগুলো দিয়ে আমরা রেক্টিফিকেশন, অ্যামপ্লিফিকেশন, সুইচিং, ভোল্টেজ রেগুলেশনসহ নানা রকম কাজ করে থাকি। এখানে রেকটিফায়ার ডায়োড দিয়ে ভোল্টেজ রেক্টিফিকেশন এর কাজ করা হয়। পাওয়ার সাপ্লাই সার্কিটে এলিকে পালসেটিং ডিসিভে রূপান্তর করার জন্য রেকটিফায়ার ডায়োড ব্যবহৃত হয়। সকল ধরকার ডায়োড এর দুটি প্রান্ত থাকে। নিচের চিত্রে একটি রেকটিফায়ার ডায়োড এর প্রতিক ও স্রৌত কার্ঠামো দেখানো হল।



চিত্র ১.২৫: রেকটিফায়ার ডায়োড এর প্রতীক ও ভৌত কাঠামো

জিনার ডায়োড:


নিচে একটি জিনার ডায়োড এর প্রতীক ও ভৌত কাঠামো প্রদর্শিত হলো। এই ডায়োড ভোল্টেজ স্টাবিলাইজেশন বা রেগুলেশনের কাজে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র ১.২৬: জেনার ডায়োড এর প্রতীক ও ভৌত কাঠামো

LED (এলইডি):


LED এর পূর্ণ নাম Light Emitting Diode। এই ডায়োডের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে আলো উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন রং এর আলো উৎপন্ন করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রং এর এলইডি আছে।



চিত্র ১.২৭: LED এর ভৌত কাঠামো ও প্রতিক

ট্রানজিস্টর :


তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের সূচনালগ্নে ইলেকট্রনিক্সের বড়চেয়ে বড় আবিষ্কার ট্রানজিস্টর। সেক্যুয়াম টিউব এর পরিবর্তে যখন এই সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস ট্রানজিস্টরটি আবিষ্কার হয় তখন থেকেই ইলেকট্রনিক্স জগতে অতি দ্রুত পরিবর্তনের হাওয়া লাগতে থাকে। এর ছোট আকার দিন দিন আরো ছোট হতে থাকে। কয়েক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি হতে থাকে আরও ছোট আর যন্ত্রের দাম কমতে কমতে তা মানুষের জন্য সীমার আসতে থাকে। এই ট্রানজিস্টর মূলত ইলেকট্রনিক্স জগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি কাজ উচ্চ গতির সুইচিং ও ভোল্টেজ অ্যাম্প্লিফিকেশনের কাজ করে থাকে। বর্তমান জগতের মাইক্রোপ্রসেসর চিপ মূলত লক্ষ লক্ষ ট্রানজিস্টরের একত্রিত একটি অবয়ব বই আর কিছু নয়। ট্রানজিস্টর এর ভিতর দিয়ে ইলেকট্রন প্রবাহের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে ইহাকে PNP ও NPN, এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ট্রানজিস্টর তিন টার্মিনাল বা প্রান্ত বিশিষ্ট হয়ে থাকে। এই টার্মিনালগুলো হলো ইমিটার, বেজ এবং কালেকটর। কোন ধরনের সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটারিয়ালস ব্যবহার করা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে এই ট্রানজিস্টর বাইপোলার এবং মস এই দুই পরিবারভুক্ত হতে পারে



চিত্র ১.২৮: বাইপোলার ট্রানজিস্টর এর ভৌত কাঠামো ও প্রতিক

MOSFET (ফলসেট)

MOSFET এর পূর্ণ নাম Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor | যেটাল অক্সাইড সেমিকন্ডাক্টর ফিল্ড এক্কেট ট্রানজিস্টর । ইহা বাইপোলার ট্রানজিস্টরের যে অধিকতর কারেন্ট এ কাজ করতে পারে, টেকসই এবং দামী । বাইপোলার ট্রানজিস্টরের মতই এর তিনটি প্রান্ত থাকে । তবে নাম ভিন্ন এবং এই ট্রানজিস্টরের তিনটি টার্মিনালের নাম হচ্ছে ড্রেন , গেট ও সোর্স ।



চিত্র ১.২৯ : MOSFET

ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (IC):

ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা আইসি হলো সূক্ষ্ম সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস যেমন বাইপোলার জংশন ট্রানজিস্টর বা ফিল্ড এক্কেট ট্রানজিস্টর এবং ডায়োড এর সমন্বিত ইলেকট্রনিক সার্কিট । ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা আইসিতে উল্লেখিত সেমিকন্ডাক্টর ব্যবহার করে বা বিশেষ ব্যবহার রেজিস্টর ও ক্যাপাসিটর ব্যবহার করে একটি পূর্ণাঙ্গ বৈদ্যুতিক সার্কিট হোট একটি প্লাটফরমে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে কাজ করে থাকে । মাইক্রোপ্রসেসর, মাইক্রোকন্ট্রোলার ইত্যাদি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা আইসির উদাহরণ । বর্তমান ইলেকট্রনিক সিস্টেমে অনেকগুলো আইসি এবং মাইক্রোপ্রসেসর একত্র করে একটি সমন্বিত বোর্ডে শত শত সার্কিটের কাজ সম্পন্ন করা হয় । এই বোর্ডগুলো খুব সহজেই বিভিন্ন পুট বা সকেটে সংযোগ করে ব্যবহার করা যায় ।



চিত্র ১.৩০ : ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট ও আইসি বোর্ড এর কৌত কাঠামো

১.৫ মেজারিং ইন্সট্রুমেন্ট

কর্মক্ষেত্রে আমাদের কাজ করার সময় অধরহ রেজিস্টেন্স, ভোল্টেজ ও কারেন্ট পরিমাপ করতে হয় এক সার্কিট এর সংযোগ বা পার্টস, কম্পোনেন্ট ও ডিভাইসসমূহের কন্টিনিউটি টেস্ট করার দরকার হয়। যে যন্ত্রসমূহ ব্যবহার করে এই কাজসমূহ করা যায় তাদের ইলেকট্রিক্যাল মেজারিং ইন্সট্রুমেন্ট বলা হয়। ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স সিস্টেমে এই মেজারিং ইন্সট্রুমেন্ট এর প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক্যাল মেজারিং ইন্সট্রুমেন্ট বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। যেমন শুধুমাত্র ভোল্টেজ পরিমাপ করার জন্য ভোল্টমিটার, শুধুমাত্র কারেন্ট পরিমাপ করার জন্য অ্যামিটার, শুধুমাত্র রেজিস্টেন্স পরিমাপ করার জন্য ওহমমিটার ব্যবহৃত হয়। আবার এই তিনটি প্যারামিটার একই ইন্সট্রুমেন্ট এর সাহায্যে পরিমাপ করার জন্য রয়েছে এক্সেট্রিমিটার (AVO meter)। এই তিনটিসহ আরও কিছু প্যারামিটার যেমন ফ্লিকুয়েন্সী পরিমাপন, কন্টিনিউটি টেস্ট বা বিফ প্রদানসহ বিভিন্ন প্রকার টেস্টিং এর জন্য যে ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবহার করা হয় মাল্টিমিটার। নিচের চিত্রসমূহে স্বতন্ত্র মিটারসহ এনালগ ও ডিজিটাল মাল্টিমিটারের দেখানো হলো।



চিত্র ১.৩১(ক): ভোল্টমিটার



চিত্র ১.৩১(খ): অ্যামিটার



চিত্র ১.৩১(গ): ওহমমিটার




চিত্র ১.৩১(ঘ): এনালগ মাল্টিমিটার



চিত্র ১.৩১(ঙ): ডিজিটাল মাল্টিমিটার

আইসিটি কর্মক্ষেত্রে একজন পেশাজীবী বা আইটি প্রফেশনাল সাধারণত মাল্টিমিটারই ব্যবহার করে থাকেন। নিচে একটি এনালগ ও একটি ডিজিটাল মাল্টিমিটারের বাহ্যিক গঠন ও ফাংশনাল ইউনিটসমূহ দেখানো হলো।





চিত্র ১.৩২ : এনালগ মাল্টিমিটারের বাহ্যিক গঠন ও ফাংশনাল ইউনিটসমূহ



চিত্র ১.৩৩ : ডিজিটাল মাল্টিমিটারের বাহ্যিক গঠন ও ফাংশনাল ইউনিটসমূহ


মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট সার্কিটে সংযোগ কৌশল বা পদ্ধতি :

মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্টের সাথে কম্পোনেন্টের সংযোগের ক্ষেত্রে কিছু নিয়মনীতি আছে। যেমন ভোল্টমিটার লোডের প্যারালালে সংযোগ করতে হয় আবার অ্যামিটার লোডের সিরিজে সংযোগ করতে হয়। নিচে এরূপ এরূপ কিছু সংযোগ পদ্ধতি দেখানো হল-



চিত্র ১.৩৩(ক): ভোল্টমিটার সংযোগ পদ্ধতি

চিত্র ১.৩৩(খ): অ্যামিটার সংযোগ পদ্ধতি



চিত্র ১.৩৩(গ): ওহমমিটার সংযোগ পদ্ধতি

১.৬ ইএসডি (ESD - Electrostatic Discharge) এর ধারণা

যখন বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত ইলেকট্রনিক ডিভাইস মানব দেহের সংস্পর্শে আসে, তখন মানুষের দেহ বা অঙ্গ থেকে স্থির বিদ্যুৎ বা চার্জ এই ইলেকট্রনিক ডিভাইস এ যেতে পারে। মানব দেহ বা অন্য কোন প্রক্রিয়াময় এই চার্জ নির্গত হওয়াকে ইলেক্টোস্ট্যাটিক চার্জ বলে। ইলেকট্রনিক ডিভাইস বিশেষত বিশেষ বিশেষ আইসি ও মাইক্রোকন্ট্রোলার এ এই চার্জ প্রবেশ করলে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই সকল সার্কিট নিয়ে কাজ করার সময় যাতে মানবদেহ থেকে উৎপন্ন এই চার্জ ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলোকে প্রভাবিত না করে সেজন্য

Electrostatic Discharge ব্যবস্থা বা এক ধরনের প্রটেক্টিং ডিভাইস ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের ব্যবস্থা বা ডিভাইসকে ESD ডিভাইস বলে।



চিত্র ১.৩৪(ক): ইএসডি এন্টি-স্ট্যাটিক টেবিল মেট

চিত্র ১.৩৪(খ): ইএসডি এন্টি-স্ট্যাটিক রিস্ট্র্যাক্ট

ইলেকট্রনিক কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ও ডিভাইসের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কর্মস্থল এর ফ্লোর এবং টেবিলে এন্টি-স্ট্যাটিক টেবিল মেট ব্যবহার করা হয়। আবার ইলেকট্রোস্ট্যাটিক রিস্ট্র্যাক্ট এমন একটি প্রটেক্টিং যন্ত্র যা ইলেকট্রনিক পেশার সাথে যুক্ত ব্যক্তিগণ সেনসেটিভ ডিভাইস নিয়ে কাজ করার সময় তা হাতের কজিতে পরিধান করে থাকে। এই রিস্ট্র্যাক্ট এর অপর প্রান্তের ক্লিপটি যে যন্ত্রটি নিয়ে কাজ করা হচ্ছে তার মেটাল বডিতে লাগিয়ে লাগানো হয়, যাতে এন্টি-স্ট্যাটিক চার্জ সহজেই মেটাল বডিতে ডিসচার্জ হয়ে যেতে পারে।

জব / এক্সপেরিমেন্ট

এক্সপেরিমেন্ট-১: কালার ব্যান্ড ও মাল্টিমিটার (Multimeter) ব্যবহার করে রেজিস্টরের মান নির্ণয়

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

- স্বাস্থ্যবিধি, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা পোশাক (পিপিই) ব্যবহার নিশ্চিত করে কাজ শুরু করা
- ইএসডি (ESD - Electrostatic Discharge) সতর্কতা অবলম্বন করা
- নির্দেশনা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি সংযোগ করা
- রেজিস্টরের মান কালারব্যান্ড দেখে এবং মিটারের সাহায্যে নির্ণয় করা।
- প্রাপ্ত ফলাফল ঝকে লিপিবদ্ধ করা
- কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী সুশৃঙ্খল ভাবে যন্ত্রপাতি ও উপকরণগুলি পুনঃসংরক্ষণ এবং কর্মক্ষেত্রটি পরিষ্কার করা।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল:

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE):

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণী	পরিমাণ
১	অ্যাথ্রোন	সংস্থার বিধি অনুযায়ী	১ টি
২	মাস্ক	ধূলাবালি প্রতিরোধক মাস্ক	১ টি
৩	হ্যান্ড গ্লোভস	কজি পর্যন্ত	১ টি
৪	ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ম্যাট	কর্মস্থলের উপযোগী	১ টি

স্বপ্নাতি:

ক্রমিক নং	স্বপ্নাতি ও অন্যান্য মালামালের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	মাল্টিমিটার (এনালগ/ ডিজিটাল)	অ্যানালগ	১ টি
২	জু-ড্রাইবার	চ্যাপটা	১ টি
৩	রেজিস্টার (কালার ব্যান্ডবিশিষ্ট)	যে কোন মানের	৩ টি

উপকরণ:

ক্রমিক নং	স্বপ্নাতি ও অন্যান্য মালামালের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	কপাক	এ৪ সাইজ	২ শিট
২	পেন্সিল	২ বি	১ টি
৩	কলম	বল পয়েন্ট	১টি
৪	ইরেজার	রাবার	১টি

কাজের ধারা:


(ক) কালার ব্যান্ড ব্যবহার করে রেজিস্ট্যান্স পরিমাপন

১। প্রয়োজনীয় মালামাল এবং ডিন্স মানের এক ধরনের ডিন্সি রেজিস্টার রিকুইজিশন ট্রিপ দিয়ে সংগ্রহ কর

Resistor Color Codes

	Value	Multiplier
Black	0	1
Brown	1	10
Red	2	100
Orange	3	1k
Yellow	4	10k
Green	5	100k
Blue	6	1M
Violet	7	10M
Grey	8	
White	9	

	Tolerance
Silver	10%
Gold	5%
Red	2%
Brown	1%



$$1 \ 0 \ 2 = 10 * 100 = 1k \ \text{Ohm}$$

রেজিস্টার কালার কোড

২। উপরোক্ত চিত্রে প্রদর্শিত কালার কোড ব্যবহার করে এবং নিম্নম সোতাবেক শিক্ষক বর্ণিত কৌশল অবলম্বন করে রেজিস্টরসমূহের মান কলাফল ছকের নিম্নিষ্ট কলামে লিপিবদ্ধ কর।

ক্রমিক নং	রেজিস্টর	কালারব্যান্ড হতে প্রাপ্ত মান	কালার কোড অনুযায়ী টলারেন্স	মিটার হতে প্রাপ্ত মান	উভয় মানের মধ্যে বিচ্যুতি	বিচ্যুতির কারণ
১	রেজিস্টর ১					
২	রেজিস্টর ২					
৩	রেজিস্টর ৩					

(খ) মাল্টিমিটার ব্যবহার করে রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ


- ১। প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বিধান মেনে মাল্টিমিটার ও অন্যান্য মালামাল সজ্জ্ব কর।
- ২। প্রাপ্যতা বিচারে এমালস বা ডিজিটাল যে কোন একটি মাল্টিমিটার নির্বাচন কর।
- ৩। মাল্টিমিটার এর + Ve প্রব (Probe) ও - Ve প্রব (Probe) দুটি চিহ্নিত কর। সচরাচর লাল প্রবটি পজিটিভ এবং কাল প্রবটি নেগেটিভ হয়ে থাকে।




অ্যানালগ মাল্টিমিটার

- ৩। সিলেক্টর সুইচটি ওহম পরিমাপক পরিসীমায় রেখে প্রবন্ধ শর্ট করে জিরো এডজাস্ট সম্পন্ন কর। প্রয়োজনে জিরো এডজাস্টমেন্ট কৌশল শিক্ষকের কাছ থেকে জেনে নাও।

৪। যে রেজিস্টরসমূহ এর মান নির্ণয় করতে হবে তার দুই প্রান্ত মিটারের দুই প্রবের সাথে যুক্ত কর।



অথবা



মিটারের সাহায্য রেজিস্টেন্স পরিমাপন

৫। এনালগ মিটারের ক্ষেত্রে মিটারের কাটা সঠিকভাবে অবলোকন করে মিটার রিডিং সংগ্রহ কর।

ডিজিটাল মিটারের ক্ষেত্রে সরাসরি ওহমের মান স্ক্রীনে দেখা যাবে।

৬। এনালগ মিটারের ক্ষেত্রে মিটার রিডিংকে রেঞ্জ সিলেক্টর দিয়ে গুণ করে প্রাপ্ত গুণফলই রেজিস্টরের রেজিস্ট্যান্সের মান।

৭। ফলাফল ছকের নির্ধারিত কলামে ফলাফল লিপিবদ্ধ কর।

৮। প্রাপ্ত উভয় ফলাফল এর বিচ্যুতি বিশ্লেষণ কর।

জব/ এক্সপেরিমেন্ট-২:

মাল্টিমিটার (Multimeter) ব্যবহার করে ভোল্টেজ পরিমাপ করা।

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

- স্বাস্থ্যবিধি, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা পোশাক (পিপিই) ব্যবহার নিশ্চিত করে কাজ শুরু করা
- ইএসডি (ESD - Electrostatic Discharge) সতর্কতা অবলম্বন করা
- নির্দেশনা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি সংযোগ করা
- ভোল্টেজ পরিমাপ করা।
- প্রাপ্ত ফলাফল লিপিবদ্ধ করা
- সুশৃঙ্খল ভাবে যন্ত্রপাতি ও উপকরণগুলি পুনঃসংরক্ষণ এবং কর্মক্ষেত্রটি পরিষ্কার করা।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল:

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE):

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণী	পরিমাণ
১	অ্যাপ্রোন	সংস্থার বিধি অনুযায়ী	১ টি
২	মাস্ক	ধূলাবালি প্রতিরোধক	১ টি
৩	হ্যান্ড গ্লোভস	কজি পর্যন্ত	১ টি
৪	ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ম্যাট	কর্মস্থলের উপযোগী	১ টি

যন্ত্রপাতি:

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মালামালের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	মাল্টিমিটার (এনালগ/ ডিজিটাল)	অ্যানালগ	১ টি

২	স্ক্রু ড্রাইবার	চ্যাপটা/স্টার	১ টি
৩	ব্যাটারি	৯ ভোল্ট	০১টি
৪	লোড	যে কোন ডিসি লোড	

উপকরণ:

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মালামালের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	কাগজ	এ৪ সাইজ	২ শিট
২	পেন্সিল	২ বি	১টা
৩	কলম	বল পয়েন্ট	১টি
৪	ইরেজার	রাবার	১টি

কাজের ধারা:

- ১। প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বিধান মেনে একটি মাল্টিমিটার ও অন্যান্য মালামাল সংগ্রহ কর।
- ২। এসি নাকি ডিসি ভোল্টেজ পরিমাপ করতে হবে তা নির্ধারণ কর।
- ৩। প্রাপ্যতা বিচারে ০১ ভোল্ট থেকে ২৫০ ভোল্ট পর্যন্ত ভোল্টেজ পরিমাপ করা যায় এমন একাট এনালগ বা ডিজিটাল মাল্টিমিটার সংগ্রহ কর।
- ৪। মাল্টিমিটার এর + Ve প্রব (Probe) ও - Ve প্রব (Probe) দুটি চিহ্নিত কর। সচরাচর লাল প্রবটি পজিটিভ এবং কাল প্রবটি নেগেটিভ হয়ে থাকে।



মিটারের ভোল্টেজ রেঞ্জ

৫। সিলেক্টর সুইচটি এসি ভোল্টেজ এর ক্ষেত্রে এসি পরিসীমায় এবং ডিসি ভোল্টেজ এর ক্ষেত্রে ডিসি পরিসীমার সম্ভাব্য পরিমাপক ভোল্টেজ লেভেলের চেয়ে উচ্চ লেভেল এ সেট কর

৬। ডিসি ও এসি ভোল্টেজ সোর্সসমূহ নিদিষ্ট কর।

৭। যে সোর্স এর ভোল্টেজ পরিমাপ করতে হবে তার প্যারালালে অ্যাভোমিটারের প্রব দুটি সংযোগ কর, এক্ষেত্রে সোর্স ভোল্টেজ ডিসি হলে মিটারের লাল(পজিটিভ) প্রব সোর্স এর পজিটিভ প্রান্ত আর মিটারের নেগেটিভ প্রব সোর্স ভোল্টেজের নেগেটিভ প্রান্তের সাথে যুক্ত কর।


৮। অ্যাভোমিটারের নির্দেশক (Indicator) কাঁটাটির অবস্থান সঠিকভাবে দেখে ভোল্টেজ পরিমাপ করে ফলাফল ছকে লিপিবদ্ধ কর।

ক্রমিক নং	ভোল্টেজ সোর্স	সোর্স ভোল্টেজ এর পরিমাণ	ডিজিটাল মিটারে পরিমাপকৃত ভোল্টেজ	এনালগ মিটারে পরিমাপকৃত ভোল্টেজ	মন্তব্য
১	সোর্স- ১ (ডিসি) ব্যাটারি বা ডিসি আউটপুট				

২	সোর্স- ২(এসি) লাইন ভোল্টেজ বা সার্কিটের এসি আউটপুট				
---	--	--	--	--	--




এনালগ মিটারে ডিসি ভোল্টেজ পরিমাপণ



এনালগ মিটারে এসি ভোল্টেজ পরিমাপণ



ডিজিটাল মিটারে ডিসি (ব্যাটারি) ভোল্টেজ পরিমাপণ



ডিজিটাল মিটারের সাহায্যে প্যারালাল সার্কিটে এসি ভোল্টেজ পরিমাপণ

সতর্কতা : মিটারের প্রব সংযোগের সময় সঠিক প্রব সঠিক প্রান্তে সংযোগ করতে হবে। ভোল্টেজ সোর্স থেকে ইলেকট্রিক শক লাগার সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করে তা পরিহার করতে হবে।

জব / এক্সপেরিমেন্ট-৩:

মাল্টিমিটার (Multimeter) ব্যবহার করে বিদ্যুৎ প্রবাহ (Current) পরিমাপ করা।

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

- স্বাস্থ্যবিধি, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা পোশাক (পিপিই) ব্যবহার নিশ্চিত করে কাজ শুরু করা
- ইএসডি (ESD - Electrostatic Discharge) সতর্কতা অবলম্বন করা
- নির্দেশনা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি সংযোগ করা
- সংযোগের যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে অ্যামিটার সার্কিটের সঠিক প্রান্তে সিরিজে সংযোগ করা
- সতর্কতার সাথে কারেন্ট পরিমাপ করা।
- প্রাপ্ত ফলাফল ছকে লিপিবদ্ধ করা
- সুশৃঙ্খল ভাবে যন্ত্রপাতি ও উপকরণগুলি পুনঃসংরক্ষণ এবং কর্মক্ষেত্রটি পরিষ্কার করা।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল:

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE):

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণী	পরিমাণ
১	অ্যাপ্রোন	সংস্থার বিধি অনুযায়ী	১ টি
২	মাস্ক	ধূলাবালি প্রতিরোধক	১ টি
৩	হ্যান্ড গ্লোভস	কর্জি পর্যন্ত	১ টি
৪	ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ম্যাট	কর্মস্থলের উপযোগী	১ টি

যন্ত্রপাতি:

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মালামালের নাম	সংক্রান্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	মাল্টিমিটার (এনালগ/ ডিজিটাল)	অ্যানালগ	১ টি
২	ফু ড্রাইবার	চ্যাপটা/ স্টার	১ টি
৩	ব্যাটারি	৯ ভোল্ট	০১টি
৪	লোড	যেকোন ডিসি লোড	


উপকরণ:

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মালামালের নাম	সংক্রান্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	কাপড়	এপ্র সাইজ	২ শিট
২	পেন্সিল	২ বি	১টা
৩	কলম	বল পেন্সেল	১টি
৪	ইয়েঞ্জার	রাবার	১টি

কাজের ধারা:


- ১। প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বিধান মেনে একটি মাল্টিমিটার ও অন্যান্য মালামাল সংগ্রহ কর।
- ২। এসি না ডিসি কারেন্ট পরিমাপ করতে হবে তা নির্ধারণ কর
- ৩। ডিজিটাল মিটারের ক্ষেত্রে সিলেক্টর নব এসি বা ডিসি-তে সেট কর
- ৪। অ্যানালগ মিটারের ক্ষেত্রে সিলেক্টর সুইচটিকে সঠিক অ্যাম্পিয়ার রেঞ্জ এর মধ্যে সেট কর।

Measuring DC Current



কর্মী-৬, আইটি সার্শোর্ট ও আইওটি বেসিকস-১, প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, ৯ম-১০ম শ্রেণি,

৫। ডিজিটাল মাল্টিমিটারের ক্ষেত্রে কালো প্রবটি কমন এর সাথে এবং লাল প্রবটি অ্যাম্পিয়ার (A) থাঙ্কের সাথে নিচের চিত্রের মত যুক্ত কর।



৬। ডিসি বা এসি এর সোর্স ও ভোল্টেজ নির্দিষ্ট কর।

৭। যে সোর্স এর কারেন্ট পরিমাপ করতে হবে তার সিরিজে মাল্টিমিটারের দুটি প্রবকে সংযোগ কর

৮। এনালাগ মাল্টিমিটারের ক্ষেত্রে নির্দেশক (Indicator) কাঁটাটির অবস্থান সঠিকভাবে দেখে কারেন্ট এর পরিমান ফলাফল ছকে লিপিবদ্ধ কর।

৯। ডিজিটাল মাল্টিমিটারের ক্ষেত্রে মিটারের স্ক্রীনে সরাসরি কারেন্ট এর মান দেখা যাবে। প্রদর্শিত মান ফলাফল ছকে লিপিবদ্ধ কর

ক্রমিক নং	ভোল্টেজ সোর্স	সোর্স ভোল্টেজ এর পরিমাণ	ডিজিটাল মিটারে পরিমাপকৃত কারেন্ট	এনালগ মিটারে পরিমাপকৃত কারেন্ট	মন্তব্য
১	সোস- ১ (ডিসি)				
	ব্যাটারি বা ডিসি আউটপুট				
২	সোর্স- ২(এসি) লাইন ভোল্টেজ বা সার্কিটের এসি আউটপুট				

বিশেষ সতর্কতা:

অপ্রয়োজনে বৈদ্যুতিক লাইনে হাত দেয়া থেকে বিরত থাকবে। মিটার গুলো সঠিক নিয়মে সংযোগ দিতে হবে। কারেন্ট পরিমাপনে সিরিজ সার্কিটে সংযোগের সতর্কতা অবশ্যই মেনে চলবে। বৈদ্যুতিক কাজের সময় অপরিবাহী বারার বা চামড়ার জুতা এবং হ্যান্ড গ্লাবস অবশ্যই পরিধান করতে হবে।

প্রশ্নমালা-এক

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ইলেকট্রিসিটি কী?
২. ইলেকট্রিকাল ও ইলেকট্রনিক্স এর মধ্যে পার্থক্য কী?
৩. সুইচ কি কাজে ব্যবহৃত হয় ?
৪. ইন্ডাক্টর কোন ধরনের কম্পোনেট ? ইন্ডাক্টরের বৈশিষ্ট্য কী।
৫. এসি ও ডিসি এর মৌলিক পার্থক্য কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ট্রানজিস্টরের কাজ কী ? ট্রানজিস্টর কত প্রকার ও কী কী ?
২. ইলেকট্রিক্যাল কর্মক্ষেত্রে পিপিই জরুরি কেন?
৩. ইএসডি কী, কেন প্রয়োজন ?
৪. ক্যাপাসিটরের বৈশিষ্ট্য লিখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস যন্ত্রাতির দুইটি পৃথক তালিকা প্রস্তুত কর।
২. ডায়োড এর প্রকারভেদ করে প্রত্যেক প্রকারের কাজ বর্ণনা কর।
৩. ইলেকট্রিক্যাল কর্মক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এমন পাঁচটি পিপিইর নাম ও কাজ লিখ।
৪. মালটি মিটারের কাজ কী? এনালগ ও ডিজিটাল মালটিমিটারের পার্থক্য লিখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হেলথ, সেফটি অ্যান্ড ইথিকস ফর আইসিটি

Health Safety and Ethics for ICT

স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও আইসিটি নীতি হলো বিশেষ ধরনের এমন কিছু বিধি বিধান বা কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি কমাতে এবং মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যাবশ্যিক। ওএসএইচ মানদণ্ডের লক্ষ্য হলো কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা প্রদান করা। এই বিষয়সমূহ অসুস্থতা বা মৃত্যুর মতো বিশদ থেকে রক্ষণপেতে প্রত্যেকেই মেনে চলাতে হয়। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শ্রমিকদের জীবন মান উন্নয়ন। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং নৈতিক বিষয়সমূহ, ঝুঁকি সনাক্ত, ক্ষয়ক্ষতি পরিমিত নিয়ন্ত্রণ, আইসিটি কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ কাজের পরিবেশ তৈরি করা। এই অধ্যায়ে স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও আইসিটি ইথিকস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।



এই অধ্যায় শেষে আমরা:

- ১। তথ্য প্রযুক্তি কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সমস্যা ও হাজারকসমূহ চিহ্নিত করতে পারব
- ২। আইসিটি কর্মক্ষেত্রে কসার ভঙ্গি ও স্ট্রিসের অবস্থান সেট করতে পারব
- ৩। ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম সমূহের ব্যবহারে অভ্যস্ত হব
- ৪। তথ্য প্রযুক্তির কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকিসমূহ থেকে নিজেকে সুরক্ষা করতে পারব
- ৫। সোশাল মিডিয়ায় আসক্তি ও কৃতিকর সিকেসমূহ চিহ্নিত করে তা থেকে নিজেকে রক্ষা করব
- ৬। ক্ষয়ক্ষতি পরিমিতিতে করণীয় নির্ধারণ করে তা পালন করতে পারব
- ৭। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিক বিষয়সমূহ চিহ্নিত করে তা পালনে অভ্যস্ত হব
- ৮। কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ কাজের পরিবেশ বজায় রাখতে পারব।

২.১ কর্মক্ষেত্রে হাজার্ড:

সাবধানতা অবলম্বন এবং স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও ঝুঁকি সম্পর্কিত সাধারণ জ্ঞানের কোন বিকল্প নেই। একটি নিরাপদ কাজের পরিবেশে সাধারণত কোনো দুর্ঘটনা ঘটে না। কাজকে নিরাপদ করতে হলে কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ করতে হবে। কর্মরত সবাইকে কিভাবে কর্মক্ষেত্রে নিরাপদে রাখা যায় সেই কাজগুলো করতে হবে। যে কোন চাকরিতে সম্ভাব্য অনেক ধরনের ঝুঁকি থাকে। সেটি শিল্প-কারখানাতেই হোক আর হাতের দ্বারা চালিত কাজেই হোক। এইসব ঝুঁকির মধ্যে নিরাপদে কাজ করতে শেখা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি কিভাবে একজন দক্ষ শ্রমিক হতে হয় সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। নতুন চাকরিতে প্রবেশ করলে আপনাকে অবশ্যই নিরাপত্তার কথাটা মাথায় রাখতে হবে। নিজের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজের তাই নিজেকে অবশ্যই সেই দায়িত্ব নিতে হবে। কিছু কিছু ঝুঁকি আছে যা মানুষকে তাৎক্ষণিকভাবে আহত করে ফেলতে পারে আবার কিছু কিছু ঝুঁকি ধীরে ধীরে কর্মীদের অসুস্থ করে তুলতে পারে। সে কারণে শ্রমিকদের উচিত সব ধরনের ঝুঁকিকে সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখা। এমনকি তাৎক্ষণিকভাবে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা নেই এমন ঝুঁকিকেও গুরুত্ব দিতে হবে।

কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকিসমূহকে সাধারণত প্রধান পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন:

১. ভৌত বা শারীরিক ঝুঁকি
২. রাসায়নিক ঝুঁকি
৩. জৈবিক ঝুঁকি
৪. আর্গনোমিক ঝুঁকি
৫. মনোসামাজিক ঝুঁকি

ভৌত ঝুঁকি

কর্মক্ষেত্রে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের বস্তু বা উপাদানের কারণে যে বিপদের সৃষ্টি হয় তাই ভৌত বিপদ বা ফিজিক্যাল হাজার্ড। বিভিন্ন ধরনের পড়ে থাকা বস্তু বা উপাদান যেমন- যন্ত্রপাতি, মেশিন, বিদ্যুৎ, অত্যধিক তাপ বা ঠান্ডা, আর্দ্রতা, অতি শব্দ, কম্পন, চলন্ত বস্তু, কাজের অবস্থা এবং স্থান ইত্যাদিকে ভৌত ঝুঁকি বলে।

রাসায়নিক ঝুঁকি

বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যেমন: এসিড, ক্ষার, ডাইস, পেইন্ট, কুয়াশা, দ্রাবক, কটন ডাস্ট, গ্যাস বাষ্প, ওয়েল্ডিং ধোঁয়া, হাইড্রোজেন, ক্লোরিন, ক্রোমিয়াম, লেড বা সীসা ইত্যাদি থেকে যে ঝুঁকির সৃষ্টি হয় তাকে রাসায়নিক ঝুঁকি বলে। কাঁচামালসমূহ, উৎপাদিত পণ্য, বিক্রিয়াকারী পদার্থ কখনো কখনো ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে। যেমন- বিস্ফোরণ, বিকিরণ, বিক্রিয়া, ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, বিষবাষ্প, মরিচা পড়া, জ্বালাপোড়া, ক্যান্সার ইত্যাদি।

জৈবিক ঝুঁকি :

ক্ষুদ্র-অনুজীব এবং তাদের বিপাকীয় ক্রিয়ার কারণে যে বিপদ হয় তাদের জৈবিক ঝুঁকি বা হ্যাজার্ড বলে। যেমন -(ক)নর্দমার পানিতে সাধারণত বিভিন্ন ধরণের অনুজীব থাকে। সালফারযুক্ত দ্রব্য (যেমন-গ্রিজ, তেল ইত্যাদি) আহার করলে তাদের শরীরে বিপাকীয় উৎপাদক হিসেবে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস নিঃসরণ করে। নির্দিষ্ট মাত্রার হাইড্রোজেন সালফাইড খুবই বিষাক্ত। এসবের কারণে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। ব্যাকটেরিয়া এবং পরজীবি কীট যেগুলো ধূলা বালিতে ভেসে বেড়ায়, তাদের কারণে শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা হয়। এটি এক ধরণের জৈবিক বিপদ। করোনা ভাইরাস গোত্রের কভিড-১৯ ভাইরাস একটি জৈবিক হ্যাজার্ড, যার কারণে সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়েছে এবং হচ্ছে।

(খ) প্রাণি এবং প্রাণির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ (চামড়া, পশম, চুল ইত্যাদি) থেকে তৈরি পণ্য জৈবিক বিপদের অন্তর্ভুক্ত। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ফাংগাস বা পরজীবি কীট, আক্রান্ত পশু, কোনো ব্যক্তি বা দূষিত জৈবিক তরলের মাধ্যমে ছড়াতে পারে। যেমন- অ্যানথ্রাক্স (ব্যাকটেরিয়া), টিউবারকিউলোসিস (মাইকোব্যাকটেরিয়াম), এইচআইভি, হেপাটাইটিস বি (ভাইরাস), অ্যাসপারজিলাস (ফাংগি), বাইসিনোসিস (এনডোটক্সিন), বার্ড ফ্লু (ভাইরাস), ম্যাড কাউ, সোয়াইন ফ্লু ইত্যাদি।

মনোসামাজিক ঝুঁকি :

কর্মক্ষেত্রে কাজ সম্পর্কিত অথবা কাজের অবস্থানগত বিষয় যা কর্মীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি করে। এই ধরনের হ্যাজার্ড কে মনোসামাজিক হ্যাজার্ড বলে। ফলে মনোসামাজিক বিপদ সৃষ্টি হয়। যেমন- মানসিক বিষাদ, কাজের প্রতি একঘেয়েমী ভাব, অস্থিতি এবং জ্বালাপোড়া ইত্যাদি।

২.২ ঝুঁকি অপসারণ:

যেখানে কোনো হ্যাজার্ড নেই সেখানে আঘাত পাওয়া বা অসুস্থ হওয়ার কোনো ঝুঁকি নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়-

- যেখানে সেখানে পড়ে থাকা বস্তুকে দূর করে হেঁচট খেয়ে পড়ার মতো বিপদ দূর করতে হবে।
- অপ্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ বর্জন করতে হবে।
- ঝুঁকিপূর্ণ পদ্ধতি পরিহার করতে হবে।
- ক্ষতিগ্রস্ত যন্ত্রপাতি অতি দ্রুত মেরামত করতে হবে।
- অতিরিক্ত ফটোকপি এবং বই বা পান্ডুলিপির পরিবর্তে ই-মেইলের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।
- ব্যবহারকারীর কর্মযোগ্যতার সাথে নতুন যন্ত্রপাতির সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।

২.৩ বিপদ বা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ:

শিল্পকারখানায় বিপদ নিয়ন্ত্রণ একটি ধারাবাহিক প্রকৃিয়া। শিল্পকারখানার ডিজাইন করা থেকে শুরু করে উৎপাদনের সময় এবং কারখানা বন্ধ করা পর্যন্ত এই প্রকৃিয়া মেনে চলা হয়। এখানে আমরা বিপদ নিয়ন্ত্রণের মূল ও প্রাথমিক ধারণাগুলো ~~খর্না~~ ~~খর্না~~ করছি।

বিপদ বা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ধাপসমূহ

- বিপদ সনাক্তকরণ
- বিপদের তালিকা তরি
- বিপদ র্যাংকিং করা বা শ্রেণি নির্ধারণ করা
- বিপদের সম্ভাবনা অ্যাসেস করা
- বিপদ দূরীকরণ বা কমানো বা নিয়ন্ত্রণ করা।

কর্মক্ষেত্রে সৃষ্ট বিপদসমূহকে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ডুব লোক দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিত এবং তালিকা করতে হবে। এর পরবর্তী ধাপ হলো, সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির তীব্রতা অনুসারে বিপদকে র্যাংকিং করতে হবে। ধারাবাহিকভাবে বিপদ সমূহকে ঝুঁকির স্তর অনুসারে নিম্নে μ মানুসারে র্যাংকিং করতে হবে। পরবর্তীতে বিপদের ঝুঁকি দূর করার জন্য ভিনডুব কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত। যেটি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ বিপদকে কম ঝুঁকিপূর্ণ বিপদে রূপান্তর করবে অথবা বিপদকে দূর করবে। এটি সত্য যে, সকল বিপদ পুরোপুরি দূর করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রস্তুতি এমনভাবে থাকা উচিত যেন সহজেই বিপদ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে) ক্রম বা পর্যায়


- কর্মক্ষেত্রে থেকে ঝুঁকি সম্পূর্ণরূপে দূর করতে হবে। এটাই সবচেয়ে ভালো উপায়। উদাহরণস্বরূপ একটি শান্ত পরিবেশ থেকে একটি শব্দ সৃষ্টিকারী মেশিন সরিয়ে নিতে হবে।
- বিপদ সৃষ্টিকারী পদার্থের পরিবর্তে কম ক্ষতিকারক পদার্থ ব্যবহার করতে হবে। যেমন- অ্যাজমা বৃদ্ধিকারক পদার্থ থাকবে না এমন পেইন্ট ব্যবহার করতে হবে।
- কর্মক্ষেত্রে থেকে বিপদ সরিয়ে ফেলা যেমন- ফিজিক্যাল হ্যাজার্ড কর্মক্ষেত্রে থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।
- উৎস থেকে হ্যাজার্ড নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। হ্যাজার্ড উৎস বন্ধ করার জন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির ডিজাইন পুনরায় করতে হবে। গার্ড অথবা বায়ু চলাচলের ব্যবস্থার জন্য পুনরায় ডিজাইন করতে হবে।
- প্রশাসনিকভাবে নিয়ন্ত্রণ-এটি প্রশাসনিক কৌশল যা কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করে।

২.৪: তথ্য প্রযুক্তির কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকিসমূহের প্রকারভেদ:

১. কম্পিউটারের অবস্থানগত সমস্যা
২. দেহভঙ্গি সমস্যা
৩. চোখ ও দৃষ্টি বৈকল্য
৪. শ্রবণ বিজাট

৫. অস্থিসন্ধিতে ব্যথা
৬. উচ্চ রক্তচাপ
৭. झুলতা বা মেদবাহুল্য
৮. রক্তের ঘনীভূবন
৯. রিপিতেটিভ স্ট্রেইন ইনজুরি
১০. রেডিয়েশন বা বিকিরণ ঝুঁকি
১১. ইন্টারনেটে আসক্তি

এরগোনোমিক্স বা দেহভঙ্গিগত সমস্যা:




চিত্র ২.১:বসার ভঙ্গি ও স্ক্রীনের অবস্থান

কম্পিউটার এ কাজ করার সময় অবশ্যই নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে

১. কীবোর্ডে কাজ করার সময় সঠিক বড়ি পোশার বজায় রাখতে হবে। পিঠের স্বাস্থ্য বুকি থেকে নিজের জন্য একটি ব্যাক সাইড সাপোর্টেড চেয়ার ব্যবহার করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে তোমার ব্যাকবোন যেন সোজা থাকে।
২. খেয়াল রাখতে হবে পায়ের পাতা যেন মেঝেতে সমান্তরালে থাকে।
৩. হাড় বাকানো বা খোরানো থেকে বিরত থাকতে হবে।
৪. হাড় সোজা রাখতে হবে, কোমরে বা পেছনে সাপোর্ট থাকবে, কসার স্থান আরামদায়ক হতে হবে, চেয়ারের উচ্চতা ঠিক রাখার জন্য সুবিধাজনক এডজাস্টেবল জু থাকতে হবে।
৫. হাঁটু থেকে টেবিলের মধ্যে একটি ফাঁক থাকবে এবং পা মাটিতে বা ফ্লোরে পেসে থাকবে।
৬. মাউস ও কি-বোর্ড টেবিলের মাঝামাঝি থাকবে, হাতে কনুই ও হাত টেবিলের ওপর সাপোর্টে থাকে।
৭. কাজের কাকে মাঝে মধ্যে বিরতি নিতে হবে।
৮. কম্পিউটারের মনিটর ও চোখের দূরত্বের অসামঞ্জস্যের জন্য মাথাব্যথা, চোখব্যথা, চোখে বাপসা দেখা, পানি পড়া ইত্যাদি সমস্যাও তৈরি হতে পারে। এজন্য মনিটরকে চোখের সমান্তরালে রাখতে হবে।

এরনোমিট্রিক স্বাস্থ্য বুকি নিম্নলিখিত টেবিল ও মনিটর স্থানের অবস্থান:

দাড়িয়ে কাজ করার সময় মনিটরের স্ক্রিন মনিটরের স্ক্রিন যেন চোখের সমান্তরালে থাকে এবং হাতের কনুই এর অবস্থান যেন ৯০ ডিগ্রি কোণে থাকে।



চিত্র ২.২: মনিটর, চোখ ও স্ক্রিনের অবস্থান

হাতের সঠিক অবস্থান

নিচের চিত্রে ডান অংশে হাতের সঠিক অবস্থান দেখানো হয়েছে। কম্পিউটার এর কীবোর্ড এ টাইপ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে হাতের কজি যেন সব সময় সোজা থাকে।



চিত্র ২.৩: হাত ও হাতের কজির অবস্থান

অস্থির-পেশিয়াল বিশৃংখলা:

- অস্থির-পেশিয়াল বিশৃংখলা জনিত রোগ
- কার্পাল টানেল সিনড্রোম
- টেন্ডিনাইটিস রোটটর কাফ ইনজুরি (কাঁধে সমস্যা)
- এপিকন্ডাইটিস (কনুইয়ে সমস্যা হয়)
- থোরাসিস আউটলেট সিনড্রোম
- মাসল স্ট্রেইন এন্ড লো ব্যাক ইনজুরি

কর্মক্ষেত্রে অস্থির-পেশিয়াল বিশৃংখলা:

ঝুঁকির কারন-

- অঙ্গের অসংলগ্ন অবস্থান
- শরীরের অনড় বা স্থবিরতা
- অনবরত একইভাবে অঙ্গ সঞ্চালন
- কোন ক্ষুদ্র অঙ্গের উপরে লাগাতার চাপ যথা- কজি বা হাত
- কাজের গতি বার জন্য শক্তি পুনরুদ্ধারের সময়ের স্বল্পতা

অস্থির-পেশিয়াল বিশৃংখলা-এর উপসর্গ

বিশৃংখলা	ঝুঁকির কারণ	উপসর্গ
টেভোনাইটিস বা টেনোসাইনোভাইটিস	বারংবার কজির নড়াচড়া, বারংবার কাঁধের নড়াচড়া, দীর্ঘক্ষণ হাত টান করে কাজ, কাঁধের উপরে দীর্ঘক্ষণ চাপ	ব্যথা, দুর্বলতা, ফুলে যাওয়া, জ্বালাপোড়া, ভোঁতা অনুভূতি
এপিকন্ডাইটিস	হাতের সামনের বাহুর বারংবার শক্তি প্রয়োগ করে মোচড় থাকা এবং সেইসাথে কজি ভাঁজ করে রাখা	ব্যথা, দুর্বলতা, ফুলে যাওয়া, জ্বালাপোড়া, ভোঁতা অনুভূতি
কার্পাল টানেল সিনড্রোম	বারংবার কজির সঞ্চালন	ব্যথা, অসাড়া, অবশ, জ্বালাপোড়া, হাতের তালু শুকিয়ে যাওয়া
থোরাসিস আউটলেট সিনড্রোম	দীর্ঘক্ষণ কাঁধ ভাঁজ হয়ে থাকা, কাঁধ থেকে হাত উঁচুতে থাকা, কাঁধের উপরে ভার বহন করা	ব্যথা, অসাড়া, হাত ফুলে যাওয়া

চোখের ঝুঁকি

আমরা যখন দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটারের মনিটরের স্ক্রিন এর দিকে তাকিয়ে থাকি তখন মনিটর হতে আগত আলোক রশ্মি চোখের ক্ষতি করে। আমরা যদি এ বিষয়টাকে গুরুত্ব সহকারে না দেখি তাহলে এক পর্যায়ে চোখের সমস্যা শুরু হয়ে যাবে। মনিটর স্ক্রিন এর ক্ষতিকর আলোক রশ্মি থেকে চোখকে রক্ষা করতে হলে অবশ্যই মনিটর এর সম্মুখে স্ক্রিন প্রটেক্টর লাগাতে হবে।

আই স্ট্রেন্থেন প্রতিরোধের উপায়:

- কম্পিউটার স্ক্রীন চোখ থেকে ২০ ইঞ্চির অধিক দূরত্বে থাকা।
- কোন ডকুমেন্ট দেখে টাইপ করতে হলে তা স্ক্রীনের পাশেই রাখা, যেন বার বার দৃষ্টি পরিবর্তন করতে না হয়।
- স্বস্তিকর চেয়ারে বসা।
- এমন মনিটর ব্যবহার করা যা বিভিন্নভাবে সমন্বয় করা যায়।
- ঘরের পটভূমির আলো ও স্ক্রীনের আলো স্বস্তিকর ও সহনীয় পর্যায়ে রাখা।
- কাজের ফাঁকে বিরতি নেওয়া।
- চোখের যত্ন নেওয়া।

২.৫ ইন্টারনেটে আসক্তি

অনেক দিন ধরে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট এ কাজ করার ফলে আমাদের মাঝে এক ধরনের আসক্তির সৃষ্টি হয়। যেকোনো কিছুতে আসক্তিই মানুষের জন্য অকল্যাণকর। ইন্টারনেট এ আসক্তি বর্তমানে ভয়াবহ অবস্থার দিকে যাচ্ছে। বিশেষ করে তরুণ সমাজ বিভিন্ন ধরনের গেম ও বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অকারনে সময় নষ্ট করছে ও বিভিন্ন অসামাজিক কাজ এ লিপ্ত হচ্ছে।

ইন্টারনেটে আসক্তির উপসর্গ

- ঘন ঘন ম্যাসেজ ও মেইল চেক করা
- মাঝেমাঝেই ফেসবুক স্ট্যাটাস পরিবর্তন করা
- যখন তখন সেলফি আপলোড করা
- ইন্টারনেটে থাকতে উৎফুল্ল বোধ করা
- সামাজিকতা থেকে দূরে সরে যাওয়া
- যেসব কার্যক্রমে কম্পিউটার/ল্যাপটপ বা মোবাইল
- নেই সেসবে আত্মহ না থাকা
- ইন্টারনেট কানেকশন না থাকলে ছটফটানি লাগা
- ইন্টারনেটে কানেক্টেড থাকলে সময়জ্ঞান না থাকা

২.৬ জরুরী পরিস্থিতি (Emergency Situation)

একটি জরুরি অবস্থা যা হয়, জীবন, সম্পত্তি বা পরিবেশের উল্লেখযোগ্য ক্ষতির সম্ভাব্য ঝুঁকি তৈরি করে। জরুরী অবস্থার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা, কর্মস্থলের যাছা ও নিরাপত্তা কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এটি একটি বিধিবিহীন ব্যবস্থা

সচরাচর জরুরী পরিস্থিতি:

- অগ্নি অথবা বিস্ফোরণ
- মেডিকেল ইমার্জেন্সি
- খারাপ আবহাওয়া
- বড় ধরনের পাওয়ার ফেইলার
- ভূমিকম্প
- জলস্যান, সূর্নিঝড় ইত্যাদি

জরুরী পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি:

জরুরী পরিস্থিতিতে বধ্যাবস্থা ব্যবস্থা যেমন-

- অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা
- প্রাথমিক চিকিৎসা,
- জরুরী চিকিৎসা ও হ্যাঞ্জার্ড অস্ফারেশন ইত্যাদি পদক্ষেপ নিতে হবে।

একজন কর্মী হিসাবে, জরুরী পরিস্থিতিতে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো জানা দরকার:

- সচরাচর জরুরী পরিস্থিতি সম্পর্কে জানা।
- কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে সাড়া দেওয়া।
- জরুরী অ্যালার্ম বাজলে সাড়া দেওয়া
- জরুরী পরিস্থিতিতে বাইরে বের হওয়ার জন্য ব্যবহৃত সিঙ্কলমুভ অনুসরণ করে বের হওয়া।

২.৭ সেকটি সাইন ও সিঙ্কল:



সেজা মেবে: সাধারণত সেজা মেবেকে বোঝাতে এই সাইনটি ব্যবহার করা হয়। সেজা মেজেতে পা পিছলিয়ে যাতে না পড়ে বাই তাই সতর্কতা হিসাবে এ সাইন ব্যবহার করা হয়।



বিপদজনক চিহ্ন: কোন বিপদজনক বস্তু বার কারণে মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে সেই ক্ষেত্রে এই সাইনটি ব্যবহার করা হয়।



উচ্চ ভোল্টেজ সাইন: উচ্চ ভোল্টেজ সম্পন্ন কোন সোর্স থাকলে সেখানে এই সাইনটি ব্যবহার করা হয়।



নো-স্মোকিং সাইন: এই সাইনের মাধ্যমে ধূমপান করা নিষেধ করা হয়েছে।



ওধুমার অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের প্রবেশের অনুমতি আছে বোঝাতে এ সাইন ব্যবহৃত হয়।



ল্যাবে যেকোন ধরনের পানীয় ও খাবার রাখা নিষেধ বোঝাতে এ সাইন ব্যবহার করা হয়।



মোবাইল কোন ব্যবহার নিষেধ বোঝাতে এ সাইন ব্যবহার করা হয়।



ছেলে ও মেয়েদের আলাদাভাবে প্রবেশের সাইন হিসেবে এটি ব্যবহার করা হয়। সাধারণত এ সাইনটি গুদাম রুমের সামনে ও অন্যান্য জায়গায় ব্যবহার করা হয়।

২.৮ আইসিটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইথিক্স বা নৈতিকতা

প্রোজারিজম

প্রোজারিজম বলতে আমরা বুঝি অন্যের অনুমতি ছাড়া তার তৈরি কৃত কোন কিছু নিজের বলে চালিয়ে দেওয়া। অন্যভাবে বলা যায় অপরের আইডিয়া বা কর্ম বা তৈরিকৃত কোন কিছু তাদের অনুমতি না নিয়ে নিজের ডকুমেন্ট বা কৃতকর্মে ব্যবহার করাকে প্রোজারিজম বলে। অন্যভাবে বলা হয় নকল করা বা চুরি করা। আমাদের দেশে আইটি জনতে না জেনে অনেকে এই অন্যায় কাজটি করে থাকেন কিন্তু এই কাজটির জন্য যে পরিমাণ ক্ষতি করতকর্তি হয় তা অনেকেই ভেবে দেখেনা। মেথার অপচয় সময়ের অপচয় আর্থিক ক্ষতিমানা, জেল-ক্ষতিমানা, চুরির গ্লানি সর্বোপরি সামাজিকভাবে অপরাধী হিসেবে পন্য করা হয়। আবার অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিরাও এর সাথে নিজেকে সহশ্রিস্ট করেন। অনেকে না হয় এটা না জেনে করে থাকেন আবার অনেকে জেনেও একই কাজ করেন।

অনেক সময় আমরা ফেসবুক অথবা বিভিন্ন রুগে অন্যের তৈরিকৃত তথ্য স্বত্বাধিকারীর অনুমতি না নিয়েই ব্যবহার করে থাকি বা নিজের তৈরি তথ্য বলে চালিয়ে দিই। ভাবি অন্য কেউ বুঝতে পারবে না। কিন্তু সামান্য আইটিতে এক্সপার্টাইজ থাকলেই অনলাইনে ব্যবহৃত তথ্যের মালিকানা বা স্বত্বাধিকারীকে খুঁজে বের করা যাই। এই অধ্যায়ে আমরা তথ্যের প্লেজারিজম বের করা শিখব।

কপিরাইট

কপিরাইট মূলত দুটি শব্দের সম্মিলন। কপি এবং রাইট। কপি অর্থ নকল বা প্রতিলিপি বা অনুলিপি বা অনুকৃতি বা অনুকরণ বা অনুসৃতি। আর রাইট হচ্ছে অধিকার বা স্বত্ব বা ন্যায় ইত্যাদি। সহজ ভাষায় বলা যায় কপিরাইট হচ্ছে নকল করার অধিকার বা নকলাধিকার। কপিরাইট একটি আইন যার দ্বারা লেখকের মৌলিক সৃষ্টিকর্মেও জন্য নির্দিষ্ট সময়ের একছত্র অধিকার প্রদান করা। কপিরাইট মূলত লেখকের মৌলিক রচনার জন্য স্বত্ব প্রদান এবং বিনা অনুমতিতে যে কোন ধরনের পুণঃ মুদ্রণ অনুবাদ বা অনুলিপি থেকে নিবৃত্ত ও নিয়ন্ত্রণ করা। কপিরাইট লেখক এর লেখা কন্টেন্ট, ছবি, সফটওয়্যার কিম্বা এর লেখক, প্রকাশক বা মূল মালিকের স্বত্ব অধিকার সংরক্ষণ করে যা প্রকাশকের অনুমতি ছাড়া ব্যক্তিগত কাজে সরাসরি কপি কওে ব্যবহার করা হয় তাহলে কপিরাইট আইন লঙ্ঘন হবে।

বাংলা একাডেমী ইংলিশ বেঙ্গলি ডিকশনারিতে কপিরাইটের অর্থ মেধাস্বত্ব এবং ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, কোনো লেখক বা শিল্পী কর্তৃক তার সৃষ্টি কর্মের একটি নির্দিষ্ট সময়ে স্থায়ী অধিকার। কপিরাইটের মৌলিক তাৎপর্যের সঙ্গে এর অর্থের কোনো বিরোধ না থাকলেও কপিরাইটের যে ক্রমসম্প্রসারমান ক্ষেত্র ও পরিধি, তা এই ব্যাখ্যায় পূর্ণ-প্রতিফলিত নয়। এটি বরং ইন্টেলেকচুয়াল প্রপারটির বাংলা পারিভাষিক শব্দ হিসাবে অধিক সংগতিপূর্ণ। কপিরাইট ইন্টেলেকচুয়াল প্রপারটির একটি অংশ, অন্য অংশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রাইট, যার মধ্যে রয়েছে প্যাটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক। তাই কপিরাইটের তাৎপর্য আলাদাভাবে অনুধাবনযোগ্য। কপিরাইট কেবল লেখক বা শিল্পীর বিষয় নয়, এটি যে কোনো সৃষ্টিশীল মানুষের সৃষ্টিস্বত্বের চর্চাক্ষেত্র। কেবল বৃহত্তর জনসাধারণ নয়, কপিরাইট সম্পর্কে আমাদের শিক্ষিত সমাজের ধারণাও যে খুব গোছালো ও সময়ানুগ নয়, এই পরিভাষা ও ব্যাখ্যা তার একটি সহজ উদাহরণ।

কপিরাইট আইনের অন্য একটি দিক হলো এর দ্বারা লেখক বা প্রকাশককে মুদ্রিত বা অন্যান্য সৃষ্টিকর্মের এক বা একাধিক কপি আইনে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট এক বা একাধিক গ্রন্থাগারে বিনামূল্যে প্রেরণ করতে হয়।

কপি রাইটের প্রয়োজনীয়তা

কে স্বত্বাধিকারী? কার জন্য এই আইন? সাধারণ উত্তর হলো যিনি কোনো কর্মে স্রষ্টা তিনিই মালিক বা স্বত্বাধিকারী। বাংলাদেশে বর্তমানে বলবৎ কপিরাইট আইন (২০০০ ও সংশোধিত ২০০৫) অনুযায়ী এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন কর্মের প্রণেতা ঐ কর্মের কপিরাইটের প্রথম স্বত্বাধিকারী হইবেন (অধ্যায়-৪, ধারা ১৭)। আবার প্রণেতা বলতে বোঝানো হয়েছে

(ক) সাহিত্য বা নাট্যকর্মের ক্ষেত্রে কর্মটির গ্রন্থকার

(খ) সঙ্গীত বিষয়ক কর্মের ক্ষেত্রে উহার সুরকার বা রচয়িতা

(গ) ফটোগ্রাফ ব্যতীত অন্য কোন শিল্পসুলভ কর্মের ক্ষেত্রে উহার নির্মাতা

(ঘ) ফটোগ্রাফের ক্ষেত্রে উহার চিত্রগ্রাহক

(ঙ) চলচ্চিত্র অথবা শব্দ রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রে উহার প্রযোজক

(চ) কম্পিউটারের মাধ্যমে সৃষ্ট সাহিত্য, নাট্য, সঙ্গীত বা শিল্প সুলভ কর্মের ক্ষেত্রে কর্মটির সৃষ্টিকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান (ধারা ২, দফা ২৪)

বর্তমান সময়ে কপিরাইটের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি কপিরাইট একজন লেখক, শিল্পী, তথা সৃষ্টিকারীকে নানাবিধ সুবিধা ভোগ করার অধিার দেয়। যেমন

- লেখক নির্বিশেষে নতুন জ্ঞানের সন্ধান করেন। তার লেখা আইন দ্বারা সুরক্ষিত হওয়ার কারণে তিনি আরও নতুন জ্ঞান সৃষ্টির জন্য পরিশ্রম করেন।
- লেখক, শিল্পীগন তাদের কাজের জন্য সম্মানী পান, যা তাদের কাজে প্রেরণা যোগায়।
- লেখক, শিল্পীগোষ্ঠী তাদের সৃষ্টি কর্মের জন্য অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হন।
- কপিরাইট আইন লেখক, শিল্পীদের স্বার্থ রক্ষা করে।
- সৃষ্টিকর্ম অবৈধভাবে কেউ পরিবর্তন, পুনঃমুদ্রণ বা নিজ নামে যাতে না ছাপাতে পারে সে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় ও আইনের দ্বারা নিশ্চিত করা হয়।
- সৃজনশীল কাজের বিকাশ ঘটে।
- আন্তর্জাতিক কপিরাইট আইনের কারণে এক দেশের সৃষ্টিকর্ম আরেক দেশে নিরাপত্তা পায়।

জব শিট

জব ১: তথ্য প্রযুক্তি কর্মক্ষেত্রের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি চিহ্নিত করে কর্মক্ষেত্রটিকে ঝুঁকিমুক্ত ও নিরাপদ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

- স্বাস্থ্যবিধি ও সুরক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা
- আইটি কর্মক্ষেত্রে কাজের ধরণ অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষা পোশাক (পিপিই) চিহ্নিত ও ব্যবহার করা
- কম্পিউটার ব্যবহারে সঠিক বডি পোশাক নিশ্চিত করা
- সুরক্ষা সম্পর্কিত চিহ্নসমূহ সনাক্ত করা
- কর্মক্ষেত্রের সুরক্ষা শর্ত অনুযায়ী হাজার্ড (Hazards) এবং স্বাস্থ্যের সম্ভাব্য বিপদসমূহ চিহ্নিত করা
- হাজার্ড (Hazards) এবং সম্ভাব্য বিপদসমূহ কর্তৃপক্ষের মনোনীত ব্যক্তির কাছে রিপোর্ট করা
- নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা
- জরুরী পরিস্থিতি চিহ্নিত করে কর্মক্ষেত্রের বিধি অনুসারে প্রতিবেদন করা
- জরুরী পরিস্থিতির ধরন ও কর্মক্ষেত্রের বিধি অনুসারে জরুরী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করা
- প্রতিষ্ঠানের বিধি অনুসারে জরুরী পরিস্থিতি ও জরুরী পরিস্থিতির ব্যবস্থাসমূহ বিবরণ নির্ভুল ও স্পষ্টভাবে রেকর্ড করা

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল:

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	এ্যাপ্রোন	মাঝারি মাপের	০১টি
২	জুতা	শিক্ষার্থীর পা-এর মাপ অনুযায়ী	০১ জোড়া
৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
৪	হ্যান্ড গ্লাভস	মাঝারি মাপের	০১ জোড়া

(খ) প্রয়োজনীয় উপকরণ (Raw Materials)

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	কাগজ	A4 Size	প্রয়োজনমত
২	কলম	স্ট্যান্ডার্ড মান	প্রয়োজনমত

(গ) কাজের ধারা:

১. হাজার্ড সনাক্তকরন ফরম ফর্মটি সংগ্রহ কর।
২. আইটি কর্মস্থল পরিদর্শন কর।
৩. আইটি কর্মস্থলের অবস্থা অনুযায়ী হাজার্ড সনাক্তকরন তালিকা ফর্মটি পূরণ কর।
৪. কর্মস্থলের দায়িত্ব প্রাপ্ত সেফটি অফিসার ও ম্যানেজারের নাম লিখ।
৫. হাজার্ডসমূহের ঝুঁকির অবস্থা অনুযায়ী ঝুঁকির মাত্রা নিধারণ কর।
৬. সনাক্তকৃত হাজার্ডসমূহের বিস্তারিত লিখ।
৭. ঝুঁকিসমূহ নির্মূল করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম লিখ।

হাজার্ড চিহ্নিতকরন ফরম ও চেকলিস্ট

Risk Levels

উচ্চ = H : দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যু

মধ্যম = M : দুর্ঘটনার কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে

নিম্ন = L : দুর্ঘটনার কারণে অস্বস্তি বোধ করতে পারে

কন্টাক্ট ইনফর্মেশন	
ইনস্পেকশনকারির নাম	
ইনস্পেকশনের তারিখ	
ও এস এইচ কো-অর্ডিনেটর	
দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যানেজার	

মেঝের অবস্থা	ঝুঁকি নেই	ঝুঁকি আছে	ঝুঁকির ধাপ	বিস্তারিত	কার্যকরিত অ্যাকশন গ্রহণ করার জন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তির নাম ও পদবি ম্যানেজারের নাম
মেঝেতে কোন গর্ত নেই					
ফেলে দেওয়া বস্তুসমূহকে তুলে রাখা হয়েছে					
খুলো ও আবর্জনা					
চলাচলের পথে স্টোক ম্যাটেরিয়ালস নেই Stock material out of way					
Floor are around machines clear মেশিনের চারপাশের ফ্লোর পরিষ্কার					
Power cables on floor. ফ্লোরে পাওয়ার কেবল পড়ে আছে					
মেশিনসমূহ	ঝুঁকি নেই	ঝুঁকি আছে	ঝুঁকির ধাপ	বিস্তারিত	কার্যকরিত অ্যাকশন গ্রহণ করার জন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তির নাম ও পদবি ম্যানেজারের নাম
Adequate space between machinery দুইটা মেশিনের মাঝে পর্যাপ্ত যায়গা আছে					
Power connection in good order পাওয়ার কানেকশন উপযুক্ত স্থানে আছে					
Cleanliness পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা					
Noise level শব্দের মাত্রা					
Lighting লাইটিং					
অগ্নি	ঝুঁকি নেই	ঝুঁকি আছে	ঝুঁকির ধাপ	বিস্তারিত	কার্যকরিত অ্যাকশন গ্রহণ করার জন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তির নাম ও পদবি ম্যানেজারের নাম
Extinguishers in place, recently serviced and clearly marked for type of fire এক্সটিংগুইশার সঠিক স্থানে রাখা আছে, সঙ্গতি সার্ভিস করা হয়েছে, আগুনের টাইপ অনুযায়ী পরিষ্কারভাবে মার্ক করা আছে					

Adequate direction notices for fire exits পর্যাপ্ত অগ্নি বহির্গমন ডিরেকশন আছে					
Exit doors easily opened from inside বহির্গমন দরজা ভিতর থেকে খোলা আছে					
Exits clear of obstructions বহির্গমনের পথ বাধামুক্ত					
Fire alarm system functioning correctly ফায়ার এলার্ম যথাযথভাবে কার্যক্ষম					
Fire instructions available and displayed অগ্নি নির্দেশিকা প্রদর্শন করা আছে					
Ladders/staircases are clear মই/ সিড়ি পরিষ্কারভাবে রাখা আছে					
Fire blanket/s available পর্যাপ্ত ফায়ার ব্রাংকেট আছে					
সংরক্ষণ স্থান	ঝুঁকি নেই	ঝুঁকি আছে	ঝুঁকির ধাপ	বিস্তারিত	কারেন্টিভ অ্যাকশন গ্রহন করার জন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তির নাম ও পদবি ম্যানেজারের নাম
লিফটিং সমস্যাগুলি দূর করার জন্য সংরক্ষণ স্থান ডিজাইন করা হয়েছে					
উপকরণসমূহ প্রয়োজন অনুযায়ী যথাসম্ভব র‍্যাক বিনে সংরক্ষণ করা হয়েছে					
শেলফসমূহ ধুলো ও আবর্জনা মুক্ত					

ইলেক্ট্রিক্যাল	ঝুঁকি নেই	ঝুঁকি আছে	ঝুঁকির ধাপ	বিস্তারিত	কারেঙ্কিড অ্যাকশন গ্রহন করার জন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তির নাম ও পদবি ম্যানেজারের নাম
প্লাগ, সকেট অথবা সুইচসমূহ ভাল অবস্থায় আছে					
No frayed or deflective leads কোন বিভ্রান্তিমূলক ও প্রতিবন্ধক লিড নেই					
Portable power tools in good condition পোর্টেবল পাওয়ার টুলস ভাল অবস্থায় আছে					
পরিচ্ছন্নতা কর্মী Staff amenities	ঝুঁকি নেই	ঝুঁকি আছে	ঝুঁকির ধাপ	বিস্তারিত	কারেঙ্কিড অ্যাকশন গ্রহন করার জন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তির নাম ও পদবি ম্যানেজারের নাম
Washrooms clean and supplied with soap and water for hand washing ওয়াসরুম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও হাত ধোয়ার জন্য পর্যাপ্ত পানি ও সাবানের ব্যবস্থা আছে					
Toilets clean টয়লেট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে					
Meal rooms clean and tidy খাবার ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আছে					
First aid প্রাথমিক চিকিৎসা	ঝুঁকি নেই	ঝুঁকি আছে	ঝুঁকির ধাপ	বিস্তারিত	কারেঙ্কিড অ্যাকশন গ্রহন করার জন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তির নাম ও পদবি ম্যানেজারের নাম
Cabinets and contents clean and orderly কেবিনেট ও কন্টেন্ট পরিষ্কার ও সু-শৃংখলভাবে আছে					
Cabinet stocked appropriately কেবিনেট যথাযথভাবে স্টোক করা আছে					
Emergency numbers displayed জরুরী নাম্বার প্রদর্শন করা আছে					
Rubbish আবর্জনা	ঝুঁকি নেই	ঝুঁকি আছে	ঝুঁকির ধাপ	বিস্তারিত	কারেঙ্কিড অ্যাকশন গ্রহন করার জন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তির নাম ও পদবি ম্যানেজারের নাম
Bins located at suitable points around facility উপযুক্ত স্থানে বিন স্থাপন করা আছে					

Bins emptied regularly নিয়মিত বিন খালি করা হয়					
--	--	--	--	--	--

মন্তব্য: (যদি থাকে) Comment (If any)

জব ২: তথ্যের প্রোজারিজম চেক করণ।

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

- কর্মক্ষেত্রে ইথিকস এর মূলনীতিগুলো চিহ্নিত করা
- কর্মক্ষেত্রে আইটি সম্পৃক্ত নৈতিক বিষয়সমূহ নিশ্চিত করা
- ব্যক্তিগত নৈতিক আচরণের সূচক গুলি নিশ্চিত করা
- সফটওয়্যার এবং অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারের জন্য নৈতিক বিষয়সমূহ চিহ্নিত করা
- নিরাপদ কাজের পরিবেশ বজায় রাখার জন্য চিহ্নিত করা
- কর্মক্ষেত্রে অনিরাপদ পরিষ্কৃতি চিহ্নিত করে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহন করা
- প্রতিষ্ঠানের বিধি অনুসারে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাসমূহ বিবরণ নির্ভুল ও স্পষ্টভাবে রেকর্ড করা

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল:

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমান
১	এ্যাপ্রোন	মাঝারি মাপের	০১টি
২	জুতা	শিক্ষার্থীর পা-এর মাপ অনুযায়ী	০১ জোড়া
৩	মাঙ্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
৪	হ্যাড গ্রাভস	মাঝারি মাপের	০১ জোড়া

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমান
১	প্রোজারিজম সফটওয়্যার	ফ্রি/ পেইড ভার্সন	১
২	ব্রাউজার	আপডেট ভার্সন	১

(ঘ) কাজের ধারা:

১. কম্পিউটার চালু কর ও ইন্টারনেট সংযোগ দাও।
২. ইন্টারনেট হতে স্যাম্পল টেকস্ট সংগ্রহ কর।

The screenshot shows the official website of the Bangladesh Technical Education Board (BTEB). The page features the BTEB logo and name prominently. Below the header, there are navigation links such as 'About BTEB', 'Publication', 'Result Archive', 'Download', 'Photo Gallery', and 'NTVQT Site'. A 'History' section is highlighted, containing text about the board's establishment in 1997. A photo of the Honorable Minister, Dr. Dipa Maas, MP, is also shown.

৩. টিব্রে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে উদ্ধৃত কপি করে দেখানো হয়েছে।
৩. প্লেজিয়ারিজম সফটওয়্যার অপেন কর।

The screenshot shows a plagiarism checker website. The browser address bar shows 'smallseotools.com/plagiarism-checker'. The page has a blue header with social media icons and a navigation bar with 'Go Pro' and 'Design Studio' buttons. The main content area is titled 'PLAGIARISM CHECKER' and contains instructions on how to use the tool.

৪. নির্ধারিত স্থানে ওয়েবসাইট থেকে কপি কৃত কন্টেন্ট পেস্ট কর।

PLAGIARISM CHECKER

To use this plagiarism checker, please copy and paste your content in the box below, and then click on the big blue button that says "Check Plagiarism". You will find out which parts of your article is covered for duplicated content.



৫. চেক প্রোজারিজম অপশন এর উপর ক্লিক কর ।



৬. সফটওয়্যার থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ কর ।



৭. প্রাপ্ত ফলাফল থেকে যত্বাধিকারীকে সনাক্ত করার জন্য Compare অপশনে ক্লিক কর।

100% Plagiarism 0% Unique

Matched Sources

ificates to the graduates of technical and [Compare](#)

stablished for development of technical [Compare](#)

development and expansion works of d... [Compare](#)

[Rephrase It](#)

[Start New Search](#)

৮. যত্বাধিকারীকে সনাক্ত কর।

Google

To conduct and control examinations and award certificates to the graduat... X

1.44 News Images Maps Videos More Tools

About 9 results (0.82 seconds)

<http://vymaps.com> Bangladesh Tec... Translate this page

Bangladesh Technical Education Board (BTEB) - VYMaps ...

To conduct and control examinations and award certificates to the graduates of technical and vocational institutions. In 1960 the Directorate of Technical

<http://jobs.lekhaportal.net> Bangladesh Technical Edu...

Bangladesh Technical Education Board (BTEB) Job Circular

Jan 9, 2020 — To conduct and control examinations and award certificates to the graduates of technical and vocational institutions.

চিহ্নে কম্পেন্ডার করার পর দেখা যাচ্ছে শুধুটি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

১. কর্মক্ষেত্রের হাজার্ড বলতে কি বুঝায়?
২. পেশাগত ঝুঁকি বলতে কি বুঝায়?
৩. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রনের ক্রমসমূহ কি কি?
৪. আইটি কর্মক্ষেত্রে ব্যবহৃত ৩ টি পিপিই এর নাম লিখ।
৫. আই স্ট্রেইজ প্রতিরোধের উপায় কি?
৬. পিপিই এর পূর্ণ নাম কি?
৭. মেধাস্বত্ব কি?
৮. প্রোজারিজম বলতে কি বুঝায়?

রচনামূলক প্রশ্নাবলি

১. কপিরাইট এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
২. বাংলাদেশ কপিরাইট আইন এর বিভিন্ন দিক তুলে ধর।
৩. কম্পিউটার ব্যবহারের সময় বিবেচ্য বিষয়সমূহ কি কি ?
৪. কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকিগুলো উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
৫. কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন প্রকার হাজার্ড সমূহের বর্ণনা দাও।
৬. ইন্টারনেট আসক্তির উপসর্গসমূহ বর্ণনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

ডেস্কটপ কম্পিউটার অ্যাসেম্বলিং

Desktop Computer Assembling



তোমরা তোমাদের বাড়িতে বা বিদ্যালয়ে টেবিলের উপর মনিটর আর টেবিলে বা টেবিলের নিচে যে কম্পিউটার বাক্স টি দেখতে পাও তাকেই ডেস্কটপ কম্পিউটার বলে। ডেস্কটপ কম্পিউটারে সিস্টেম ইউনিট, মনিটর, কিবোর্ড ও মাউস আলাদা থাকে।

একটি ডেস্কটপ কম্পিউটারের সিস্টেম ইউনিটে অনেকগুলো যন্ত্রাংশ থাকে। যন্ত্রাংশসমূহের মধ্যে আছে প্রসেসর, র‍্যাম, হার্ড ডিস্ক, মাদার বোর্ড, অপটিক্যাল ড্রাইভ ইত্যাদি।

এ অধ্যায়ে একটি সাধারণ ডেস্কটপ কম্পিউটারের স্পেসিফিকেশন তৈরি, এরোজনীয় মালামাল সংগ্রহ, মাদারবোর্ডে পার্টস ও কম্পোনেন্টসমূহ সেটিং, কেসিং-এ পাওয়ার সাপ্লাই, মাদারবোর্ড ও স্টোরেজ ডিভাইসসমূহ ইনস্টল এবং বায়োস কনফিগারেশন করা ইত্যাদি জেনে এবং কর্মস্থলের পরিচ্ছন্নতা বিধি মেনে কীভাবে একটি ডেস্কটপ কম্পিউটারের অ্যাসেম্বলিং সম্পন্ন করা হয় তা আলোচনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- ডেস্কটপ কম্পিউটারের স্পেসিফিকেশন তৈরি করতে পারব
- স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মালামাল সংগ্রহ করতে পারব
- মাদারবোর্ডে পার্টস ও কম্পোনেন্টসমূহ সেট করতে পারব
- কেসিং এ পাওয়ার সাপ্লাই, মাদারবোর্ড ও স্টোরেজ ডিভাইস ইনস্টল করতে পারব
- সিস্টেম ইউনিটের সাথে আইও ডিভাইস/ পাওয়ার ইনলেট ও আউটলেটসমূহকে সংযুক্ত করতে পারব
- বায়োস (BIOS) এর সেটিং পরিবর্তন করতে পারবে এবং কাজ শেষ করে কর্মস্থল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে পারব

৩.১ স্পেসিফিকেশন প্রকৃতি:

কম্পিউটার অ্যাসেম্বলিং করার পূর্বে কম্পিউটারের যন্ত্রাংশসমূহের স্পেসিফিকেশন প্রকৃতি করে নিতে হয়। নিচে স্পেসিফিকেশনের ধারণা, এটি তৈরিতে কিবেচ্য বিষয়সমূহ ও সাধারণভাবে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশসমূহ যেমন- প্রসেসর, র‍্যাম, মাদার বোর্ড, হার্ড ডিস্ক ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

স্পেসিফিকেশনের ধারণা ও টেমপ্লেট:

স্পেসিফিকেশন তৈরি করার জন্য কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার যেমন প্রসেসর, মাদার বোর্ড, র‍্যাম, হার্ড ডিস্ক ইত্যাদি যন্ত্রাংশ সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। প্রসেসর সেট করার জন্য নির্দিষ্ট সকেট থাকে, র‍্যাম বসানোর জন্য নির্দিষ্ট র‍্যাম স্লট থাকে, হার্ড ডিস্ক সংযোগ করার জন্য নির্দিষ্ট পোর্ট থাকে। এজন্য স্পেসিফিকেশন তৈরির সময় হার্ডওয়্যার সামঞ্জস্যতা (Compatibility) যাচাই করে নিতে হবে। অর্থাৎ কোন হার্ডওয়্যারের সাথে কোন হার্ডওয়্যার সেট হবে সে বিষয়টি জেনে স্পেসিফিকেশন তৈরি করবে।

সাধারণ ডেস্কটপ কম্পিউটারের স্পেসিফিকেশন তৈরিতে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

একটি সাধারণ ডেস্কটপ কম্পিউটারের স্পেসিফিকেশন তৈরি করার জন্য যেসকল বিষয় বিবেচনায় আনবে তা হলো—

- (১) যন্ত্রাংশসমূহ কারেন্ট / রিসেন্ট ভার্শনের কিনা তা বিবেচনায় আনবে।
- (২) যন্ত্রাংশসমূহ বাজারে সহজলভ্য কিনা তা বিবেচনা করবে।
- (৩) ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার পরিচালনার সক্ষমতা বিবেচনা করবে।
- (৪) ক্রেতার আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনা করবে।

ডেস্কটপ কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ ও কম্পোনেন্ট:

ডেস্কটপ কম্পিউটার সাধারণত যে সকল যন্ত্রাংশ ও কম্পোনেন্ট নিয়ে তৈরি তা হলো:

প্রসেসর, মাদার বোর্ড, র‍্যাম, হার্ড ডিস্ক, অপটিক্যাল ড্রাইভ, কুলিং ফ্যান, থার্মাল গু, পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট, SATA ও PATA ক্যাবল, কেসিং ইত্যাদি

ডেস্কটপ কম্পিউটার উপরিউক্ত যন্ত্রাংশ ও কম্পোনেন্ট একত্রে সংযোগ করে সম্পূর্ণ একটি ডেস্কটপ কম্পিউটার তৈরি করা হয়। নিম্নে এ সকল যন্ত্রাংশ ও কম্পোনেন্ট সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

(ক) প্রসেসর:

হঠাৎ করে আমাদের পায়ে একটি পিঁপড়া কামড় দিলে সাথে সাথে টের পাই কারণ; পায়ের সাথে মস্তিষ্কের সম্পর্ক থাকায় মস্তিষ্ক সিগন্যাল পাঠিয়ে আমাদের ব্যথার অনুভূতি তৈরি করে। সাথে সাথে মস্তিষ্ক হাতকে নির্দেশনা দেয় পিঁপড়ার কামড়ের জায়গায় যেতে। একইভাবে, আমরা যখন হাঁটাহাঁটি করি তখন পা কোন দিকে যাবে, হাত দিয়ে পানির গ্লাসটা কীভাবে ধরলে মাটিতে পড়বে না, রাস্তা পারাপারের সময় কোন দিকে তাকাতে হবে ইত্যাদি দৈনন্দিন হাজারো নির্দেশের মাধ্যমে আমাদের শরীরকে যে অংগটি নিয়ন্ত্রণ করে সেটি আমাদের মস্তিষ্ক। আমাদের ব্যবহৃত কম্পিউটারে ঠিক মানুষের মস্তিষ্কের মতো একটি ডিভাইস বা যন্ত্রাংশ আছে যার নাম প্রসেসর। এটির আরেকটি নাম হলো মাইক্রো প্রসেসর। একে আমরা কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ বা সিপিইউ (সিট-সিবিহুংধষ চৎড়পবৎংরহম টহরঃ) বলি। এ ডিভাইসটি কম্পিউটারের যাবতীয় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারকে কন্ট্রোল করে কম্পিউটারকে কার্যোপযোগী করে। প্রসেসর একটি ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস।

এটি মূলত ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট ট্রানজিস্টর দিয়ে তৈরি। বর্তমান বিশ্বে Core i9 প্রসেসর সবচেয়ে উন্নতমানের। কোর Core i9 প্রসেসরটিতে প্রায় ৭ বিলিয়ন ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়েছে (কম বেশি হতে পারে)। উদাহরণ স্বরূপবলা যার প্রসেসর খুবই ছোট আকারের (১.৪৮x১.৪৮) ইঞ্চি সাইজের একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস (জেনারেশন ভিত্তিতে সকল প্রসেসরের সাইজ এক হয় না)। সুতরাং, "প্রসেসর হলো একটি ইলেকট্রনিক্স সার্কিট বা অসংখ্য আইসি (IC - Integrated Circuit) দিয়ে তৈরি"। Core হলো ব্যবহৃত হচ্ছে। Core যত বেশি হবে প্রসেসরের প্রসেসিং ইউনিট সংখ্যা। বর্তমানে Core 8 (Eight) প্রসেসর কম্পিউটারের গতিও ততো বেশি হবে। একটি প্রসেসর কত দ্রুত ডাটা বা তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করতে পারে তা দ্বারা প্রসেসরের ক্লক স্পিড (Clock Speed) গণনা করা যায় ক্লক স্পিডের একক হার্টজ (Hz)। বর্তমানে 3.60 GHz এর প্রসেসর ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রসেসর মূলত কম্পিউটারের RAM (Random Access Memory) থেকে তথ্য নিয়ে প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় RAM থেকে তথ্য আদান প্রদান করতে প্রসেসরের সময় বেশি লাগে। এ সমস্যা দূর



চিত্র ৩.১: কোর আই - ৯

করার জন্য প্রসেসরের অভ্যন্তরে একটি মেমোরি লাগানো হয় যার নাম হলো ক্যাশ মেমোরি (Cache Memory)। এখনকার প্রসেসরগুলোতে ১৬ এমবি (16 MB) ক্যাশ মেমোরি থাকে। বিভিন্ন জেনারেশনের প্রসেসর বাজারে আছে। নেহালীম (Nehalem) ইন্টেলের সকল একটি প্রসেসর। এটিই ইন্টেলের ফার্স্ট জেনারেশনের প্রসেসর। যেটি ২০০৮ সালে নভেম্বর মাসে প্রথম বাজারে আসে। বর্তমানে ১২টি জেনারেশনের প্রসেসর ব্যবহার করা হচ্ছে।

ইন্টেল ও অপ্রমডি প্রসেসরের বিভিন্ন জেনারেশন এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

Intel Pentium প্রসেসরটি ইন্টেল কর্পোরেশন তৈরি করে। এটি ১৯৯৩ সনে প্রথম বাজারে আসে। এ প্রসেসরটি ইন্টেল ৮০৪৮৬ মাইক্রো-প্রসেসরের পরের ডার্সন। এটির একটি বৈশিষ্ট্য হলো একটি চিপের (Chip) মধ্যে দুটি প্রসেসর রাখা হয়েছে। এটি তৈরি করতে প্রায় ৩.৩ বিলিয়ন ট্রানজিস্টর লেগেছে। এটির গতি 60 (MHz) থেকে 200 MHz. এটির ২৭৩ টি পিন আছে এবং এটি পিগ্রিড-এ-৭, ৮ (Pin Grid Array) স্ট্রুট এ বসানো হয়। Intel Pentium III প্রসেসরটি ইন্টেল কর্পোরেশন তৈরি করে ১৯৯৯ সনে। এটির গতি 400 (MHz) থেকে 1400 MHz. এটি স্ট্রুট-১ এ বসানো হয়। এ প্রসেসর টি দুটি আকৃতিতে ছিল। একটি স্ট্রুট-১ এ বসানো হয়। অন্যটি সকেট ৩৭০ এ বসে।

Intel Pentium IV প্রসেসরটি ইন্টেল কর্পোরেশন তৈরি করে ২০০০ সনে। এটির গতি ছিল 1.3GHz থেকে 3.8GHz. এ প্রসেসরটি ৪২৩ পিন ও ৪৭৮ পিন বিশিষ্ট ছিল। সকেট ৪২৩/এম ৪৭৮ / LGA (Land Grid

Array)775সকেটে বসানো হত এই প্রসেসর একক কোর(SingleCore) ব্যবহার করা হতো। এটি NetBurst microarchitecture ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। এটি ৬৪ বিটের প্রসেসর। আবারDuel Core Processor এমন একটি সেট্রীশ প্রসেসিং ইউনিট যেটিতে দুটি আলাদা কোর থাকে। এটি আসলে একটি প্রসেসরে দুটি মাইক্রো প্রসেসর ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। Duel Core প্রসেসরটি ইন্টেল কর্পোরেশন তৈরি করে ২০০৬ সনে। এটির গতি 1.3GHz থেকে 3.4 GHz, ছিল এ প্রসেসরটি ৭৭৫ পিন বিশিষ্ট হয়। সকেট LGA775 এ বসে। AMD Advanced Micro Devices কোম্পানির তৈরি। এটির একটি সুবিধা হলো পেনটিয়াম-২ প্রসেসর যে মাদার বোর্ডে ব্যবহার করা হয় এ প্রসেসরটি সে মাদার বোর্ডে ব্যবহার করা হয়। এটি পেনটিয়াম-২ প্রসেসরের মতো কাজ করলেও এর দাম ছিল পেনটিয়াম প্রসেসরের চেয়ে কম। এ প্রসেসরটি মূলত ইন্টেলের সাথে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার জন্য তৈরি করা হয়। এটি তৈরিতে প্রায় ৮.৮ মিলিয়ন ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়। এটি ১৯৯৭ সনের জানুয়ারী মাসে বাজারে আসে। এটির গতি 166, 200, 233 MHz. এটি পিজিএ-৭, ৮ ব্রুট এ বসানো হতো

Core i3 Processor:

Core i3 প্রসেসরটি ইন্টেল কর্পোরেশন ২০০৬ সালে বাজারে ছাড়ে। এটি দুইকোর বিশিষ্ট একটি প্রসেসর। এটির ক্যাশ মেমোরি ৩ এমবি অথবা ৪ এমবি হয়। এটি LGA 1150 অথবা LGA 1155 সকেটে বাসানো হয়। কোর আই৩ প্রসেসরটি DDR৩রাম সাপোর্ট করে। এটির ক্লক স্পিড 2.20 GHz থেকে 3.70 GHz হয়। এটির ক্যাশ মেমোরি ৬ এমবি থেকে ৮ এমবি থাকে।



চিত্র ৩.২ Duel Core i3 প্রসেসর

Core i7 Processor:

Core i7 প্রসেসরটি ইন্টেল কর্পোরেশন ২০০৮ সালে বাজারে ছাড়ে। এটি চারকোর বিশিষ্ট একটি প্রসেসর। এটির ক্যাশ মেমোরি ১৮ এমবি। এটি LGA-1366, LGA-1364, LGA-1440, LGA-1288, LGA-1224, LGA-1168, LGA-1155, LGA-1151, LGA-1150, LGA-1023 সকেটে বাসানো হয়। কোর Core i7 প্রসেসরটি DDR৩রাম সাপোর্ট করে। এটির ক্লক স্পিড 3.40GHz থেকে 4.20 GHz হয়।

Core i9 Processor:

Core i9 প্রসেসরটি ইন্টেল কর্পোরেশন ২০১৭ সালে বাজারে ছাড়ে। এটি আঠারো কোর বিশিষ্ট একটি প্রসেসর। এটির ক্যাশ মেমোরি ২৪ এমবি। কোর আই ৯ প্রসেসরটি DDR4র‍্যাম সাপোর্ট করে। এটির ক্লক স্পিড 4.80GHzথেকে 5.00 GHzহয়।



চিত্র ৩.৩: Dual Core i9 প্রসেসর


খ) মাদার বোর্ড (Mother Board):

মাদারবোর্ড কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ একটি ইন্টারফেসিং ডিভাইস। কম্পিউটারের অভ্যন্তরস্থ সকল পার্টস ও কম্পোনেন্ট এবং পেরিফেরালসসমূহ এ মাদারবোর্ডের সাথে বিভিন্ন প্রকার ইন্টারফেসের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে। এটাকে অনেকে মেইন বোর্ডও বলে।

মাদার বোর্ডের প্রকার (Motherboard Type): মাদারবোর্ডকে ফর্ম ফ্যাক্টর এবং প্রসেসরের ইন্টারফেস এর উপর ভিত্তি করে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

ফর্ম ফ্যাক্টর : মাদারবোর্ডের আকার, আকৃতি ও বিভিন্ন অংশের জন্য উপযুক্ত স্থান, পাওয়ার সাপ্লাই, কুলিং সিস্টেম ইত্যাদির ডিজাইন কারণে এর ডিজাইন প্রতিস্নাকে কিছু নির্দিষ্ট ফরম্যাটে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা ফর্ম ফ্যাক্টর নামে পরিচিত। মূলতঃ ক্যালিং, এসএমপিএস (SMPS-Switch Mode Power Supply), বিভিন্ন কার্ড সহ মাদারবোর্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট সব ডিভাইসের সামঞ্জস্যতা বজায় রাখতে ফর্ম ফ্যাক্টর ধারণার উদ্ভব। ফর্ম ফ্যাক্টর সন্মূহের ছয় ধরনের হয়ে থাকে, যথা-ব্লক পে-ইন সিস্টেম, ফুল সাইজ AT (Advanced Technology), BabyAT, LPX (Low Profile eXtended), ATXও NLX (New Low Profile eXtended)এর মধ্যে কিছু মাদারবোর্ডে বেশ জনপ্রিয় কিছু ফর্ম ফ্যাক্টর সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো। এটি (AT-Advanced Technology)এবং বেবি এটি (Baby AT) সবচেয়ে পুরানো এবং বিলুপ্ত প্রায় মাদারবোর্ড প্রযুক্তি।

এটিএক্স (ATX-Extended Technology): এটিএক্স টাইপের মাদারবোর্ডে রয়েছে দুটি PS (Personal System)/2 পোর্ট, দুটি ইউএসবি পোর্ট, একটি প্যারালাল পোর্ট এবং কমপক্ষে একটি সিরিয়াল পোর্ট। এ মাদারবোর্ডের আকৃতি ১২" x ৯.৬"। এটিএক্স ফর্ম ফ্যাক্টর চেনার সহজ উপায় হলো এতে কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে শাটডাউন করা যায়। আগের মতো কেসিংয়ের শাটডাউন বাটন চেপে কম্পিউটার শাটডাউন করতে হয় না। মাদারবোর্ড যদি এটিএক্স টাইপের হয়, তবে কেসিং এর পাওয়ার সাপ্লাই এটিএক্স কম্প্যাটিবল হতে হবে।



চিত্র ৩.৪: এটিএক্স মাদার বোর্ড


মাদারবোর্ডের প্রযুক্তিগত কন্স্প্যান্যাটসমূহ

চিপসেট (Chipset):

চিপসেট মাদারবোর্ডের প্রয়োজনীয় একটি উদাদান, যা নির্দিষ্ট প্রসেসর ও মেমোরি সিস্টেমকে সাপোর্ট করে। চিপসেটকে মাদারবোর্ডের প্রধান লজিক্যাল ইউনিট কলা যায়। কেননা এটি প্রসেসর, মেমোরি, ক্যাশ এবং পিসিআই বাসের অন্যান্য ডিভাইসসহ কম্পিউটারের বিভিন্ন ইন্টিগ্রেটেড কন্স্প্যান্যাটের মাঝে ডাটা আদান প্রদান নিয়ন্ত্রণ করে। চিপসেটের কাজ হচ্ছে মেমোরি, আইডিই (IDE-Integrated Device Electronics), পিসিআই (PCI-Peripheral Component Interconnect) ব্রিজ, আরটিসি (RTC-Real Time Clock), ডিএমএ (DMA-Direct Memory Access), কীবোর্ড, মাউস এবং ইউএসবি(USB-Universal Serial Bus) ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা। সিস্টেমে চিপসেটকে দুটি প্রধান অংশে ভাগ করা যায়-নর্থ ব্রিজ(North Bridge)ও সাউথ ব্রিজ(South Bridge)। নর্থ ব্রিজের সাথে সিপিইউ বাস, র‍্যাম মেমোরী বাস, গ্রাফিক্স বাস যুক্ত থাকে। সাউথ ব্রিজের কার্যক্রম শুধু এক্সটারনাল ডিভাইসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এটি সিস্টেমের IDE, ISA, PCI, USB ইত্যাদি বাস ও কানেকটর নিয়ন্ত্রণ করে। ব্রিজ বলতে এখানে এমন একটি ডিভাইসকে বুঝানো হয়েছে, যা একই সাথে একাধিক মেমোরি বাসকে সংযুক্ত করতে পারে। বর্তমানে মাদারবোর্ড প্রযুক্তির উন্নতির কারণে সেক্টরধন প্রয়োজনে নর্থ-সাউথ ব্রিজকে অপরিবর্তিত রেখে কেবল সাউথ ব্রিজকে আপগ্রেড করতে পারবে। তবে, ইন্টেল প্রচলিত উচ্চ ব্রিজকে উন্নয়ন করে যাব হিসেবে ৮০০ সিরিজের মাদারবোর্ডে স্থাপন করেছে, এরই ফর্ম-১০, আইটি সাপোর্ট ও আইভিটি বেসিকস-১, প্রথম ও দ্বিতীয় পজ, ৯ম-১০ম প্রেশি,

ধারাবাহিকতায় ইন্টেল নর্থ ব্রিজকে মেমোরি কন্ট্রোলার হাব এবং সাউথ ব্রিজকে ইনপুট/আউটপুট হাব হিসেবে নাম পরিবর্তন করেছে। নামে পরিবর্তন আসলেও ইন্টেলের চিপসেটে এদের ফাংশন কিছু একই। চিপসেট ডিজাইন বেশ জটিল এবং ব্যয়সাধ্য হওয়ায় হাতে গোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান চিপসেট প্রস্তুত করেছে। বিশৃঙ্খাত প্রসেসর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ইন্টেল পেন্টিয়ামের সাথে মানানসই চিপসেট নিজেরাই তৈরি করে। তাই ইন্টেল প্রসেসরের সাথে ইন্টেল চিপসেটের মাদারবোর্ডের কম্পাবিলিটি নিয়ে এখন পর্যন্ত কোন প্রশ্ন উঠেনি। আবার এই কন্ট্রোলিং যুক্ত পিসিতে সিস্টেমের সমস্যাও কম।

অপরদিকে এএমডি(AMD-Advanced Micro Device) এর আধুনিক প্রসেসরগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ চিপসেট তৈরির জন্য রয়েছে একাধিক থার্ড পার্টি প্রতিষ্ঠান। এদের মধ্যে VIA, SIS (Silicon Integrated Systems), ALI (Acer Laboratories Incorporated) উল্লেখযোগ্য। অবশ্য ইন্টেল প্রসেসরের জন্যও এরা চিপসেট নির্মাণ করে। জনপ্রিয় প্রসেসর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ইন্টেল কর্পোরেশন প্রসেসরের জন্য মাদারবোর্ড



চিত্র ৩.৫ : ইন্টেল মাদারবোর্ডের বিভিন্ন অংশ

নিজেই তৈরি করে। এছাড়া ইন্টেলের চিপসেট দিয়েও বহু কোম্পানী মাদারবোর্ড তৈরি করে থাকে। ইন্টেলের যেসব মাদারবোর্ড বিভিন্ন সময়ে তৈরি হয়েছে, তাদের মধ্যে D850MD, D815GEW, D815EFV, D815EPEA2, D815EEA2, D845WN ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই মাদারবোর্ডগুলো প্রত্যেকটিই এটিএক্স টাইপের। এর মধ্যে পেন্টিয়াম ফোর প্রসেসর সাপোর্ট করে D845WN এবং D850MD478 পিন প্যাকেজের এই মাদারবোর্ডে যথাক্রমে ইন্টেল 845এবং 850 চিপসেট ব্যবহার করা হয়। D850MD তে রয়েছে তিনটি পিসিআই স্লট, একটি সিএনআর এবং চারটি মেমোরি স্লট। D845WN মাদারবোর্ড সর্বোচ্চ তিন GHz (Giga

Hertz) এর পেন্টিয়াম ফোর প্রসেসর সাপোর্ট করতে পারে। এতে রয়েছে ছয়টি পিসিআই এবং একটি সিএনআর স্লট। D845WN এর ফ্রন্ট সাইড বাস স্পিড হলো 400 Mhz (Mega Hertz)। এছাড়া ইন্টেল পর্যায়ক্রমে D940, D945, G31, DG35, DG41, DG45 মডেলের মাদারবোর্ড তৈরি করেছে। বিভিন্ন মডেল ও চিপসেট বিশিষ্ট মাদারবোর্ড প্রস্তুতকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে- আসুস, গিগাবাইট, এমএসআই, ডিএফআই, এলিট, ট্রাসসেন্ড, একর্প, অকটেক ইত্যাদি।

বাস লজিক (Bus Logic):

কম্পিউটারের সার্বিক স্পিড যেসব কারণে প্রভাবিত হয়, তার মধ্যে বাস স্পিড উল্লেখযোগ্য। প্রসেসর এবং কম্পিউটারের বিভিন্ন কম্পোনেন্টের মধ্যে ডাটা কমিউনিকেশন পথই হলো বাস লজিক। আর তাই সাধারণ পথের মতোই এই পথ যত বড় হবে পিসির কাজ করার দক্ষতা এবং গতি ততো বাড়বে। প্রসেসরের স্পিডের মতো বাস স্পিডকেও মেগাহার্স এ প্রকাশ করা হয়। বাস যত প্রশস্ত হবে তত বেশি পরিমাণ ডাটা লেনদেন হতে পারবে এবং বাস স্পিড যত বেশি হবে ডাটা তত দ্রুত গতিতে স্থানান্তরিত হবে। সিপিইউ'র সিস্টেম বোর্ডের বাস স্ট্রাকচারকে দু'ভাবে ভাগ করা যায় : যথা ইন্টার্নাল এবং এক্সটার্নাল সিস্টেম বাস।

ইন্টার্নাল সিস্টেম বাস:

৬৪ বিটের (বাইনারী নাম্বারিং সিস্টেমের একটি অংক ০ অথবা ১) ইন্টার্নাল বাসের কাজ হলো সিস্টেমের সব তথ্য এক্সটার্নাল বাসে আদান প্রদান করা। মাদারবোর্ডের আভ্যন্তরীণ কন্ট্রোল বাস, এড্রেস বাস ও ডাটা বাস নিয়ে ইন্টার্নাল সিস্টেম বাস গঠিত। সিস্টেমের কন্ট্রোল সিগনালসমূহ কন্ট্রোল বাসের মাধ্যমে সিপিইউ হতে অন্যান্য ডিভাইসে এবং অন্যান্য ডিভাইস হতে সিপিইউতে পাঠানো হয়। এড্রেস বাস ব্যবহার করে ডাটা এবং ইনস্ট্রাকশন এর নির্দিষ্ট লোকেশনকে এড্রেস করা হয়। এটি সিস্টেম মেমোরিতে (র‍্যাম) নির্দিষ্ট ডাটার লোকেশন এড্রেস করার কাজে ব্যবহার করা হয়। এড্রেস বাস একমুখী হয়ে থাকে। ডাটা বাস হচ্ছে ডাটা বা ইনস্ট্রাকশনকে বিভিন্ন কম্পোনেন্টে স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত নির্দিষ্ট সংখ্যক কন্ডাকটিভ লাইন বা বাস। ডাটা বাস উভয়মুখী হয়ে থাকে।

এক্সটার্নাল সিস্টেম বাস:

মাদারবোর্ডের সাথে এক্সটার্নাল পেরিফেরাল সংযোগের জন্য যে বাস ব্যবহৃত হয় তাকে এক্সটার্নাল সিস্টেম বাস বলে। মাদারবোর্ডে বিভিন্ন ধরনের এক্সটার্নাল বাস থাকে। তার মধ্যে ISA (Industry Standard Architecture), PCI (Peripheral Component Interconnect), AGP (Accelerated Graphics Port), USB (Universal Serial Bus), IDE (Integrated Device Electronics) উল্লেখযোগ্য।

আইএসএ (ISA) বাস: ISA মূলত একটি পুরানো প্রযুক্তি, সিস্টেমের কম স্পিডের ডিভাইস এই বাসের সাথে যুক্ত করা হয়। এটি 8bit অথবা 16 bit ডাটা ট্রান্সফার সাপোর্ট করে এবং 8.33 MHz বাস ফ্রিকোয়েন্সিতে অপারেট করে।


পিসিআই(PCI)বাস: PCI32bit থেকে 64 bit বিট বাস সাপোর্ট করে। পিসিআই বাসকে এক্সটার্নাল বাসের স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে ধরা হয়। এটি আইএসএ অপেক্ষা অনেক দ্রুত (33 থেকে 66Mhz) গতিসম্পন্ন হয়ে থাকে। এছাড়াও বাস মাস্টারিং প্রসেস ব্যবহার করে পিসিআই কার্ডগুলো সিস্টেমের গতি আরো বাড়িয়ে দিতে পারে।

এজিপি(AGP)বাস: পিসিআই থেকে কমপক্ষে ৪ গুণ স্পীডের AGP সাধারণত সিস্টেমের ভিডিও এক্সপানশন বাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এজিপি ইন্টারফেসে ভিজিএ কার্ড বসানো হয়। সিস্টেম র‍্যামকে গ্রাফিক্স র‍্যাম হিসেবে ব্যবহার করে এটি গ্রাফিক্স হার্ডওয়্যার এবং মেইন মেমোরির মধ্যে হাইস্পীড পাথ তৈরি করে। এছাড়াও এতে আলাদা ভিডায়স বসানো যায়। বর্তমানে এজিপি ইন্টারফেসের পরিবর্তে আরো উচ্চ গতির PCI Express বাস এ কাজে ব্যবহৃত হয়।

টেকিল: এজিপি বাস পিন নং ও সিগনালের নাম ও ভোল্টেজ

ইউএসবি(USB)বাস:

ইউএসবি সিস্টেমের সাথে বিভিন্ন পেরিফেরালের সংযোগ ও ডাটা সেন্সা নেয়ার কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ প্রাণ এক প্রে সুবিধার কারণে সিস্টেম র‍্যামিং অবস্থায় যে কোন ডিভাইস এর সাথে যুক্ত করে কাজ করা যায়। ইউএসবি সুবিধা সম্বলিত স্ক্যানার, ডিজিটাল ক্যামেরা, হার্ডিস, কীবোর্ড, জয়স্টিক ইত্যাদি এই বাসের সাথে সংযোগ করা হয়।



Pin	Pin Assignment	Pin	Pin Assignment
1	VCC	2	VCC
3	Data0 -	4	Data1 -
5	Data0 +	6	Data1 +
7	Ground	8	Ground
9	NC	10	NC

চিত্র ৩.৬: ইউএসবি বাস

আইডিই (IDE)বাস: IDEসিস্টেমের হার্ডড্রাইভ, ডিজিট্রি-রম, সিডিরম ইত্যাদি আইডিই বাসের মাধ্যমে মাদারবোর্ডের সাথে যুক্ত থাকে। এর একটি ক্যাপল মাদারবোর্ডে সংযোগের মাধ্যমে দুটি ডিভাইসকে একই সাথে যুক্ত করা যায়।

ক্যাশ মেমরি (Cache Memory):

বাস ছাড়াও সিস্টেম স্পীডকে প্রভাবিত করে এমন একটি সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস হচ্ছে ক্যাশ মেমোরি। ইহা প্রসেসর ও প্রধান মেমোরি র‍্যামের মধ্যে ডাটা স্থানান্তরের গতি বৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রসেসরে কতটুকু সময়ের মধ্যে ডাটা স্থানান্তর বা ইনস্ট্রাকশন নির্বাহ হবে তা নির্ভর করে ক্যাশ মেমোরির উপর। 486 থেকে পেন্টিয়াম পর্যন্ত সব প্রসেসরেই Level 1 ক্যাশ মেমোরি একটি চিপে অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু বর্তমানে সেলসন, পেন্টিয়াম টু, পেন্টিয়াম থ্রী ও পেন্টিয়াম ফোর প্রসেসর চিপে Level 2 ক্যাশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যদিও Level 2 ক্যাশ থেকে তথ্য রিট্রাইভ করতে প্রসেসর L1 থেকে সামান্য সময় বেশি নেয়, তবু Level 2 ক্যাশ মেমোরি কম্পিউটারের প্রধান মেমোরি র‍্যামের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত গতিসম্পন্ন। ক্যাশ মেমোরি আবার দু'প্রকার-ডিড ক্যাশ এবং মেমোরি ক্যাশ। হার্ডড্রিভ থেকে এক্সেস করা তথ্য সাময়িক ভাবে সিস্টেম র‍্যামের একটি অংশে


স্টোর করে রাখে ডিঙ্ক ক্যাশ। আর মেমোরি বা র‍্যাম থেকে ইনস্ট্রাকশন ও ডাটাকে অস্থায়ী ভিত্তিতে স্টোর করে মেমোরি ক্যাশ।

(গ) প্রসেসর ইন্টারফেস:


প্রসেসর ইন্টারফেসএক ধরনের সকেট যা প্রসেসরকে মাদারবোর্ডে স্থাপনের কাজে ব্যবহৃত হয়। ইন্টেল মাদারবোর্ডের জন্য সকেট ১ থেকে সকেট ৮ পর্যন্ত ৮ ধরনের সেন্সিফিকেশন বিশিষ্ট প্রসেসর ইন্টারফেস ডিজাইন প্রকাশ করা হয়। এর মধ্যে সকেট ১ থেকে সকেট ৩ পর্যন্ত ভার্সনে যথাক্রমে ইন্টেল ৪০৪৪৬SX, ৪০৪৪৬DX এবং ৪০৪৪৬৪ Over Drive প্রসেসর ব্যবহৃত হয়। সকেট ৪ থেকে সকেট ৬ ভার্সনে ইন্টেল শেপটোরাম প্রসেসরের প্রাথমিক কিছু ভার্সন ব্যবহৃত হত যার প্রত্যেকটির গতি ও এরয়োজনীয় পাওয়ার ছিল ভিন্ন ভিন্ন মানেয়। নিচে পরবর্তী প্রসেসর ইন্টারফেসগুলোর বর্ণনা করা হলো-

সকেট ৭ ও ৮ (Socket 7 and 8):

সকেট ৭ মাদারবোর্ড Intel Pentium, Intel Pentium MMX এবং AMD K6 প্রসেসর সাপোর্ট করে। সকেট ৮ Intel Pentium Pro প্রসেসরকে সাপোর্ট করে। এ সকেট দুটির প্যাকেজ টাইপ হলো PGA (Pin Grid Array)। সকেট ৭ এর পিন কন্ট্যাক্ট সংখ্যা ৩২১ এবং সকেট ৮ এর পিন কন্ট্যাক্ট সংখ্যা ৩৮৭।



চিত্র ৩.৭: সকেট ৭



চিত্র ৩.৮: সকেট ৮

স্লট ১৯ স্লট ১ Pentium II এবং Pentium III প্রসেসরগুলো সাপোর্ট করে। এটির প্যাকেজ টাইপ স্লট। এটির পিন কন্টাক্ট সংখ্যা ২৪২।



চিত্র ৩.৯: স্লট ১

স্লট ২:

স্লট ২ Pentium II Xeon এবং Pentium III Xeon প্রসেসরগুলো সাপোর্ট করে। এটির প্যাকেজ টাইপ স্লট। এটির পিন কন্টাক্ট সংখ্যা ৩৬০।



চিত্র ৩.১০: স্লট ২

সকেট ৩৭০: ইহা ৩৭০টি পিন বিশিষ্ট ইন্টেল চিপসেট ভিত্তিক মাদারবোর্ড। এটি Pentium III, Celeron, VIA C3, VIA C3 প্রসেসর সাপোর্ট করে। এ ধরনের মাদারবোর্ডের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, এর মাদারবোর্ড প্রাকৃতিক এক সার্কিট কার্ড থাকে। ফলে এ ধরনের মাদারবোর্ডগুলোর সুবিধা বেশি। তবে এগুলোর হাইরেজুলেশনের প্রাকৃতিক, মাল্টিমিডিয়া কাজ কিংবা গেমারদের জন্য জেমন উপযোণী নয়।

স্লট এ/ সকেট ৪৬২:

স্লট এ/ সকেট ৪৬২ এর মাদারবোর্ডে AMD Athlon, AMD Duron, AMD Athlon XP, AMD Athlon XP-M, AMD Athlon MP, AMD Sempron প্রসেসরের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটির প্যাকেজ টাইপ পিজিএ। এটির পিন কন্ট্যাক্ট সংখ্যা ৪৬২। এ সকেটে প্রসেসর লাগানোর সময় লিভারটিকে টান দিয়ে উপরে তুলে প্রসেসর বসাতে হয়। প্রসেসর বসানো সময় খেয়াল রাখতে হয় প্রসেসরের একটি কর্ণার সমান নয় আবার সকেটটিতে খেয়াল করলে দেখা যাবে এক কর্ণারে একটি পিন কম আছে। সুতরাং প্রসেসরের যে কর্ণারটি সমান নয় সে কর্ণারটি সকেটে যে কর্ণারে পিন নাই সে দিকে বসবে। প্রসেসর বসানোর পর লিভারটিকে চাপ দিয়ে বসিয়ে দিতে হয় এবং এর পর কুলিং ফ্যান বসাতে হয়। চিত্রে নীচে বাম দিকে দেখে একটি পিন কম আছে।

সকেট ৪২৩:

সকেট ৪২৩ Pentium IV প্রসেসর এ ব্যবহৃত হয়। এটির পিন কন্ট্যাক্ট সংখ্যা ৪২৩ এবং এটির প্যাকেজ টাইপ পিজিএ।

সকেট এম / ৪৭৮:


সকেট এম / ৪৭৮ Intel Core Solo, Intel Core Duo, Intel Dual- Core Xeon, Intel Core 2 Duo, প্রসেসর সাপোর্ট করে। এটির প্যাকেজ টাইপ পিজিএ। এটির পিন কন্ট্যাক্ট সংখ্যা ৪৬২।

এলজিএ (LGA-Land Grid Array) 775:

এলজিএ ৭৭৫ সকেট Intel Pentium IV, Intel Pentium D, Intel Celeron, Intel Pentium XE, Intel Core 2 Duo, Intel Core 2 Quad, Intel Xeon প্রসেসর সাপোর্ট করে। এটির প্যাকেজ টাইপ LGA (Land Grid Array) এটির পিন কন্ট্যাক্ট সংখ্যা ৭৭৫।

এলজিএ (LGA-Land Grid Array) 1366:

এলজিএ ১৩৬৬ সকেট Intel Core i7 (900 series), Intel Xeon (35xx, 36xx, 55xx, 56xx series) প্রসেসর সাপোর্ট করে। এটির প্যাকেজ টাইপ LGA (Land Grid Array) এটির পিন কন্ট্যাক্ট সংখ্যা ১৩৬৬।



চিত্র ৩.১১ : এলজিএ প্রসেসর সকেট

এলজিএ (LGA-Land Grid Array) 1200:

এলজিএ ১২০০ সকেট Intel Comet Lake, Intel Rocket Lake প্রসেসর সাপোর্ট করে। এটির প্যাকেজ টাইপ LGA (Land Grid Array) এটির পিন কন্ট্যাক্ট সংখ্যা ১২০০। এটি ২০২০ সালে রিলিজ হয়।

(খ) র‍্যাম (RAM-Random Access Memory):

র‍্যাম মাদারবোর্ডের র‍্যাম স্লটের সাথে যুক্ত থেকে পঠন এক লিখন দুটি কাজই সম্পন্ন করে। এই স্মৃতি একটি অস্থায়ী স্মৃতি বা মেমোরি। কম্পিউটারে যতকম বিদ্যুৎ সরবরাহ তাকে ততকম র‍্যাম এ তথ্যসমূহ সংরক্ষিত থাকে। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে র‍্যাম তার সমস্ত তথ্য মুছে ফেলে। তাই র‍্যামকে অস্থায়ী স্মৃতি হিসেবে অভিহিত করা হয়।

কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের র‍্যাম ব্যবহার করা হয়। সেগুলোর বর্ণনা দেয়া হলো-

SRAM (Static RAM):

প্রতিটি মেমোরি সেলের জন্য এসর‍্যাম মাল্টিপল ট্রানজিস্টর ব্যবহার করে থাকে। এদের সংখ্যা চারটি থেকে ছয়টি হয়ে থাকে। তবে প্রতিটি সেলে ক্যাপাসিটর থাকে না। প্রাথমিকভাবে এটি ক্যাশের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।



চিত্র ৩.১২: SRAM

DRAM (Dynamic RAM):

ডায়নামিক পুন: পুন: রিফ্রেশ হতে হয় এবং এটি এক জোড়া ট্রানজিস্টরসহ মেমোরি সেল বহন করে।

ট্রানজিস্টরটিকে কলামের ভিতর প্রতি বিটে অ্যাকটিভেট করার জন্য DRAM যথার্থ কলামে একটি চার্জ প্রেরণ করে থাকে।



চিত্র ৩.১৩ : DRAM

EDODRAM (Extended Data Out Dynamic RAM):

EDODRAM পরবর্তী বিট শুরু করার আগে প্রথম বিটের সকল এসেসিংয়ের জন্য অপেক্ষা করে না। প্রথম বিটটি জ্ঞান করার পরপরই EDODRAM পরবর্তী বিটটিকে খুঁজতে থাকে।



চিত্র ৩.১৪: EDODRAM

SDRAM (Synchronous Dynamic RAM):


SDRAM এর ক্ষেত্রে ব্রাস্ট মোড কনসেপ্টের প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে। বার কাল সিস্টেমের কার্যকরবেল আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ইন্ডিওভিডুয়াল এর চেয়ে এনভিডুয়াম দ্রুত কাজ করে। এ স্যামে ডাটা ট্রান্সফার রেট 528 MBps।



চিত্র ৩.১৫: SDRAM

DDRSDRAM (Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM):

DDRSDRAM স্যামে উচ্চ Bandwidth রয়েছে বার মানে হলো এটি দ্রুত পঠি সম্পন্ন। এ স্যামে ডাটা ট্রান্সফার রেট 1064 MBps।



চিত্র ৩.১৬ : DDRSDRAM

ফর্ম-১১, আইটি সাপোর্ট ও আইওটি বেসিক্স-১, প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, ৯ম-১০ম প্রেপি,

গ) হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ /হার্ড ডিস্ক /হার্ড ড্রাইভ /ফ্লিকড ড্রাইভ:

হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ /হার্ড ডিস্ক /হার্ড ড্রাইভ /ফ্লিকড ড্রাইভ একটি ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল ডাটা স্টোরেজ ডিভাইস যা চৌম্বকীয় উপাদানের সাথে আবৃত এক বা একাধিক অনড় দ্রুত ঘূর্ণনকারী থালা ব্যবহার করে ডিজিটাল ডাটা জমা করে ও পুনরুদ্ধার করে। এটি একটি সেকেন্ডারী টাইপ মেমোরি। এটি একটি স্থায়ী মেমোরি। হার্ড ডিস্ক নষ্ট হওয়া বা মোহনীয় কোন কমান্ড ব্যতীত এখানকার তথ্যসমূহ নষ্ট হয় না। এ কারণে অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার ও অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার হার্ড ডিস্কে ইনস্টল করা হয় অথবা ব্যাকআপ রাখা হয়। এটির ধারণ ক্ষমতার একক হচ্ছে বাইট। বর্তমানে 20 TB (Tera Byte) হার্ড ডিস্ক ব্যবহৃত হচ্ছে। ডেকটপ কম্পিউত্রে ৩.৫ ইঞ্চি সাইজের হার্ড ডিস্ক লাগানো হয়। হার্ড ডিস্কের কাজ বা উদ্দেশ্য এক হলেও এদের সংযোগ পদ্ধতি এক নয়। হার্ড ডিস্কের পোর্ট ভেদে এদের সংযোগ পদ্ধতি হার্ড ডিস্কের পোর্ট ও মাদার বোর্ডের পোর্টের সাথে মিল থাকতে হয়।


হার্ড ডিস্কের পোর্টের উপর জিন্তি করে হার্ড ডিস্ককে প্রধানত ৪ (চার) ভাগে ভাগ করা যায়।

আইডিই / পাটা (IDE-Integrated Device Electronics / PATA-Parallel Advanced Technology Attachment) হার্ড ডিস্ক:

আইডিই হার্ড ডিস্কে চল্লিশ পিনের ক্যাবল কানেক্টর পোর্ট থাকে। একটি পাটা(PATA) ক্যাবলের মাধ্যমে এক মাথা হার্ড ডিস্কে ও অন্য মাথা মাদার বোর্ডে সংযুক্ত হয়। এ হার্ড ডিস্কে কম্পিউটারের পাওয়ার সাপ্লাই থেকে একটি চার পিনের মোলেক্স পাওয়ার কানেক্টর হার্ড ডিস্কে সংযোগ করতে হয়।



চিত্র ৩.১৭: আইডিই পোর্টের হার্ড ডিস্ক (পাটা)




চিত্র ৩.১৮: আইডিই পাটা ক্যাবল

সাটা(SATA-Serial Advanced Technology Attachment)হার্ড ডিস্ক:

পোর্টের নাম অনুসারে হার্ড ডিস্কের নামকরণ করা হয়েছে সাটা হার্ড ডিস্ক। এখনকার হার্ড ডিস্ক ৭ পিন বিশিষ্ট সাটা ক্যাবলের মাধ্যমে হার্ড ডিস্ককে মাদার বোর্ডের সাথে সংযোগ করা হয়। পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট থেকে ১৫ পিনের সাটা পাওয়ার সাটা হার্ড ডিস্কের সাথে সংযোগ করা হয়।



চিত্র ৩.১৯: সাটা হার্ড ডিস্ক



চিত্র ৩.২০: সাটা ক্যাবল

স্ক্যাজি (SCSI- Small Computer System Interface) হার্ড ডিস্ক:

এ হার্ড ডিস্কের ডাটা পোর্টে ৫০ থেকে ৬৮টি পিন থাকে। এ হার্ড ডিস্ক মাদার বোর্ডের সাথে সংযোগ দেয়ার জন্য স্ক্যাজি ক্যাবল দরকার। এ ক্যাবলে সর্বোচ্চ ১৬ টি হার্ড ডিস্ক সংযোগ করা যায়।



চিত্র ৩.২১: স্ক্যাজি হার্ড ডিস্ক



চিত্র ৩.২২: স্ক্যাজি ক্যাবল

এসএসডি (SSD-Solid State Device) :

এসএসডি সবচেয়ে আপডেট টেকনোলজি। এখনকার ল্যাপটপে এবং ডেস্কটপে এসএসডি টেকনোলজির হার্ড ড্রাইভ ব্যবহৃত হচ্ছে। এটির সুবিধা হলো পূর্বের টেকনোলজির চেয়ে এটি ৩০০ গুণ দ্রুত পড়িতে কাজ করে। এটি দুটি পোর্টের হয়। একটি সাটা পোর্টের অন্যটি M.2 পোর্টের। যে এসএসডি সাটা পোর্টের সেটি সাটা পোর্টের হার্ড ডিস্কের নিয়ম অনুযায়ী সংযোগ করতে হয়। আর এম.২ পোর্টের হার্ড ডিস্কটি মাদার বোর্ডে সরাসরি এম.২ পোর্টে সংযোগ



চিত্র ৩.২৩: সাটা পোর্টের এসএসডি

করতে হয়। এসএসডি ব্যবহারের সময় তোমার কম্পিউটারে ব্যবহৃত ইউভোল্টেজটি ব্যবহার করতে হলে এএসডির সাথে দেয়া সফটওয়্যারটির মাধ্যমে তোমার ব্যবহৃত ইউভোল্টেজটিকে ক্রোন করে নিবে।



চিত্র ৩.২৪: M.2 ট্রয়ের এসএসডি

ইউএসবি /এক্সটারনাল হার্ডডিস্ক /পোর্টেবল হার্ড ডিস্ক :

ইউএসবি /এক্সটারনাল হার্ডডিস্ক / পোর্টেবল হার্ড ডিস্ক কম্পিউটার অথবা ল্যাপটপের ইউএসবি পোর্টে সংযোগ দিয়ে কাজ করা হয়। এ ডিভাইসটি সংযোগ দেয়ার জন্য ইউএসবি ৩.০ মাইক্রো-বি ১০ পিন প্রাপ এর ক্যাবল অথবা মিনি ইউএসবি ক্যাবল ব্যবহার করা হয়। মিনি ইউএসবি / মাইক্রোবি হার্ড ডিস্কের সাথে ও অপর প্রান্ত কম্পিউটার /ল্যাপটপের ইউএসবি পোর্টের সাথে সংযোগ করা হয়।

৮) অপটিক্যাল ড্রাইভ

অপটিক্যাল ড্রাইভটি সিডি (CD-Compact Disk) এবং ডিভিডি (DVD-Digital Versatile Diak) এ তথ্য স্থায়ীভাবে জমা রাখা এবং পরবর্তীতে

পুনরুদ্ধার করার কাজে ব্যবহৃত হয়। কাজের উপর নির্ভর করে অপটিক্যাল ড্রাইভকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।



চিত্র ৩.২৫: ইউএসবি হার্ড

সিডি রিডেবল (Readable) অপটিক্যাল ড্রাইভ: সিডি রিডেবল (Readable) অপটিক্যাল ড্রাইভটি শুধুমাত্র সিডিতে থাকা ডাটা যেমন-ছবির ফাইল, ভিডিও ফাইল, অডিও ফাইল, এমএলওয়ার্ডের ফাইল, ফটোশপের ফাইল ইত্যাদি পড়তে পারে। ব্লাঙ্ক(Blank) সিডিতে কোন ফাইল স্টোর করার ব্যবস্থা থাকে না। সিডি রিডেবল অপটিক্যাল ড্রাইভকে সিডি রম(ROM) বলে।

সিডি রিড/রাইটেবল(Writable) অপটিক্যাল ড্রাইভ: সিডি রিড/রাইটেবল(Writable) অপটিক্যাল ড্রাইভটি সিডিতে থাকা ডাটা যেমন-ছবির ফাইল, ভিডিও ফাইল, অডিও ফাইল, এমএলওয়ার্ডের ফাইল, ফটোশপের

ফাইল ইত্যাদি পড়তে পারে এবং ব্লাঙ্ক (Blank)সিডিতে ফাইল স্টোর করতে পারে। সিডি রিড/রাইটেবল (Writable) অপটিক্যাল ড্রাইভ কে সিডি রাইটার(Writer) বলে।

ডিভিডি রিডেবল(Readable) অপটিক্যাল ড্রাইভ:

ডিভিডি রিডেবল(Readable) অপটিক্যাল ড্রাইভটি শুধুমাত্র ডিভিডিতে থাকা ডাটা যেমন-ছবির ফাইল, ভিডিও ফাইল, অডিও ফাইল, এমএসওয়ার্ডের ফাইল, ফটোশপের ফাইল ইত্যাদি পড়তে পারে। ব্লাঙ্ক(Blank)ডিভিডিতে কোন ফাইল স্টোর করার ব্যবস্থা থাকে না। ডিভিডি রিডেবল (Readable) অপটিক্যাল ড্রাইভকে ডিভিডি রম বলে।

ডিভিডি রিড/রাইটেবল অপটিক্যাল ড্রাইভ:

ডিভিডি রিড/রাইটেবল অপটিক্যাল ড্রাইভটি ডিভিডিতে থাকা ডাটা যেমন-ছবির ফাইল, ভিডিও ফাইল, অডিও ফাইল, এমএসওয়ার্ডের ফাইল, ফটোশপের ফাইল ইত্যাদি পড়তে পারে এবং ব্লাঙ্ক ডিভিডিতে ফাইল স্টোর করতে পারে। ডিভিডি রিড/রাইটেবল অপটিক্যাল ড্রাইভটি ড্রাইভটিকে ডিভিডি রাইটার বলে।

পোর্টের উপর ভিত্তি করে অপটিক্যাল ড্রাইভ তিন প্রকার

আইডিই /পাটা (IDE-Integrated Device Electronics / PATA-Parallel Advanced Technology

Attachment)অপটিক্যাল ড্রাইভ:

আইডিই অপটিক্যাল ড্রাইভে চল্লিশ পিনের ক্যাবল কানেক্টর পোর্ট থাকে। একটি পাটা (PATA) ক্যাবলের মাধ্যমে এক মাথা অপটিক্যাল ড্রাইভে ও অন্য মাথা মাদার বোর্ডে সংযুক্ত হয়। এ অপটিক্যাল ড্রাইভে কম্পিউটারের পাওয়ার সাপ্লাই থেকে একটি চার পিনের মোলেক্স পাওয়ার কানেক্টর অপটিক্যাল ড্রাইভে সংযোগ করতে হয়।

সাটা (SATA-Serial Advanced Technology Attachment)অপটিক্যাল ড্রাইভ:

সাটা অপটিক্যাল ড্রাইভে সাটা ক্যাবল লাগানোর জন্য সাত পিনের একটি পোর্ট ও সাটা পাওয়ার লাগানোর জন্য ১৫ পিনের একটি পাওয়ার পোর্ট অপটিক্যাল ড্রাইভে সংযোগ কার হয়। সাটা ক্যাবলের অপর প্রান্ত মাদারবোর্ডে সাটা পোর্টের সাথে সংযোগ করা হয়। পাওয়ার পোর্টের অপর প্রান্ত পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে সংযোগ থাকে

ইউএসবি /এক্সটারনাল ডিভিডি /পোর্টেবল ডিভিডি ড্রাইভ :

ইউএসবি /এক্সটারনাল ডিভিডি / পোর্টেবল ডিভিডি কম্পিউটার অথবা ল্যাপটপের ইউএসবি পোর্টে সংযোগ দিয়ে কাজ করা হয়। এ ডিভাইসটি সংযোগ দেয়ার জন্য মিনি ইউএসবি ক্যাবল ব্যবহার করা হয়। মিনি ইউএসবি ডিভিডির সাথে ও অপর প্রান্ত কম্পিউটার /ল্যাপটপের ইউএসবি পোর্টের সাথে সংযোগ করা হয়।

ছ) কুলিং ফ্যান (Cooling Fan):

কম্পিউটার চালু অবস্থায় এর অভ্যন্তরে ব্যবহৃত ডিভাইসসমূহে ডাটা (Data-মূলত ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল) এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে আসা যাতায়াত করে। এ সময় ডাটার গতির কারণে ডিভাইসসমূহে তাপ উৎপন্ন হয়। কালে অতিরিক্ত তাপের কারণে ডিভাইস পুড়ে যাব অথবা অকাজে হয়ে যাব। এ ধরনের ঘটনা

জন্য প্রয়োজন কম্পিউটার ডিভাইসসমূহকে ঠান্ডা রাখার ব্যবস্থা করা। কম্পিউটার এর ডিভাইসসমূহকে ঠান্ডা রাখার জন্য যে ডিভাইস ব্যবহার করা হয় সেটি হলো কুলিং ফ্যান বা ডিভাইস ঠান্ডা করা পাখা। আমাদের ব্যবহৃত কম্পিউটারে সবচেয়ে বেশি গরম হয় সিপিইউ বা প্রসেসর।

এ কারণে প্রসেসরের উপর সবসময় একটি ফ্যান সংযোগ দেয়া থাকে। এছাড়া পাওয়ার সাপ্লাই, কম্পিউটারের বডিতে, ল্যাপটপের ভিতর, গ্রাফিক্স কার্ডের উপর ইত্যাদি ডিভাইস সমূহে কুলিং ফ্যান সংযোগ থাকে। কিছু কিছু কুলিং ফ্যানের নীচে যে অংশটি প্রসেসর বা অন্য ডিভাইসের সংস্পর্শে থাকে সেখানে একটি হিট সিঙ্ক (Heat Sink) থাকে। হিট সিঙ্ক সাধারণত অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি হয়। যাতে দ্রুত তাপ ফ্যানের কাছে আসতে পারে। তাপ ফ্যানের কাছে আসলে ফ্যানের বাতাস গরম বাতাসকে বের করে দেয়। এভাবে কম্পিউটার ঠান্ডা থাকে।



- চিত্র.৩.২২ কুলিং ফ্যান

জ) থার্মাল গ্লু (Thermal Glue):

থার্মাল গ্লু এক ধরনের পেস্ট। যে পেস্টকুলিং ফ্যানের হিট সিঙ্ক এর তলায় ও যে ডিভাইসের উপর কুলিং ফ্যান লাগানো থাকে তার উপরে ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা

যায় প্রসেসরে কুলিং ফ্যান ব্যবহার করার সময় প্রসেসরের উপরে ও কুলিং ফ্যানের হিট সিঙ্কের নীচে থার্মাল গ্লু ব্যবহার করা হয়। এটি ব্যবহারের কালে প্রসেসর ও হিট সিঙ্কের মাঝে কোন এয়ার গ্যাপ (Air gap) থাকে না ফলে তাপ হিট সিঙ্কের মাধ্যমে দ্রুত ফ্যানের কাছে পৌছতে পারে। এ পেস্ট লাগানোর পরে শক্ত হয়ে যাব এবং অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টরের মতো কাজ করে। বাজারে এটি প্যাকেট ও টিউব আকারে পাওয়া যায়।



চিত্র.৩.২৩ থার্মাল গ্লু

ক) পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট:


প্রত্যেকটি ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস কার্যোপযোগী করার জন্য একটি ইলেকট্রিক্যাল সোর্স বা সাপ্লাই প্রয়োজন। হোক সেটি এসি বা ডিসি কারেন্ট। কম্পিউটার একটি ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস সুতরাং এর প্রত্যেকটি যন্ত্রাংশসমূহ কার্যোপযোগী করার জন্য সাধারণত একটি ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই প্রয়োজন হয়। এ পাওয়ার সাপ্লাইটি বিভিন্ন যন্ত্রাংশসমূহ যেমন মাদারবোর্ড, হার্ড ডিস্ক, অপটিক্যাল ড্রাইভ, গ্রাফিক্স কার্ড, কেসিং ফ্যান ইত্যাদি যন্ত্রাংশসমূহে বিভিন্ন মানের ভোল্টেজ সরবরাহ করে থাকে। কম্পিউটারের যন্ত্রাংশসমূহে ± ১২ , ± ৫ ও ± ৩.৩ এ তিন ধরনের ডিসি ভোল্টেজ ব্যবহার করা হয়। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের আউটপুটে অনেকগুলো ক্যাবল ব্যবহার করা হয়। কোন ক্যাবল মাদারবোর্ডের জন্য আবার কোনটি হার্ড ডিস্কের জন্য ইত্যাদি। আমাদের দেশে ইনপুট ভোল্টেজ হিসেবে ২২০ ভোল্ট ব্যবহার করা হয়। পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটগুলো সাধারণত ৩০০ ওয়াট থেকে ৫০০ ওয়াট পর্যন্ত হয়। পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটে বিভিন্ন ধরনের আউটপুট কানেক্টর রয়েছে। এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।



চিত্র ৩.২৪: পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট

বার্জ (Berg) পাওয়ার কানেক্টর:

বার্জ কানেক্টর যিনি মোলেক্স বা যিনি কানেক্টর নামেও পরিচিত। কুপি ড্রাইভে এ কানেক্টরটি ব্যবহৃত হয়। এটি চার পিনে একটি কানেক্টর। এ কানেক্টরে ± 5 ও ± 12 ভোল্ট ব্যবহার করা হয়।

**মোলেক্স (Molex) পাওয়ার কানেক্টর:**

মোলেক্স পাওয়ার কানেক্টরটি চার পিন বিশিষ্ট একটি পাওয়ার কানেক্টর। এ পাওয়ার কানেক্টরটি প্রসেসর কুলিং ক্যান, পাটা শোর্টের হার্ড ডিস্ক ও অশটিক্যাল ড্রাইভ এবং কেসিং এর ক্যানে ব্যবহার করা হয়। এ কানেক্টরে ± 5 ও ± 12 ভোল্ট ব্যবহার করা হয়।

চিত্র ৩.২৫: ৬ পিন

SATA পাওয়ার কানেক্টর:


SATA পাওয়ার কানেক্টরটি পনের পিন বিশিষ্ট একটি পাওয়ার কানেক্টর। এ পাওয়ার কানেক্টরটি SATA পোর্টের হার্ড ডিস্ক ও SATA পোর্টের ড্রাইভ হয়। এ কানেক্টরে ± 5 , ± 12 ও ± 12 ভোল্ট ব্যবহার করা হয়।



চিত্র ৩.২৬: SATA পাওয়ার কানেক্টর

২০/২৪ পিন মাদারবোর্ড পাওয়ার কানেক্টর:

২০/২৪ পিন মাদারবোর্ড পাওয়ার কানেক্টরটি মাদারবোর্ডে সংযোগ দেয়া হয়। কোন কোন মাদার বোর্ডে ২০ পিনের পাওয়ার কানেক্টর ব্যবহার করা হয়। আবার কোন মাদারবোর্ডে ২৪ পিন ব্যবহার করা হয়। ছবিতে তোমরা ২৪ পিন একত্রে দেখতে পাচ্ছ। যখন ২০ পিন ব্যবহার করবে তখন ৪ পিনের কানেক্টরটি খুলে ফেলবে। এ কানেক্টরে ± 5 , ± 12 ও ± 12 ভোল্ট ব্যবহার করা হয়।



চিত্র ৩.২৭ ২০/২৪পিন মাদারবোর্ড পাওয়ার কানেক্টর

৬ পিন PCIe (PCI Express expansion cards) পাওয়ার কানেক্টর:

কম্পিউটারে এক্সট্রা PCI Express expansion cards সংযোগ করলে ৬ পিন PCIe Power Connector পাওয়ার কানেক্টরটি পিসিআই এক্সপ্রেস এক্সপানশন কার্ডের সাথে সংযোগ করা হয়। এটিকে পিসিআই এক্সপ্রেস ক্যাপসও


বলে। আবার এটিকে সিইজি (PEG-PCI Express Graphics)সাহেবে ডাকা হয়। এটি ৬ পিন বিশিষ্ট একটি পাওয়ার কানেক্টর ও এটি ১২ জোঁট ব্যবহার করে।

৮ পিন PCIe (PCI Express expansion cards)পাওয়ার কানেক্টর:

কোন কোন এক্সট্রা PCI Express expansion cardsএ ৮ পিনের পাওয়ার কানেক্টর থাকে তখন ৬ পিনের কন্টেক্ট লাগানো যায় না। এ জন্য ৮ পিন PCIe (PCI Express expansion cards)পাওয়ার কানেক্টর ব্যবহার করা হয়। ৬ পিন ও ৮পিন উভয়ই পিসিআই এক্সপ্রেস কার্ডের সাথে সংযোগ হলেও এদের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো ০৬ পিনের পাওয়ার কানেক্টর ৭৫ ওয়াট সরবরাহ করে পক্ষান্তরে ৮ পিনের কানেক্টরটি ১৫০ ওয়াট সরবরাহ করে। এটি ৮ পিন বিশিষ্ট একটি পাওয়া কানেক্টর ও ১২ জোঁটে কাজ করে।




চিত্র ৩.২৮ ৮ পিন PCIe পাওয়ার কানেক্টর



চিত্র:৩.২৯ মাদারবোর্ডের ও পাওয়ার সাপ্লাই এর বিভিন্ন কানেক্টর সবুকের পিন ও সিগন্যাল।


ট) SATA ও PATA Cable:

SATA (Serial Advanced Technology Attachment) Cable: SATA (Serial Advanced Technology Attachment) Cable গুলি বিশিষ্ট একটি ছাটা ক্যাবল। এটির এক প্রান্ত SATA পোর্টের হার্ড ডিস্কের সাথে ও অপর প্রান্ত মাদারবোর্ডের SATA পোর্টে এক অপটিক্যাল ড্রাইভের ক্ষেত্রে এক পাত্ত SATA পোর্টের অপটিক্যাল ড্রাইভে ও অন্য প্রান্ত মাদার বোর্ডের SATA পোর্টে সংযোগ করা হয়।



চিত্র ৩.৩০: SATA ক্যাবল

PATA (Parallel Advanced Technology Attachment) /IDE (Integrated Device Electronics) Cable: PATA /IDE Cable ৪০ (চত্বিশ) পিন বিশিষ্ট একটি বাস ক্যাবল। এটির এক প্রান্ত PATA /IDE পোর্টের হার্ড ডিস্কের সাথে ও অপর প্রান্ত মাদারবোর্ডের PATA /IDE পোর্টে এক অপটিক্যাল ড্রাইভের ক্ষেত্রে এক পাত্ত PATA /IDE পোর্টের অপটিক্যাল ড্রাইভে ও অন্য প্রান্ত মাদার বোর্ডের PATA /IDE পোর্টে সংযোগ করা হয়। একটি ক্যাবলে দুটি ড্রাইভ যেমন দুটি হার্ড ডিস্ক অথবা একটি হার্ড ডিস্ক ও একটি অপটিক্যাল ড্রাইভ অথবা দুটি অপটিক্যাল ড্রাইভ সংযোগ দেয়া যায়।



চিত্র ৩.৩১: PATA /IDE ক্যাবল

ঠ) কেসিং:

কম্পিউটারের যন্ত্রাংশসমূহ যেমন- মাদারবোর্ড,হার্ড ডিস্ক, অপটিক্যাল ড্রাইভ ইত্যাদি সুবন্ধার জন্য আমরা সাধারণত একটি স্টিলের বাস্তু ব্যবহার করি। ফলে আমাদের কম্পিউটার শোকা মাকড়, পানি পড়া, ধূলাবাগি ইত্যাদি থেকে রক্ষা পায়। সুতরাং কেসিং হলো একটি বাস্তু যেখানে কম্পিউটারের যন্ত্রাংশসমূহ নিরাপদে রাখা হয়। কেসিং এর সাথে সাধারণত একটি পাওয়ার সাপ্লাই থাকে। পাওয়ার সাপ্লাই অনুসারে কেসিং এর নামকরণ করা হয়। যেমন- এটিএক্স (ATX-Extended Technology) কেসিং, এটি কেসিং (AT-Advanced Technology) ইত্যাদি। অনেকসময় সাইজ অনুযায়ী কেসিং এর নামকরণ করা হয়। যেমন-টাওয়ার কেসিং, মিনি টাওয়ার কেসিং ইত্যাদি।



চিত্র ৩.৩২ : মাদারবোর্ডের কেসিং

কেসিং এর প্রধান অংশসমূহ-

পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট:

কেসিং একটি পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট থাকে।যেটি মাদারবোর্ডসহ অন্যান্য যন্ত্রাংশসমূহে পাওয়ার সরবরাহ করে। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ইনপুট অংশ যেখানে আমরা ২২০ ভোল্টের পাওয়ার ক্যাকল সংযোগ করি সে পাওয়ার সকেটটি বাইরের দিকে থাকে।



চিত্র ৩.৩৩: ২২০ ভোল্ট পাওয়ার সকেট

ব্যাক প্যানেল:

ব্যাক প্যানেল কেসিং এর পিছনে থাকে। এ প্যানেলে মাদারবোর্ডের পোর্টের উপর ভিত্তি করে অনেকগুলো খাঁজ কাটা জানলাপার মতো ফাঁকা অংশ থাকে যাতে করে মাদারবোর্ডে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের পোর্টগুলো যেমন-ইউএসবি পোর্ট, ডিজিএ পোর্ট, আরজে-৪৫ পোর্ট, সাউন্ড পোর্ট ইত্যাদি কেসিং এর বাইরে থাকে। যাতে করে কেবিরেক্সেসগুলো সহজে সংযোগ করা যায়।



চিত্র ৩.৩৪:ব্যাক প্যানেল

ফ্লট ইউএসবি/সিডি পোর্ট:

কেসিং এর সামনের দিকে ইউএসবি পোর্ট ও সিডি পোর্ট থাকে। ফলে কেসিং এর সামনের দিকের অডিও পোর্টে হেড ফোন ও মাইক্রো ফোন ব্যবহার করা যায়। সামনের দিকের ইউএসবি পোর্টে সবধরনের ইউএসবি ডিভাইস ব্যবহার করা যায়।



চিত্র ৩.৩৫: ফ্লট ইউএসবি/সিডি সেট

হার্ড ডিস্ক এলইডি(LED-Light Emitting Diode):

LED মূলত একটি ছোট আকারের বাতি। হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করার সময় যখন হার্ড ডিস্ক বেশি ব্যস্ত থাকে তখন এ LED টি জ্বলে। এ টি কেসিং এর সামনে থাকে। এটির শাল রঙের হয়।

পাওয়ার এলইডি (LED):

কম্পিউটার চালু বা বন্ধ আছে কিনা সেটা এ এলইডি টি জ্বলার মাধ্যমে নির্দেশনা দেয়। এটি সাদা বা সবুজ রঙের হয়।

অপটিক্যাল ড্রাইভ বে(Bay):

এ অংশে অপটিক্যাল ড্রাইভ কমানো হয় এবং অপটিক্যাল ড্রাইভটি ছুদিয়ে কেসিং এর সাথে আটকানো থাকে।

হার্ড ড্রাইভ বে(Bay):

এ অংশে হার্ড ডিস্ক কমানো হয়। হার্ড ডিস্ককে ছু দিয়ে কেসিং এর সাথে আঁকতে হয়।

এছাড়া এক্সটারনাল বিভিন্ন ধরনের এক্সপানশন কার্ড, বেসন- গ্রাফিক্স কার্ড, সাউন্ড কার্ড, মডেম ইত্যাদি কেসিং এর সাথে ছু দিয়ে আটকানোর ব্যবস্থা থাকে। কেসিং এ মাদারবোর্ড, হার্ড ডিস্ক, অপটিক্যাল ড্রাইভ ও অন্যান্য যন্ত্রাংশসমূহ লাগানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ছু প্রয়োজন হয়। সব ধরনের ছু সব ডিভাইসে ব্যবহার করা যায় না। নিজে কেসিং এ ব্যবহৃত কয়েকটি ছুর বর্ণনা দেয়া হলো—

অন সুইচ:

অন সুইচ কেসিং এর সামনে থাকে যে সুইচের মাধ্যমে একবার চাপ দিলে কম্পিউটার চালু করা হয়।

রিসেট সুইচ:

কম্পিউটার চলতে চলতে অনেক সময় হ্যাং করে। হ্যাং করলে কম্পিউটার ক্লিক করে বন্ধ করা যায় না।

তখন রিসেট সুইচ এর মাধ্যমে কম্পিউটার বন্ধ করতে হয়। কিছু কিছু কেসিং এ রিসেট সুইচ আলাদা থাকে। আবার কোন কোন কেসিং এ রিসেট সুইচ ও অন সুইচ একটাই থাকে। সেক্ষেত্রে রিসেট করার জন্য অন সুইচ কয়েক সেকেন্ড চেপে ধরলে কম্পিউটার রিসেট হয়।

মেমোরি রিডার পুট:

কিছু কিছু কেস এর ব্রস্ট এ মেমোরি কার্ড রিডার থাকে যেখানে বিভিন্ন ধরনের মেমোরি কার্ড ইন্সার্ট করে ব্যবহার করা হয়। যেমন- MS (Memory Stick) Card, SD (Secure Digital) /Mini,MMC (Multimedia Card) /RS (Reduced Size), CF (CompactFlash)/MD, MS/pro, Duo ইত্যাদি।



চিত্র ৩.৩৬: 6-32 thumbscrew

কেসিং এ ব্যবহৃত স্ক্রুসমূহ:

6-32 thumbscrew:

6-32 thumbscrew স্ক্রু কেসিং এর কভার এ বাইরের দিকে লাগানো হয়। সাধারণত পিছনের দিকে ০৪ টি স্ক্রু লাগাতে হয়।

6-32 UNC screw

এ স্ক্রুটি হার্ড ড্রাইভ ও অপটিক্যাল ড্রাইভ কেসিং এর সাথে আটকানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।



চিত্র ৩.৩৭: 6-32 screw

এম২ স্ক্রু (M2 screw):

এ স্ক্রু মাদারবোর্ডকে কেসিংএ সেট করা স্ট্যান্ড অফ স্ক্রু সাথে লাগানো হয়। যাতে মাদারবোর্ড শক্ত করে কেসিং এর সাথে আটকে থাকে।



চিত্র ৩.৩৮ : এম২ স্ক্রু

স্ট্যান্ড অব ড্রু

স্ট্যান্ড অব ড্রু মাদারবোর্ডের বেজ এ সরাসরি লাগানো হয়। মূলত মাদারবোর্ড এ স্ট্যান্ড অব ড্রু উপর বসে।



চিত্র ৩.৩৯: স্ট্যান্ড অব ড্রু

এক্সপানশন কার্ড / এডাপ্টারসমূহের তালিকা ও বৈশিষ্ট্য:


এক্সপানশন কার্ডের তালিকা:

- গ্রাফিক্স কার্ড
- এনআইসি (NIC-Network Interface Card) কার্ড
- ওয়্যারলেস (Wireless) কার্ড
- মিনি ওয়্যারলেস কার্ড
- সাউন্ড কার্ড

বিভিন্ন ধরকার এক্সপানশন কার্ডের বর্ণনা নিয়ে আলোচনা করা হলো-

- গ্রাফিক্স কার্ড:


কম্পিউটারের প্রসেসকৃত ফলাফল মনিটরে প্রদর্শনের জন্য গ্রাফিক্স কার্ড ব্যবহার করা হয়। এটির একটি স্ক্যানার হলো খরশ ফসতা বার একক হলো এমবি ও রেজুলেশন বার একক হলো পিক্সেল। বিভিন্ন ধরনের গ্রাফিক্স কার্ড কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়। যেমন-ভিজিএ (VGA-Video Graphics Adapter), এজিপি (AGP-Accelerated Graphics Port), পিসিআইএক্সপ্রেস (Peripheral Component Interconnect Express), পিসিআইএক্সপ্রেস-২ ইত্যাদি। গ্রাফিক্স কার্ডে আউটপুটে মনিটর অথবা প্রজেক্টর সংযোগ করা হয়। প্রত্যেকটি গ্রাফিক্স কার্ড লাগানোর জন্য মাদার বোর্ডে আলাদা আলাদা পুট রয়েছে। তোমার মাদার বোর্ডে যে কোন একধরনের গ্রাফিক্স কার্ড লাগাতে পারবে। কিছু কিছু গ্রাফিক্স কার্ডে পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট থেকে আলাদা পাওয়ার সাপ্লাই সরবরাহ করাতে হয়। প্রতিটি কার্ডের আউটপুট পোর্ট আবার ভিন্ন আকারে ও ভিন্ন নামে থাকে। যেমন-এজিপি (AGP) পোর্ট, ভিজিএ পোর্ট (VGA), ডিজিটাল ভিডিও ইন্টারফেস (DVI-Digital Video Interface) পোর্ট, এইচডিএমআই (HDMI-High Definition Multimedia Interface) পোর্ট ইত্যাদি।



চিত্র ৩.৪০: গ্রাফিক্স কার্ড

এনআইসি(NIC-Network Interface Card) কার্ড:

এনআইসি কার্ড কম্পিউটারকে নেটওয়ার্কের আওতায় আনার জন্য ব্যবহার করা হয়। এ কার্ডের আউটপুটে আরম্ভে -৪৫ (RJ-Registered Jack-45) একটি পোর্ট থাকে। এ পোর্টে কানেক্টরের মাধ্যমে ইউটিপি (UTP-Unshielded Twisted Pair) ক্যাবলের সাথে সংযোগ স্থাপন করে কম্পিউটারকে নেটওয়ার্ক এর সাথে সংযুক্ত করা হয়। এ কার্ডটি পিসিআই স্লটে বসাতে হয়। একের অধিক এনআইসি কার্ড একত্রে সংযোগ করা যায়।



চিত্র ৩.৪১: এনআইসি কার্ড

ওয়ারলেস (Wireless) কার্ড:

ওয়ারলেস কার্ড কম্পিউটারকে ওয়ারলেস (WiFi) নেটওয়ার্কের আওতায় আনার জন্য ব্যবহার করা হয়। কোন বাধা না থাকলে এটি ৫০ মিটার পর্যন্ত সিগন্যাল আদান প্রদান করতে পারে। এটি পিসিআই স্লটে সংযোগ করা হয়। এ কার্ডে দুটি অ্যান্টেনা থাকে। এ কার্ডটি শুধুমাত্র ডেস্কটপ কম্পিউটারে ব্যবহার করা হয়।

মিনি ওয়্যারলেস কার্ড:

মিনি ওয়্যারলেস কার্ড কম্পিউটারকে ওয়্যারলেস (WiFi) নেটওয়ার্কের আওতায় আনার জন্য ব্যবহার করা হয়। কোন বাধা না থাকলে এটি ৫০ মিটার পর্যন্ত সিগন্যাল আদান প্রদান করতে পারে। এটি মিনি পিসিআই স্লটে সংযোগ করা হয়। এ কার্ডে দুটি ক্যাপস বডি'র সাথে সংযোগ থাকে যেগুলি অ্যান্টিেনা হিসেবে কাজ করে। এ কার্ডটি শুধুমাত্র ডেস্কটপ কম্পিউটার ও ল্যাপটপ উভয়েই ব্যবহার করা হয়।



চিত্র ৩.৪১: মিনি ওয়্যারলেস (Wireless) কার্ড

সাইড কার্ড:

সাইড কার্ড মূলত ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালকে সাইড সিগন্যালে রূপান্তর করার জন্য ব্যবহার করা হয়। সাইড কার্ডে প্লিকারের অডিও ইনপুট পোর্ট ও যাইফোন ফোনের আউটপুট পোর্ট সাইড কার্ডের যথাক্রমে প্লিকার আউট ও অডিও ইন পোর্টের সাথে সংযোগ করা হয়। যার ফলে আমরা কম্পিউটারে অডিও তখনতে পারি ও আমাদের কথা রেকর্ড অথবা অডিও / ভিডিও চ্যাটিং এর সময় কথা তখনতে পারি ও বলতে পারি।



চিত্র ৩.৪২: সাইডকার্ড

ইনপুট/আউটপুট ডিভাইস

ইনপুট ডিভাইসের তালিকা:

- কীবোর্ড
- মাউস
- হাইড্রো ফোন

নিম্নে ইনপুট ডিভাইসসমূহের বর্ণনা দেয়া হলো-

- কীবোর্ড:

কম্পিউটারের ইনপুট ডিভাইসগুলোর মধ্যে কীবোর্ড অন্যতম। কীবোর্ডের মধ্যে বর্ণ, সংখ্যা, বিশেষ চিহ্নের বিভিন্ন

কীগুলো সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকে। বর্তমানে প্রচলিত কীবোর্ডগুলোতে ১০১টি ১০২টি, ১০৪টি অথবা সর্বোচ্চ ১২৫ কী থাকে। ইংরেজী বর্ণ ও সংখ্যা এবং বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত কীগুলো সাধারণ টাইপরাইটারের মতো এবং বিশ্রাম বা সাজানোও একই রকম। টাইপরাইটারে কীবোর্ডের কীগুলো শুধু অক্ষর টাইপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে, কম্পিউটারের কীবোর্ডের কীগুলোর সাহায্যে টাইপ করা ছাড়াও কম্পিউটারকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের নির্দেশ প্রদান করা হয়। কীবোর্ড প্রায় সব কম্পিউটারেই থাকে। পোর্টেবলে কীবোর্ড তিন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন-সিরিয়াল পোর্টের কীবোর্ড, পিএস/২ পোর্টের কী বোর্ড ও ইউএসবি পোর্টের কীবোর্ড। এ ছাড়া আরও একধরনের কীবোর্ড আছে যে কীবোর্ডটি কম্পিউটারের ক্যাবলের মাধ্যমে সংযোগ না দিয়েও কাজ করা যায়। সেটিকে আমরা ওয়্যারলেস কীবোর্ড বলি।



চিত্র ৩.৪৩: ওয়্যারলেস কীবোর্ড

• মাউস

চিকন লম্বা তার দিয়ে কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত হইয়া সদৃশ ক্ষুদ্র স্ক্র্যাংশ যা দিয়ে কম্পিউটারের ইনপুট কমান্ড দেয়া হয় সেটিই মাউস। এটি একটি জনপ্রিয় ইনপুট ডিভাইস। মাউস সমতলের উপর নাড়ালে মনিটরের পর্দায় মাউস পয়েন্টার নাড়াচড়া করতে দেখা যায়। মাউস নাড়াচড়া করে ইচ্ছামতো পয়েন্টারকে দ্রুত স্থানান্তর করে কমান্ড অপশন অথবা আইকনের উপর নিয়ে মাউসের বান বোতাম চেপে ক্লিক করে কম্পিউটারকে বিভিন্ন নির্দেশ প্রদান করা হয়। এছাড়া মাউসের সাহায্যে পর্দায় লিখিত বিষয়, গ্রাফ ছবি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রনসহ আরো নান প্রকার কাজ করা যায়। পোর্টেল উপর ভিত্তি করে মাউসকে কয়েকভাবে ভাগ করা যায়। যেমন-সিরিয়াল পোর্টেল মাউস, পিএস/২ পোর্টের মাউস ও ইউএসবি পোর্টেল মাউস। এ ছাড়া আরও একধরনের মাউস আছে যে মাউসটি কম্পিউটারের ক্যাবলের মাধ্যমে সংযোগ না দিয়েও কাজ করা যায়। সেটিকে আমরা ওয়্যারলেস মাউস বলি।



চিত্র ৩.৪৪: ওয়্যারলেস মাউস

- মাইক্রোফোন: পঞ্চম অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে।

আউটপুট ডিভাইস ও তাদের কাংশন:

আউটপুট ডিভাইসের তালিকা:

- প্রিন্টার
- মনিটর
- প্রজেক্টর
- স্পিকার

নিম্নে আউটপুট ডিভাইসের বর্ণনা দেয়া হলো-

- প্রিন্টার

কম্পিউটারেরতথ্যকে স্বাক্ষরপিতে রূপান্তর করার জন্য প্রিন্টার ব্যবহার করা হয়। প্রিন্টারের অত্যন্তরূপ গঠন অনুযায়ী প্রিন্টার নানান ধরনের হয়ে থাকে। যেমন-ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার, ইন্জেক্ট প্রিন্টার, লেজার প্রিন্টার, কালার লেজার প্রিন্টার ইত্যাদি। কখনও কখনও কত বড় সাইজের কাগজে প্রিন্ট করতে পারে সেটির উপর ভিত্তি করেও প্রিন্টারের শ্রেণিকরণ করা হয়। যেমন-এ৪ (কাগজের

সাইজ গ্রহ ৮.২৭ ইঞ্চি, উচ্চতা ১১.৬৯) সাইজ প্রিন্টার, এও (কাগজের সাইজ গ্রহ ১১.৬৯ ইঞ্চি, উচ্চতা ১৬.৫৪) সাইজ প্রিন্টার ইত্যাদি। প্রিন্টার ক্যাবলের পোর্টের উপর ভিত্তি করে প্রিন্টারকে কয়েকভাবে ভাগ করা যায়। যেমন-প্যারালল পোর্টের প্রিন্টার, ইউএসবি পোর্টের প্রিন্টার ইত্যাদি। বর্তমানে ওয়াইফাই প্রিন্টারও আছে এ প্রিন্টারে সরাসরি তারের মাধ্যমে কম্পিউটারে সংযোগ দেয়ার প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে



চিত্র ৩.৪৫: প্রিন্টার

নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রিন্ট হয়। নেটওয়ার্কটি লোকাল অথবা ইন্টারন্যাশনাল হতে পারে।

মনিটর

মনিটর কম্পিউটারের একটি আউটপুট ডিভাইস। কম্পিউটারের সমাধানকৃত ফলাফলমনিটরে আমাদের বোধগম্য ভাষায় অথবা বোধগম্য চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করে। মনিটর বিভিন্ন সাইজের যেমন- ১৯ ইঞ্চি, ২০ ইঞ্চি, ২১ ইঞ্চি ২৪ ইঞ্চি ইত্যাদি সাইজের হয়ে থাকে একে বিভিন্ন রেজুলেশনের যেমন- ১২৮০ × ১০২৪ পিক্সেল, ১৬০০ × ১২০০ পিক্সেল, ১৬৮০ × ১০৫০ পিক্সেল, ১৯২০ × ১২০০ পিক্সেল ইত্যাদি পিক্সেলের হয়। কম্পিউটারের সাথে মনিটর সংযোগ ক্যাবল বিভিন্ন রকমের হয়। যেমন- ডিজিএ ক্যাবল, ডিজিআই ক্যাবল ও এইচডিএমআই ক্যাবল।



চিত্র ৩.৪৬: মনিটর

প্রজেক্টর

প্রজেক্টর কম্পিউটারের একটি আউটপুট ডিভাইস। কম্পিউটারের সমাধানকৃত ফলাফল প্রজেক্টর বড় পর্দায় (প্রজেক্টর স্ক্রীন) আমাদের বোধগম্য ভাষায় অথবা বোধগম্য চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করে। প্রজেক্টর বিভিন্ন রেজুলেশনের যেমন- ১২৮০ × ১০২৪ পিক্সেল, ১৬০০ × ১২০০ পিক্সেল, ১৬৮০ × ১০৫০ পিক্সেল, ১৯২০ × ১২০০ পিক্সেল ইত্যাদি পিক্সেলের হয়। কম্পিউটারের সাথে প্রজেক্টর সংযোগ ক্যাবল বিভিন্ন রকমের হয়। যেমন-ভিজিএ ক্যাবল, ডিভিআই ক্যাবল ও এইচডিএমআই ক্যাবল। এটি সাধারণত সিলিং এ হ্যাং করে রাখা হয় এবং প্রজেকশন বড় পর্দায় ফেলা হয়। কলে একই রুমে অথবা হল রুমে থাকা ছাত্র-ছাত্রী অথবা দর্শক প্রায় ৪০ ফুট পিছন থেকে কম্পিউটারের স্ক্রিন দেখতে পারে।



চিত্র ৩.৪৭: প্রজেক্টর

৩.২ কম্পিউটার অ্যাসেমবলিং পদ্ধতি ও কৌশল:

অ্যাসেমবলিং এর পূর্বে যথাযথ নিয়ম ও সেকটি মেসে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। কাজ শুরু করার পূর্বে প্রয়োজনীয় টুলস এর তালিকা তৈরি করবে ও সংগ্রহ করবে। একটি কম্পিউটার অ্যাসেমবলিং এর জন্য মালামাল/ স্বয়ংসমূহ / কম্পোনেন্ট সমূহ স্টোর থেকে সংগ্রহ করে যে টেবিলে অ্যাসেমবল হবে সেখানে খারাবাহিকভাবে সাজাতে হবে। সব কিছু ঠিক থাকলে কাজ শুরু করবে।

কম্পিউটার অ্যাসেমবলিং এ প্রয়োজনীয় টুলস ও ইকুইপমেন্ট এর তালিকা ও প্রকারভেদ:

প্রয়োজনীয় টুলস:

কম্পিউটার অ্যাসেমবলিং এর জন্য কিছু টুলস

টুলসের নাম	ছবি	কাজ
স্টার স্ক্রু ড্রাইভার		স্টার স্ক্রু লাগানো ও খোলার জন্য ব্যবহার করা হয়।
ফ্ল্যাট স্ক্রু ড্রাইভার		ফ্ল্যাট স্ক্রু লাগানো ও খোলার জন্য ব্যবহার করা হয়।
প্রায়ার		কেসিং এর বেজ এ স্ট্যান্ড অফ স্ক্রু লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।
চিমটা		স্ক্রুকে ধরে বসানোর জন্য অথবা মাদার বোর্ডের বেজ এ কোন স্ক্রু পড়ে গেলে সেটি তোলার জন্য ব্যবহার করা হয়।

ইকুইপমেন্ট / কম্পোনেন্ট ও মেটারিয়ালস:

মাদারবোর্ড, প্রসেসর, কুলিং ফ্যান, র‍্যাম, হার্ডডিস্ক, অপটিক্যাল ড্রাইভ, মিনি ওয়্যারলেস কার্ড, পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট, কেস, কীবোর্ড, মনিটর, মাউস, সাটা ক্যাবল, হিট সিন্ক, সুপার গ্লু, স্ট্যান্ড অফ স্ক্রু, এম ৩ স্ক্রু, 6-32 UNC স্ক্রু, গ্রাফিক্স কার্ড ইত্যাদি।

কম্পিউটার অ্যাসেম্বলিং এর ধাপসমূহ:

অ্যাসেম্বলিং কে প্রধান কয়েকটি ধাপে ভাগ করা যায়।

ধাপ-১: মাদারবোর্ডে প্রসেসর, র‍্যাম, কুলিং ফ্যান, মিনি ওয়্যারলেস কার্ড ও অ্যান্টিনা ক্যাবল সংযোগ করা।

ধাপ ২: স্ট্যান্ড অফ স্ক্রু বসানোর পর মাদারবোর্ড কেসে বসানো।

ধাপ ৩: হার্ড ডিস্ক ও অপটিক্যাল ড্রাইভ কেস এ বসানো।

ধাপ ৪ : পাওয়ার সাপ্লাই কেস এ বসানো।

ধাপ ৫: সকল প্রকার ক্যাবল সংযোগ দেয়া

ধাপ ৬: বিভিন্ন ধরনের কার্ড সংযোগ করা

ধাপ ৭: কভার বন্ধ করা ও স্ক্রু দিয়ে আটকানো

ধাপ ৮: কীবোর্ড, মাউস, মনিটর, প্রিন্টার সংযোগ করা

পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটকে কেসিং এর মধ্যে স্থাপনের সতর্কতা ও পদ্ধতি:

পাওয়ার সাপ্লাই বসানোর সময় খেয়াল কর যেন পাওয়ার সাপ্লাইয়ের লেভেলটি উপরের দিকে থাকে এবং পাওয়ার সাপ্লাইয়ের যে সকেটে পাওয়ার ক্যাবল লাগানো হয় সেটি যেন বাইরের দিকে থাকে। স্ক্রুগুলো সঠিক ভাবে লাগাতে হবে।

মাদারবোর্ড ও মাদারবোর্ডের পার্টস ও কম্পোনেন্টসমূহ:

মাদার বোর্ড মূলত বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট দিয়ে তৈরি করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের আইসি (IC-Integrated Circuit) মাদার বোর্ডে এমবেডেড (Embedded) করা থাকে।

এন্টি-স্ট্যাটিক রিস্ট ব্যান্ড বা গ্ৰবসের প্রয়োজনীয়তা:

কম্পিউটারে কাজ করার জন্য নিজেকে ইলেকট্রিক সর্ক থেকে সুরক্ষা করা সহ কম্পিউটারে ব্যবহৃত কম্পোনেন্টগুলো পুড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এন্টি স্ট্যাটিক রিস্ট ব্যান্ড বা গ-বসের ব্যবহার করা হয়।

মাদারবোর্ডের পার্টস ও ইন্টারফেসসমূহের পরিচিতি:


মাদার বোর্ডে বেসিক্যাল পার্টস ব্যবহার করা হয় সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো- ১। রেজিস্টার ২। ক্যাপাসিটর ৩। ইন্ডাক্টর ৪। ট্রান্সফরমার ৫। আই সি ৬। মেমোরী চিপ ৭। ডায়োড ৮। সিমস ব্যাটারী ৯। বিভিন্ন ধরনের জাম্পার ১০। রম (ROM) চিপ।

একটি মাদার বোর্ডের দুটি ইন্টারফেস থাকে।

- সাউথ ব্রিজ (South Bridge) ও
- নর্থ ব্রিজ (North Bridge)

সাউথ ব্রিজ: সাউথ ব্রিজ ইন্টেলের একটি চিপসেট যেটি ইনপুট/আউটপুট সিস্টেম যেমন ইউএসবি বাস, সিরিয়াল পোর্ট, অডিও, আইডিই, আইএসএ ইত্যাদি ব্যবস্থাপনার কাজে ব্যবহৃত হয়।

নর্থ ব্রিজ: নর্থ ব্রিজের আওতাও যে সকল ইন্টারফেস পরিচালিত হয় তা হলো- প্রসেসর, মেমোরি, পেরিফেরাল কম্পোনেন্ট, পিসিআই বাস, লেন্ডেল ২ ক্যাশ, গ্রাফিক্স পোর্ট ইত্যাদি।



চিত্র ৩.৪৮: সাউথ ব্রিজ ও নর্থ ব্রিজ

প্রসেসর ও হিটসিংকসহ কুলিং স্ক্যান সেট করার সতর্কতা, পদ্ধতি ও কৌশল:

প্রসেসরকে ঠান্ডা রাখার জন্য হিটসিংকসহ কুলিং স্ক্যান ব্যবহার করা হয়। হিটসিংক তাপ পরিবাহী একটি একটি মেটালের বার যা স্ক্যানের নীচে ও প্রসেসরের উপরে থাকে। প্রসেসর যখন অতিরিক্ত গরম হয় তাখন তাপ হিট সিংক এ পরিবাহিত হয়। হিটসিংক এর উপরে স্ক্যান থাকায় হিটসিংকটি ঠান্ডা হয়ে যায়। এভাবে কুলিং স্ক্যান

প্রসেসরকে ঠান্ডা রাখে। কুলিং ফ্যান লাগানোর জন্য সতর্ক থাকতে হবে যেন হিট সিংক এর নীচে এক প্রসেসরের উপরে ধার্মাল গু ব্যবহার করা হয়। কুলিং ফ্যান লাগানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে কোন অবস্থাতেই যেন ফ্যানটি লুজ না থাকে এবং শক্ত করে মাদার বোর্ডের সাথে জুঁ দিয়ে লাগানো থাকে। সাধারণত কুলিং ফানে ৪ টি জুঁ থাকে এবং মাদার বোর্ডে ৪টি জুঁ হোল থাকে। মাদার বোর্ডে প্রসেসরের উপরে ৪টি জুঁ হোল বরাবর কুলিং ফ্যানটিকে সাবধানে হোল বরাবর বসিয়ে জুঁ টাইট দিতে হয়।

র‍্যাম স্লটের প্রকারভেদ:

মাদার বোর্ডের করম ক্যান্টন অনুযায়ী র‍্যামে দুটো ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

র‍্যামকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়

- সিম (SIIM-Single Inline Memory Module) স্লট
- ডিম (DIMM-Double Inline Memory Module) স্লট

ডিম র‍্যাম দুভাগে ভাগ করা যায়।

- এস (S-Static) স্লট
- ডি (D-Dynamic) স্লট

ডি র‍্যামকে চারভাগে ভাগ করা যায়


- ডিডিআর (DDR-Double Data Rate) -১ স্লট
- ডিডিআর (DDR-Double Data Rate) -২ স্লট
- ডিডিআর (DDR-Double Data Rate) -৩ স্লট
- ডিডিআর (DDR-Double Data Rate) -৪ স্লট

র‍্যাম সেট করার কৌশল:

র‍্যাম স্পর্শ করার পূর্বে অবশ্যই হাতে হ্যান্ড গ্রাবস্ পরে নিতে হবে। র‍্যামের গারে লেখা স্টেপেল দেখে অথবা খাঁজ দেখে কোন প্রকারের র‍্যাম সেটি জেনে নিতে হবে। এরপর মাদার বোর্ডের র‍্যাম স্লটটি কোন প্রকারের সেটি মাদার বোর্ডের ম্যানুয়াল দেখে অথবা খাঁজ দেখে চিনে নিতে হবে। এর পর র‍্যামের খাঁজের সাথে মাদার বোর্ডের র‍্যাম স্লটের খাঁজ বরাবর রেখে হালকাভাবে চাপ দিয়ে র‍্যামটি বসাতে হবে। র‍্যাম স্লটের দু পাশে দুটি লক থাকে লক দুটি সঠিকভাবে লাগল কিনা তা যাচাই করে নিতে হবে।

এম.২ এক্সপানশন স্লটের কাজ:

এম.২ এক্সপানশন স্লটে এসএসডি সংযোগ করা হয়।



চিত্র ৩.৪৯.১: এম.২ স্লট



চিত্র ৩.৩৯.২ এসএসডি

ফর্ম-১৪, আইটি সাপোর্ট ও আইওটি বেলিকস-১, প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, ৯ম-১০ম প্রেদ্বি,

মাদারবোর্ডে এসএসডি সেট করার কৌশল:

মাদার বোর্ডে এসএসডি লাগানোর স্লট থাকে। এ স্লটে একটি খাঁজ থাকে। এসএসডিতেও একটি খাঁজ থাকে। মাদার বোর্ডের স্লটের খাঁজ যে দিকে থাকে এসএসডির খাঁজ সে বরাবরে রেখে এসএসডি সংযোগ করবে। এর পর এসএসডিটি একটি স্ক্রু দিয়ে মাদার বোর্ডের বোর্ডের সাথে লাগাতে হয়।

মাদারবোর্ডে এক্সপানশন কার্ড সংযোজনের কৌশল:

মাদার বোর্ডে বিভিন্ন ধরনের এক্সপানশন কার্ড সংযোজন করা হয়। প্রত্যেকটি এক্সপানশন কার্ডের জন্য মাদার বোর্ডে আলাদা আলাদা স্লট থাকে। মাদার বোর্ডের সবগুলো এক্সপানশন স্লটের সাইজ, পিন সংখ্যা এবং খাঁজ সমান থাকে না। আবার এক্সপানশন কার্ডগুলোর সাইজ, পিন সংখ্যা ও খাঁজ সমান থাকে না। এজন্য এক্সপানশন কার্ডের সাইজ, পিন সংখ্যা, ও খাঁজ যে স্লটে ম্যাচিং হয় সাধারণত সে স্লটে এক্সপানশন কার্ড লাগানো হয়। এক্সপানশন কার্ডে সাধারণত একটি পোর্ট থাকে। মাদার বোর্ডে কার্ডসমূহ এমনভাবে লাগাতে হবে যেন পোর্টটি কেসিং এর বাইরের দিকে থাকে। এক্ষেত্রে মাদার বোর্ডের ম্যানুয়াল ও এক্সপানশন কার্ডের ম্যানুয়াল দেখে কার্ড লাগাতে হবে।

৩.৪ কেসিং এ মাদারবোর্ড ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ সংযোজন:

প্রথমে মাদারবোর্ডে প্রসেসর, র‍্যাম, কুলিং ফ্যান, মিনি ওয়্যারলেস কার্ড ও অ্যান্টিনা ক্যাবল সংযোগ করতে হয়। এর পর মাদার বোর্ড টি কেসিং এ বসাতে হয়। এক্সপানশন (Expansion) কার্ড বসানোর প্রয়োজন হলে কেস এ মাদারবোর্ডের স্লট বরাবর ফাঁকা জায়গায় বিভিন্ন ধরনের এক্সপানশন কার্ড বাসাতে হয় এবং কার্ডগুলি কেস এর সাথে স্ক্রু দিয়ে আটকাতে হয়। যেমন-গ্রাফিক্স কার্ড, এনআইসি কার্ড, সাউন্ড কার্ড ইত্যাদি।

৩.৪.১ হার্ডডিস্ক ও অপটিক্যাল ড্রাইভ কেসিং এ ইনস্টল করার পদ্ধতি:

হার্ডডিস্কে (Hard Disk) কেস (case) এর হার্ড ডিস্ক বে (bay) তে এবং অপটিক্যাল ড্রাইভকে অপটিক্যাল ড্রাইভ (Optical Drive) বে (bay) তে বসানো হয়। হার্ড ডিস্ক বসানোর পর স্ক্রু দিয়ে এটি কেস এর সাথে শক্ত করে লাগাতে হয়। হার্ড ডিস্ক বসানোর পরে এর সাথে দুটি ক্যাবল সংযোগ দিতে হয়। একটি সাটা (SATA) ক্যাবল ও অন্যটি সাটা পাওয়ার (Power) ক্যাবল। অপটিক্যাল ড্রাইভটি কেস এ এমনভাবে লাগাতে হবে যাতে এর ফ্রন্ট সাইড কেস এর ফ্রন্ট সাইডের দিকে থাকে এবং কেস বরাবর ড্রাইভটি থাকে, ভিতরে এবং সামনে যেন কম বেশি না হয়। এর পর স্ক্রু দিয়ে বের সাথে আটকাতে হবে। অপটিক্যাল ড্রাইভের সাথে দুটি ক্যাবল সংযোগ করা হয় একটি সাটা ক্যাবল ও অন্যটি সাটা পাওয়ার ক্যাবল।

৩.৫ বায়োস কনফিগারেশন:

বায়োস (BIOS-Basic Input Output System) একটি সিস্টেম প্রোগ্রাম। প্রতিটি কম্পিউটারে রোম চিপে বায়োস থাকে। রোম চিপটি সাধারণত মাদার বোর্ডে এমবেডেড থাকে। বায়োসে বিভিন্ন ধরনের মেনু থাকে। এ সকল মেনুতে প্রবেশ করে আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করাকে বায়োস কনফিগারেশন বলে।

বায়োস ও বায়োস সেটিং এর গুরুত্ব:

কোন কম্পিউটারই বায়োস ছাড়া চালনা সম্ভব নয়। কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার নিয়ে কাজ করার সময় আমাদের প্রয়োজনে বায়োস সেটিং করা প্রয়োজন হয়। অপারেটিং সিস্টেম চালু হওয়ার পূর্বে কম্পিউটারটি বিভিন্ন হার্ডওয়্যার সনাক্ত করতে পারল কিনা তা বায়োসে প্রবেশ করে নিশ্চিত হওয়া যায়। কখনও কখনও বুট ডিস্ক প্রাধান্যতা পরিবর্তন করে কাজ করতে হয়। যেমন- যখন পেন ড্রাইভ থেকে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করব তখন পেন ড্রাইভকে প্রথম ড্রাইভ হিসেবে প্রাধান্য দিতে হয়। এভাবে প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের সেটিং পরিবর্তন করে বায়োসের মাধ্যমে আমরা কাজ করে থাকি।

বায়োস এ পরিবর্তনীয় প্যারামিটারসমূহ:

বায়োসে যে সকল প্যারামিটার রয়েছে এদের মধ্যে কিছু প্যারামিটার পরিবর্তন করা যায়। আবার কিছু প্যারামিটার পরিবর্তন করা যায় না। যেসকল প্যারামিটার পরিবর্তন করা যায় সেগুলো হল- তারিখ ও সময়, বুট অর্ডার, পোর্ট এনাবল ও ডিসএ্যাবল ইত্যাদি।

বায়োস কনফিগারের সময় সতর্কতা:

বায়োস কনফিগারের সময় এমন কোন পরিবর্তন করবে না যেটি তোমার প্রয়োজন হবে না। না বুঝে কোন অপশন পরিবর্তন করবে না।

বায়োস সেভ ও বায়োস থেকে বের হওয়া:

বায়োসে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার পর বায়োস সেভ করতে হয়। কম্পিউটার রিস্টার্ট হলেও এ পরিবর্তন ঠিক থাকে। বায়োস প্রোগ্রামে সেভ করার মেনু থাকে। সব সেটিং পরিবর্তন হলে বায়োস মেনু থেকে সেভ অপশনে যেয়ে বায়োস থেকে বের হতে হয়।

জব শিট

জব ১ : আধুনিক একটি ডেব্লটপ কম্পিউটারের স্পেসিফিকেশন তৈরি করন

জব ২ : কম্পিউটার অ্যাসেম্বলিং

পারদর্শিতার মানদন্ড:

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন এবং সংগ্রহ করা;
- নিয়মনীতি মেনে মাদারবোর্ডে বিভিন্ন ডিভাইস ও সরঞ্জামাদি সেট করা।
- মাদার বোর্ডে যন্ত্রাংশ সেট করার পর ফ্লু লাগানো;
- পাওয়ার ক্যাবল ও ডাটা ক্যাবল সংযোগ করা;
- হার্ড ড্রাইভ ও অপটিক্যাল ড্রাইভ সংযোগ করা;
- ফ্রন্ট প্যানেলের কানেকটরসমূহ সংযোগ করা।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল:

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	অ্যাপ্রোন	সাধারণ	০১ টি
০২	মাস্ক	সাধারণ	০১ টি
০৩	হ্যান্ড ওয়াশ /সাবান	সাধারণ	০১ টি
০৪	রাবারের স্যান্ডেল / জুতা	সাধারণ	০১ টি

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন):

ক্রম	যন্ত্রপাতি/ ডিভাইস / নাম	যন্ত্রপাতি/ ডিভাইস সমূহের বিবরণ
১	কম্পিউটার কেস	

বিশেষ নির্দেশনা: শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে শিক্ষার্থীগন ব্যবহারিক ক্লাসের পূর্বেই যন্ত্রপাতি/ ডিভাইসসমূহের স্পেসিফিকেশন তৈরি করবে।

২	মাদারবোর্ড	
৩	প্রসেসর	
৪	র‍্যাম	
৫	পিসিআই এক্সপ্রেস কার্ড	
৬	মিনি এনআইসি কার্ড	

৮	ব্যাক প্যানেল	
৯	কার্ড রিডার	
১০	সাটা ক্যাবল	
১১	হার্ড ডিস্ক	
১১	পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট	

১২	কুলিং ফ্যান	
----	-------------	--

লিফটের ইন্সট্রাক্ট অ্যালোবলিং এর ধাপসমূহ:

ধাপ-১: প্রসেসরটিকে মাদারবোর্ডের সকেটে বসানো। বসানোর সময় খেয়াল কর মাদারবোর্ডের সকেটের বাঁজ যেদিকে আছে প্রসেসরের খাঁজও যেন সে দিকে থাকে। যেন ঠাশে ঠাপ মিলে যায়। প্রসেসর বসানোর পরে



প্রসেসর মাদার বোর্ডের সকেটে বসানো

লিফটটিকে চাপ দিয়ে বসিয়ে দাও।

ধাপ-২: হিট সিল্ক সহ কুলিং ফ্যানটিকে প্রসেসরের উপরে বসানো। বসানোর পূর্বে দেখে নাও হিট সিল্কের তলার ধার্মাল গু আছে কিনা যদি না থাকে তাহলে ধার্মাল গু প্রসেসরের উপর এক কোঁটা দিয়ে ফ্যান লাগাও ও জু দিয়ে ফ্যানটিকে মাদার বোর্ডের সাথে লাগাও।



হিট সিন্‌কসহ কুলিং ফ্যান প্রসেসরের উপর বসানো

ধাপ-৩: র‍্যাম স্লটে র‍্যাম লাগাও। র‍্যাম লাগানোর সময় দেখে নাও মাদার বোর্ডের র‍্যাম স্লটে একটি খাঁজ এবং র‍্যামে একটি



র‍্যাম স্লটে র‍্যাম বসানো

খাঁজ আছে। মাদার বোর্ডের খাঁজ বরাবর ব্যারেম খাঁজ মিলিয়ে হালকা ভাবে একটু চাপ দাও। দেখবে ব্যারেমের লিডারটি লেন্সে গেছে। এ সময় কট করে হালকা একটা শব্দ শুনবে।

ধাপ-৪: মাদার বোর্ডে মিনি এনআইসি কার্ড টি সংযোগ কর এবং ফ্লু দিয়ে মিনি এনআইসি কার্ডটি মাদার বোর্ডের সাথে আটকিয়ে দাও। মিনি কার্ডের সাথে অ্যান্টিনা তারদুটি লাগাও।



মাদারবোর্ডে মিনি এনআইসি সংযোগ

ধাপ-৫: মাদারবোর্ডের হোল (Hole)বরাবর স্ট্যান্ড অফ (Stand off) ফ্লু লাগাও।

ধাপ-৬: মাদারবোর্ডের ব্যাক প্যানেলের সাথে কেস এর ব্যাক প্যানেল ম্যাচ করে কেস এস ব্যাক প্যানেল লাগাও।

ধাপ-৭: মাদারবোর্ড কেসএ স্ট্যান্ড অফ ফ্লু এর উপর মাদারবোর্ডটিকে বসান্ড এম ও ফ্লু দিয়ে মাদারবোর্ড স্ট্যান্ড অফ ফ্লুর সাথে লাগাও। এসে মাদারবোর্ড কেস এ শক্ত করে লেন্সে যাবে।



মাদারবোর্ড কেস এ বসানো


ধাপ-৮: হার্ড ডিস্কটি হার্ড ডিস্ক বেঁচে বাসাও যাতে সার্টা পাওয়ার পোর্ট ও সার্টা শোর্ট মাদারবোর্ডের দিকে থাকে। হার্ড ডিস্ককে সামনে শিঁহনে এমনভাবে কর যাতে হার্ড ডিস্কের কু হোল ও কেস এর হোল বরাবরে



হার্ড ডিস্ক কেস এ বসানো


থাকে। এরপর 6-32 UNCরু দিয়ে হার্ড ডিস্ককে কেস এর সাথে লাগাও।

খাপ-০৯: ডিভিডি ড্রাইভটি ডিভিডি বেঁতে বাসাও যাতে সাটা পাওয়ার পোর্ট ও সাটা শোর্ট বাদারবোর্ডের দিকে থাকে। ডিভিডিটিকে সামনে পিছনে এমনভাবে কর যাতে ডিভিডির কু হোল ও কেস এর হোল বরাবরে থাকে। আরও একটি বিষয় খেয়াল কর কেস এর বরাবর যেন ডিভিডির শেষ প্রান্ত থাকে। এরপর 6-32 UNCরু দিয়ে ডিভিডিটি কেস এর সাথে লাগাও।



হার্ড ডিস্ক কেস এ বসানো

খাপ-১০: পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটটি কেস এ বসাও। বসানোর সময় খেয়াল কর যেন পাওয়ার সাপ্লাইয়ের লেবেল ঊপরে থাকে এবং পাওয়ার সাপ্লাইয়ের যে সকেটে পাওয়ার ক্যাবল লাগানো হয় সেটি বাইরের দিকে রাখ। 6-32 UNCরু দিয়ে কেস এর সাথে পাওয়ার সাপ্লাই শক্ত করে লাগাও।




পাওয়ার সাপ্লাই কেস এ বসানো

ধাপ-১১: হার্ড

ডিস্কের সাটা ক্যাবল এর একপ্রান্ত লাগাও। অন্য প্রান্ত মাদারবোর্ডের সাটা ১ এ লাগাও। পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটের সাটা পাওয়ার হার্ডডিস্ক লাগাও। উত্তর ক্ষেত্রে ক্যাবলের ঝাঁজ ও হার্ড ডিস্কের ঝাঁজ দেখে ক্যাবল লাগাও।


ধাপ-১২: ডিভিডিভিতে সাটা ক্যাবল এর একপ্রান্ত লাগাও। অন্য প্রান্ত মাদারবোর্ডের সাটা ২ এ লাগাও। পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটের সাটা পাওয়ার ডিভিডিভিতে লাগাও। উত্তর ক্ষেত্রে ক্যাবলের ঝাঁজ ও ডিভিডিভির ঝাঁজ দেখে ক্যাবল লাগাও।

ধাপ-১৩: পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট থেকে ২৪ পিনের পাওয়ার কানেক্টরটি মাদারবোর্ডের ২৪ পিনের পাওয়ার সকেটে বাসাও। বসানোর সময় খেয়াল কর মাদারবোর্ডের পাওয়ার সকেটে যে সিকে ক্লিপ আছে পাওয়ার কানেক্টরের সকেট যেন সেদিকে থাকে।




২৪ পিনের পাওয়ার কানেক্টর মাদারবোর্ডের সাথে সংযোগ করা

ধাপ-১৪: পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট থেকে ৪ পিনের ± 12 ভোল্টের পাওয়ার কানেক্টরটি মাদারবোর্ডের ৪ পিনের পাওয়ার সকেটে বাসান্ড। কানোনের সময় খেয়াল কর মাদারবোর্ডের পাওয়ার সকেটে যে দিকে ক্লিপ আছে ± 12 ভোল্টের পাওয়ার কানেক্টরের সকেট বেশ সেদিকে থাকে।




৪ পিনের পাওয়ার কানেক্টর মাদারবোর্ডের সাথে সংযোগ করা

ধাপ-১৫: ফ্রন্ট হ্যান্ডেলের ক্যাবল ছায়াছান সেখে বসাও।



ফ্রন্ট প্যানেল সংযোগ করা

ধাপ-১৬: গ্রাফিক্স কার্ডটি পিসিআই প্রটে বসানো ও ফু দিয়ে কেস এর সাথে আটকাও।



গ্রাফিক্স কার্ড সংযোগ

ধাপ-১৭: পুনরায় একবার চেক কর

ধাপ-১৮: কভার লাগানো ও ফু দিয়ে আটকাও।



কভার লাগিয়ে ফু সংযোগ

ধাপ- ১৯: কীবোর্ড ও মাউস সংযোগ কর।

ইউএসবি পোর্টের কীবোর্ড ও মাউস ব্যাক প্যানেলের ইউএসপি পোর্টের সাথে সংযোগ কর।

ধাপ-২০: মনিটর এর ক্যাবল সিস্টেম ইউনিটের সাথে সংযোগ কর। মনিটরের ডাটা ক্যাবল গ্রাফিক্স কার্ডের ডিভিআই পোর্টের সাথে সংযোগ কর ও মনিটরে পাওয়ার সাপ্লাই দাও।

ধাপ-২১: সিস্টেম ইউনিটে পাওয়ার ক্যাবলের সংযোগ দাও।

অনুশীলনী-৩

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ১। কম্পিউটারের সিপিইউ কোথায় থাকে?
- ২। Core i7 এ কয়টি কোর থাকে?
- ৩। NLX পূর্ণ নাম কি?
- ৪। SATA পোর্টের পিন সংখ্যা কত?
- ৫। PATA পোর্টের পিন সংখ্যা কত?
- ৬। SD RAM কয়টি খাঁজ থাকে?
- ৭। পোর্ট অনুযায়ী হার্ড ডিস্ক কয় প্রকার?
- ৮। অপটিক্যাল ড্রাইভ কয় প্রকার?
- ৯। স্ট্যান্ড অফ জু কোথায় ব্যবহার করা হয়?
- ১০। কুলিং ফ্যানের ভোল্টেজ সাপ্লাই কোথা থেকে দেয়া হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ১। থার্মাল গ্লু এর কাজ কী?
- ২। ব্যাক প্যানেল কি?
- ৩। প্রজেক্টর ও মনিটরের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর।
- ৪। ওয়্যারলেস কার্ড কোথায় ব্যবহার করা হয় এবং কেন?
- ৫। মাদার বোর্ডের ফরম ফ্যাক্টর কী?
- ৬। চিপসেট কী?

৭। বাস লজিক কী?

৮। পিসিআই বাস ক?

৯। ইউএসবি পোর্টে কত ভোল্টেজ ব্যবহার করে?

১০। এসএসডি কোথায় ব্যবহার করা হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। প্রসেসর কী? core i9 প্রসেসর সম্পর্কে বর্ণনা কর।

২। মাদারবোর্ড কী? মাদার বোর্ডের বিভিন্ন প্লট সম্পর্কে বর্ণনা করা।

৩। এলজিএ (LGA-Land Grid Array) 1366 সকেট সম্পর্কে বর্ণনা কর

৪। এসএসডি এর বর্ণনা দাও।

৫। কুলিং ফ্যানের কাজ কী?

৬। পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটের আউটপুট পোর্ট সম্পর্কে বর্ণনা কর।

৭। কম্পিউটার অ্যাসেম্বলিং এর সময় কী কী স্ক্র প্রয়োজন তা বর্ণনা কর।

৮। ওয়্যারলেস কার্ডের বর্ণনা দাও।

০৯। সাধারণ কীবোর্ড-মাউস ও ওয়্যারলেস কীবোর্ড-মাউসের মধ্যে মূল পাথর্ক বর্ণনা কর।

১০। ১৩। মাদার বোর্ডে সাধারণত কিকি যন্ত্রাংশসমূহ / কম্পোনেন্ট বসানো হয় তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

১১। হার্ডডিস্ক ও অপটিক্যাল ড্রাইভ কেসিং এ ইনস্টল করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

সফটওয়্যার ইনস্টলেশন

Software Installation

প্রাণ হীন মানুষ যেমন একটি জড় বস্তু হাড়া আর কিছুই নয়, ঠিক তেমনি সফটওয়্যার হাড়া কম্পিউটার একটি অচল বস্তু মাত্র। এ জন্য কম্পিউটার চালনা ও কার্যশোষণী করার জন্য প্রত্যেকটি কম্পিউটারে সফটওয়্যার প্রয়োজন হয়। সকল সফটওয়্যার কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারের সাথে সচারচর ইনস্টল করা থাকে না। ব্যবহারকারীকে প্রয়োজনমত সফটওয়্যার ইনস্টল করে নিতে হয়। কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন কাজ, যেমন ডকুমেন্ট তৈরি, হিসাব নিকাশ, উপস্থাপনা, ডিজিটাল ছবির সম্পাদনা, অত্যাধুনিক কম্পিউটার গেমিং, ডিভিও স্ট্রিমিং ইত্যাদি করে থাকি। এ জন্য কম্পিউটারে সফটওয়্যার ইনস্টলেশন একটি অপরিহার্য কাজ। সফটওয়্যার ডেভলোপাররা সর্বদা নতুন সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে, যাতে আমরা কম্পিউটার ব্যবহার করে আরও বেশি কাজ করতে পারি। আমরা যে সফটওয়্যার ব্যবহার করবো বা যে সফটওয়্যার প্রয়োজন তা কম্পিউটারে ইনস্টলেশনের প্রক্রিয়া এই অধ্যায়ে শিখব এবং হাতে কলমে করে দেখাবো।



এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- সফটওয়্যার ইনস্টলেশনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারব
- অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করতে পারব
- ড্রাইভার সফটওয়্যার ইনস্টল এবং আপডেট করতে পারব
- অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ইনস্টল করতে পারব

উপরোক্ত শিখনকলাগুলো অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা তিনটি ছব সম্পন্ন করব। এই তিনটি ছবের মাধ্যমে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল, ড্রাইভার সফটওয়্যার ইনস্টল, অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ইনস্টল ও ইউটিলিটি সফটওয়্যার ইনস্টল করার দক্ষতা অর্জন করব এবং ছবগুলো সম্পন্ন করার পূর্বে প্রথমেই প্রয়োজনীয় ভাষিক বিষয়সমূহ জানব।

৪.১ অপারেটিং সিস্টেম ও অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ইনস্টলেশনের ধারণা:

অপারেটিং সিস্টেম: অপারেটিং সিস্টেম (ইংরেজি: Operating System, সংক্ষেপে OS) হলো একটি সিস্টেম সফটওয়্যার যা কম্পিউটার ও সফটওয়্যার এবং কম্পিউটার প্রোগ্রামের জন্যে সাধারণ সেবা সরবরাহ করে। অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটার ও ব্যবহারকারীদের ইনপুট নের এবং বিভিন্ন টাঙ্ক ও কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ সিস্টেম সম্পদগুলি বন্টন ও ব্যবস্থাপনা করে ব্যবহারকারী ও অন্যান্য প্রোগ্রামকে সেবা প্রদান করে। যেমনি বন্টন ও নিয়ন্ত্রণ, সিস্টেম অনুরোধগুলির অগ্রাধিকার নির্ণয়, ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ, কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং ও ফাইল সিস্টেম ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি অপারেটিং সিস্টেমের কাজ। উইন্ডোজ, উবুন্টু, আইওএস, ড্রেনম ওএস, ম্যাক ওএস ও অ্যান্ড্রয়েড প্রচলিত কয়েকটি অপারেটিং সিস্টেম। অপারেটিং সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামগুলি চালাবার পরিবেশ তৈরি করে।



চিত্র ৪.১: উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম লোগো

অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার: অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার এমন এক ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রাম যা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত, শিক্ষামূলক বা ব্যবসায়িক কার্য সম্পাদন করে। প্রতিটি প্রোগ্রাম ব্যবহারকারীকে কোন নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াতে সহায়তা করা জন্য ডিজাইন করা হয় যা উৎপাদনশীলতা, সৃজনশীলতা হতে পারে। যেমন: ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার (মাইক্রোসফট ওয়ার্ড), ডিজিটাল এডিটিং সফটওয়্যার, ফটোশপ ইত্যাদি।

সফটওয়্যারের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ:

সফটওয়্যার: কোন কাজের (সমস্যা) উদ্দেশ্যে যখন মানুষের বোধগম্য কম্পিউটারের ভাষা (সি, বেসিক, পাইথন, জাভা) ব্যবহার করে কতগুলি গাণিতিক ও যৌক্তিক নির্দেশকে যখন সারিবদ্ধভাবে ও সুশৃঙ্খল ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় তখন তাকে সফটওয়্যার বলে। যেমন উইন্ডোজ একটি অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার, এমএস ওয়ার্ড একটি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। সফটওয়্যারের মূল কাজ হলো কম্পিউটারকে কার্যপোষ্য করা এবং এর মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা।

সফটওয়্যার এর শ্রেণী বিভাগ:

সফটওয়্যারকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

- ১) সিস্টেম সফটওয়্যার ও
- ২) অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার

সিস্টেম সফটওয়্যার: সিস্টেম সফটওয়্যার হচ্ছে এমন ধরনের সফটওয়্যার যা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারগুলোকে ব্যবহারকারীর ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে সহায়তা করে। এই সফটওয়্যার কম্পিউটারের বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে কাজের সমন্বয় রক্ষা করে ও ব্যবহারিক প্রোক্রাম নির্বাহের জন্য কম্পিউটারের সামর্থকে সতর্কভাবে নিয়োজিত রাখে। কম্পিউটারের কাজের প্রকৃতির উপযোগী করে সিস্টেম সফটওয়্যার তৈরি করা হয়। তাই বিভিন্ন প্রকারের কাজের জন্য সিস্টেম সফটওয়্যার বিভিন্ন রকমের হয়। এক ধরনের কম্পিউটারের উপযোগী করে তৈরি সফটওয়্যার পরিবর্তন করে না নিলে অন্য এক ধরনের কম্পিউটারের ব্যবহার করা যায় না।

সিস্টেম সফটওয়্যারকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

- ১) সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার
- ২) সিস্টেম সাপোর্ট সফটওয়্যার
- ৩) সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট সফটওয়্যার

সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট প্রোক্রাম:

সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট প্রোক্রাম দিয়ে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, ডেটা এবং নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট প্রোক্রাম নিম্নলিখিত ইউনিটগুলো নিয়ে গঠিত। যথা-

- ১) অপারেটিং সিস্টেম
- ২) ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ও
- ৩) নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

সিস্টেম সাপোর্ট সফটওয়্যার:

সিস্টেম সাপোর্ট প্রোক্রাম দিয়ে কম্পিউটারে ব্যবহারকারী সার্ভিস প্রোক্রাম, নিরাপত্তা প্রদানের প্রোক্রাম কাজের হিসাব নিকাশসহ ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করতে পারে। সিস্টেম সাপোর্ট প্রোক্রাম নিম্নলিখিত প্রোক্রামগুলো নিয়ে গঠিত। যথা-

- ১) সিস্টেম ইউটিলিটি প্রোক্রাম
- ২) সিস্টেম পারফরমেন্স মনিটর প্রোক্রাম ও

৩) সিস্টেম সিকিউরিটি মনিটরিং সফটওয়্যার

সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট সফটওয়্যার:

ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে প্রোগ্রাম উন্নয়নের জন্য সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ব্যবহার হয়ে থাকে। সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

- ১) প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেটর বা অনুবাদক প্রোগ্রাম
- ২) প্রোগ্রামিং এডিটর ও টুলস
- ৩) কম্পিউটার এইডেড ইঞ্জিনিয়ারিং সফটওয়্যার

ব্যবহারিক ক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে প্যাকেজ প্রোগ্রামকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

- ১) ইন্টিগ্রেটেড প্যাকেজ সফটওয়্যার
- ২) একক প্যাকেজ সফটওয়্যার

ইন্টিগ্রেটেড প্যাকেজ সফটওয়্যার:

একাধিক সমস্যা সমাধানের জন্য বাণিজ্যিকভাবে এই সফটওয়্যার তৈরি হয়। বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য এ ধরনের প্যাকেজ সফটওয়্যারে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামের সমন্বয়ে উন্নয়ন করা হয়। যেমন-স্প্রেডশীট, ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট, ডেটা কম্পিউনিকেশন সফটওয়্যার ইত্যাদি।

একক প্রক্রিয়া প্যাকেজ সফটওয়্যার:

একক প্রক্রিয়া প্যাকেজ প্রোগ্রামের সাহায্যে নির্দিষ্ট ধরনের সমস্যা সমাধান করা হয়। যেমন ওয়ার্ড প্রসেসিং এর জন্য মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, রাইটার প্রভৃতি প্যাকেজ সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও কিছু কিছু সফটওয়্যার কোম্পানি আছে যারা বিনামূল্যে ব্যবহারকারীদের সফটওয়্যার ব্যবহার করার সুযোগ দেয়, এ ধরনের সফটওয়্যারকে ফ্রিওয়্যার বলে। আর যে সফটওয়্যার ব্যবহারকারীরা গ্রুপে মিলেমিশে উন্নয়ন করে ব্যবহার করে তাকে শেয়ারওয়্যার বলে।

ফার্মওয়্যার:

ফার্মওয়্যার হচ্ছে বিশেষে ধরনের সফটওয়্যার যা সুনির্দিষ্ট হার্ডওয়্যার পরিচালনার জন্য প্রয়োজন পড়ে। সাধারণত হার্ডওয়্যার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান নিজেদের যন্ত্রপাতির সাথে এ ধরনের সফটওয়্যার দিয়ে থাকে। কম্পিউটরে বহুল ব্যবহৃত একটি ফার্মওয়্যার হলো Basic Input Output System (BIOS) যা কম্পিউটারের প্রথম স্টার্ট এর জন্য ব্যবহৃত হয়। এছাড়া প্রত্যেকটি হার্ডওয়্যারের সাথে থাকে তার নিজস্ব ডিভাইস ড্রাইভার। ফার্মওয়্যারগুলো সাধারণ মেশিন নির্ভর হয়ে থাকে। অর্থাৎ এক এক মেশিনের জন্য আলাদা আলাদা ডিভাইস ড্রাইভারের প্রয়োজন পড়ে। এ মাধ্যমটি হার্ডওয়্যার ও

সফটওয়্যার এর সমন্বয়ে গঠিত। কম্পিউটার তৈরি করার সময় মেমোরি নামক হার্ডওয়্যারে কিছু স্থায়ী প্রোগ্রাম তৈরি করে দেওয়া হয়। এটি হচ্ছে ফার্মওয়্যার। এগুলি পড়া যায় কিন্তু পরিবর্তন করা যায় না। এটি এক ধরনের আইসি, যেমন পিসিতে ব্যবহৃত ROM BIOS (Read Only Memory Basic Input Output System) একটি ফার্মওয়্যার। এটিতে কিছু প্রোগ্রাম জমা করে রাখা হয় যা হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের মধ্যে যোগাযোগ ঘটায়।

অপারেটিং সিস্টেম ও অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার:

অপারেটিং সিস্টেম:

অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে এমন এক ধরনের সিস্টেম প্রোগ্রাম বা কম্পিউটার সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত সকল প্রকার রিসোর্সকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। অপারেটিং সিস্টেমের অন্যতম প্রধান কাজে হচ্ছে রিসোর্স ম্যানেজার হিসেবে কাজ করা। মূল লক্ষ্য হলো প্রসেসর ব্যবস্থাপনা, মেমরি ব্যবস্থাপনা, ফাইল ব্যবস্থাপনা, ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসসমূহ নিয়ন্ত্রণ করা, ডাটার নিরাপত্তা বিধান করা।

সুতরাং, “যে সফটওয়্যার কম্পিউটার প্রোগ্রামের চালনার কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং শিডিউলিং, ডিবাগিং, ইনপুট/আউটপু নিয়ন্ত্রণ, একাউন্টিং, কম্পাইলেশন, তথ্যাবলি সংরক্ষণ কার্যক্রম, তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং আনুষঙ্গিক কাজসমূহ করতে পারে তাকে অপারেটিং সিস্টেম” বলে।

কম্পিউটার পরিচালনার জন্য অপারেটিং সিস্টেম ধারাবাহিকভাবে কাজ করে থাকে। এই কাজগুলো করার জন্য অপারেটিং সিস্টেমের ভেতরে বিভিন্ন সাব সিস্টেম থাকে তাদের মধ্যে আলাদা আলাদা প্রোগ্রাম আছে। অপারেটিং সিস্টেমের উল্লেখযোগ্য কাজগুলো হলো—

১. কম্পিউটার চালু ও পরিচালনা করা
২. অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম পরিচালনা করা
৩. ইনপুট/আউটপুট অপারেশন
৪. ফাইল সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ
৫. কার্যবাহ্য সমস্যার রিপোর্ট করা ও সমাধান দেয়া
৬. রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট
৭. একাউন্টিং
৮. তত্ত্বাবধান
৯. নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
১০. নেটওয়ার্কিং

অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যারের বিবর্তন:

প্রাথমিক অবস্থায় অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করা হয়েছিল মেইনফ্রেম কম্পিউটারের জন্য ১৯৫১ সালে। অপারেটিং সিস্টেমটি যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল মোটর রিসার্চ ল্যাবরেটরি কর্তৃক আইবিএম (IBM –International Business Machine) কর্পোরেশনের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। পার্সোনাল কম্পিউটার বা মাইক্রোকম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহৃত হতে থাকে ১৯৭১ সাল থেকে। এই অপারেটিং সিস্টেমের নাম ছিল সিপি/এম (CP/M) পর্যায়ক্রমে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ কিংবা লিনাক্স একটি পর্যায়ে এসেছে।


বহুল ব্যবহৃত কিছু অপারেটিং সিস্টেম হল—

১. এমএস-ডস, সিপি ডস
২. এমএস উইন্ডোজ ২০০০, ২০০৭, ২০১০
৩. ইউনিক্স
৪. লিনাক্স
৫. জেনিঅ
৬. ম্যাক ওএস
৭. সোলারিস
৮. ওএস/২ র্যাপ
৯. এমএস উইন্ডোজ এনটি
১০. এমএসউইন্ডোজ ডিসতা

অপারেটিং সিস্টেমের কার্যাবলি:


অপারেটিং সিস্টেমের গুরুত্ব:

অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটারের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে। এটি কম্পিউটার ও ব্যবহারকারীর মধ্যে সেতু বন্ধন তৈরি করে। অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমেই ব্যবহারকারী কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে ও এর মধ্যবর্তী ব্যবহারিক সফটওয়্যারসমূহ চালাতে সক্ষম হয়। কাজেই অপারেটিং সিস্টেম ছাড়া কম্পিউটার একটি ধাতব বক্স ছাড়া আর কিছুই না। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে অপারেটিং সিস্টেম এর গুরুত্ব দেখানো হল



চিত্র: ৪.২ কম্পিউটার সিস্টেমে অপারেটিং সিস্টেমের অবস্থান

অপারেটিং সিস্টেমের কাজকম্পিউটারের আকার, গঠন ও প্রয়োগের উপর নির্ভর করে অপারেটিং সিস্টেমের গঠন, আকার ছোট বা বড় এবং কাজের পরিধি কম বা বেশি হয়। নিম্নে অপারেটিং সিস্টেমের প্রধান কাজগুলো চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল-



ইউজার ইন্টারফেস: ইউজার ইন্টারফেস অপারেটিং সিস্টেমের এমন একটি অংশ যা ব্যবহারকারীর সাথে বিভিন্ন সফটওয়্যারের সংযোগ, সমন্বয় সাধন, পরিচালনা ও নির্দেশ গ্রহণে সহায়তা প্রদান করে। তাছাড়া সফটওয়্যারগুলো নিয়ন্ত্রণ ও বিভিন্ন প্রোগ্রাম লোড করা ও কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে। অপারেটিং সিস্টেমে সাধারণত তিন ধরনের ইউজার ইন্টারফেস দেখা বা। যথা- কমান্ড চালিত, মেনু চালিত ও গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস।

রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট: অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটারকে সচল ও ব্যবহার উপযোগী করে তোলে। এটি কম্পিউটারের বিভিন্ন রিসোর্স যেমন, ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস (কী বোর্ড, মাউস, মনিটর, প্রিন্টার/স্ক্যানার/হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ, ডিস্টার, স্ক্যানার প্রভৃতি) ও অন্যান্য ডিভাইসগুলোর নিয়ন্ত্রণ, ত্রুটি ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং সমন্বয় সাধন করে। তাছাড়া মেমোরি ম্যানেজমেন্ট করে কম্পিউটারের দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

সিকিউরিটি: অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটারের রিসোর্সকে অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যবহারকারীর হাত থেকে রক্ষা করে। এটা ডেটা ও ইনফরমেশন চুরি রোধেও সহায়তা করে।

টাস্ক ম্যানেজমেন্ট: অপারেটিং সিস্টেমের টাস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম ব্যবহারকারীর নির্দেশ গ্রহণ, বিশ্লেষণ এবং ব্যাচ প্রসেসিং করে। এতে সিপিইউ এর টাইম ট্রাইসকে বিভিন্ন টাস্কের মধ্যে বন্টন করে এবং ইন্টারাক্ট কন্ট্রোল করে যাতে সকল কাজই সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়।

ফাইল ম্যানেজমেন্ট: অপারেটিং সিস্টেম ফাইল ম্যানেজমেন্ট, যেমন ফাইল তৈরি, ফাইল ডিলেট, অ্যাকসেস, কপি, মুভ, সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজ করে থাকে। তাছাড়া ডেটা ও প্রোগ্রাম ম্যানিপুলেশন যেমন, ডেটা আদান প্রদান, স্থানান্তর ও সংরক্ষণের কাজ করে থাকে।

ইউটিলিটিস: অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহারকারীকে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা যেমন ফাইল ডিফ্রাগমেন্টেশন, ডেটা কম্প্রেশন, ব্যাকআপ, ডেটা রিকোভারি, এন্টিভাইরাস ইউটিলিটিস ইত্যাদি প্রদান করে।

অপারেটিং সিস্টেমের শ্রেণিবিভাগ: মেমোরি সংগঠন, বিভিন্ন প্রোগ্রাম চালানো বা কার্যকরীকরণ এবং সেকেন্ডারি বা সহায়ক মেমোরি ভাইসগুলোর উপর নির্ভর করে সাধারণত অপারেটিং সিস্টেমগুলোকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ইন্টারফেস ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমের প্রকারভেদ-

অপারেটিং সিস্টেমগুলোতে কাজ করার পরিবেশ এবং ইন্টারফেসের উপর ভিত্তি করে এদেরকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। বর্ণ-ভিত্তিক (Text based/ Character User Interface-CUI) অপারেটিং সিস্টেম এবং

২। চিত্র-ভিত্তিক (Graphical User Interface-GUI) অপারেটিং সিস্টেম

১। বর্ণ-ভিত্তিক (Text based/ Character User Interface-CUI) অপারেটিং সিস্টেম:

বর্ণ-ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে কী-বোর্ডের সাহায্যে বিভিন্ন বর্ণ টাইপ করে এবং কী-বোর্ডের বিভিন্ন বোতাম ব্যবহার করে কম্পিউটারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা হয়। ডিস্ক ফরমেটিং থেকে শুরু করে ফাইল ব্যবস্থাপনা এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ব্যবহারের সকল পর্যায়ের কাজই করতে হয় কী বোর্ডের সাহায্যে বিভিন্ন বর্ণ টাইপ করে এবং কী বোর্ডের বিভিন্ন বোতাম ব্যবহার করে। উদাহরণ: MS DOS, PC DOS, UNIX ইত্যাদি।

২। চিত্র-ভিত্তিক (Graphical User Interface-GUI) অপারেটিং সিস্টেম:

চিত্র ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে ডিস্ক ফরমেটিং থেকে শুরু করে ফাইল ব্যবস্থাপনা এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ব্যবহারের সকল পর্যায়ের কাজই করতে হয় বিভিন্ন প্রকার আইকন এবং পুল ডাউন মেন্যু কমান্ড ব্যবহার করে। আইকন এবং পুল ডাউন মেন্যু কমান্ড নির্বাচন, ব্যবহার এবং কার্যকর করা হয় মাউসের সাহায্যে। চিত্র ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে কম্পিউটার চালু করার পর পর্দার উপরে বা ডেস্কটপে বিভিন্ন প্রোগ্রামের আইকন বা প্রতিকী চিত্র থাকে। প্রয়োজনীয় প্রোগ্রামের আইকনের উপর মাউস পয়েন্টর দিয়ে ডাবল ক্লিক করলেই প্রোগ্রামটি চালু হয়ে যায়। চিত্র ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে কোন কমান্ড মুখস্থ করে রাখার প্রয়োজন হয় না। উদাহরণ: MS-WINDOWS-10, Mac OS, Linux.

উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম এর বিবর্তন :

মাইক্রোসফটের কর্ণধার মি. বিল গেটস গত শতাব্দির আশির দশকের প্রথম দিকে আইবিএম (ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিন) পারসোনাল কম্পিউটারের জন্য সহজবোধ্য ও সরল একটি অপারেটিং সিস্টেম তৈরী করে যথেষ্ট যশ, সম্মান ও অর্থ উপার্জন করেন। এর নাম ডস(DOS-Disk Operating System) বা ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম। এটি ছিল CUI (Character User Interface) মোডে। অর্থাৎ এটি অক্ষর ভিত্তিক হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা লাভে ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে অ্যাপলকোম্পানী তাদের ম্যাকেনটশ কম্পিউটারের জন্য ইউজার ফ্রেন্ডলি ও সহজ অপারেটিং সিস্টেম GUI (Graphical User Interface) মোডে অপারেটিং চালু করে।

১৯৮৪ সালে মাইক্রোসফটও চিত্র ভিত্তিক(Graphical User Interface) ইউজার ফ্রেন্ডলি সফটওয়্যার চালু করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ১৯৮৫ সালের দিকে উইন্ডোজ ১.০ বাজারে রিলিজ করা হয়। এটি ছিল ম্যাক প্রযুক্তির গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস ধারণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি। কিন্তু মাইক্রোসফটের এক্সিকিউটিভরা যে ধরনের সাড়া আশা করেছিলেন তা পেতে ব্যর্থ হন। উইন্ডোজ সাফল্য লাভ করে আপগ্রেড ভার্সন উইন্ডোজ ৩.১ এর মাধ্যমে অতপর ১৯৯২ সালে এবং উইন্ডোজ-৯৫ বাজারে আসে ১৯৯৫ সনে। উইন্ডোজ ৩.১ এর উপর উইন্ডোজ ৯৫ ছিল এক যুগান্তকারী আপগ্রেড। একের পরে এক নতুন ও যুগোপযোগী অপারেটিং সিস্টেম উপহার দিয়ে আসছে মাইক্রোসফট। উইন্ডোজ ৯৮, উইন্ডোজ এনটি, উইন্ডোজ ২০০০, উইন্ডোজ এমই, উইন্ডোজ এক্সপি, উইন্ডোজ ভিসতা, উইন্ডোজ-৭, উইন্ডোজ-১০ এর মাধ্যমে অপারেটিং সিস্টেমের বাজারের প্রায় সবটাই দখলে নিতে সক্ষম হয়েছে মাইক্রোসফট।

এটি বর্তমান দুনিয়ার সবচেয়ে ব্যবসা সফল অপারেটিং সিস্টেম। যদিও এর অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে, কিন্তু বিল গেটস এবং মাইক্রোসফটের অসাধারণ সফল ব্যবসায়িক নীতি একে ভীষণ জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেমে রূপ দিয়েছে এবং এর ফলে প্রোগ্রামাররা কেবল উইন্ডোজের জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করতে শুরু করায় অন্য অপারেটিং সিস্টেমগুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। ১৯৯৭ সালে হিসাবে বাজারের প্রায় ৮৬.৩ ভাগ দখলই মাইক্রোসফটের ছিল। সবচেয়ে ব্যবসা সফল অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে উইন্ডোজ; সিরিজের OS(Operating System)গুলোর নাম করলেও মাইক্রোসফটের প্রায় সব সফটওয়্যারই বাগ (Bug)যুক্ত রিলিজের অভিযোগে অভিযুক্ত।

অ্যাপ্লিকেশন বা ব্যবহারিক সফটওয়্যার: বিভিন্ন কাজ যেমন- চিঠিপত্র টাইপ করা, বিল তৈরি করা, একাউন্টিং এর হিসাব রাখা, গ্রাফিক্স ডিজাইন করা, অডিও-ভিডিও শোনা ইত্যাদি কাজের জন্য আলাদা আলাদা সফটওয়্যার আছে। এর সবগুলোই অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম। এটি আবার দুই ভাগে বিভক্ত। যেমন-

- ১) ইউজার বা ব্যবহারকারী লিখিত প্রোগ্রাম
- ২) প্যাকেজ প্রোগ্রাম

ইউজার বা ব্যবহারকারী লিখিত প্রোগ্রাম: কম্পিউটারের মাধ্যমে যে কোন জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব। কম্পিউটার ব্যবহারকারী তার চাহিদা অনুযায়ী যে কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য নিজের মতো করে ব্যবহারিক প্রোগ্রাম রচনা করতে পারেন। ব্যবসায়ী বা শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে তথ্য ব্যবস্থাপনা, হিসাব নিকাশসহ অন্যান্য কাজের জন্য অনেক সময় বিশেষভাবে সফটওয়্যার তৈরি করে নেয়ার প্রয়োজন পড়ে। তবে এ কাজে অবশ্য একজন অভিজ্ঞ প্রোগ্রামার এর শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন। অন্য পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্যসহ পরীক্ষার ফলাফল তৈরির প্রোগ্রাম, ইনভেন্টরি কন্ট্রোল বা পন্যদ্রব্যের বিস্তারিত তথ্যের তালিকা নিয়ন্ত্রণের প্রোগ্রাম, রেলওয়ে বা বিমানের আসন সংরক্ষণ উৎপাদন দ্রব্যের অনুসূচির প্রোগ্রাম ইত্যাদি ব্যবহারকারী লিখিত প্রোগ্রামের উদাহরণ।

প্যাকেজ প্রোগ্রাম:

ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানের জন্য বেশ কিছু প্রোগ্রাম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাওয়া যায়। এ ধরনের প্রোগ্রাম দিয়ে নির্দিষ্ট ধরনের কাজ করা যায়। এ প্রোগ্রামে ব্যবহারিক সমস্যা পূর্ণাঙ্গ সমাধান দেয়ার ব্যবস্থা থাকে। এ সব প্রোগ্রামকে প্যাকেজ প্রোগ্রাম বলে। নিম্নে কয়েকটি প্যাকেজ প্রোগ্রামের উদাহরণ দেয়া হলো। যেমন—

- ১) ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার যেমন— মাইক্রোসফট ওয়ার্ড
- ২) ডেস্কটপ পাবলিশিং সফটওয়্যার যেমন—অটোক্যাড
- ৩) স্প্রেডশিট সফটওয়্যার যেমন—এমসএস এক্সেল
- ৪) ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার যেমন—এমএস এক্সিস
- ৫) গ্রাফিক্স, মাল্টিমিডিয়া
- ৬) এন্টারটেইনমেন্ট ও এডুকেশন সফটওয়্যার
- ৭) ইউটিলিটি সফটওয়্যার
- ৮) কম্পিউনিকেশন সফটওয়্যার
- ৯) বিভিন্ন ধরনের ইন্টারনেট ব্রাউজার

হার্ডওয়্যারসমূহের সামঞ্জস্যতা:

তুমি চিন্তা করলে তুমি একটি কম্পিউটার অ্যাসেম্বল করবে কিন্তু তুমি বঝতে পারছ না কোথা থেকে শুরু করবে। তোমার অ্যাসেম্বলকৃত কম্পিউটারটি অর্থ সাশ্রয় করে ভালোমানের করতে হবে। সর্বোপরি তোমার অর্থব্যয় কত তাবিবেচনা করে নতুন একটি কম্পিউটার অ্যাসেম্বল করতে হবে। এ পর্যায়ে আমরা কীভাবে তোমার কম্পিউটারের যন্ত্রাংশসমূহ পরীক্ষা করতে হবে এবং যন্ত্রাংশসমূহ কিভাবে একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সে বিষয়ে জানব।

বুটিং ও বুট-অ্যাক্সন বিভিন্নতা:

বুটিং(Booting):

বুটিং করার অর্থ কম্পিউটার সিস্টেমকে চালু করা। সাধারণত পাওয়ার বাটন চেপে আমরা এ কাজটি করে থাকি। যখনই আমরা কোন কম্পিউটারকে স্টার্ট হওয়ার নির্দেশ দেই তখন সে নিজের মধ্যে অনেকগুলো কাজ করে থাকে। যে কারণে এটিকে বুটিং বলে। কাজগুলি হল কম্পিউটারের নিজের মধ্যে যে Component আছে সেগুলিকে প্রাথমিকভাবে চেক করে এবং এটির মধ্যে থাকা প্রোগ্রামগুলোকে চালু হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে। এই সমস্ত কাজের মাধ্যমেই কম্পিউটার নিজেকে চালু হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে। যখন কোন কম্পিউটারকে স্টার্ট বা রিস্টার্ট এর নির্দেশ দেয়া হয় তখন কম্পিউটার রোম বায়োস চিপ(ROM BIOS Chip) এর মধ্যে থাকা ইনস্ট্রাকশনগুলিকে পড়ে এবং এই ইনস্ট্রাকশনগুলি তখন কম্পিউটার এর নিজের সিস্টেমকে একবার পরীক্ষা করার নির্দেশ দেয় এটিকে POST (Power On Self Test) শোস্ট বলে। CMOS Chip এর মধ্যেও কম্পিউটার সিস্টেম সম্পর্কিত কিছু ইনফরমেশন স্টোর করা থাকে। যেমন কম্পিউটার এর মধ্যে কয়টি মেমোরি রয়েছে ও এদের খরচ কত এবং কম্পিউটারটির মধ্যে ইনস্টল করা ডিস্ক ড্রাইভ বা স্টোরেজ ডিভাইস কি ধরনের তা উল্লেখ থাকে। কম্পিউটার বুটিং এর সময় এ সকল তথ্যগুলিকে ভেরিফাই করে থাকে। এ সমস্ত কাজ হয়ে যাবার পরে কম্পিউটার হার্ডডিস্ক এর মধ্যে থাকা অপারেটিং সিস্টেম কে লোড করে। অপারেটিং সিস্টেম ছাড়া কম্পিউটার কোন কাজ করতে পারে না।

বুটিং এর প্রকারভেদ: বুটিং দুই ধরনের(১) শীতল বুটিং ও (২) উষ্ণ বুটিং

শীতল বুটিং: কম্পিউটারের পাওয়ার সুইচ অন করে প্রথমবার চালু হওয়ার সময় যে বুটিং হয় তাকে শীতল বুটিং বলে।

উষ্ণ বুটিং: কম্পিউটার কাজ করতে করতে আর কাজ করে না অথবা কাজ করতে করতে কম্পিউটার হ্যাল হয়ে গেলে পাওয়ার সুইচ অফ না করে রিস্টার্স বা রিসেট সুইচ চেপে যে বুটিং করা হয় তাকে উষ্ণ বুটিং বলে।

বুট-অ্যাক্সন বিভিন্নতা



চিত্র ৪.৩: বুটঅ্যাক্সন পেন ড্রাইভ

কম্পিউটার বুট হওয়ার পরে যে সকল মিডিয়া থেকে অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে কম্পিউটার চালু হয় তাকে বুটঅ্যাক্সেল মিডিয়া বলে। বুটঅ্যাক্সেল মিডিয়া হিসেবে ফ্লোপি ডিস্ক, হার্ডডিস্ক, এসএসডি, পেন ড্রাইভ, অপটিক্যাল ড্রাইভ ব্যবহৃত হচ্ছে। কম্পিউটার বায়োস থেকে বুট অর্ডার পরিচর্চন করা হয়। উইন্ডোজ-১০ ব্যবহৃত বুটিং ফাইলসমূহ (১) Windows Boot Manager (Bootmgr.exe) (২) Windows operating system loader (Winload.exe) (৩) Windows resume loader (Winresume.exe)

তথ্য ও সফটওয়্যারের ব্যাকআপ :

তথ্য সংরক্ষণ কম্পিউটারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার যেকোন সময় অকার্যকর হতে পারে, তথ্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ল্যাপটপ অথবা ডেস্কটপ চুম্বিক কিংবা হারিয়ে যেতে পারে বা অন্য কোন উপায়ে ধ্বংস হতে পারে। তোমার কম্পিউটার/ল্যাপটপে নতুন করে অপারেটিং সিস্টেম বা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ইনস্টল করার প্রয়োজন হতে পারে। এসব কারণে অনেক সময় তুমি তোমার মূলতথ্যহারাতে পার। এ জন্য সবসময় তোমাকে তথ্যের ব্যাকআপ রাখা উচিত। নতুবা আর কোন দিনই তোমার মূল্যবান তথ্য উদ্ধার করতে পারবে না। সুতরাং তথ্য ব্যাকআপ বলতে বুঝায় তোমার গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো অন্যত্র একটি কপি পেন ড্রাইভ, ডিজিটাল, হার্ডডিস্ক অথবা অন্য কোন মিডিয়াতে পরবর্তীতে ব্যবহার করার জন্য নিরাপদে সংরক্ষণ করে রাখা।



চিত্র ৪.৪ : ব্যাকআপ সিম্বল

সফটওয়্যার ব্যাকআপ বলতে বুঝায় কোন প্রোগ্রাম ভবিষ্যতে ইনস্টল করার জন্য/ সেট আপ করার জন্য সংরক্ষণ রাখা। যারা আইটি প্রফেশনাল তাদেরকে প্রতিনিয়ত কম্পিউটার এ অপারেটিং সিস্টেম, অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারসহ আরও অনেক সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় ব্যবহার জনিত কারণে সিডি/ডিজিটাল নষ্ট হয়ে হয়ে যায়। এ জন্য সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হল সফটওয়্যার পেন ড্রাইভ অথবা এক্সটারনাল হার্ড ডিস্ক অথবা ডিজিটালে সেভ করে রাখা অথবা ব্যাকআপ রাখা।



চিত্র ৪.৫: উইন্ডোজ ব্যাকআপ সফটওয়্যার

তথ্য ও সফটওয়্যার ব্যাকআপ রাখার প্রয়োজনীয়তা:

কম্পিউটারের ভিতরে জমাকৃত তথ্য যেকোন সময়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বর্তমানে যত মানুষ কম্পিউটার ব্যবহার করে তাদের অনেকেই ব্যাকআপ এর ধারণা না থাকায় প্রতিনিয়ত তারা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। ব্যাকআপের ধারণা না থাকায় কারণে সময় এবং অর্থ দুইই অপচয় হচ্ছে। যেসকল কারণে আমাদের ব্যাকআপ রাখা দরকার তার কয়েকটি কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

কম্পিউটার হারিয়ে ফেলা বা নষ্ট হয়ে যাওয়া:

মানুষ ভুল করবে স্বাভাবিক। কম্পিউটার ব্যবহারকারি মারাত্মক ভুল করতে পারে। তাই এ ধরনের পরিস্থিতির জন্য আগে থেকে তৈরী থাকাই ভালো। কোন যানবাহনে তোমার ল্যাপটপ ফেলে আসতে পার বা ল্যাপটপের উপর গরম চা বা ককি ফেলে তুমি তোমার ল্যাপটপের হার্ড ড্রাইভ নষ্ট করতে পার।

চুরি হয়ে যাওয়া:

হতে পারে তোমার কম্পিউটারটি চুরি হয়ে গেছে। কোন এক্সটারনাল মিডিয়াতে ব্যাকআপ রাখলে তুমি সেখান থেকে পূর্ণরায় ব্যবহার করতে পারবে। এতে তোমার সময় সাশ্রয় হবে।

সময় ও শ্রমের সাশ্রয়:

তুমি হয়তো অনেক বড় কোন প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছ। যে কাজটি করেছে সেটি হয়তো দশ দিনের কাজ। কাজের ধেনসারে অনেক সময় ভুল করে তথ্য মুছে দিতে পার। এজন্য সব সময় কাজ শেষে বিকল্প পদ্ধতিতে একটি ব্যাকআপ কপি সংরক্ষণ করবে। এতে তোমার সময় ও শ্রম সাশ্রয় হবে।

স্বাভাবিক প্রকৃতি:

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ অনেক বড় বড় কোম্পানী ধ্বংস হয়ে গেছে। অতিরিক্ত গরম বা অতিরিক্ত ঠান্ডা, বন্যা, জ্বিকল্প, সাইক্লোন বা আগুন যেকোন সময় সংগঠিত হতে পারে। তাই যদি তোমার কোন ভালো ব্যাকআপ প্ল্যান থাকে তা হলে বড় বিপদ থেকে বাচতে পারো।

ভাইরাস ও হ্যাকার:

তোমার কম্পিউটার ভাইরাস আক্রমণ করে সব তথ্য মুছে দিতে পারে। অনেক সময় হ্যাকার তোমার তথ্য চুরি করতে পারে। তাই ব্যাকআপ তোমার ব্যক্তিগত তথ্য দিরাপসের মাঝার পাশাপাশি হ্যাকারদের হাত থেকেও রক্ষা করে।

ব্যাকআপ পদ্ধতি:

প্রত্যেক কম্পিউটার ব্যবহারকারীর উচিত ডেটা ব্যাকআপ রাখা। আমাদের দেশে প্রায় ৩০ শতাংশ কম্পিউটার ব্যবহারকারী ব্যাকআপ রাখার জন্য আগ্রহ দেখায় না। বেশীরভাগ ব্যবহারকারি বিষয়টাকে বাড়তি ঝামেলা মনে করে এড়িয়ে যায়। এটি উচিত নয়। এদিকে অবশ্যই নজর দেয়া উচিত। আগে কম্পিউটা ব্যাকআপ একটু জটিল হলেও বর্তমানে সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার বা অনলাইন সার্ভিসের মাধ্যমে অনেক সহজ হয়ে গেছে। বিভিন্ন উপায়ে এখন ডেটা ব্যাকআপ নেয়া যায়। নিম্নে কয়েকটি উপায় আলোচনা করা হল—



চিত্র ৪.৬: ইউএসবি হার্ড ড্রাইভ

এক্সটারনাল ড্রাইভে ডেটা ব্যাকআপ:

ডেটা ব্যাকআপ করার সবথেকে সহজ উপায় হল কোনও এক্সটারনাল ড্রাইভে ডেটা স্টোর করা। বাজারে অনেক ধরনের অনেক সাইজের ইউএসবি হার্ড ড্রাইভ তুমি পাবে। এ ধরনের এক্সটারনাল হার্ড ড্রাইভে ডেটা ব্রাকআপ করা সব থেকে জনপ্রিয় একটি উপায়।

অনলাইন এ তথ্য ব্যাকআপ:

অনলাইন ব্যাকআপ সার্ভিস সবথেকে নির্ভরযোগ্য ডেটা ব্যাকআপ পদ্ধতি। অনলাইন ব্যাকআপ সার্ভিস তোমার ডিভাইসের হার্ড ড্রাইভ প্রথমে স্ক্যান করে তারপর সিকিউরিটি এনক্রিপ্ট করে সার্ভারে পাঠিয়ে দেয় প্রোটেক্ট করার জন্য। এরপর ফাইল আপলোড হয়ে গেলে তুমি যেকোন জায়গা থেকে তোমার ব্যাকআপ ফাইল অ্যাকসেস করতে পারবে ও সময়মতো তথ্য উদ্ধার করতে পারবে। এ ব্যাকআপের সুবিধা হল এ সার্ভিস তোমাকে যেকোন প্রকার ডেটা লসের হাত থেকে বাঁচায়। তবে এ সার্ভিস অনেকটা খরচ সাপেক্ষ কারণ সবসময় ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি থাকতে হয়।



চিত্র ৪.৭: গুগল ড্রাইভে ব্যাকআপ

ক্লাউড স্টোরেজ সার্ভিস:

ক্লাউড স্টোরেজ সার্ভিস স্টোরে তোমার ফাইলগুলি গচ্ছিত রাখতে পার। খুব সহজেই তোমার ফাইল শেয়ার করতে পার। তোমার ফাইলগুলো গুগল ড্রাইভ, ড্রপ বক্স, ওয়ান ড্রাইভ, ফাই ড্রাইভ সার্ভিসের সাহায্যে ব্যাকআপ রাখতে পার।



চিত্র ৪.৮: ওয়ান ড্রাইভ



চিত্র ৪.৯: ফাই ড্রাইভ



চিত্র ৪.১০: ড্রপ বক্স

৪.২ অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল:

আমরা যারা কম্পিউটার অথবা মোবাইল ফোন ব্যবহার করছি আমরা প্রায়ই একটি শব্দ শুনে থাকি তা হলো অপারেটিং সিস্টেম যেমন: উইন্ডোজ বা এনড্রয়েড। প্রত্যেক ইলেকট্রনিক ডিভাইস যেমন কম্পিউটার, ল্যাপটপ বা স্মার্ট ফোনটির সফটওয়্যার প্রোগ্রাম এবং হার্ডওয়্যার পরিচালনার জন্য একটি অপারেটিং সিস্টেম প্রয়োজন। সুতরাং আমরা বলতে পারি উইন্ডোজ হলো কম্পিউটারে ব্যবহৃত একটি অপারেটিং সিস্টেম এবং এনড্রয়েড হলো মোবাইল ফোনে ব্যবহৃত একটি অপারেটিং সিস্টেম।

ডিস্ক পার্টিশন, পার্টিশনের ধরণ ও প্রকারভেদ:

ডিস্কপার্টিশন: পার্টিশন করা মানে তোমার কম্পিউটারে ব্যবহৃত হার্ড ড্রাইভকে একাধিক ভাগে ভাগ করা। তুমি বাস্তবে একটি হার্ডড্রাইভ কম্পিউটারে সংযোগ করলেও বাস্তবে তোমার কম্পিউটারে C Drive, D Drive, E Drive ইত্যাদি দেখা যায়। একটি হার্ড ডিস্ক পার্টিশন করে আমরা এ ড্রাইভগুলো পেয়ে থাকি। যদি তুমি তোমার কম্পিউটারের হার্ড ড্রাইভকে পার্টিশন না করে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল কর তাহলে তুমি তোমার কম্পিউটারে শুধু মাত্র C Drive, দেখতে পাবে। এ হবে আমরা একটি হার্ড ড্রাইভকে সাধারণত ৩ থেকে ৫ টি পার্টিশন করে থাকি। অপারেটিং সফটওয়্যার ইনস্টলের সময় আমরা পার্টিশন করি। তবে অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটলের সময় পার্টিশন না করে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল হওয়ার পরেও করা যায়। আবার পার্টিশন করার জন্য ইউটিলিটি সফটওয়্যারও ব্যবহার করে করা যায়। পার্টিশন করাটাই হবে এবং কোন পার্টিশনের ধারণ ক্ষমতা কত হবে তা পার্টিশন করার পূর্বে ব্যবহারকারীকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

Name	Total size	Free space	Type
Drive 0 Partition 1: System Reserved	579.0 MB	562.0 MB	System
Drive 0 Partition 2	99.4 GB	99.4 GB	Primary
Drive 0 Partition 3	400.0 GB	400.0 GB	Primary
Drive 0 Partition 4	431.5 GB	431.5 GB	Primary

চিত্র ৪.১১: হার্ড ডিস্ক পার্টিশন

একটি ১টিবি (TB- Tera Byte = 1024 GB) হার্ড ডিস্ককে ৩ টি পার্টিশন করে চিত্রে দেখানো হয়েছে।


পার্টিশনের সুবিধা:

- ১) প্রত্যেকটি পার্টিশন আলাদাভাবে একটি হার্ড ডিস্কের মতো বৈশিষ্ট্য থাকে বলে একটির উপর অন্যটির প্রভাব পড়ে না।

- ২) আলাদা পার্টিশনে আলাদা অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার ইনস্টল করা যায়।
- ৩) একটি লজিক্যাল ড্রাইভকে কম্পিউটারের ডাটা ব্যাকআপের জন্য ব্যবহার করা যা।

পার্টিশনের প্রকারভেদ:

পার্টিশনকে প্রধানত দুই অংশে ভাগ করা যায় যথা- ১) প্রাইমারী পার্টিশন ও ২) সেকেন্ডারী পার্টিশন



চিত্র: হার্ড ডিস্ক পার্টিশন দ্বারা

সেকেন্ডারী পার্টিশনকে লজিক্যালি ২ বা অতোধিক ভাগে ভাগ করা যায়।

অপারেটিং সিস্টেম কে অ্যাক্টিভেশন এক্স আপডেটের ধারণা:

অপারেটিং সিস্টেম অ্যাক্টিভেশন:

সফটওয়্যার অ্যাক্টিভেশন হলো একটি এন্টি পাইরেসি পলিসি। বাতে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান শেষ ব্যবহারকারীদের সাথে লাইসেন্স চুক্তির সাথে সম্বন্ধিত বৈধভাবে লাইসেন্স লিখে তা বাচাই করার জন্য ডিজাইন করা হয়। এটি একটি বিজনেস পলিসি। সফটওয়্যার



চিত্র ৪.১২: উইন্ডোজ অ্যাক্টিভেশন কী

নির্মাতা

প্রতিষ্ঠান বাতে তাদের সফটওয়্যার সঠিকভাবে পান সে জন্য তারা সফটওয়্যারের মধ্যে একটি বিশেষ কোডিং এর ব্যবস্থা রাখেন। ঐ বিশেষ কোড ইউনিক হয় এবং ব্যবহারকারীকে অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ করতে হয়। সাধারণত আমরা যে সকল সফটওয়্যার ব্যবহার করি সেগুলোর প্রত্যেকেরই পাইরেসি আইন আছে। আমাদের দেশে হয়েছে একনগ পাইরেসি আইন সঠিক ভাবে মানা হয় না। তবে উন্ন বিবে অ্যাক্টিভেশনের জন্য পাইরেসি আইন কঠোর ভাবে মানা হয়।

সফটওয়্যার আপডেট:

সফটওয়্যারের মধ্যে ত্রুটিপূর্ণ বিষয় বাগ সিরে অথবা অসুবিধাসমূহ দূর করে বর্তমানের চেয়ে আরও বেশি সুবিধা দেয়ার প্রক্রিয়াকে আপডেট বলে। আমাদের ব্যবহৃত সফটওয়্যারটি প্রতিনিরত আপডেট হচ্ছে। এ জন্য আমাদেরকে বর্তমানে প্রচলিত সুবিধা পাবার জন্য সফটওয়্যার আপডেট করতে হয়। এটি দু ভাবে হতে পারে অফ লাইন আপডেট অথবা অন লাইন আপডেট। অফ লাইনে সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান তাদের তৈরি করা আপডেট ফাইলসমূহ ব্যবহৃত কম্পিউটারে কপি করে দেন। অন লাইন আপডেটসমূহ ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাওয়া যায়। বর্তমানে অনলাইন আপডেট প্রক্রিয়া বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে।



চিত্র ৪.১৩: সেট আপ

৪.৩ ড্রাইভার সফটওয়্যার ইনস্টল এক আপডেট:

ড্রাইভার সফটওয়্যার:

তুমি বাজার থেকে একটি প্রিন্টার অথবা স্ক্যানার ক্রয় করে সঠিকভাবে কম্পিউটারের সাথে সংযোগ দেয়ার পর প্রিন্ট অথবা স্ক্যান করতে চাইলে। তুমি কি প্রিন্ট অথবা স্ক্যান করতে পারবে। পারবে না। কারণ; প্রিন্টার অথবা স্ক্যানারটিকে কার্যোপযোগী করার জন্য উক্ত প্রিন্টার অথবা স্ক্যানারের ড্রাইভার সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হয়। ড্রাইভারসমূহ হার্ডওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান তৈরি করে এক হার্ডওয়্যার এর সাথে সরবরাহ করে।



চিত্র ৪.১৪: ড্রাইভার সিডি

সুতরাং; হার্ডওয়্যারকে কার্যোপযোগী করার জন্য যে সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। তাকে ড্রাইভার সফটওয়্যার বলে। ব্যবহৃত ড্রাইভার অনলাইনে অথবা অফ লাইনে মাঝে মাঝে আপডেট করতে হয়।

৪.৪ অ্যান্টিকেশন সফটওয়্যার ইনস্টল এর ধারণা

Setup ফাইল:

আমরা যারা কম্পিউটার ব্যবহারকারী আমরা মূলত অ্যান্টিকেশন সফটওয়্যার নিয়েই বেশি কাজ করি। আমরা আমাদের ধরোজন মতো অ্যান্টিকেশন সফটওয়্যার ইনস্টল করে নেই। কম্পিউটারে কি ধরণের অ্যান্টিকেশন সফটওয়্যার ইনস্টল হবে তা গ্রাহকের চাহিদার উপর নির্ভর করে। কারণ হয়তো ফটোশপ, কারণ হয়তো বা অটোক্যাড সফটওয়্যার এর ধরোজন হয়। এসকল সফটওয়্যার ইনস্টল করার জন্য আমাদের Setup ফাইল থাকে। এ ফাইল রান করে স্টেপ বাই স্টেপ আমরা অ্যান্টিকেশন সফটওয়্যার ইনস্টল করে থাকি।

৪.৫ কাজের পর্যালোচনা এবং পরিচ্ছন্নতা:

ইনস্টল কাজটি ধারাবাহিকভাবে শুরু করার জন্য প্রথমে বই পড়ে অথবা ম্যানুয়াল দেখে বুঝে নিয়ে কাজ করতে হয়। না বুঝে কোন কাজ করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাজ শেষে কাজের জায়গাটি অপরিষ্কার হয়ে যায়। এজন্য কাজ করার সময় যে জায়গাটি অপরিষ্কার হবে সেটি তোমরা নিজারাই পরিষ্কার করবে।

স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) এর ধারণা:

আমরা এ অধ্যায়ে কম্পিউটারে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল, ড্রাইভার সফটওয়্যার ইনস্টল, অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ইনস্টল ও অন্যান্য সফটওয়্যার ইনস্টল করব। এসকল কাজ করার জন্য আমাদের যে সকল তাত্ত্বিক বিষয় জানা প্রয়োজন তা জানব। কম্পিউটার জগতে বেশ কয়েক ধরনের অপারেটিং সিস্টেম রয়েছে। তার মধ্যে থেকে আমরা উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করব। বাজারে বিভিন্ন ভার্সনের অফিস প্রোগ্রাম রয়েছে এর মধ্যে থেকে জনপ্রিয় অফিস ২০১০ ইনস্টল করব। আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে আমরা প্রায় শতভাগ আইবিএম/ ইন্টেল কর্পোরেশনের হার্ডওয়্যার ব্যবহার করি। আর এটি মাইক্রোসফটের উইন্ডোজ ও মাইক্রোসফট অফিস সার্পেট করে। এ জন্য আমরা উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম পছন্দ করে নিয়েছি। এটি বাংলাদেশে দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় শতভাগই আমরা এখন পর্যন্ত ফিতে ব্যবহার করতে পারছি। বাংলা লেখার জন্য আমরা বিজয় সফটওয়্যার ইনস্টল করব। একটি এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার ইনস্টল করব। তোমরা তোমাদের পছন্দমতো সফটওয়্যার ইনস্টল করতে পারবে।

সকল কাজ করার পর আমরা আমাদের ওয়ার্কশপ/ ল্যাব / ক্লাশরুম নিজ হাতে পরিষ্কার করব। আমি যে জায়গাটুকু নোংড়া করলাম আমি সেটা পরিষ্কার করলে আমার কলেজ ক্যাম্পাস / বিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিষ্কার থাকবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে স্বাস্থ্য ও মন উভয়ই ভালো থাকে। আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে ঈমানের অঙ্গ। তাই আমরা বাস্তব জীবনে ক্লাশ করার সময় / কাজ শেখার সময় / কর্মক্ষেত্রে আমরা কাজ করার পর আমাদের কর্মের জায়গা পরিষ্কার করব।

জব শিট

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট সিলেক্ট এবং কালেক্ট করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী সচল কম্পিউটার, অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টলেশন মিডিয়া ও সফটওয়্যার সংগ্রহ করা;
- কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার ইনস্টল করা।
- কার্টুন/ প্যাকেট নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- ওয়েস্টেজ এবং স্ক্র্যাপগুলো নির্ধারিত স্থানে ফেলা;
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল গুছিয়ে রাখা।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল:

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	অ্যাথ্রোন	সাধারণ	০১ টি
০২	মাস্ক	সাধারণ	০১ টি
০৩	হ্যান্ড ওয়াশ /সাবান	সাধারণ	০১ টি
০৪	রাবারের স্যাঙ্গেল / জুতা	সাধারণ	০১ টি

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন):

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	কম্পিউটার	ডেস্কটপ / ল্যাপটপ, কোর আই-৭ /আপার ভার্সন	০১ টি
০২	বুটঅ্যাবল পেনড্রাইভ	ব্যাকআপ অপারেটিং সিস্টেম	০১ টি
০৩	ড্রাইভার ডিভিডি	চিপসেট, সাউন্ড, নেটওয়ার্ক, গ্রাফিক্স ড্রাইভার	০১ টি

০৪	বাংলা বিজয় ডিজিটালি	বিজয়-২০১১	০১টি
০৫	এন্টিভাইরাস ডিজিটালি	ক্যাসপারস্কি-২০২০	০১টি

সফটওয়্যার (Software) :

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার	উইন্ডোজ-১০ / অপার ভার্শন	০১ টি
০২	অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার	অক্সিস অ্যান্টিভাইরাস-১০ / অপার ভার্শন	০১ টি
০৩	এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার	ড্রাগন স্ট্রীট অ্যান্টিভাইরাস, অপারেটিং ভার্শন	০১ টি
০৪	ড্রাইভার সফটওয়্যার	মাদার বোর্ডের সাথে দেয়া সিডি	০১ টি
০৪	পেন ড্রাইভ	উইন্ডোজ ISO	০১ টি

কাজ ১: উইন্ডোজ ১০ অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টলেশন

১. কম্পিউটারের পাওয়ার সুইচ অন করবে
২. যেকোন ইউএসবি পোর্টে বুটঅ্যাক্সেল পেন ড্রাইভ প্রবেশ করাবে



বুটঅ্যাক্সেল পেন ড্রাইভ




কম্পিউটারের পাওয়ার সুইচ

৩. F2 / F12 / Del কী চেপে BIOS এ প্রবেশ করবে

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.	
Main Advanced Boot Power Security Exit	
System Information	
BIOS Revision	A10
BIOS Build Date	10/19/2012
System Name	
System Time	[11:34:59]
System Date	[Sun-07/11/2021]
Service Tag	
Asset Tag	FQ079X1
None	
Processor Information	
Processor Type	Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz
Processor ID	306A9
Processor Core Count	4
Processor L1 Cache	256 kB
Processor L2 Cache	1024 kB
Processor L3 Cache	8192 kB

BIOS Main Menu

৪. ডান এ্যারো কী ব্যবহার করে কার্সরকে BOOT এ আনবে




Boot Menu

চিত্রে দেখা যাচ্ছে 1st Boot Device এ Internal HDD Device আছে অর্থাৎ তোমাকে যে কাজটি করতে হবে তা হলো তুমি হার্ড ডিস্ক থেকে কম্পিউটার বুট না করে ফ্লপি ডিস্ক থেকে কম্পিউটার বুট করতে হবে। কারণ এ সময়ে তোমার কম্পিউটারে কোন বুট ফাইল থাকেনা যার বলে কম্পিউটার চালু হতে না। আমরা নতুন একটি হার্ড ড্রাইভে অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ-১০ ইনস্টলের কাজ করবো। সেজন্য 1st Boot Device পেন ড্রাইভ হতে হবে। অর্থাৎ চির অনুসারী 2nd Boot Device “USB Storage Device” কে 1st Boot Device এ আনতে হবে। এ জন্য ডাউন এ্যারো কী ব্যবহার করে কার্সর পয়েন্টকে 2nd Boot Device এর উপর রেখে এন্টার কী চাপতে হবে। তাহলে ডিভাইসটি জায়গা বদল করে 1st Boot Device টি 2nd Boot Device এর স্থানে এক 2nd Boot Device টি 1st Boot Device এর স্থানে যাবে। যা নিচের চিত্রে দেখানো হয়েছে।




পেন ড্রাইভ হার্ড ডিস্কের জায়গায় এবং হার্ড ডিস্ক পেন ড্রাইভের জায়গায় স্থান বদল করেছে

৫. রাইট এ্যারো কী ব্যবহার করে Exit এ যাবে এবং কার্সর Save Changes and Reset এ রেখে এন্টার কী চাপবে।




ডান এ্যারো কী ব্যবহার করে Exit এ কার্সর আছে

৬. Save and Reset ডায়ালগ বক্স আসলে Yes এ ক্লিকের সাথে এন্টার কী চাপতে হবে।




বায়োস সেট

৭. My language is English নির্বাচন করবে



ভাষা নির্বাচন

৮. Language to Install এ English (United States), Keyboard or Input: US Select করবে



ভাষা ও কী বোর্ড নির্বাচন


৯. Windows 10 Pro (Professional) নির্বাচন করবে

Operating system	Architecture	Date modified
Windows 10 Home	x64	3/19/2019
Windows 10 Pro	x64	3/19/2019
Windows 10 Home Single Language	x64	3/19/2019
Windows 10 Pro Education	x64	3/19/2019
Windows 10 Pro for Workstations	x64	3/19/2019
Windows 10 Education	x64	3/19/2019
Windows 10 Enterprise	x64	3/19/2019

Description:

উইন্ডোজ প্রো নির্বাচন

১০. I accept the license terms এ Click করে Next এ Click কর



নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের শর্ত মেনে নেয়া (Accept করা)

১১. Custom Install Windows only (advanced) এ ক্লিক কর



Custom Install Windows dialog box

১২. Drive 0 Unallocated Space 931.5 GB ক্লিক কর, New তে ক্লিক কর, Next ক্লিক কর।

আমরা যে হার্ড ডিস্কটি নিয়ে কাজ করছি এটির সাইজ 1TB (Tera byte) = 1024 GB (Giga Byte). যা বাস্তবে 931.5 GB দেখাচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম দেয়ার পূর্বে তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে কুমি কয়টি পার্টিশন করবে এবং প্রত্যেক পার্টিশনের সাইজ কত হবে। এ হার্ড ডিস্কে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা এটিতে ৩টি পার্টিশন করব। C Drive এর সাইজ হবে 102 GB (102400 MB), D Drive এর সাইজ হবে 409 GB (409600 MB), E Drive এর সাইজ হবে 441GB (441867 MB)। হার্ড ডিস্কের

সাইজ যদিও GB অথবা TB হয়ে থাকে কিন্তু পার্টিশন করার সময় সাইজ MB (Mega byte) তে দেয়া হয়। ডায়ালগ বক্সগুলো একটি ডায়ালগ মতো খেয়াল কর বিষয়টি তোমার কাছে আরো সহজ হবে।

১৩. Drive 0 Unallocated Space 931.5 GB ও New তে ক্লিক কর।




C drive তৈরি প্রক্রিয়া

১৪. সাইজের বক্সে 102400 টাইপ করে Apply ও Next এ ক্লিক কর। C drive তৈরি হলো।



C drive তৈরি হলো


১৫. Additional Partition তৈরির জন্য OK তে ক্লিক কর



Additional Partition পার্টিশন তৈরির প্রক্রিয়া


ফর্মা-১৯, আইটি সাপোর্ট ও আইওটি বেসিকস-১, প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, ৯ম-১০ম শ্রেণি,

১৬. D Drive তৈরির জন্য Drive 0 Unallocated Space 831.5 এ রেখে New তে ক্লিক কর




D drive তৈরি প্রক্রিয়া

১৭. Size এ 409600 টাইপ করে Apply ও Next এ ক্লিক কর।




D drive তৈরি হলো

১৮. মাউস দিয়ে Drive 0 Unallocated Space 431.5 GB তে ক্লিক করে Size এ 441867 টাইপ করে Apply ও Next এ ক্লিক কর



E drive তৈরি

১৯. Drive 0 Partition 2 99.4 GB তে ক্লিক করে Next এ ক্লিক কর। এই ড্রাইভে উইন্ডোজ ইনস্টল হবে।




২০. ইনস্টল হচ্ছে

উইন্ডোজ ইনস্টল ড্রাইভ




উইন্ডোজ ইনস্টল

২১. অঞ্চল হিসেবে United states এ ক্লিক করে Next এ ক্লিক কর



অঞ্চল নির্বাচন করা

২২. কী বোর্ড হিসেবে US এ ক্লিক করে Next এ ক্লিক কর




কী বোর্ড নির্বাচন করা

২৩. দ্বিতীয় কী বোর্ড সে আউট ছুঁনি সংযোগ করবে না। সে জন্য Skip এ ক্লিক কর।



দ্বিতীয় কোন ভাষার কী বোর্ড ইনস্টল না করা

২৪. নেটওয়ার্ক কানেকশন আপাতত দিবে না। সেজন্য I don't have Internet এ ক্লিক কর।



ইন্টানেট কানেকশন অপশন নির্বাচন

২৫. এ ডায়ালগ বক্সে ছুটি তোমার নাম টাইপ করে Next এ ক্লিক কর। আমি আমার নাম ইউজার এর নাম টাইপ করে Next এ ক্লিক করেছি।



ব্যবহারকারী তার নিজের নাম টাইপ করবে

২৬. Privacy Settings এ Accept এ ক্লিক কর



Privacy Accept করা

২৭. সকল জাবে উইডোজ ১০ ইনস্টল হয়েছে



উইডোজ ১০ ইনস্টলেশন চলমান

কাজ ২ : ড্রাইভার সফটওয়্যার ইনস্টলেশন

আমরা এ কামের সময় সাউন্ড ড্রাইভার, চিপসেট ড্রাইভার, নেটওয়ার্ক ড্রাইভার ও গ্রাফিক্স ড্রাইভার ইনস্টল করব।

সাউন্ড ড্রাইভার ইনস্টল করা:

১. মানার বোর্ডের সাথে দেয়া ড্রাইভার ডিস্কটি তোমার কম্পিউটারের ডিস্কটি ড্রাইভে ইনসার্ট করবে।
২. ডিস্কটি ড্রাইভে ডিস্কটি প্রবেশ করানোর পর নিম্নে চিত্রের ন্যায় একটি ডায়ালগ বক্স আসবে। উক্ত ডায়ালগ বক্স থেকে ক্লিক Next করবে।




ড্রাইভার ডিস্কটি




ড্রাইভার ডায়ালগ বক্স

৩. Audio Driver Realtek ALC887 Audio Driver RevA00 এ ক্লিক কর।



ছবিটির ডায়ালাগ বক্স

৪. Extract এ ক্লিক কর।



সফটওয়্যার এর Extract ডায়ালাগ বক্স

৫. Continue এ ক্লিক কর।

The screenshot shows the Dell website interface for downloading the Realtek ALC887 audio driver. The page title is "Vostro Desktop 470 Drivers > Realtek ALC887 audio driver Rev. A00". The search criteria on the left include System Model: Vostro Desktop 470, Operating System: All, and Topic: Driver. The main content area displays the driver details: Dell Version: A00, Languages: English, Operating Systems: Windows 7 32-bit, and System Models: Vostro Desktop 470. A dialog box titled "Audio: Realtek ALC887 audio driver Driver" is open, showing the driver type and version (A00) and listing supported languages. The "Continue" button in the dialog box is highlighted with a red rectangle. Below the dialog box, there are sections for "Installation Instructions" (with an "Extract" button) and "Enhancements/Fixes" (with an "Initial Release" button). The footer of the page shows the product ID (PN: FQKV0), release ID (Rel ID: Y47TM), revision (Rev: A00), disc number (Disc: 1 of 1), and file path (File: L:\DELL Driver Software BKTT\RESOURCE_CD\ZpFiles\47TM_ZPE.exe).


৬. OK এ ক্লিক কর।

সাইড ড্রাইভের এর Continue ডায়ালগ বন্ধ

The screenshot shows the Dell website interface for downloading the Realtek ALC887 audio driver. The page title is "Vostro Desktop 470 Drivers > Realtek ALC887 audio driver Rev. A00". The search criteria on the left include System Model: Vostro Desktop 470, Operating System: All, and Topic: Driver. The main content area displays the driver details: Dell Version: A00, Languages: English, Operating Systems: Windows 7 32-bit, and System Models: Vostro Desktop 470. A dialog box titled "Audio: Realtek ALC887 audio driver Driver" is open, showing the driver type and version (A00) and listing supported languages. The dialog box prompts the user to "Select the folder where you want to unzip the files to." and shows the path "C:\DelDrives\747TM". The "OK" button in the dialog box is highlighted with a red rectangle. Below the dialog box, there are sections for "Installation Instructions" (with an "Extract" button) and "Enhancements/Fixes" (with an "Initial Release" button). The footer of the page shows the product ID (PN: FQKV0), release ID (Rel ID: Y47TM), revision (Rev: A00), disc number (Disc: 1 of 1), and file path (File: L:\DELL Driver Software BKTT\RESOURCE_CD\ZpFiles\47TM_ZPE.exe).


সাইড ড্রাইভের এর OK ডায়ালগ বন্ধ

৭. Yes এ ক্লিক কর।



সাইড ড্রাইভের এর Yes ডায়ালগ বক্স

৮. OK এ ক্লিক কর।




সাইড ড্রাইভের এর OK ডায়ালগ বক্স

ফর্ম-২০, আইটি সাপোর্ট ও আইএটি বেসিকস-১, ৬ম ও দ্বিতীয় পত্র, ৯ম-১০ম শ্রেণি,


কাজ-৩: অফিস এ্যাপ্লিকেশন ২০১০ ইনস্টলেশন

১. অফিস এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারটি আমরা পেন ড্রাইভ থেকে ইনস্টল করব। সে ক্ষেত্রে পেন ড্রাইভে পূর্ব থেকে সফটওয়্যারটি ব্যাকআপ হিসেবে রাখবে। আমরা ইউএসবি পোর্টে পেন ড্রাইভ ইনসার্ট করে পেন ড্রাইভের ড্রাইভ টি অপেন করব। আমাদের পেন ড্রাইভটি দেখা যাচ্ছে।



অফিস এ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করার জন্য পেন ড্রাইভ ইনসার্ট করা হয়েছে

২. Microsoft Office 2010 ফোল্ডারে ডাবল ক্লিক কর



মাইক্রোসফট অফিস ফোল্ডার

৩. সেট আপ ফাইল 14.0.4734.1000 Professional এ ডাবল ক্লিক কর।




14.0.4734.1000 Professional সেট আপ ফাইল

৪. Extract all এ ক্লিক কর



Extract all ডায়ালগ বক্স

৫. Unzip করার জন্য .Extract এ ক্লিক কর



ফাইল Unzip


৬. আনজিপকৃত ইনস্টল সেটআপ ফাইল 14.04734.1000_Professional_Volume এ ডাবল ক্লিক কর।



৭. I accept the terms of the Agreement আনজিপকৃত সেটআপ ফাইল



৮. Install এ ক্লিক কর



ইনস্টল ডায়ালগ বক্স

৯. Close এ ক্লিক কর



ক্লজ ডায়ালগ বক্স

১০. Don't's make changes এ ক্লিক করে OK তে ক্লিক কর




Don't's make changes ডায়ালগ বক্স

কাজ-৪: বাংলা বিজয় সফটওয়্যার ইনস্টলেশন


পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাদের ব্যবহৃত কম্পিউটার তাদের নিজের ভাষায় পরিচালনা করা হয়। তাদের অপারেটিং সিস্টেম তাদের ভাষায় লেখা হয়। ঐ সকল দেশে বাবর্তী ডায়ালগ বক্স তাদের নিজস্ব ভাষায় উপস্থাপন করা হয়। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত আমরা ইংরেজী ভাষার অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করছি। আমাদের সরকারি ভাষা বাংলা তাই কম্পিউটারে বাংলার চিঠিপত্র তৈরি করার জন্য বাংলা লেখা অত্যাবশ্যকীয়। সে জন্য আমরা আমাদের ব্যবহৃত কম্পিউটারে বাংলা সফটওয়্যার ইনস্টল করি। আজকে আমরা বাংলাদেশে ব্যবহৃত একজি জনপ্রিয় সফটওয়্যার বিজয় ২০১১ ইনস্টল করার কৌশল দেখাব। তোমরা ইচ্ছা করলে অন্য যে কোন বাংলা ইন্টারফেস তোমাদের সুবিধা মতো ইনস্টল করে নিতে পার।

১. আমরা যে সফটওয়্যারটি ইনস্টল করব তা একটি পেন ড্রাইভে আছে। আমরা পেন ড্রাইভটিকে ইউএসবি পোর্টে ইনস্টল করা পর নিজে চিহ্নের ন্যায় একটি ডায়ালগ বক্স আসবে। আমরা ডাবল ক্লিক করে পেন ড্রাইভটি অপেন করব।




বিজয় সফটওয়্যার পেন ড্রাইভে ব্যাকআপ

২. পেন ড্রাইভে অর্গেন করে New Bijoy Bayanno Softwar 2011 এ ডাবল ক্লিক করে ওপেন করব।



বিজয় সফটওয়্যার ফোল্ডার

৩. fscommand Folder টি ওপেন করব




fscommand Folder ফোল্ডার

৪. BijoyBayanno ফাইলটি ওপেন করব




BijoyBayanno ফাইল

৫. Next এ ক্লিক করব




Next ডায়ালগ বক্স

৬. Everyone ও Next এ ক্লিক করব




Everyone ডায়ালগ বক্স

৭. I Agree ও Next এ ক্লিক করব




I Agree ও Next ডায়ালগ বক্স

৮. Next এ ক্লিক করব




I Agree ও Next ডায়ালগ বক্স

৯. Close এন্ট্রিক করব



Close ডায়ালগ বন্ধ

১০. অ্যাকটিভেশন কোড (যেখান থেকে সকটওয়্যার সংগ্রহ করবে সেখান থেকেই অ্যাকটিভেশন কোড সংগ্রহ করবে) টাইপ করে Activate এন্ট্রিক করবে।



Activate ডায়ালগ বন্ধ

ফর্ম-২১, আইটি সাপোর্ট ও আইওটি বেসিকস-১, প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, ৯ম-১০ম প্রেসি,

অনুশীলনী-৪

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ১। IBM এর পূর্ণরূপ লিখ।
- ২। OS এর পূর্ণরূপ লিখ।
- ৩। সফটওয়্যার প্রধানত কয় প্রকার?
- ৪। সিস্টেম সফটওয়্যার কয় প্রকার?
- ৫। বায়োস প্রোগ্রাম কোথায় থাকে?
- ৬। ইন্টারফেস ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম কয় প্রকার?
- ৭। বুটিং কয় প্রকার?
- ৮। পার্টিশন কয় প্রকার ও কী কী?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ১। অপারেটিং সিস্টেম কাকে কী?
- ২। কম্পিউটার পরিচালনার সময় কি কি স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে।
- ৩। ব্যাকআপ রাখার প্রয়োজনীয়তা কী?
- ৪। ফার্মওয়্যার কি?
- ৫। অপারেটিং সিস্টেমের গুরুত্ব আলোচনা কর।
- ৬। ফাইল ম্যানেজমেন্ট কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। টাস্কম্যানেজমেন্ট কী?
- ২। মাল্টিপ্রসেসিং ও মাল্টিপ্রোগ্রামিং অপারেটিং সিস্টেমের পার্থক্য ক?
- ৩। চিত্র ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম কি?
- ৪। বুটিং কী? বুটিং কত প্রকার ও কী কী?
- ৫। ইউভোজ অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করার প্রধান ধাপগুলো / স্টেপগুলো লেখ।
- ৬। অ্যাকটিভেশন কী কেন প্রয়োজন?
- ৭। ড্রাইভার সফটওয়্যার কী?
- ৮। সেটআপ ফাইল কেন প্রয়োজন?
- ৯। অফিস ২০১০ এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ইনস্টল করার প্রধান ধাপগুলো লেখ।
- ১০। বিজয় বাংলা সফটওয়্যার ইনস্টল করার প্রধান ধাপগুলো লেখ।

আইটি সাপোর্ট ও আইওটি বেসিকস-১
IT Support & IoT Basics


দ্বিতীয় পত্র
দশম শ্রেণি

বিষয় কোড : ৮৮২৩

প্রথম অধ্যায়

কম্পিউটার পেরিফেরালস বেসিকস

Computer Peripherals Basic



কম্পিউটারে আমরা মানাবিধ কাজ করে থাকি। যেমন—চিঠি পত্র লিখি, কেউ ছবি আঁকি, কেউ বাড়ির নকশা তৈরি করি। এ সকল কাজ করার পর এগুলো সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। সে জন্য আমরা হার্ডডিস্কের মাধ্যমে স্টোরেজ করে থাকি। আবার তুমি হয়তো খেয়াল করেছ ক্যানার দিয়ে আমরা আমাদের ছবি ফ্যান করে কম্পিউটারে জমা রাখি। কখনও কখনও তোমরা তোমাদের মোবাইল ফোন দিয়ে ছবি তুলে অথবা স্ক্রিনশট করে তা কম্পিউটারে জমা রাখা এক্ষেত্রে প্রতিদিন আমরা কম্পিউটারে অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস সংযোগ করে কম্পিউটারের কাজের ক্ষেত্র বৃদ্ধি করছি। ফলে কম্পিউটারের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পেরিফেরালস কম্পিউটার সিস্টেমের অংশ নয়, কিন্তু এটি কম্পিউটারের সহায়ক ডিভাইস হিসেবে কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় আবার কোম্পিউটারে অতি প্রয়োজনীয়।

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- কম্পিউটারের পেরিফেরালসমূহ সিস্টেমের সাথে সংযোগ করতে পারব।
- বিভিন্ন ধরনের আই ও শোর্ট এক্‌ট্রনিক ইন কার্ডসমূহ চিহ্নিত করতে পারব।
- শোর্ট ও কার্ডসমূহের কার্যকারিতা সচল ও বন্ধ করতে পারবে।
- পেরিফেরাল ডিভাইসসমূহের ড্রাইভার সফটওয়্যার ইনস্টল করতে পারব।

উপরোক্ত শিখনফলগুলো অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা একটি জব সম্পন্ন করব। জবের মাধ্যমে প্রিন্টার ইনস্টল, স্ক্যানার ইনস্টলে দক্ষতা অর্জন করব এবং জবটি সম্পন্ন করার পূর্বে প্রথমেই প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ জানব।

৫.১ কম্পিউটারের পেরিফেরাল সংযোগের জন্য ব্যবহৃত পোর্টসমূহ-

পেরিফেরালস : মানুষের মস্তিষ্কের নির্দেশে আমাদের এককটি অংগ একটি নির্দিষ্ট কাজ করে থাকে। যেমন- চোখ দিয়ে দেখা, কান দিয়ে শুনা, হাত দিয়ে কাজ করা, পা দিয়ে হাঁটা। আমরা যদি মানুষের মস্তিষ্ককে কম্পিউটারের সাথে তুলনা করি তাহলে আমাদের চোখ, কান, হাত, পা হলো এক একটি পেরিফেরালস। সুতারাং, “পেরিফেরালস হলো-কম্পিউটারের এমন যন্ত্রপাতি বা ডিভাইস যা কম্পিউটারের বিভিন্ন প্লটে বা পোর্টে সংযোগ করে চাহিদা মতো কাজ করা যায়”।

মনিটর, কীবোর্ড, মাউস, স্পিকার, রাউটার এক একটি পেরিফেরালস। পেরিফেরালস ছাড়া কম্পিউটারের কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ একক ক্ষমতায় কার্য সম্পাদন করতে পারে না। এটি শুধু নির্দেশ দিতে পারে। পেরিফেরালস এর সাহায্য নিয়ে সিপিইউ কার্য সম্পাদন করতে পারে। কোন একটি কম্পিউটার সিস্টেমের প্রায় আশি শতাংশই পেরিফেরাল ডিভাইস আর বিশ শতাংশ হলো সেন্দ্রীল প্রসেসিং ইউনিট ও তৎসম্পর্কিত হার্ডওয়্যার। কম্পিউটারের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এগুলোর ব্যবহার বেড়ে চলেছে।

পেরিফেরালস এর শ্রেণি বিভাগ

কার্যাবলীর শ্রেণীপটে কম্পিউটার পেরিফেরালসকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

০১. ইনপুট ডিভাইস
০২. আউটপুট ডিভাইস
০৩. স্টোরেজ ডিভাইস

ইনপুট ডিভাইস : ইনপুট ডিভাইসের সাহায্যে ইউজার কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং প্রয়োজনীয় ডাটা ও নির্দেশ প্রদান করে। পেরিফেরাল ব্যবহার অর্ন্তভুক্ত যে সকল ডিভাইসের সাহায্যে কম্পিউটার নির্দেশ ও উপাত্ত গ্রহণ করে সে সকল ডিভাইসকে ইনপুট ডিভাইস বা ইনপুট পেরিফেরাল বলে।

ইনপুট ডিভাইস এর তালিকা:

- | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| ১। কীবোর্ড | ২। মাউস | ৩। স্ক্যানার |
| ৪। জয়স্টিক | ৫। ডিজিটাল ক্যামেরা | ৬। অপটিক্যাল ক্যারেকটার রিডার |
| ৭। পাঞ্চ কার্ড রিডার | ৮। ট্র্যাক বল | ৯। অপটিক্যাল মার্ক রিডার |
| ১০। লাইট পেন | | |

এ সকল পেরিফেরালস ডিভাইসগুলো ডাটা ও নির্দেশ প্রদানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কম্পিউটার সিস্টেমে এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পেরিফেরাল ডিভাইস। এগুলোর সাহায্যে কম্পিউটার বর্হিজগত হতে উপাত্ত আহরণ করে।

ইনপুট পেরিফেরালস এর মধ্যে সর্ব প্রথম যে ইনপুট ডিভাইসটি আবিষ্কার হয় এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় সেটি হলো কীবোর্ড।

আউটপুট পেরিফেরালস ডিভাইস :

আউটপুট ডিভাইস প্রক্রিয়াকরণের পর প্রাপ্ত ফলাফল কে ইউজারের বোধগম্য গঠনে রূপান্তরিত করে। এ সমস্ত ডিভাইসের সাহায্যেই কম্পিউটার কর্তৃক কোন একটি কার্যের সম্পাদন সম্পূর্ণ ও সফল ভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে। উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের পর প্রাপ্ত ফলাফলকে কম্পিউটার তার পেরিফেরাল ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত যে সকল ডিভাইসের সাহায্যে বহির্জগতে প্রেরণ করে সে সকল ডিভাইসকে আউটপুট ডিভাইস বলে।

আউটপুট ডিভাইসের তালিকা:

- ১। প্রিন্টার
- ২। প্রজেক্টর
- ৩। মনিটর
- ৪। পুটার

আউটপুট ডিভাইসের সাহায্যে কম্পিউটারের আউটপুটে প্রাপ্ত ফলাফলকে স্থায়ী লিপি (হার্ড কপি) ও অস্থায়ী লিপি (সফট কপি) হিসেবে প্রকাশ করতে পারে। এগুলোর সাহায্যেই কম্পিউটার ফলাফলকে বহির্জগতে প্রেরণ করে।


প্রিন্টার,এবং পুটার আউটপুট ডিভাইসের সাহায্যে আউটপুটে প্রাপ্ত ফলাফলকে স্থায়ী লিপি আকারে প্রকাশ করা হয়। প্রিন্টারের সাহায্যে কাগজে ছাপানো ফলাফল হলো স্থায়ী লিপি তথা হার্ড কপির একটি উদাহরণ। কারণ এখানে ফলাফল কাগজে স্থায়ী ভাবে সংরক্ষিত থাকে। টিভি পর্দা বা মনিটরের ন্যায় আউটপুট ডিভাইসের সাহায্যে আউটপুটে প্রাপ্ত ফলাফলকে অস্থায়ী লিপি আকারে প্রকাশ করা হয়। চালু অবস্থায় মনিটরে পর্দায় প্রদর্শিত ফলাফল হলো,অস্থায়ী লিপি তথা সফট কপির একটি উদাহরণ।

আমাদেরকে প্রতিনিয়ত পেরিফেরালসমূহ সংযোগ ও বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন হয়। কখনও আমরা প্রিন্টার সংযোগ করি আবার প্রয়োজনে বিচ্ছিন্ন করি। আবার স্ক্যানার সংযোগ / বিচ্ছিন্নের প্রয়োজন হয়।

৫.২ আই/ও (I/O) পোর্ট:

সিরিয়াল পোর্ট: কম্পিউটারের পোর্ট হল এক ধরনের পয়েন্ট বা সংযোগ স্থল। কম্পিউটারের সিস্টেম ইউনিটের সাথে কীবোর্ড, মাউস, স্পিকার, স্ক্যানার ইত্যাদি যন্ত্রের সংযোগ স্থল থাকে। এ সকল সংযোগ স্থল পোর্ট বলে। এ সমস্ত সংযোগ সাধারণত প্রাপ্যযুক্ত অথবা সকেটযুক্ত ক্যাবলের সাহায্যে সিস্টেম ইউনিট এর পিছনে অথবা সামনে সংযোগ দিতে হয়।

খোলা করলে দেখা যাবে বাসা বাড়িতে আমরা ইলেকট্রিক্যাল সকেটের মধ্যে প্রাণ প্রবেশ করিয়ে কাজ করি। যেমন ভূমি যখন কাপড় আয়রন করবে তখন ভূমি আয়রন এর প্রাণটি সকেটে প্রবেশ করিয়ে কাজ আয়রন করে থাকে।



চিত্র ৫.১ : সকেট ও প্রাণ

টিয়ে খোলা কর, সকেট ও প্রাণ একটি জরুরি সংযোগ হচ্ছে এ সংযোগ স্থানটিকে পোর্ট এর সাথে তুলনা করা যায়। কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের পোর্ট ব্যবহার করা হয়। কম্পিউটারের মধ্যে এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে ডাটা আদান প্রদান হয় দুটি পদ্ধতিতে। একটি সিরিয়াল পদ্ধতি অন্যটি প্যারাল পদ্ধতি। যেসকল পোর্টের মাধ্যমে ডাটা সিরিয়ালি বাহিরের ডিভাইস থেকে সিপিইউ ও সিপিইউ থেকে ডাটা সিরিয়ালি বাহিরের ডিভাইসে আদান প্রদান হয় তাকে সিরিয়াল পোর্ট বলে। কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের সিরিয়াল পোর্ট ব্যবহার করা হয় যেমন- RS-232, একটি সিরিয়াল পোর্ট এটি কম্পিউটার এ সিরিয়াল ডাটা ট্রান্সমিশনের জন্য ব্যবহার করা হয়। এ পোর্ট টি কম্পিউটারের এমন একটি পোর্ট যেখানে এক্সটারনাল মডেম, মাউস, এক্সটারনাল মেমোরি, সিএলসি এবং শিল্প কারখানার ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ইকুইপমেন্ট সংযোগ করা হয়। বাট এর দশকে এ পোর্টটি আবিষ্কৃত হয়। বিট বাই বিট পদ্ধতিতে ইহা টার্মিনালে ডাটা ট্রান্সকার করে থাকে।


DE9 অনুরূপ একটি সিরিয়ালপোর্ট ইহাকে COM port বা কমিউনিকেশন পোর্ট বলা হয়। এ পোর্টে নয়টি পিন থাকে।



চিত্র ৫.২: সিরিয়াল পোর্ট

DB-25/ প্যারালাল পোর্ট:


যে পোর্ট কম্পিউটারের টার্মিনালে প্যারালালি ডাটা ট্রান্সফার করে তাকে প্যারালাল পোর্ট বলে। DB-25 বহুল ব্যবহৃত একটি প্যারালাল পোর্ট। এ পোর্টটিতে দুই সারিতে পঁচিশটি হোল থাকে। প্রথম সারিতে তেরটি ও দ্বিতীয় সারিতে বারটি হোল থাকে। প্রিন্টার ও স্ক্যানার এ পোর্টে সংযোগ করা হয়। বর্তমানে এ পোর্টটির পরিবর্তে ইউএসবি পোর্ট ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে পুরাতন কিছু মেশিন এখনও এ পোর্টে সংযোগ করা হয়। এ পোর্টটির অবস্থান মাদার বোর্ডের ব্যাক সাইডে হয়।



চিত্র ৫.৩: প্যারালাল পোর্ট

পিএস-২ (Personal System-2) পোর্ট: পিএস-২ পোর্ট হলো ৬

হোল বিশিষ্ট একটি মিনি DIN কানেক্টর যার সাথে একটিতে কম্পিউটারের কীবোর্ড ও অন্যটিতে মাউস লাগানো হয়। এটি আইবিএম কম্পিউটারে ১৯৮৭ সনে ব্যবহার করা হয়। তবে কিছু পিএস/২ পোর্ট আছে যেখানে একই পোর্টে মাউস ও কীবোর্ড লাগানো যায়। এ পোর্টটি মূলত DE-9 RS-232 সিরিয়াল পোর্টকে কনভার্ট করে তৈরি করা হয়েছে। চিত্রে প্রদর্শিত বেজনি রং বিশিষ্ট পোর্টে কীবোর্ড ও সবুজ রং বিশিষ্ট পোর্টে মাউস সংযোগ দেয়া হয়।



চিত্র ৫.৪: পিএস/২ পোর্ট

ডিসপ্লে পোর্ট: যে পোর্টে কম্পিউটারের আউটপুট দেখার জন্য মনিটর অথবা প্রজেক্টর লাগানো হয়। তাকে ডিসপ্লে পোর্ট বলে। কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের ডিসপ্লে পোর্ট আছে। নিজে করেকটি ডিসপ্লে পোর্ট এর আলোচনা করা হলো।

ভিজিএ (VGA-Video Graphics Array/Adapter) /এসভিজিএ (SVGA- Super Video Graphics Array/Adapter) /মিনি ভিজিএ: এ পোর্ট তিনটি মূলত ডিসপ্লে ইউনিট যেমন মনিটর অথবা প্রজেক্টর সংযোগ দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। এখানে ভিজিএ / এসভিজিএ / মিনি ভিজিএ হলো গ্রাফিক্স কার্ডের নাম। এ গ্রাফিক্স কার্ডগুলোর আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট রয়েছে। কিন্তু মূল কাজ হলো সিপিইউ এর প্রসেসকৃত ফলাফল মনিটর অথবা প্রজেক্টরে ডিসপ্লে করা।



চিত্র ৫.৫: ভিজিএ পোর্ট

ডিজিআই (DVI-Digital Visual Interface): ডিজিআই পোর্টে মনিটর ও প্রোজেক্টর সংযোগ দেয়া হয়। এটি গ্রাফিক্স কার্ডের আউটপুট পোর্ট। বর্তমানে এ পোর্টটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।



চিত্র: ডিজিআই পোর্ট



চিত্র: ৫.৬ বিভিন্ন আকারের ডিজিআই পোর্ট



চিত্র ৫.৭: মিনিভিসব্রে পোর্ট



চিত্র ৫.৮: এইচডিএমআই পোর্ট



চিত্র ৫.৯: এসডিডিও পোর্ট

ইউএসবি পোর্ট:

ইউএসবি (USB-Universal Serial Bus) বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত একটি পোর্ট। বর্তমানের আমরা প্রিন্টার, পেন ড্রাইভ, এক্সটারনাল ডিস্কিডি, এক্সটারনাল হার্ড ড্রাইভ, স্ক্যানার, স্পিকার, কী বোর্ড, মাউস, মডেম ইত্যাদি সংযোগ করা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের ইউএসবি পোর্ট রয়েছে নিম্নে সেগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

ইউএসবি-এ:

এটি একটি বহুল ব্যবহৃত ইউএসবি পোর্ট যা প্রায় প্রতিটি ইউএসবি পোর্টের এক মাথার পাশেরা যায়। একটি আয়তাকার সংযোগকারী পোর্ট যা কেবল এক উপায়ে পোর্টের মধ্যে সংযোগ করা হয়। কার্বড প্রতিটি ল্যাপটপ ও ডেস্কটপ কম্পিউটারে কয়েকটি ইউএসবি-এ পোর্ট দেখা যা।

ইউএসবি-বি:


এ ইউএসবি পোর্টটি বর্গাকৃতির থাকে তবে সম্পূর্ণ বর্গাকৃতির নয়। এ পোর্টটি আমরা প্রিন্টার ও স্ক্যানার সংযোগের জন্য ব্যবহার করি।

ইউএসবি মিনি-বি:

এ পোর্টটি বর্গাকৃতির। তবে কোনটি ৪ পিন ও কোনটি ৫ পিন বিলিষ্ট হয়ে থাকে। এ পোর্টের সাথে ডিজিটাল ক্যামেরা এমপি ও প্রোগ্রাম মোবাইল ফোন ইত্যাদি সংযোগ করা হয়।



চিত্র ৫.১০: ইউএসবি এ পোর্ট



চিত্র ৫.১১: ইউএসবি বি পোর্ট



চিত্র: ৫.১২ ইউএসবি মিনি পোর্ট

ইউএসবি হাইস্পে:

পোর্ট এটি একটি ক্ষুদ্র সংযোগকারী পোর্ট যা পোর্টেবল ডিভাইসের জন্য জনপ্রিয়। অ্যান্ড্রয়েড ফোন, বাহ্যিক ব্যাটারি, ব্লুটুথ হেড ফোন এ এটি ব্যবহার করা হয়।

ইউএসবি-সি পোর্ট: এটি হোট, পাতলা এবং স্থানকা ডিভাইসগুলোকে সংযোগ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি স্মার্ট ফোন এ ব্যবহার করা হয়। অনেক নতুন ল্যাপটপে RJ-45 ইথারনেট পোর্ট সরিয়ে দেয়া হয়েছে। এটি বর্তমানে ডিভিও, নেটওয়ার্ক, ডেটা স্থানান্তর এবং চার্জিং এর জন্য একমাত্র পোর্ট হিসেবে কাজ করে। এ পোর্টের মাধ্যমে ল্যাপটপ বা কম্পিউটারকে মনিটর বা প্রজেক্টরের সাথে সংযোগ করা যায়। বর্তমানে এটি বহুল ব্যবহৃত ইউএসবি পোর্ট।


ইথারনেট পোর্ট (RJ-45): RJ-45 (Registered Jack-45) একটি নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশন পোর্ট যা নেটওয়ার্ক সুইচ, রাউটার হাব, নেটওয়ার্ক কার্ডে থাকে। এটি ৮ পিন বিশিষ্ট একটি পোর্ট যা সিরিয়াল কমিউনিকেশনের জন্য ব্যবহার করা হয়।



চিত্র ৫.১৩ : ইউএসবি মাইক্রো



চিত্র ৫.১৪: ইউএসবি সি পোর্ট



চিত্র ৫.১৫: RJ-45 পোর্ট

ইথারনেট পোর্ট (RJ-11): RJ-11 (Registered Jack-11) একটি নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশন পোর্ট ইন্টারনাল অথবা এক্সটারনাল মডেমে থাকে। এটি ৪ পিন বিশিষ্ট একটি পোর্ট যা সিরিয়াল কমিউনিকেশনের জন্য ব্যবহার করা হয়। টেলিকোম জ্যাক হিসেবে এটি বেশি পরিচিত। টেলিফোন সেটে যে জ্যাকটি থাকে সেটি হলো আরজে ১১।



চিত্র ৫.১৬: RJ-11 পোর্ট

ইএসএটিএ (eSATA-External Serial Advanced Technology Attachment): এ পোর্টটির অবস্থান মাদার বোর্ড ও হার্ড ড্রাইভ অথবা অপটিক্যাল ড্রাইভে। হার্ড ডিস্ক ও অপটিক্যাল ড্রাইভকে মাদার বোর্ডের সাথে সংযোগ করার জন্য এ পোর্ট ব্যবহার করা হয়। এটি ফায়ারওয়্যার থেকে দ্রুত গতিতে ডাটা ট্রান্সমিট করতে পারে।



চিত্র ৫.১৭: ইএসএটিএ পোর্ট

ফায়ারওয়্যার: ফায়ারওয়্যার ডিজিটাল ডিভাইসগুলির মধ্যে বিশেষত অডিও এবং ডিভিও ডিভাইসের মধ্যে তথ্য স্থানান্তরিত করার একটি পদ্ধতি। IEEE 1394 হিসেবে এটি পরিচিত। সূমি ইচ্ছা করলে ৬৩টি ডিভাইস এ ফায়ারওয়্যারের সাথে সংযোগ করতে পার। যা অন্য কোথাও সম্ভব নয়। ফায়ারওয়্যারটি প্লাস এন্ড প্রো হিসেবে কাজ করে।

অপটিক্যাল অডিও পোর্ট: অ্যানাল ডেব্রশট বাস হলো একটি সিরিয়াল বাস। এটির সাথে কীবোর্ড ও মাউস সংযুক্ত করা হয়।



চিত্র ৫.১৮: iLink পোর্ট



চিত্র ৫.১৯: 1394a পোর্ট



চিত্র ৫.২০: 1394b পোর্ট

AT কীবোর্ড: AT (Advanced Technology) কীবোর্ড IBM কম্পিউটারে ব্যবহৃত একটি কীবোর্ড যা ১৯৮৪ সালে প্রথম আবিষ্কার হয়। এটি ৮০২৮৬০ প্রসেসর মেশিনে ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছিল।



চিত্র ৫.২১: অপটিক্যাল অডিও হোল



চিত্র ৫.২২: অপটিক্যাল অডিও পিন



চিত্র ৫.২৩: AT কীবোর্ড পোর্ট

50 pin SCSI-2 : 50 pin SCSI (Small Computer System Interface) একটি প্যারালেল ইন্টারফেস যা সরাসরি কম্পিউটার ও পেরিকেরালসের (হার্ড ডিস্ক) মধ্যে ডাটা আদান প্রদান করে।

Centronics পোর্ট : Centronics ৩৬ পিন বিশিষ্ট একটি প্যারালেল পোর্ট যেটি প্রিন্টার সংযোগ দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়।




চিত্র ৫.২৪: SCSI পোর্ট

F-connector RF/COAX : F-connector RF হলো কোএক্সিয়াল কানেক্টর যেটি terrestrial টেলিভিশন, ক্যাবল টেলিভিশন, স্যাটেলাইট টেলিভিশন এ RG-6/U ক্যাবলের মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়।

৫.৩ প্রোগ্রামিং প্রুট এর কর্তামো, পিন সংখ্যা ও কাজ:


যে সকল প্রুটসমূহে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং কার্ড যেমন- এফিক্স কার্ড, সাউন্ড কার্ড, টিকি কার্ড, পিসিআই কার্ড ইত্যাদি লাগানো হয় তাকে প্রোগ্রামিং প্রুট বলে। কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং প্রুট থাকে। নিচে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

PCI (Peripheral Component Interconnect) স্লট: পিসিআই মানদণ্ডবোর্ডে থাকে এ স্লটে ইন্টারফেস কার্ড বসানোর জন্য দেয়া হয়। পিসিআই ১৯৯৫ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এ সকল স্লটে সাউন্ড কার্ড, নেটওয়ার্ক কার্ড, মডেম ইত্যাদি বসানো হতো। তবে বর্তমানে কম্পিউটারগুলোতে অন্যান্য আশেটে ইন্টারফেস ব্যবহার করা হয়। এ স্লটটি ৩২ বিট অথবা ৬৪ বিটের হয়ে থাকে।




চিত্র ৫.২৫: পিসিআই স্লট

PCI Express (Peripheral Component Interconnect Express) স্লট: পিসিআই এক্সপ্রেস স্লটগুলো মাদারবোর্ডে থাকে। এ স্লটেও বিভিন্ন ধরনের ইন্টারফেস কার্ড বসানো হয়। এটি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে যেমন- PCI Express x1, PCI Express x4, PCI Express x8, PCI Express x16 নিচের চিত্রে ভিন্ন সাইজের ও ভিন্ন পিন সংখ্যার পিসিআই স্লটের ছবি দেয়া হলো।




চিত্র ৫.২৬: বিভিন্ন ধরনের পিসিআই স্লট

AGP (Accelerated Graphics Port): এজিপি পোর্টে গ্রাফিক্সকার্ডেট গ্রাফিক্স কার্ড বসানো হয়।



চিত্র ৫.২৬ এজিপি পোর্ট

ISA (Industry Standard Architecture) : আইসিএসএ পোর্টেও বিভিন্ন ধরনের ইন্টারফেস কার্ড বসানো হয়।



চিত্র ৫.২৮ ISA পোর্ট

৫.৪ পেরিফেরালসের প্রকারভেদ

একটি কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের পেরিফেরাল ও অ্যাকসেসরিজ নিয়ে গঠিত হয়ে। পেরিফেরালস ও অ্যাকসেসরিজগুলো সঠিক পদ্ধতিতে সংযোগ দিয়ে একটি সম্পূর্ণ কম্পিউটার তৈরি করা হয়।

- **কী বোর্ড:** কল্প ব্যবহৃত একটি ইনপুট ডিভাইস। পোর্টের উপর ভিত্তি করে কীবোর্ড বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন- সিরিয়াল পোর্টের কীবোর্ড, পিএস/২ পোর্টের কী বোর্ড, ইউএসবি পোর্টের কী বোর্ড ও ওয়্যারলেস কী বোর্ড।



চিত্র ৫.২৯: কীবোর্ড

- **মাউস:** কল্প ব্যবহৃত একটি ইনপুট ডিভাইস। পোর্টের উপর ভিত্তি করে মাউস বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন- সিরিয়াল পোর্টের মাউস, পিএস/২ পোর্টের মাউস, ইউএসবি পোর্টের মাউস ও ওয়্যারলেস মাউস।
- **টাসক্রিন:** টাস ক্রিন ইনপুট ডিভাইস হিসেবে কাজ করে। শ্যাপটপ, মোবাইল ফোন টাস ক্রিন ব্যবহার করা হয়।
- **পেন ট্যাবলেট:** এটি একটি সম্পূর্ণ ডিভাইস। ডিজিটাল পেন ব্যবহার করে এটিতে কাজ করা হয়।



চিত্র ৫.৩০ : মাউস



চিত্র ৫.৩১: টাস ক্রিন



চিত্র ৫.৩২: পেন ট্যাবলেট

- **জয় স্টিক:** এটি একটি ইনপুট ডিভাইস। ভিডিও গেমস খেলার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।
- **MIDI (Musical Instrument Digital Interface) কীবোর্ড:** MIDI কীবোর্ড সাধারণত পিয়ানো স্টাইলে তৈরি একটি ইলেকট্রনিক মিউজিক্যাল কীবোর্ড। এটিতে কিছু অতিরিক্ত বাটন, চাকা ও ট্রাইডার থাকে যেগুলো MIDI সিগনালকে ইউএসবি অথবা MIDI ক্যাবলের মাধ্যমে অন্য মিউজিক্যাল ডিভাইসে পাঠায়।
- **স্ক্যানার:** এটি একটি ইনপুট ডিভাইস। এটি হার্ড কপিকে স্কেন করে সফট কপিতে পরিণত করে।



চিত্র ৫.৩৩: MIDI কীবোর্ড



চিত্র ৫.৩৪ : জয় স্টিক



চিত্র ৫.৩৫: স্ক্যানার

- **ডিজিটাল ক্যামেরা:** এ ডিভাইসটি ছবি চিত্র তোলায় অন্য ব্যবহার করা হয়। কোন দৃশ্য বা ব্যক্তির ছবি তুলে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করে রাখা যায়।
- **ভিডিও ক্যামেরা:** ভিডিও ডিভাইসটি চলমান চিত্র/ ভিডিও তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয়। কোন দৃশ্য বা ব্যক্তির ভিডিও করে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করে রাখা যায়।
- **মাইক্রোফোন:** মাইক্রোফোন একটি ইনপুট ডিভাইস। এ ডিভাইসের মাধ্যমে সাউন্ড কম্পিউটারে প্রবেশ করে এবং প্রয়োজনে স্টোর করা যায়।



চিত্র ৫.৩৬: ডিজিটাল ক্যামেরা



চিত্র ৫.৩৭: ভিডিও ক্যামেরা



চিত্র ৫.৩৮: মাইক্রোফোন

- **ওয়েভ ক্যাম:** ওয়েভ ক্যামেরাকে সংক্ষেপে ওয়েভ ক্যাম বলে। এটি দিয়ে ভিডিও ক্যামেরার মতো ভিডিও করে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা যায়। তবে ভিডিও চেটিং এর জন্য ওয়েভ ক্যাম বেশি ব্যবহৃত হয়। স্ল্যাটপে বিস্ট-ইন এবং ডেব্রটপ বা স্ল্যাটপের সাথে এক্সটারনাল ওয়েভ ক্যাম ব্যবহৃত হয়।
- **ডিসপ্লে ডিভাইস:** ডিসপ্লে ডিভাইস হলো আউটপুট ডিভাইস। এ ডিভাইস টি কম্পিউটারের কলাকল কে সরাসরি প্রদর্শন করে। বিভিন্ন ধরনের ডিসপ্লে ডিভাইস আছে। যেমন- মনিটর, প্রজেক্টর, স্মার্ট বোর্ড, স্মার্ট টিভি ইত্যাদি।

- **প্রিন্টার:** প্রিন্টার একটি আউটপুট ডিভাইস। এ ডিভাইসটি কম্পিউটারের টেক্স বা ইমেজ আউটপুটকে কাগজে প্রিন্ট করে স্থায়ী ভাবে সংরক্ষণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের প্রিন্টার ব্যবহার করা হয়। যেমন- ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার, ইন্জেক্ট প্রিন্টার, লেজার প্রিন্টার।



চিত্র ৫.৩৯ : ওয়েব ক্যাম



চিত্র ৫.৪০: ডিসপ্লে ডিভাইস



চিত্র ৫.৪১ : প্রিন্টার

- **প্রটোর:** প্রটোর একটি আউটপুট ডিভাইস। আমরা অটোক্যাড সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিভিন্ন এর ডিজাইন করলে ডিজাইনটিকে বড় কাগজে প্রিন্ট দিতে হয়। যা প্রিন্টারে সম্ভব হয় না। আবার প্রয়োজনে বড় ব্যানার প্রিন্ট করতে হয়। এ জন্য আমরা প্রটোর ব্যবহার করে থাকি।
- **স্পিকার:** স্পিকার একটি আউটপুট ডিভাইস। এটি কম্পিউটারের প্রসেসকৃত ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালকে শব্দ শক্তিতে পরিণত করে।
- **এক্সটারনাল ড্রাইভ:** এক্সটারনাল ড্রাইভ কম্পিউটারের সিস্টেম ইউনিটের বাইরে থাকে। কাজ শেষে ড্রাইভকে নিরাপদে রাখা যায়। এটি সাধারণত ইউএসবি পোর্টে সংযোগ করা হয়। ইউএসবি হার্ড ড্রাইভ ও ইউএসবি অপটিক্যাল ড্রাইভ এক্সটারনাল ড্রাইভের দুটি উদাহরণ।



চিত্র ৫.৪২: প্রটোর



চিত্র ৫.৪৩: স্পিকার



চিত্র ৫.৪৪: এক্সটারনাল ড্রাইভ

- **ইউএসবি ফ্লাশ ড্রাইভ:** ইউএসবি ফ্লাশ ড্রাইভকে আমরা পেন ড্রাইভ বলে থাকি। সাইজে ছোট, বহন যোগ্য, কমসের মতো বলে এক নাম পেন ড্রাইভ বলে।

- **সিডি রম ড্রাইভ:** সিডি রম ড্রাইভ (CD ROM-Compact Disk Read Only Memory) একটি অশটিক্যাল ড্রাইভ। কম্পিউটারে সিডি ব্যবহার করার জন্য এ ডিভাইসটি ব্যবহার করা হয়।
- **মিডিয়া কার্ড রিডার:** মিডিয়া কার্ড রিডারের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের মেমোরি কার্ড ইন্সার্ট করে কম্পিউটারে তথ্য আদান প্রদানে ব্যবহার করা হয়।



চিত্র ৫.৪৫: ইউএসবি ফ্লাশ ড্রাইভ



চিত্র ৫.৪৬: সিডি রম ড্রাইভ



চিত্র ৫.৪৭: মিডিয়া কার্ড রিডার

- **ডিজিটাল ক্যামকোডার:** ডিজিটাল ক্যামকোডার একটি ইনপুট ডিভাইস। এ ডিভাইস দিয়ে ছিন্ন চিত্র ও ভিডিও ক্যাচচার করে কম্পিউটারে সস্ক্রেশন করা যায়।



চিত্র ৫.৪৮: ক্যাম কোডার

৫.৫ এক্সপানশন কার্ড

আমরা আমাদের কম্পিউটারে বর্তমান সুবিধার চেয়ে আরও সুবিধা নেয়ার জন্য এক্সপানশন কার্ড সংযোগ করি। ধর, তোমার একটি কম্পিউটার আছে। তুমি কম্পিউটারে গেম খেলতে পছন্দ কর। এখন এমন একটি গেম বাজারে আছে যেটি খেলার জন্য তোমার একটি গ্রাফিক্স কার্ড লাগানোর প্রয়োজন। প্রথমে সমস্যা হল মা/বাবাকে

ম্যানেজ করা। কারণ গ্রাফিক্স কার্ডের জন্য অর্থ প্রয়োজন। ধরে নিলাম তুমি বাবাকে ম্যানেজ করে গ্রাফিক্স কার্ডটি কিনেছ। এখন কম্পিউটারে এটি পিসিআই এক্সপ্রেস স্লটে লাগিয়ে তোমাকে কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ সুবিধা নেয়ার জন্য আমাদের এক্সপানশন কার্ড সংযোগ করার প্রয়োজন হয়। এজন্য আমাদের এ কার্ডগুলো সম্পর্কে জানতে হয়।

সাউন্ড কার্ড: সাউন্ড কার্ড কম্পিউটারের সাউন্ড এর জন্য ব্যবহার করা হয়। সাউন্ড কার্ডের সাথে



চিত্র ৫.৪৯: সাউন্ড কার্ড

শ্পিকারের ইনপুট জ্যাক সংযোগ থাকে। এখনকার কম্পিউটারগুলোতে আলাদা করে সাউন্ড কার্ড লাগানোর প্রয়োজন হয় না। সাধারণত এটি বিস্টইন অবস্থায় পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে ন্যূনতম দুটি পোর্ট থাকে একটি অডিও ইন যেখানে মাইক্রোফোন সংযোগ করা হয় এবং অডিও আউট যে পোর্টের সাথে শ্পিকারের জ্যাক লাগানো হয়।

নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড: নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড কম্পিউটারকে নেটওয়ার্কের আওতায় আনার জন্য ব্যবহার করা হয়। এ কার্ডের আউটপুটে কম্পিউটারের ইউটি ক্যাবল সংযোগ করা হয়।

সিরিয়াল ও প্যারালাল কার্ড: সিরিয়াল ও প্যারালাল কার্ডটি কম্পিউটার এর সিরিয়াল ও প্যারালাল পোর্ট বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়। এ কার্ড টি ISA স্লট অথবা PCI স্লটে সংযোগ করাতে হয়।

ইউএসবি কার্ড: ইউএসবি কার্ডটি ইউএসবি পোর্টের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। মনে কর ভোমার কম্পিউটারে চারটি ইউএসবি পোর্ট আছে এবং তুমি চারটি পোর্টই ব্যবহার করছ। এখন তুমি একটি পেন ড্রাইভ লাগাতে চাও। তখন তুমি কি করবে। পেন ড্রাইভটি সংযোগ করতে পারবে না।




চিত্র ৫.৫০: নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড

চিত্র ৫.৫১: সিরিয়াল ও প্যারালাল কার্ড

চিত্র ৫.৫২: ইউএসবি কার্ড


এ জন্য আমরা ইউএসবি কার্ড ব্যবহার করি ইউএসবি পোর্টের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য। এ কার্ড টি সিসিআই স্লটে সংযোগ করতে হয়।

কারারওয়্যার কার্ড: কারারওয়্যার কার্ডটি ক্যামকোডার ও এক্সটারনাল হার্ড ড্রাইভ সংযোগ দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। এর ডাটা ট্রান্সফার রেট ৪৮০ এমবিপিএস।



চিত্র ৫.৫৩: কারারওয়্যার কার্ড

স্ক্যাজি (SCSI-Small Computer System Interface) কার্ড: স্ক্যাজি কার্ডের সাথে ক্যাবলের মাধ্যমে এক্সটারনাল হার্ড ড্রাইভ সংযোগ দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়।



চিত্র ৫.৫৪: স্ক্যাজি কার্ড

মডেম কার্ড: টেলিফোন লাইন ব্যবহার করে ইন্টারনেট চালনার জন্য মডেম কার্ড ব্যবহার করা হয়। টেলিফোন লাইন সংযোগের জন্য এ কার্ডে পোর্ট থাকে যেখানে টেলিফোন লাইন সংযোগ হয়।



চিত্র ৫.৫৫: মডেম কার্ড

টিভি টিউনার: কম্পিউটার অথবা ল্যাপটপ কম্পিউটারে ডিশ ক্যাবল সংযোগ দিবে টিভি দেখার জন্য টিভি টিউনার কার্ডটি ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ তোমার কম্পিউটারটিকে একটি টিভি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য টিভি টিউনার কার্ডটি ব্যবহার করতে হবে।



চিত্র ৫.৫৬: টিভি টিউনার কার্ড

ওয়্যারলেস কার্ড: ওয়্যারলেস কার্ডটি লোকের এগ্রিয়া নেটওয়ার্কের জন্য ব্যবহার করা হয়। সাধারণত ডেস্কটপ কম্পিউটারে ওয়্যারলেস বিস্ট ইন থাকে না। তাই ডেস্কটপ কম্পিউটারে ওয়াইফাই এর মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য ওয়্যারলেস কার্ড ব্যবহার করা হয়।



চিত্র ৫.৫৭: ওয়্যারলেস কার্ড

ভিডিও ক্যাশচার কার্ড: ভিডিও ক্যাশচার কার্ডটি কম্পিউটার স্ক্রিনের প্রদর্শিত ভিডিওকে সংরক্ষণ করে। তুমি যখন কম্পিউটার গেম খেলবে তখন তুমি এ কার্ডটি ব্যবহার করলে তোমার কম্পিউটারের উপর লোড কম পড়বে এক গেমটির ভিডিও সেভ করে রাখতে পারবে।

রাইজার কার্ড: রাইজার কার্ডের মাধ্যমে গ্রাফিক্স ট্রুট বাড়ানো, মেমোরি ট্রুট বাড়ানো, লিনিআই ট্রুট বাড়ানো যায়।



চিত্র ৫.৫৮: ভিডিও ক্যাশচার কার্ড

৫.৬ এক্সপানশন কার্ড স্থানান্তরিত প্রক্রিয়া ও সাবধানতা:

এ অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন ট্রুট, কার্ড, ডিভাইস, পোর্ট ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। একজন আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান হিসেবে আমাদের কম্পিউটারের ট্রুট, কার্ড, পোর্ট ইত্যাদি বিষয়ে ভালো ধারণা থাকা মস্কর। তা না হলে ডিভাইস পুড়ে যেতে পারে অথবা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

প্রতিটি ডিভাইস কোন না কোন ট্রুটে বা পোর্টে সংযোগ হয়। প্রত্যেক ডিভাইস /কার্ডের জন্য আলাদা পোর্ট /ট্রুট রয়েছে। তাই সঠিক পোর্ট/ট্রুট জেলে ডিভাইস বা কার্ড সংযোগ করতে হবে।




চিত্র ৫.৫৯: এজিপি ট্রুটে এজিপি কার্ড বসানো হচ্ছে

৫.৭ পেরিফেরালসসমূহকে সঠিক I/O পোর্টের সাথে সংযোগ পদ্ধতি:

যে কোন ডিভাইসের পোর্ট এর সাথে মিল রেখে কম্পিউটারের সিস্টেম ইউনিটের পোর্টে ডিভাইস লাগাতে হয়। এখানে উল্লেখ্য যে পোর্ট ডিভাইসে থাকে সে রকম পোর্ট কম্পিউটারের সিস্টেম ইউনিটে সামনে অথবা পিছনে থাকে। প্রতিটি পোর্ট মেল (পিন) বা ফিমেল (হোল) হতে পারে। অর্থাৎ যদি ডিভাইসের পোর্টে পিন থাকে তাহলে কম্পিউটার সিস্টেমে হোল থাকবে। আবার যদি কম্পিউটার সিস্টেমে পিন থাকে তবে ডিভাইসের পোর্টে হোল থাকবে। প্রতিটি পোর্টের সাইজ এবং পিন সংখ্যা আলাদা হয়। তাই কম্পিউটারে একটু সাবধানে কাজ করলে ভুল করে পোর্টে ডিভাইস সংযোগ করা কঠিন হয়ে যায়। এ কারণে ভালো ভাবে যাচাই বাছাই করে ইনপুট/ আউটপুট পোর্টে সাবধাণতার সাথে পিন সংখ্যা দেখে, হোল দেখে, পিনের সাইজ দেখে, হোলের সাইজ দেখে ডিভাইস সংযোগ দিতে হয়।

৫.৮ উপযুক্ত ড্রাইভার সফটওয়্যার সংগ্রহ ও ইনস্টল করার পদ্ধতি:

প্রত্যেকটি হার্ডওয়্যারকে কার্যপোযোগী করার জন্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার এর সাথে দেয়া হয়। উক্ত সফটওয়্যারকে ড্রাইভার সফটওয়্যার বলে। এ সফটওয়্যার ইনস্টল করলে হার্ডওয়্যার কার্যক্ষম হয়। অনেক সময় কিছু কিছু হার্ডওয়্যারের সফটওয়্যার অপারেটিং সিস্টেমের সাথে বিল্ট ইন থাকে ফলে ড্রাইভার সফটওয়্যার ইনস্টল করার প্রয়োজন পরে না। সে সকল হার্ডওয়্যার ডিভাইসের ড্রাইভার ইনস্টল করা থাকে না সেটি আমাদের ইনস্টল করতে হয়। এজন্য আমরা ড্রাইভার সফটওয়্যার ব্যাকআপ ড্রাইভ থেকে অথবা নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ডিস্ক থেকে অথবা ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করি।



চিত্র ৫.৬০: ড্রাইভার সফটওয়্যার

৫.৯ সংযুক্ত পেরিফেরাল ও অন্যান্য এ্যাকসেসরিজ এর কার্যকারীতা পরীক্ষা করার পদ্ধতি :

প্রিন্টার: প্রিন্টার ড্রাইভার ইনস্টল করার পর প্রিন্ট কমান্ড দিয়ে দেখে নিতে হবে প্রিন্ট করতে পারছে কিনা। যদি প্রিন্ট হয় তাহলে প্রিন্টার ঠিক আছে।

স্ক্যানার: কোন ডিভাইসের কার্যকারীতা পরীক্ষা করার জন্য ঐ ডিভাইসকে কম্পিউটারের সাথে সংযোগ করে ড্রাইভার ইনস্টল করে ব্যবহার করে কার্যকারীতা পরীক্ষা করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় আমি একটি স্ক্যানার সংযোগ করলাম এর পর ড্রাইভার সফটওয়্যার ইনস্টল করলাম এর পর স্ক্যানারটি ব্যবহার করে দেখতে হবে ঠিক মতো স্ক্যান হচ্ছে কিনা।

নিক কার্ড: যে কম্পিউটারের নিক কার্ড পরীক্ষা করব সেটির আইপি এ্যাড্রেস জানতে হবে। অন্য কম্পিউটার থেকে ping কমান্ডের (ping ip address) মাধ্যমে কানেকশন পায় কিনা তা চেক করতে হবে। যদি কানেকশন পায় তবে নিক কার্ড ঠিক আছে।

৫.১০ পোর্ট ও বিল্ট ইন কার্ডসমূহ এর কার্যকারীতা সচল ও বন্ধ করার পদ্ধতি


আমাদের প্রয়োজনে আমরা অনেক সময় BIOS (Basic Input Output System) এ অথবা ডিভাইস ম্যানেজারে প্রবেশ করে বিভিন্ন ধরনের পোর্ট সচল অথবা অচল করি।

বায়োস প্রবেশ করা

কম্পিউটার পাওয়ার সুইচ অন করার সাথে সাথে F2, Del, F12 কী প্রেস করে বায়োসে প্রবেশ করতে হয়।

৫.১১ ডিভাইস ম্যানেজার (Device Manager) এ প্রবেশ করা

ডিভাইস ম্যানেজারে প্রবেশ করার জন্য মাউসের ডান বাটন দিয়ে মাই কম্পিউটার (My Computer) আইকনে ক্লিক করে প্রোপারটিজ (Properties) ও ডিভাইস ম্যানেজারে ক্লিক করে ডিভাইস ম্যানেজারে প্রবেশ করতে হয়।



৫.১২ ডিভাইস ম্যানেজার এর সাহায্যে বিস্ট ইন কার্ড/ পোর্ট এর সেটিং পরিবর্তন করার পদ্ধতি:

ডিভাইস ম্যানেজার অপশনে প্রবেশ করে যে ডিভাইসটি / পোর্টটি সচল অথবা অচল করতে হবে এটির উপর মাউস পয়েন্টার নিয়ে রাইট বাটনে ক্লিক করে এনাবল (Enable) অথবা ডিজএনাবল (Disable) করে যথাক্রমে সচল ও অচল করব।

জব শিট

জব ১: প্রিন্টার ও স্ক্যানারের ড্রাইভার সফটওয়্যার ইন্সটল করে প্রিন্টারের মাধ্যমে প্রিন্ট ও স্ক্যানারের মাধ্যমে স্ক্যান করা।

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

- কম্পিউটারের পেরিফেরাল সংযোগ ও বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তুতি গ্রহণ;
- কম্পিউটারের বিভিন্ন পেরিফেরাল ও অন্যান্য এ্যাকসেসরিজ সংযোগ ও বিচ্ছিন্ন করা;
- বিভিন্ন ধরনের পোর্ট এবং বিল্ট ইন কার্ডসমূহ এর কার্যকারীতা সচল ও বন্ধ করা;

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	অ্যাপ্রোন	সাধারণ	০১ টি
০২	মাস্ক	সাধারণ	০১ টি
০৩	হ্যান্ড ওয়াশ /সাবান	সাধারণ	০১ টি
০৪	রাবারের স্যান্ডেল / জুতা	সাধারণ	০১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন):

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	কম্পিউটার	ডেস্কটপ, Core i7	০১ টি
০২	পাওয়ার ক্যাবল	প্রিন্টারের জন্য	০১ টি
০৩	ফায়ারওয়্যার ক্যাবল	প্রিন্টারের জন্য	০১ টি
০৪	পাওয়ার এ্যাডাপ্টার	স্ক্যানারের জন্য	০১ টি
০৫	ফায়ারওয়্যার ক্যাবল	স্ক্যানারের জন্য	০১ টি
০৬	প্রিন্টার	ডট/লেজার/ইঙ্কজেট প্রিন্টার	০১ টি
০৭	স্ক্যানার	যে কোন সাইজ ও রেজুলেশনের	০১ টি

(গ) সফটওয়্যার (Software) :

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংগ্রহ উৎস ও পদ্ধতি	পরিমাণ

০১	দুইভার সকটওয়ার	সব্বিস্ত্রি খিটারের জন্য নির্ধারিত সকটওয়ার	ডিজিডি / পেনড্রাইভ/ হার্ড ডিস্ক /হিটারনেট	০১ টি
----	--------------------	--	---	-------

(খ) কাকের ধারা: একটি খিটারকে I/O পোর্ট ও পাওয়ার ক্যাবল সংযোগ ও করে দুইভার সকটওয়ার ইনস্টল করে খিট দিতে হবে। এ জন্য নিচের নির্দেশনা অনুসরণ কর।

নোট: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বিভিন্ন খিটার ব্যবহার করে থাকেন। খিটার ভিন্ন মলেও এদের ইনস্টলেশন পদ্ধতি ধার একই।

(ক) খিটারে দুইভার সকটওয়ার ইনস্টলেশন

১. খিটারের পাওয়ার সকট ও পাওয়ার গ্রাণ চিহ্নিত কর এবং সংযোগ কর।

নোট: খিটারের পাওয়ার এবং সকট খিটারভেদে ভিন্নতা থাকবে। তেমনরা খিটারের পাওয়ার ক্যাবল লাগানোর সময় খিটারের সাথে দেয়া নির্দেশিকা বইটি পড়ে কাজ করবে।



খিটার পাওয়ার সকট



খিটার পাওয়ার গ্রাণ




খিটারের পাওয়ার সংযোগ

২. খিটারের ফায়ারওয়ার ক্যাবলের ইউএসবি পোর্ট ও ফায়ারওয়ার পোর্ট চিহ্নিত কর এবং সংযোগ দাও।



ফায়ারওয়ার ক্যাবল



খিটারের ফায়ারওয়ার পোর্ট



খিটার সংযোগ

৩. প্রিন্টার ড্রাইভার ডিস্কটি ড্রাইভে ইনসার্ট করবে এবং কিছুক্ষণ


অপেক্ষা করবে। বেশিরভাগ ড্রাইভার সিডি/ডিস্কটি অটো প্লে বা অটো রান হয়। অনেক সময় অটোরান না হলে মাইকম্পিউটারে প্রবেশ করে ডিস্কটি ড্রাইভে প্রবেশ করে ডাবল ক্লিক করে ওপেন কর।



প্রিন্টার ড্রাইভার সফটওয়্যার ডিস্কটি

৪. চিত্রের ন্যায় ডায়ালগ বক্স আসবে এবং Next এ ক্লিক কর।

৫. Installation agreement এ ক্লিক করে Next এ ক্লিক কর



প্রিন্টার ড্রাইভার



Install agreement ডায়ালগ বক্স

৬. ইনস্টলেশন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ কর

৭. অগ্রগতি শতভাগ হলে Next এ ক্লিক কর




ইনস্টল অগ্রগতি ডায়ালগ বক্স



অগ্রগতি শতভাগ ডায়ালগ বক্স

৮. স্ক্রিনটিকে অন কর এবং Next এ ক্লিক কর

৯. স্ক্রিনের ইউএসবি শোর্টের সাথে সংযোগ হয়েছে কিনা নিশ্চিত হও



স্ক্রিন অন করার নির্দেশনা ডায়ালগ বক্স



স্ক্রিন কম্পিউটারের সাথে সংযোগ হয়েছে

১০. Set as default printer এবং Print a test page ক্লিক করে Next এ ক্লিক কর

১১. Finish এ ক্লিক করে ইনস্টলেশন সম্পন্ন কর ।



সিলেকশন ডায়ালগ বক্স



Finish ডায়ালগ বক্স

(খ) স্ক্যানারে সফটওয়্যার ইনস্টল ড্রাইভার করা



স্ক্যানার

১. স্ক্যানারের পাওয়ার এ্যাডাপ্টার পিন ও সকেট চিহ্নিত কর ও সংযোগ করা।

নোট: স্ক্যানারের পাওয়ার এবং সকেট স্ক্রিটারভেদে ভিন্নতা থাকবে। তোমরা স্ক্রিটারের পাওয়ার ক্যাবল লাগানোর সময় স্ক্রিটারের সাথে দেয়া নির্দেশিকা বইটি শেফে কাজ করবে।



স্ক্যানারের পাওয়ার এ্যাডাপ্টার পিন



স্ক্যানারের পাওয়ার সংযোগ

২. স্ক্যানারের ফায়ারওয়্যার ক্যাবলের ইউএসবি পোর্ট ও ফায়ারওয়্যার পোর্ট চিহ্নিত করে সংযোগ দাও।



ফায়ারওয়্যার ক্যাবল



স্ক্যানারের ফায়ারওয়্যার পোর্ট



স্ক্যানার সংযোগ

৩. স্ক্যানার ড্রাইভার ডিভিডি রমে ইনস্টল কর এবং কিরুকশন অপেক্ষা কর। বেশিরভাগ ড্রাইভার সিডি/ডিভিডি অটো প্রে বা অটো রান হয়। অনেক সময় অটোরান না হলে মাইকম্পিউটারে প্রবেশ করে ডিভিডি ড্রাইভে প্রবেশ করে ডাবল ক্লিক করে ওপেন কর।



স্ক্যানারের ড্রাইভার সফটওয়্যার ডিভিডি

নোট: ড্রাইভার সফটওয়্যারটি ডিভিডি, পেনড্রাইভ, হার্ড ডিস্ক অথবা কম্পিউটারের ব্যাকআপে থাকতে পারে। আবার অনেক সময় ইন্টারনেট থেকেও ডাউনলোড করে ইন্সটল করা প্রয়োজন হয়।

- ৪. ডায়ালগ বক্সের Run Setup.exe এ ক্লিক কর
- ৫. Install এ ক্লিক কর



Run Setup.exe ডায়ালগ বক্স



Install ডায়ালগ বক্স

- ৬. Picture and general Scanning, HP Commercial Scanjet 5590 TWAIN Select কর Install এ ক্লিক কর।

৭. নোট: স্ক্রিনটিতে ডায়ালগবক্সের স্ক্রিনশাট থাকবে। তোমরা অন্য মডেলের স্ক্রিনশাট ইনস্টল করার সময় নির্দেশিকা বই দেখে ইনস্টল করবে।

- ৮. Next এ ক্লিক কর



সিলেকশন ডায়ালগ বক্স



পরবর্তী পর্যায়ে বাস্তবায়ন ডায়ালগ বক্স

9. I have reviewed and accept the installation agreements and settings এ ক্লিক কর
 ১০. Next এ ক্লিক কর



Installation agreements ডায়ালগ বক্স



Installation Ready ডায়ালগ বক্স

১১. ইনস্টল অগ্রগতি লক্ষ্য কর

১২. স্ক্যানারটির পাওয়ার অন কর এবং OK তে ক্লিক কর।



ইনস্টল অগ্রগতি ডায়ালগ বক্স



OK ডায়ালগ বক্স

১৩. Scanner Driver Setup ডায়ালগ বক্সে Next এ ক্লিক কর

১৪. Next এ ক্লিক কর




Scanner Driver Setup ডায়ালগ বক্স



Next ডায়ালগ বক্স

১৫. I accept the terms in the license agreement লিঙ্কট করে Next এ ক্লিক কর

১৬. Next এ ক্লিক কর



license agreement ডায়ালগ বক্স



Next ডায়ালগ বক্স

১৭. Install এ ক্লিক কর

১৮. Finish এ ক্লিক কর



Next ডায়ালগ বক্স



Finish ডায়ালগ বক্স

অনুশীলনী-৫

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ১। পিএস/২ পোর্টের পিন সংখ্যা কত?
- ২। ইউএবি পোর্টের পিন সংখ্যা কত?
- ৩। ইউএসবি পোর্টে কত ভোল্ট ব্যবহার করা হয়?
- ৪। গ্রাফিক্স কার্ডে কয় ধরনের পোর্ট থাকে?
- ৫। আরজে-৪৫ পোর্টে কয় পিন থাকে?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ১। মানুষের কোন কোন অংগগুলোকে কম্পিউটারের ফেরিফেরালসের সাথে তুলনা করা যায়।
- ২। কম্পিউটারে পোর্ট কী?
- ৩। পিএস/২ পোর্ট চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ৪। ডিভিআই পোর্ট এর চিত্র আঁক।
- ৫। ইউএসবি-বি পোর্টের বিবরণ দাও।

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। কম্পিউটারের কী কী পেরিফেরালসের ব্যবহার করা হয়।
- ২। প্রিন্টার ও স্ক্যানারের কোনটি কোন ধরণের পেরিফেরালস। এদের পার্থক্য কী?
- ৩। সিরিয়াল পোর্ট ও প্যারালাল পোর্টের পার্থক্য।
- ৪। ডিসপ্লে ইউনিট (মনিটর, প্রজেক্টর) এ ব্যবহৃত পোর্টগুলোর নাম লিখ।
- ৫। ইউএসবি পোর্টের শ্রেণি বিভাগ কর।
- ৬। প্রিন্টার ও স্ক্যানারের পাওয়ার পোর্টের শ্রেণি বিভাগ কর।
- ৭। পিসিআই পোর্টের শ্রেণি বিভাগ কর।
- ৮। তোমার ব্যবহৃত কম্পিউটারে অন্য পেরিফেরাল যেমন- ওয়েভ ক্যাম, কার্ড রিডার, জয় স্টিক সংযোগ কর ও ব্যবহার করে দেখাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সিস্টেম অ্যান্ড ডেটা সিকিউরিটি System and Data Security

কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার কম্পোনেন্ট সমূহের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো ডেটা (Data)। ডেটার সাথে বিশ্ব অর্থনীতিসহ আরও অনেক বিষয় গুতথোত্তভাবে জড়িত। ব্যক্তিগত ডেটা থেকে শুরু করে কর্মস্থল ও রাষ্ট্রীয় জনগুরুত্বপূর্ণ ডেটাসমূহের নিরাপত্তা বিধান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ অধ্যায়ে এই মহামূল্যবান ডেটার সিকিউরিটি ও ডেটাসমূহ নানা ধরকার থ্রেট (Threat) থেকে রক্ষা করার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ডেটার প্রাথমিক নিরাপত্তা বিধান করার কৌশলসহ ডেটার নিরাপত্তা বিধানে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি ই হচ্ছে এই অধ্যায়ের অন্যতম লক্ষ্য।



এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- কম্পিউটারের নিরাপত্তা ইস্যুগুলোকে চিহ্নিত করব
- সফটওয়্যারের সাইসেল চেক করতে পারব;
- সিকিউরিটি থ্রেট শনাক্ত করতে পারব;
- সিকিউরিটি থ্রেট হতে সিস্টেমকে রক্ষা করতে পারব;
- সিকিউরিটি থ্রেট থেকে ডাটাকে সুরক্ষা প্রদানের কৌশল শিখব।
- এন্টি ম্যালওয়্যার সফটওয়্যার আপডেট করতে পারব।

৬.১ কম্পিউটারের নিরাপত্তা

কম্পিউটার হলো হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের সমন্বয়ে তৈরি একটি ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র। ত্রিকমত কাজ সম্পাদনের জন্য এসবের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই। বিভিন্ন অসতর্কতার জন্য ডিভাইসের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সুরক্ষা হুমকির মুখে পড়ে, যা কম্পিউটারের কাজ করার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সমূহ

খোঁজ করেছি কি, নতুন কোনো ডিভাইস কেনার পর সেটা যত ভালো চলে, সময় বাওয়ার সাথে সাথে এর গতি ও কার্যক্ষমতা কমে আসতে থাকে। পানি ও অন্যান্য তরল পানীয়, ময়েচার, ধূলাবাগি, কম্পেনেন্টের ভেতরে উৎপন্ন হওয়া তাপ ইত্যাদি খুব সহজেই ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতির কাজের গতিকে দ্রাসসহ হার্ডওয়্যারকে বিকল পর্বত করে দিতে পারে। সফটওয়্যারসমূহ পরিবেশের এসব নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত না হলেও বিভিন্ন ম্যালিশিয়াস (Malicious) সফটওয়্যার, সিস্টেম বাগ (Bug), ফিশিং (Phishing) প্রভৃতি কম্পিউটার তথা সফটওয়্যারকে সঠিকভাবে কার্য সম্পাদনে বাধা প্রদান করে।

এসব সমস্যা থেকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের উত্তম রক্ষাবেক্ষণের কোন বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে কম্পিউটার ডিভাইসের যত্ন নেওয়া থেকে শুরু করে অনলাইনেও নিরাপদভাবে কাজ করার বিষয়গুলো ব্যবহারকারীকে খোঁজ রাখতে হয়।

হার্ডওয়্যারের নিরাপত্তাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

- হার্ডওয়্যার চুরি থেকে রক্ষা করা
- তরল পানীয় থেকে দূরে রাখা
- লুজ কন্টাক্ট থেকে সুরক্ষা প্রদান করা।
- ধূলাবাগি মুক্ত রাখা।
- নির্ধারিত তাপমাত্রার রেখে কাজ করা।



সফটওয়্যার নিরাপত্তাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

- ইন্টারনেট থেকে আগত ভাইরাস ও নানা প্রকার প্রোগ্রাম থেকে সফটওয়্যারকে সুরক্ষা প্রদান করা।

- অপারেটিং সিস্টেম আশ-টু-ডেট রাখা
- বিপুল নয় এমন পেনড্রাইভ কম্পিউটারে সংযোগ না করা
- সিস্টেমে সব সময় এন্টিভাইরাস আপডেট রাখা

হার্ডওয়্যারের ড্রাইভার সফটওয়্যার সমূহ

কোনো ডেবে দেখেছ, কিভাবে হার্ডওয়্যার বোর্ড তাকে সফটওয়্যার কী কাজ করতে বলেছে? এই বোঝানোর যন্ত্রিত্ব নেয় এক ধরণের সফটওয়্যার যাদের আমরা ড্রাইভার সফটওয়্যার বলি। যেমন- গেম খেলা, ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি ইত্যাদি কাজে গ্রাফিক্স ড্রাইভার; ইন্টারনেটের সাথে ডিভাইস সংযুক্তির জন্য ল্যান কার্ড ড্রাইভার, ইনফরমেশন শেয়ারিংয়ের জন্য Blue-tooth, সাউন্ড কার্ড ড্রাইভার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ড্রাইভার সফটওয়্যার।

সফটওয়্যারের ম্যানুয়ালসমূহের কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপত্তা বিধিসমূহ

প্রযুক্তির মূল লক্ষ্যই হলো সবসময় পূর্বের অবস্থা থেকে উন্নত হওয়া। এজন্য নতুন নতুন ক্ষতি বা বিপদ থেকে সফটওয়্যারকে রক্ষা করতে সফটওয়্যার আশ-টু-ডেট রাখা, সফটওয়্যারের লাইসেন্সের মেয়াদ চেক করা, এন্টি ম্যালওয়্যার (Anti Malware) সফটওয়্যারের সুরক্ষা ব্যবস্থা চালু (protection On) আছে কি না বা সেগুলো হাল নাগাদ (up to date) আছে কি না তা খেয়াল রাখা, হাল নাগাদ না থাকলে তা হাল নাগাদ করা সফটওয়্যারসমূহকে নিরাপদ রাখার অন্যতম কয়েকটি কৌশল।

পাসওয়ার্ড রুল

বর্তমান বিশ্বে তথ্য একটি সম্পদ এবং এই সম্পদকে সুরক্ষিত রাখতে আমরা তালা-চাবি হিসেবে ব্যবহার করি এক টুকরো শব্দসমূহ যাকে পাসওয়ার্ড (PASSWORD-Personal Access Security Service Without Regular Decloser) বলা হয়ে থাকে। অন্য কেউ যেন আমাদের তথ্য চুরি করে নিতে না পারে এজন্য পাসওয়ার্ডকে অবশ্যই শক্তিশালি হতে হবে। পাসওয়ার্ড শক্তিশালি করার কিছু নিয়ম আছে যাদের পাসওয়ার্ড রুল বলা হয়ে থাকে-

- পাসওয়ার্ড কমপক্ষে ৮ অক্ষর (character) বা তার বেশি দীর্ঘ করা, যত বেশি অক্ষর তত বেশি নিরাপত্তা।



- বড় অক্ষর, ছোট অক্ষর, অক্ষর-সংখ্যা একত্র করে পাসওয়ার্ড বানানো।
- কমপক্ষে একটি বিশেষ (Special) অক্ষর (!,@,#) ব্যবহার করা।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (Administrator) একাউন্টে পাসওয়ার্ড ব্যবহার


অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশকারীর থেকে আমাদের বাড়ি বাচাতে আমরা তালা ব্যবহার করি। ভেবে দেখো তো, আমাদের ডিভাইসসমূহকে এই অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশকারীদের থেকে বাঁচাতে আমরা কি করতে পারি? এক্ষেত্রে আমরা ডিভাইসসমূহে তালা (Lock) হিসেবে পাসওয়ার্ড দিয়ে রাখতে পারি। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একাউন্টে পাসওয়ার্ড দিলে একাউন্টদারি ব্যতীত অন্য কেউ কম্পিউটারে প্রবেশ করতে পারবে না। কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত সফটওয়্যার ইন্সটল করা বা তথ্য মুছে ফেলতে পারবে না এবং কম্পিউটার সুরক্ষিত থাকবে।

অপারেটিং সিস্টেম ও অন্যান্য সফটওয়্যারের লাইসেন্স

সফটওয়্যার লাইসেন্সসমূহ ব্যবহারকারীদের সে সফটওয়্যারটিকে বৈধ ভাবে ব্যবহার ও বিতরণ করার একটা বৈধ নির্দেশনা ও অনুমতি দেয় যা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন করে না। এর ফলে ডেভেলপার যেমন নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় না, তেমনি ব্যবহারকারি সহজে সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারে। সফটওয়্যার লাইসেন্সসমূহের হালনাগাদের মাধ্যমে সফটওয়্যারসমূহ নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য, ও আরো বেশি নিরাপদ হয়।

অপারেটিং সিস্টেম ও অন্যান্য সফটওয়্যারের লাইসেন্স নবায়নের ফ্লোচার্ট

সফটওয়্যার লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে সফটওয়্যার কোম্পানি ব্যবহারকারিকে সফটওয়্যার নবায়ন করার একটি মেসেজ দেবে। ব্যবহারকারি ইউজার যদি সফটওয়্যার নবায়ন করতে চায় তবে সে পেমেন্ট সম্পন্ন করে সফটওয়্যার নবায়ন করে নেবে, আর যদি পেমেন্ট না করে তবে নবায়ন সম্পন্ন হবে না। নিচে তার একটি ফ্লোচার্ট দেখানো হল।



চিত্র ৬.১: সফটওয়্যারের সাইসেল নবায়নের ফ্লোচার্ট

৬.২ সিকিউরিটি (Security Threat) ষ্ট্রেট

কোন সিস্টেমের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে এবং সিস্টেমে যখন বিভিন্ন প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে দেখা দেয় তখন একজলোকে সিকিউরিটি ষ্ট্রেট কলা হয়। সিকিউরিটি ষ্ট্রেট এর মাধ্যমে কম্পিউটার থেকে ভাটা চুরি, ডিভাইসের কম্প্রোমাইজেশন, সিস্টেম অকেজো হয়ে যাওয়া সহ বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। সিকিউরিটি ষ্ট্রেটগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে-



- হার্ডওয়্যার ষ্ট্রেট: পাওয়ার কেইলোর, সার্কিট ঠিকমত সংযোগ না দেওয়া, মেমোরির কাছে চুম্বক থাকা ইত্যাদি।
- সফটওয়্যার ষ্ট্রেট: ম্যালওয়্যার (Malware) (ভাইরাস (VIRUS-Vital Information Resources Under Seize), ওয়ার্ম (Worm), ট্রোজান হর্স (Trojan horse), স্পাইওয়্যার (Spyware), র্যানসমওয়্যার (Ransomware) ইত্যাদি সিস্টেমে প্রবেশ করা।

অপারেটিং সিস্টেম ও অন্যান্য সফটওয়্যারের জন্য সম্ভাব্য সিকিউরিটি থ্রেট সমূহ:

ইচ্ছাকৃতভাবে সিস্টেমের ক্ষতিসাধনের লক্ষ্যে কিংবা নিজেদেরকে সফটওয়্যার পাইরেসি (Piracy) থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিনিয়তই সফটওয়্যার উন্নয়কারি বা কিছু অসাধু ডেভেলপার নতুন নতুন সিকিউরিটি থ্রেট উদ্ভাবন করছে। বিভিন্ন ধরনের কিছু সাধারণ সিকিউরিটি থ্রেট হলো-

- **ভাইরাস:** কম্পিউটার ভাইরাস এক ধরনের ক্ষতিকর কম্পিউটার প্রোগ্রাম যাকে হোস্ট একটিভ করে দিলে নিজে নিজেই প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে। বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস আছে যেমন ফাইল ভাইরাস, সেক্টর ভাইরাস, ম্যাক্রো ভাইরাস ইত্যাদি। ফাইল ভাইরাস কোড এক্সেকিউটেবল ফাইলের সাথে সংযুক্ত থাকে, সেক্টর ভাইরাস ডিস্কের পার্টিশন টেবিলে সমস্যা তৈরি করে এবং ম্যাক্রো ভাইরাস ম্যাক্রো ভাষা ব্যবহার করে লেখা হয়।
- **ওয়ার্ম:** এই প্রোগ্রামগুলো হোস্টের হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজের প্রতিক্রিয়া তৈরি করে ও নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
- **ট্রোজান হর্স:** এই ম্যালওয়্যারগুলো স্বাভাবিক সফটওয়্যারের ছদ্মবেশে সিস্টেমে ঢুকে সিস্টেমে সমস্যার সৃষ্টি করে।
- **ট্রোজান বম্ব:** এ ধরনের ম্যালওয়্যার সিস্টেমে ঢুকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর একটিভ হয়ে সিস্টেমকে কম্প্রাইমাইজড করে ফেলে।
- **স্পাইওয়্যার:** এগুলো সিস্টেমে ঢুকে গুরুত্বপূর্ণ ডেটা ব্যবহারকারির অনুমতি ছাড়াই থার্ড-পার্টির কাছে পাঠিয়ে দেয়।

সিকিউরিটি থ্রেট দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণসমূহ :

কম্পিউটারের আচরণই বলে দেয় কোনো কম্পিউটার সিকিউরিটি থ্রেটের কবলে পড়েছে কিনা। যদি দেখা যায়-

- কম্পিউটার বারবার চালু হচ্ছে ,
- ইন্টারনেটে যুক্ত কম্পিউটারের নিয়ন্ত্রন অন্যের হাতে চলে গেছে,
- বারবার কম্পিউটার হুবিং (Hang) হচ্ছে ,
- কম্পিউটার ফাইল নষ্ট হইয়ে যাচ্ছে,
- কম্পিউটারের তথ্য চুরি হচ্ছে

তখন বুঝতে হবে কম্পিউটারটি সিকিউরিটি থ্রেটের শিকার হয়েছে।

সিকিউরিটি থ্রেট এর সম্ভাব্য কারণ সমূহ :

অন্যের তৈরি করা বা সংরক্ষিত তথ্য অর্ধেক উপায়ে নিজের ব্যবহারের জন্য বা ইনফরমেশন চুরির জন্য, সিস্টেমকে অকেজো করতে বা অন্য কোন অসৎ উদ্দেশ্যে সিস্টেম কে সিকিউরিটি থ্রেটের কবলে পড়তে হয়। এছাড়াও -

- বিশ্বাসযোগ্য নয় (Untrusted) এমন উৎস থেকে আসা লিংক এ ক্লিক করলে ,
- যেখানে সেখানে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রাখলে ,
- ম্যালওয়্যার এফেক্টেড ডিভাইস যেমন ফ্লাশ মেমোরি বা পেন ড্রাইভ কম্পিউটারে প্রবেশযেনতেন ভাবে করলে
- অ্যান্টিভাইরাস বা অ্যান্টিম্যালওয়্যার সফটওয়্যার ব্যবহার না করলে
- ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কোড অন্যকে দিয়ে দিলে

কম্পিউটার বা এরূপ ডিভাইসসমূহ সিকিউরিটি থ্রেটের শিকার হতে পারে।

সিকিউরিটি থ্রেট হতে পরিদ্রানের সম্ভাব্য উপায়সমূহ :

কম্পিউটার ব্যবহারে সর্বোচ্চ সচেতনতা ও সতর্কতা সিস্টেমকে সিকিউরিটি থ্রেটের হাত থেকে বাঁচাতে বড় ভূমিকা পালন করে। এজন্য-

- কোনো অবিশ্রুত উৎস থেকে আসা ফাইল লিংক, সিস্টেম প্রবেশ করানো থেকে বিরত থাকতে হবে।
- পেমেন্ট/সিডি ব্যবহারের পূর্বে স্ক্যান করে নিতে হবে।
- অ্যান্টিম্যালওয়্যার সফটওয়্যার হাল নাগাদ রাখতে হবে।
- নর্টোপরি ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় বেখালে সেখানে ক্লিক করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৬.৩ এন্টিভাইরাস বা এন্টি ম্যালওয়্যার সফটওয়্যার :

এন্টিভাইরাস হলো কম্পিউটারের ভাইরাস প্রতিবেদক। কম্পিউটারের প্রোগ্রামসমূহকে ভাইরাস মুক্ত করার জন্য এবং ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করাই এর কাজ। এন্টিভাইরাস অর্থাৎ কম্পিউটারকে ভাইরাসমুক্ত করা বা ভাইরাস থেকে কম্পিউটারকে রক্ষা করার জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম। কম্পিউটারের প্রোগ্রামসমূহকে ভাইরাস মুক্ত রাখার জন্য বর্তমানে যে সকল এন্টিভাইরাস প্রোগ্রাম পাওয়া যায়, সেগুলো হচ্ছে-AVG, Panda Antivirus, Toolkit, Kaspersky, PC-Cillin, TrojanHunter, Avast AntiVirus, Norton Antivirus, McAfee ইত্যাদি। কম্পিউটারে অপারেটিং সিস্টেম ও অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজসমূহ ইনস্টল করার পর উহাতে সর্বশেষ হালনাগাদ করা এন্টিভাইরাস ইনস্টলেশন খুবই জরুরি। উপযুক্ত এন্টিভাইরাস এর অভাবে নিত্য নতুন ভাইরাস কম্পিউটারে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে। কম্পিউটার সিস্টেমে এন্টিভাইরাস বা এন্টিম্যালওয়্যার সফটওয়্যার থাকলে তা সিকিউরিটি প্রুটেক্টর হাত থেকে অনেকাংশেই সুরক্ষিত থাকে। উইন্ডোজ ১০ এর সাথে বিল্ড-ইন এন্টিভাইরাস উইন্ডোজ ডিফেন্ডার থাকে। এছাড়াও কাসপারসকি, নরটন, আভাস্ট প্রভৃতি জনপ্রিয় এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার খুব সহজে ডিভাইসে ডাউনলোড ও ইনস্টল করে সিস্টেমকে নিরাপদে রাখা যায়।



চিত্র ৬.২ঃ বিভিন্ন এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার আইকন

ম্যালওয়্যার পার্ট চালু

কিন্তু এন্টিম্যালওয়্যার সফটওয়্যার ডাউনলোড বা ইনস্টল করে রেখেই সিস্টেমকে নিরাপদ রাখার কাজ শেষ হয়ে যায় না। ম্যালওয়্যার পার্ট অ্যানালিস করে না রাখলে খুব সহজেই ম্যালওয়্যার সিস্টেমে ঢুক পড়তে পারে। এজন্য সুষ্ঠু নিয়ম মোতাবেক এন্টিম্যালওয়্যার সফটওয়্যারকে কম্পিউটারে সক্রিয় (Active) করে রাখতে হয়।

৬.৪ সিস্টেম রিকভারি সফটওয়্যার

অনেক সময় অসতর্কতাবশত আমরা কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মুছে বা কাইল ডিলেট করে ফেলি। আবার কখনো সিস্টেমে সিকিউরিটি প্রব্লেমের ফলে অনেক তথ্য হারিয়ে যেতে পারে। এ হারিয়ে যাওয়া তথ্য পুনরুদ্ধার বা ইনক্রিমেন্টেশন ব্যাকআপের জন্য ব্যবহার করা হয় সিস্টেম রিকভারি সফটওয়্যার। বর্তমানে সিস্টেম রিকভারি সফটওয়্যারের মধ্যে Stellar data recovery, EaseUS data recovery wizard, Disk drill, Crashplan, Recuva অন্যতম।



Steller

EaseUs

DiskDrill

Crashplan

Recuva

চিত্র ৬.৩ বিভিন্ন ডাটা রিকভারি সফটওয়্যার এর আইকন

৬.২.৮ এটি ম্যালওয়্যার সফটওয়্যার ব্যবহার করে অতিরিক্ত ফাইলগুলোকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো

এটি ম্যালওয়্যার সফটওয়্যার ডিভাইসে থাকা সকল ফাইলগুলোকে স্ক্যান করে তার ডাটাবেজে রেখে দেয়। এরপর এটি আক্রান্ত ফাইলগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা ম্যানুয়ালি মুছে ও অপসারণ করে বা পৃথক করে রাখে দেয়। পৃথক করে পাঠানো বলতে এসব ফাইলকে লুকানো কোয়ারেন্টে পাঠিয়ে দেয়া কে বুঝায়। এ লুকানো ফাইলকে অনেকটা উচ্চ নিরাপত্তা কারাগারের সাথে সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যেখান থেকে এ ফাইলগুলো সিস্টেমে কোনো ধরনের কার্যকলাপ করতে না পারে।

বিঃদ্র:

যেকোনো এন্টিম্যালওয়্যার সফটওয়্যার স্থাপনাপাদ, পুনরায় অনুমতি নেয়া, ড্রাইভার সফটওয়্যার নামানো, রিকভারি সফটওয়্যার ডাউনলোডকরণ, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার প্রভৃতিতে কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ অপরিহার্য। এই সংযোগ আমরা বিভিন্নভাবে দিতে পারি-

- মোবাইল ডেটা সংযোগ
- ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ
- ওয়্যারলেস সংযোগ
- ক্যাবল সংযোগ

তবে ব্যবহারের আগে ডিভাইসে ইন্টারনেট সংযোগ হয়েছে কিনা চেক করে নিতে হবে।



চিত্র: বিভিন্ন ইন্টারনেট সংযোগের আইকন

জব শীট (Job Sheet)

জব-১: কম্পিউটারের নিরাপত্তা ইস্যুগুলোকে চিহ্নিত করে পদ্ধতিগতভাবে সমাধান করণ।

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

- হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাসমূহ চিহ্নিত করা;
- হার্ডওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার কর্তৃক প্রদত্ত ড্রাইভার সফটওয়্যারের আপডেট চেক করা;
- সফটওয়্যারের ম্যানুফ্যাকচারার কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপত্তা বিধি সমূহ চিহ্নিত করা
- পাসওয়ার্ড নীতিমালা মেনে সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একাউন্ট এর পাসওয়ার্ড দেওয়া;
- পাসওয়ার্ডে মেনে গোপনীয়তা রক্ষা করে নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করা;
- অপারেটিং সিস্টেম ও অন্যান্য সফটওয়্যারের লাইসেন্স সমূহ আছে কি না শনাক্ত করা ;
- মেয়াদ উত্তীর্ণ সফটওয়্যারের লাইসেন্সগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী আপডেট/ নবায়ন করা;
- অপারেটিং সিস্টেম ও অন্যান্য সফটওয়্যারের লাইসেন্স নবায়নের টাইমচার্ট প্রস্তুত করে ডকুমেন্টেশন করা।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল:

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE):

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণী	পরিমাণ
১	এপ্রোন	সংস্থার বিধি অনুযায়ী কাপড়ের তৈরি	১ টি
২	মাস্ক	সার্জিক্যাল / কাপড়ের তৈরি	১টি
৩	জুতা বা সেন্ডেল	অপরিবাহী রাবার বা চামড়ার তৈরি	১ জোড়া

যন্ত্রপাতি:

ক্রমিক নং	মেশিন ও অন্যান্য মালামালের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	ডেস্কটপ কম্পিউটার/ ল্যাপটপ/ নেটওয়ার্ক যুক্ত পিসি	ইন্টারনেট যুক্ত যে কোন কম্পিউটার	১ সেট

সফটওয়্যার:

ক্রমিক নং	সফটওয়্যারের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
	উইন্ডোজ ১০ বা তদোর্ধ্ভ ভার্সন অপারেটিং সিস্টেম	অপারেটিং সিস্টেম সাপোর্টেড বিট সংখ্যা - ৬৪ বিট	১ টি
২	এন্টি ভাইরাস	লাইসেন্স ভারশন	১ টি

অন্যান্য

✓ ইন্টারনেট কানেকশন।

কাজের ধারা:

- প্রয়োজনীয় পিপিই পরিধান কর।
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিরীক্ষা কর।

১. হার্ডওয়্যারের আশেপাশে তরল বেমনা পানি, জ্বল, ঢা, কফি ইত্যাদি আছে কি না দেখ।



২. ভিভাইস ও কম্পোনেন্টসমূহে ধূলাবাণি যাতে না পড়ে বা স্যাঁতসেতে অবস্থায় সেন না থাকে তা খেয়াল কর।



৩. কম্পিউটারের কুলিং স্প্যান তিকমত কাজ করেছে কিনা চেক কর।



৪. হার্ডওয়্যার চুরি হওয়া থেকে রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না দেখ।

৫. ফায়ারওয়াল (Firewall) যাচাই কর এর অবস্থা

৫.১ টাঙ্কবারে Type here to search এ Control Panel লিখে এন্টার কী দাও, একটি মেনু ওপেন হবে।



৫.২ মেনু থেকে কন্ট্রোল প্যানেল (Control Panel) নির্বাচন কর।

৫.৩ কন্ট্রোল প্যানেল থেকে সিস্টেম এন্ড সিকিউরিটি (System and Security) নির্বাচন কর।

৫.৪ সিস্টেম এন্ড সিকিউরিটি থেকে উইন্ডোজ ফায়ারওয়াল (Windows Firewall) অপশনে ক্লিক কর।



ফায়ারওয়াল যাচাই

৬. এন্টি-ম্যালওয়্যার সফটওয়্যার চালু আছে কি না যাচাই কর।

টাস্কবারে Type here to search এ Windows Security লিখে এন্টার দাও,

একটি মেনু ওপেন হবে।



Security at a glance ওপেন হবে, এখানে এন্টি-ম্যালওয়্যার সফটওয়্যার চালু আছে কি না যাচাই কর।

৭. ওয়্যারলেস ল্যান কার্ড ড্রাইভার হালনাগাদ করা-


৭.১ উইন্ডোজ আইকনে ডান বাটনে ক্লিক কর, এতে একটি মেনু ওপেন হবে।

৭.২ মেনু থেকে Device manager নির্বাচন কর।

৭.৩ Device manager এ Network Adapter এর সামনে থাকা পয়েন্টারে ক্লিক করে সেকশনটিকে বর্ধিত কর।

৭.৪ নেটওয়ার্ক এডাপ্টারের প্রোপার্টিস (Properties) চেক কর তার উপরে - ডান বাটনে ক্লিক করে Properties এ যাও।

৭.৫ ওপেন হওয়া মেনু থেকে Driver ট্যাবে ক্লিক করে ড্রাইভার ডার্সন চেক কর।



ড্রাইভার সফটওয়্যার হাল নাগাদ বাচাই করা

৮. সফটওয়্যারের ম্যানুয়ালকর্তার কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপত্তা বিধানসমূহ নিরীক্ষা করা।

৮.১ কন্ট্রোল প্যানেল (Control Panel) থেকে সিস্টেম এন্ড সিকিউরিটিতে (System and Security) যাও।


৮.২ এরপর ষাট মেনু থেকে সিকিউরিটি এন্ড মেইন্টেন্যান্স (Security and Maintenance) এ ক্লিক কর।

৮.৩ সিকিউরিটি শেখার বামে থাকা পয়েন্টার চিহ্নে ক্লিক করে বর্ধিত কর এবং

নেটওয়ার্ক ফায়ারওয়াল ও অর্ইরাস স্ট্র্যাটেজির নিচে শেখা ডিউ ইন উইন্ডোজ

সিকিউরিটিতে (View in Windows Security) ক্লিক করে ফায়ারওয়াল এবং এন্টিভাইরাস

সফটওয়্যার অন (On) আছে কি না যাচাই কর।



ফায়ারওয়াল ও এন্টিভাইরাস সফটওয়্যারের একটি স্ক্রিনশট বাচাই

৮.৪ ফায়ারওয়াল এবং এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার যদি বন্ধ (Off) থাকে, তাহলে বন্ধ হওয়া নেটওয়ার্কের ক্লিক করে চালু (On) অপশন সচল করে দাও।



৯. অ্যাভিভিউইটের একাউন্ট এর পাসওয়ার্ড সেবা-

৯.১ কমপক্ষে ৮ অক্ষর (Character) দীর্ঘ পাসওয়ার্ড দাও, বড় বেশি অক্ষর তত বেশি নিরাপদ

৯.২ বড় অক্ষর (uppercase) ছোট অক্ষর (Lowercase), বর্ণ-সংখ্যা একত্র করে বানাও।

৯.৩ কমপক্ষে একটি বিশেষ অক্ষর (!, @, #) ব্যবহার কর।



১০. সিস্টেমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা-

১০.১ উইন্ডোজ আইকনে ডান বাটনে-ক্লিক করে পপ-আপ মেনু থেকে কম্পিউটার ম্যানেজমেন্ট (Computer Management)


অপশন সিলেক্ট কর।


১০.২ কম্পিউটার ম্যানেজমেন্ট থেকে লোকাল ইউজার এন্ড গ্রুপস (Local User and Groups) গিয়ে ইউজারে ক্লিক কর।

১০.৩ এরপর লোকাল ইউজার এ ডান বাটনে ক্লিক করে সেট পাসওয়ার্ড (Set Password) নির্বাচন কর।

১০.৪ পপ-আপ উইন্ডোতে প্রসিড (Proceed) লেখায় ক্লিক কর।

১০.৫ নিউ পাসওয়ার্ডের ঘরে নতুন বানানো পাসওয়ার্ডটি লিখে OK বাটলে ক্লিক কর।





আডমিনিস্ট্রেটর একাউন্টের পাসওয়ার্ড সেট করা

১১. পাসওয়ার্ড নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করা-

১১.১ পাসওয়ার্ডসমূহ অন্য কারো সাথে শেয়ার করো না।


১১.২ নির্দিষ্ট সময় পরপর অথবা একাউন্ট কন্স্ট্রাইনড (Compromised) হয়েছে বা হতে পারে মনে হলে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করে নাও।

১১.৩ শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে দীর্ঘ পাসওয়ার্ড বানানোর চেষ্টা কর।

১১.৪ অনিরাপদ কোনো জায়গায় পাসওয়ার্ড লিখে রাখা বা সংরক্ষণ করো না।

১২ অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যারের লাইসেন্স শনাক্ত করা।

- ১২.১ স্টার্ট মেনুতে (ডেইভোজ আইকনে) গিয়ে সেটিংসে ক্লিক কর।
- ১২.২ এরপর গণ-আপ মেনু থেকে আপডেট এন্ড সিকিউরিটি (Update and Security) ক্লিক কর।
- ১২.৩ বাম পাশের অপশন থেকে এক্টিভেশনে (Activation) ক্লিক করে অপারেটিং সিস্টেম লাইসেন্স সহ সক্রিয় আছে কি না যাচাই কর। যদি “Windows is active with a digital license” লেখা থাকে, তাহলে বুঝতে হবে অপারেটিং সিস্টেম লাইসেন্স সহ এক্টিভ (Active) আছে।




লাইসেন্স যাচাই

১৩ সফটওয়্যারের স্থানান্তর/নবায়ন করা

ক্যালসপারকি অ্যান্ডি-সাইরাস মেয়াদ শেষে নবায়ন-

- ১৩.১ মূল অ্যাপ্লিকেশন উইন্ডোটি ওপেন করো।
- ১৩.২ মূল উইন্ডোর নীচের অংশে License: N days remaining এ ক্লিক করো।
- ১৩.৩ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে অ্যাক্টিভেশন কোডটি দাও।
- ১৩.৪ Enter activation code বাটনে ক্লিক করো।
- ১৩.৫ Save activation code বাটনে ক্লিক করো।
- ১৩.৬ Done বাটনে ক্লিক করো।



এন্টিম্যালওয়্যার সফটওয়্যার লাইসেন্স মন্বায়ন

কাজের সতর্কতা: অপ্রয়োজনে কোন অপশন চালু বা বন্ধ করা থেকে বিরত থাকবে।

জব-২: সিকিউরিটি থ্রেট শনাক্ত করণ, থ্রেট থেকে ডেটাকে সুরক্ষা এবং ম্যালওয়্যার ডাটাবেজ হাল নাগাদ করা ।

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

- অপারেটিং সিস্টেম ও অন্যান্য সফটওয়্যারের সম্ভাব্য সিকিউরিটি থ্রেট সমূহ চিহ্নিত করা;
- সনাক্তকৃত সিকিউরিটি থ্রেট এর ধরন সমূহ চিহ্নিত করা;
- সনাক্তকৃত সিকিউরিটি থ্রেট এর সম্ভাব্য কারণ সমূহ চিহ্নিত করা;
- একটি এন্টি ম্যালওয়্যার সফটওয়্যার ইন্সটল করার পূর্বে সিস্টেম সফটওয়্যার স্ক্যান নিশ্চিত করা;
- এন্টি ম্যালওয়্যার সফটওয়্যার ইন্সটল করার জন্য প্রয়োজনীয় ধাপসমূহ অনুসরণ করা;
- প্রয়োজনীয় ধাপসমূহ অনুসরণ করে ম্যালওয়্যার গার্ড চালু করা;
- সিস্টেম রিকভারি সফটওয়্যার ইন্সটল করার জন্য প্রয়োজনীয় ধাপসমূহ অনুসরণ করা;
- গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ও ফোল্ডার ব্যাকআপ জন্য প্রয়োজনীয় ধাপসমূহ অনুসরণ করে নিধারিত স্টোরেজে ডাটা সংরক্ষন করা;
- এন্টি ম্যালওয়্যার সফটওয়্যার ব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্থ ফাইলগুলোকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো;
- এন্টি ম্যালওয়্যার সফটওয়্যার ব্যবহার করে সিস্টেম থেকে সিকিউরিটি থ্রেট অপসারণ করা;
- এন্টি ম্যালওয়্যার সফটওয়্যার হালনাগাদ আছে কি না তা নিশ্চিত করা ।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল:

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE):

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণী	পরিমাণ
১	এপ্রোন / ড্রেস কোড অনুযায়ী পোশাক	সংস্থার বিধি অনুযায়ী কাপড়ের তৈরি	১ টি

২	মাস্ক	সার্জিক্যাল / কাপড়ের তৈরি	১টি
৩	জুতা বা সেন্ডেল	অপরিবাহী রাবার বা চামড়ার তৈরি	

যন্ত্রপাতি:

ক্রমিক নং	মেশিন ও অন্যান্য মালামালের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	কম্পিউটার/ল্যাপটপ / নেটওয়ার্ক/ পিসি/ সার্ভার	যুগপোযোগি কম্পিউটার	১ সেট

সফটওয়্যার:

ক্রমিক নং	মেশিন ও অন্যান্য মালামালের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	স্বীকৃত ও কার্যকর এন্টিভাইরাস	আপডেট লাইসেন্স ভার্সন	১ টি
২	উইন্ডোজ	১০ বা তদ্বোর্ধ ভার্সন	১টি
৩	ডিস্ক ড্রিল (ডেটা রিকভারি সফটওয়্যার)	আপডেট ভার্সন	১টি
৪	গুগল ড্রাইভ (ভার্সুয়াল স্টোরেজ ড্রাইভ	ফ্রি বা পেইড	প্রয়োজনমত

অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা :

- ✓ ইন্টারনেট সংযোগ।

কাজের ধারা-

- প্রয়োজনীয় পিপিই পরিধান কর।
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিরীক্ষা করে তা নিশ্চিত কর।

অপারেটিং সিস্টেম ও অন্যান্য সফটওয়্যারের সম্ভাব্য সিকিউরিটি থ্রেট সমূহ হলো-

- (ক) Phishing.
- (খ) User Account Control (UAC).
- (গ) Data Execution Prevention (DEP).
- (ঘ) Virus.

১. সিকিউরিটি থ্রেট সনাক্তকরণ -

- ১.১ কম্পিউটার বারবার রিস্টার্ট (Restart) নেয় কি না দেখো।
- ১.২ কম্পিউটারের নিয়ন্ত্রণ অন্যর হাতে চলে গিয়েছে কিনা ?
- ১.৩ বারবার কম্পিউটার হেং হয়ে যাচ্ছে কি না ?
- ১.৪ কম্পিউটার ফাইল নষ্ট হয়েছে কি না ?
- ১.৫ কম্পিউটারের তথ্য হারিয়ে গিয়েছে কি না ?

২. সিকিউরিটি থ্রেট এর সম্ভাব্য কারণ সমূহ সনাক্তকরণ -

- ২.১ অবিশ্বস্ত উৎস থেকে আসা লিংকে ক্লিক করা হয়েছে কি না
- ২.২ যেখানে সেখানে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রাখা আছে কিনা ?
- ২.৩ ম্যালওয়্যার আক্রান্ত ডিভাইস কম্পিউটারে সংযোগ করা আছে কিনা ?
- ২.৪ অ্যান্টিম্যালওয়্যার সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছে কিনা ?

৩. এন্টি ম্যালওয়্যার সফটওয়্যার ইন্সটল করার পূর্বে সিস্টেম সফটওয়্যার স্ক্যান করা-

- ৩.১ টাস্কবারের নোটিফিকেশন এরিয়া (Notification Area) থেকে উইন্ডোজ সিকিউরিটি (Windows Security) অন করে Virus & threat protection নির্বাচন কর।
- ৩.২ এরপর Protection History তে ক্লিক করলে স্ক্যানকৃত অ্যাপ্লিকেশন গুলোর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখা যাবে।



স্ক্যানড অ্যাপ্লিকেশন হিস্ট্রি দেখা

৪. এন্টি ম্যালওয়্যার সফটওয়্যার ইন্সটল করার জন্য প্রয়োজনীয় ধাপসমূহ-

- ৪.১ ব্রাউজার থেকে এন্টিভাইরাস সফটওয়্যারের সেটআপ কাইল ডাউনলোড কর।
- ৪.২ ডাউনলোড কোন্সারে গিয়ে আইকনে ডান বাটনে ক্লিক করে পপ-আপ মেনু ওপেন হলে সেখানে “Run as Administrator” এ ক্লিক কর।
- ৪.৩ User Account Control ডায়ালগ বক্সে Yes ক্লিক কর।

- ৪.৪ এরপর ইন্সটল বাটনে ক্লিক করে ইন্সটলেশন সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর।
- ৪.৫ ইন্সটলেশন শেষ হলে কন্টিনিউ (Continue) বাটন চাপ।



এন্টি ম্যালওয়্যার ইন্সটলেশন প্রক্রিয়া

৫. ম্যালওয়্যার গার্ড (উইন্ডোজ ডিফেন্ডার) চালু করা-

- ৫.১ টাফবারের নোটিফিকেশন এরিয়া থেকে উইন্ডোজ সিকিউরিটি অন করে তাইরাস এন্ড থ্রেট প্রোটেকশন (Virus and threat Protection) সিলেক্ট কর।
- ৫.২ তাইরাস এন্ড থ্রেট প্রোটেকশন সেটিংসে গিয়ে রিয়েল টাইম প্রোটেকশন অন কর।




ম্যালওয়্যার গার্ড এন্টিভেশন

৬. সিস্টেম রিকভারি সফটওয়্যার ইন্সটল করার জন্য প্রয়োজনীয় থাপসনুহ-

- ৬.১ ব্রাউজারে গিয়ে ডিফ ড্রিল ইন্সটলেশন সফটওয়্যার ডাউনলোড কর।




- ৬.২ ডাউনলোড ফোল্ডারে গিয়ে ডিস্কড্রিল আইকনে ক্লিক করে পপ-আপ মেনু ওপেন হলে সেখানে ইনস্টল এ ক্লিক করে ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া শুরু কর।
- ৬.৩ ইনস্টলেশন শেষ হলে রিস্টার্ট বাটনে ক্লিক করে কম্পিউটার পুনরায় চালু কর।



ডিস্ক ড্রিল ইনস্টলেশন

৭. ত্রুটিপূর্ণ ফাইল ও ফোল্ডার ব্যাকআপ জন্য প্রয়োজনীয় ধাপসমূহ -


- ৭.১ ত্রুটিপূর্ণ ইনকরমেশন মূল ফোল্ডার থেকে কপি করে আলাদা পেনড্রাইভে সংরক্ষণ করা-
- ৭.১.১ পেনড্রাইভটি কম্পিউটার বা ডিভাইসে সংযোগ কর।
- ৭.১.২ মূল ফোল্ডারটি কপি করে পেনড্রাইভের ফোল্ডারে পেস্ট কর।
- ৭.২ ত্রুটিপূর্ণ ইনকরমেশন মূল ফোল্ডার থেকে কপি করে ক্লাউড স্টোরেজে (গুগল ড্রাইভ) সংরক্ষণ করা-
- ৭.২.১ জিমেইল একাউন্ট দিয়ে গুগল ড্রাইভে লগ-ইন করে New তে ক্লিক কর
- ৮.২.২ পপ-আপ মেনু থেকে File/Folder upload এ ক্লিক করে প্রয়োজনীয় ফাইল সিলেক্ট কর Open এ ক্লিক কর।




চিত্র ৯.১১: ফাইল/ ফোল্ডার আপলোড করা

৮. অ্যান্ড্রয়েড ফাইলগুলোকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো-

৮.১ টাফবারের নোটিফিকেশন এরিয়া থেকে উইন্ডোজ সিকিউরিটি অন করে অ্যান্ড্রয়েড এক্স প্রেট প্রোটেকশন নির্বাচন করা।



- ৮.২ Scan option ক্লিক করে Windows Defender Offline scan নির্বাচন করে Scan now এ ক্লিক কর। এই স্ক্যান স্বয়ংক্রিয়ভাবে ম্যালওয়্যার এক্কেইভেড কাইলগুলোকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠাবে।



কাইল স্ক্যানের প্রসিডিচার

৯. সিস্টেম থেকে সিকিউরিটি শ্রেট রিমুভ করা-

উইন্ডোজ ডিফেন্ডার দিয়ে কাইল স্ক্যান করা হলে অটোমেটিকলি সিকিউরিটি শ্রেটসমূহ ডিলেট বা রিমুভ করে।

১০. এন্টি ম্যালওয়্যার সফটওয়্যার হালনাগাদ করা-

১০.১ ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করা।

১০.১.২ টাঙ্কবারের নোটিফিকেশন এরিয়া থেকে উইন্ডোজ সিকিউরিটি আইকনে ডান বাটনে ক্লিক কর।

১০.২ পপ-আপ সেনু থেকে “Check for protection updates” নির্বাচন করা।



একটি ম্যালওয়্যার আপডেট চেক

১০.৩ যদি একটি ম্যালওয়্যার সফটওয়্যার হালনাগাদ না থাকে তবে চেক ফর আপডেটে ক্লিক করা।



ম্যালওয়্যার আপডেট অন করা

কাজের সতর্কতা: অপ্রয়োজনে কোন অপশন চালু বা বন্ধ করা থেকে বিরত থাকবে।

এসাইনমেন্ট : তোমাদের ল্যাবের কম্পিউটারগুলো এবং সেগুলোতে সংরক্ষিত ডাটাসমূহের সিকিউরিটি লেভেল চেক কর এবং তা সমাধানের ব্যবস্থা কর।

অনুশীলনী-৬

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-

১. ডেটা রিকভারি সফটওয়্যার কী?
২. সেক্টর ভাইরাস কী?
৩. ট্রোজান বম্ব কী?
৪. নরটন সফটওয়্যার কেন ব্যবহার করা হয়?
৫. পাসওয়ার্ড কী?
৬. পাসওয়ার্ড কমপক্ষে কত ক্যারেক্টার দীর্ঘ হতে হয়?
৭. ড্রাইভার সফটওয়্যার কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-

১. ড্রাইভার সফটওয়্যার কেন দরকার?
২. পাসওয়ার্ড রুলগুলো লেখ।
৩. কম্পিউটারের নিরাপত্তা রক্ষায় করণীয় কী?
৪. কীভাবে হার্ডওয়্যারের নিরাপত্তা প্রদান সম্ভব?
৫. পাসওয়ার্ডের প্রয়োজনীয়তা লেখ।
৬. কী কী উপায়ে কম্পিউটারে ইন্টারনেট কানেকশন দেওয়া সম্ভব?

রচনামূলক প্রশ্ন-

১. কম্পিউটারের নিরাপত্তা কেন প্রয়োজন তার বর্ণনা দাও।
২. এন্টিম্যালওয়্যার সফটওয়্যার কীভাবে সিস্টেমকে থ্রেটের হাত থেকে বাচায়?
৩. সফটওয়্যার নবায়নের ফ্লোচার্টটি আঁক ও বর্ণনা দাও।
৪. কম্পিউটার কী কী ধরনের সিকিউরিটি থ্রেটের কবলে পরতে পারে বিস্তারিত লেখ।
৫. তোমার কম্পিউটারে কীভাবে সিস্টেম রিকভারি সফটওয়্যার ডাউনলোড ও ইন্সটল করবে সেটি ধারাবাহিক ভাবে দেখাও।

তৃতীয় অধ্যায়

আইটি সিস্টেম মেইনটেন্যান্স

IT System Maintenance

একশ শতক তথা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই সময়ে শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, সেবা কিংবা উৎপাদন খাতের উৎপাদনশীলতা ও সেবাকর্ম এখন পুরোপুরি আইসিটি নির্ভর হয়ে পড়েছে। বিশেষত করোনা মহামারিকালীন এক তৎপরবর্তিকালে আইসিটির পারদর্শিতা ছাড়া কোন কাজ করা যায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে বা পড়বে। ফলে আইটি যন্ত্রপাতি ও সফটওয়্যার এখন সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে আসায় এসব যন্ত্রপাতি কেনা হচ্ছে ব্যাপক হয়ে। এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সাথে সাথে সেগুলো সচল ও কার্যকর রাখা এখন খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে। তাই এই যন্ত্রের সঠিক রক্ষনাবেক্ষন এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আইটি সিস্টেম মেইনটেন্যান্স সেবা খাতে সৃষ্টি হচ্ছে কাজ করার প্রচুর সুযোগ। এই অধ্যায়ে আমরা আইটি সিস্টেম রিস্পেরারিং ও মেইনটেন্যান্স এর ধারণা লাভ করবো এবং সাধারণ ত্রুটি নির্ণয় ও তা সমাধানের উপায় সম্পর্কে জানবো ও কাজ করার দক্ষতা অর্জন করবো।



এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- আইটি সিস্টেমের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে করতে পারব;
- আইটি সিস্টেমের হার্ডওয়্যার মেরামত বা প্রতিস্থাপনের করতে পারব;
- সিস্টেমে সফটওয়্যার জনিত সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধান করতে পারব।

- আইটি সিস্টেম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনের ডকুমেন্টেশন করতে পারব
- বিভিন্ন প্রকার ত্রুটি চিহ্নিত করে তা থেকে সিস্টেম কে রক্ষা করতে পারব।

১.১ কম্পিউটারের ত্রুটি নির্ণয় ও মেরামত

আমাদের নিত্যদিনের ব্যবহার্য সকল বস্তুই দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে তাতে নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়। সঠিক সময়ে মেরামত না করলে অনেক সময়ই তা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায়। তেমনই আমাদের অতি প্রয়োজনীয় আইটি যন্ত্রপাতি ও কম্পিউটারের রক্ষণাবেক্ষন সঠিকভাবে না করলে তা আমাদের ক্ষতি ও সময় অপচয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আইটি সরঞ্জাম এবং সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ।

কম্পিউটার ও আইটি যন্ত্রপাতি রুটিনমাসিক রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। ফলে কম্পিউটারের পারদর্শিতা ঠিক থাকে, কম্পিউটারকে নিরাপদ রাখা যায় এবং অপেক্ষাকৃত কম সমস্যায় পড়তে হয়।

যদি তোমার কম্পিউটার ধীর গতির মনে হয়, অল্প ডিস্ক স্পেস (Low disk space) সম্পর্কিত বার্তা প্রদর্শন করে বা বুট (boot) করতে সময় বেশি লাগে তবে রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ করে সমস্যাগুলোর সমাধান করা যায় এবং এটা কম্পিউটারকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সাহায্য করে। নিয়মিত প্রিভেন্টিভ রক্ষণাবেক্ষণের কারণে সিস্টেম ভাইরাস আক্রমণ অথবা ডেটা হারানো রোধ করে, স্পেস বাড়িয়ে দেয় এবং এমনকি সফটওয়্যার পারফরমেন্স বাড়িয়ে দেয়।

একটি কম্পিউটার অনেকগুলো পার্টস ও সফটওয়্যারের সমন্বয়ে তৈরি। যন্ত্রপাতি সমূহকে সাধারণত হার্ডওয়্যার বলা হয়। কম্পিউটারের এইসব হার্ডওয়্যার ক্রয় করা ও রক্ষণাবেক্ষনে প্রয়োজনীয় কিছু বিষয় নিম্নে আলোচনা করা হলো।

মনিটর:

যদি মনিটরের স্ক্রিন প্রায়ই ঝলকানি দেয়, তবে মনিটরের সমস্যা হতে পারে। এটি ত্রুটিপূর্ণ ভিজিএ ক্যাবলের লুজ কানেকশনের জন্য হতে পারে। তাই প্রথমে, মনিটর এবং কম্পিউটারের উভয় প্রান্তের ক্যাবলটি শক্ত করে পোর্টে লাগাতে হবে অথবা ক্যাবলটি পরিবর্তন করতে হবে। পাওয়ার ক্যাবলের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এছাড়াও মনিটর ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভালো রেজুলেশন সম্বলিত ও নামকরা ব্র্যান্ডের হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্ক্রিনের রেডিয়েশন যেন কম হয় সে ব্যাপারেও খেয়াল রাখা উচিত। এ ক্ষেত্রে মনিটর নিয়মিত বিরতিতে পরিষ্কার করা এবং অন্ত্যত ৬ মাস একবার খুলে সার্ভিসিং করা যেতে পারে।

মাউস:

এটি বর্তমানে অপটিক্যাল সেন্সর ব্যবহার করে কাজ করে। মাউস সাধারণত তারের মাধ্যম আবার তারবিহীন ভাবে কম্পিউটারে সংযোগ করা যায়। মাউসে যদি সমস্যা হয়, তাহলে সাধারণত মাউস পয়েন্টার সঠিকভাবে কাজ করে না এবং সঠিকভাবে কমান্ড দেওয়া যায় না। এমন সমস্যা দেখা দিলে মাউসটি খুলে পুনরায় লাগালে সমস্যার সমাধান হতে পারে নতুবা মাউসটি পরিবর্তন করতে হবে। মাউস ক্রয়ের ক্ষেত্রে নামকরা ব্যান্ডের ক্রয় করা ভালো, এতে তা দ্রুত নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

কীবোর্ড:

বাংলাদেশের বাজারে কী-বোর্ডের কী গুলোতে বাংলা ও ইংলিশ উভয় টেক্স-এলেখা আছে এমন কীবোর্ড বেশি চলে কেননা তা ব্যবহারকারীদের অধিক সহজ ব্যবহারের নিশ্চয়তা দেয়। কীবোর্ডে যদি সমস্যা দেখা দেয় তবে এটি সঠিকভাবে ইনপুট নেয় না, যেমন- কোনো কোনো অক্ষর টাইপ করলে সেটা টাইপ হয় না বা একাধিক টাইপ হয়। এক্ষেত্রে কীবোর্ডটি পরিবর্তন করে নতুন এবং ভালো কীবোর্ড লাগাতে হবে। এছাড়াও কী-বোর্ড ক্রয়ের ক্ষেত্রে নামকরা ব্যান্ড, ওয়্যারলেস/ওয়্যারড কি না এসবও দেখে নিতে হবে। নিয়মিত কীবোর্ড পরিষ্কার করা বা ক্রুটি দেখা দিলে খুলে আবার ঠিকমত লাগালে ভাল কাজ করতে পারে।

সিস্টেম ইউনিট:

যে কার্টামোর বা বক্সের মধ্যে মাদারবোর্ড, সিপিইউ, র‍্যাম, স্টোরেজসহ (হার্ডডিস্ক,এসএসডি ইত্যাদি) থাকে সে বাক্সটিকে যন্ত্রাংশ সহ সিস্টেম ইউনিট বলে। যন্ত্রাংশ ছাড়া খালি বাক্সটিকে কেসিং বলে। সিপিইউ এর পূর্ণরূপ হলো সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট। সিস্টেম ইউনিটের বিভিন্ন সাধারণ সমস্যাগুলোর মধ্যে কয়েকটি হলো- অপারেটিং সিস্টেম লোড নেওয়ার পূর্বেই সিস্টেম ক্রাশ করা, সিস্টেম চলাকালে কেসিংয়ের ভেতর শব্দ হওয়া, সিপিইউ গরম হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। এক্ষেত্রে র‍্যামসমূহ লুট থেকে খুলে ভালো করে মুছে, অন্য যন্ত্রাংশগুলোও পরিষ্কার করে যথাস্থানে লাগিয়ে দিলে এবং কুলিং ফ্যান চেক করে সাধারণত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

বাংলাদেশের বাজারে কয়েকটি কোম্পানির মাইক্রোপ্রসেসর ভালো পাওয়া যায়, এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ইন্টেল, এএমডি (এডভান্স মাইক্রো ডিভাইস ইনকর্পোরেশন) ইত্যাদি। মাইক্রোপ্রসেসর বা সিপিইউ ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোর দেখে নেওয়া উচিত। বর্তমান বাজারে প্রসেসর নির্বাচনে (Core i7) বা তার আপার ভারশন নির্বাচন করা যেতে পারে।

র‍্যাম: এটি কম্পিউটারের মেমোরি অংশ। বাজারে র‍্যামের মধ্যে ডিডিআর-৩ (DDR-3), ও ডিডিআর-৪ (DDR-4), সহজলব্য। অনেকসময় কম্পিউটারের পাওয়ার সুইচ অন করার পর ডিসপ্লে-তে কিছু আসেনা, বিপ (beep) সাউন্ড দেয়। এমন হলে র‍্যাম স্লট থেকে খুলে স্লটসহ পরিষ্কার করে আবার লাগিয়ে দেখতে হবে। এতে সমাধান না হলে র‍্যামটি অন্য ভালো মাদারবোর্ডে লাগিয়ে চেক করে দেখতে হবে র‍্যামে সমস্যা আছে কি না। র‍্যামে সমস্যা থাকলে একই বৈশিষ্ট্যের অন্য ভালো র‍্যাম লাগাতে হবে। র‍্যাম ক্রয়ের ক্ষেত্রে এর ধারণ ক্ষমতা ও বাস স্পিডের (bus speed) উপর জোর দেওয়া উচিত এবং অবশ্যই ভালো ও নামকরা ব্র্যান্ডের র‍্যাম ক্রয় করা উচিত।

প্রিন্টার:

প্রিন্টার হলো এক প্রকার আউটপুট ডিভাইস। অনেক সময় কম্পিউটার থেকে প্রিন্ট কমান্ড দিলেও প্রিন্টার কোনো সাড়া দেয় না। এরকম হলে প্রিন্ট করার সময় সঠিক প্রিন্টার নির্বাচন করে দিতে হবে, এতে কাজ না হলে প্রিন্টারের সকল সংযোগ পরীক্ষা করতে হবে। মাঝে মাঝে প্রিন্টারে প্রিন্টের সময় অল্‌পস্ট ছাপা অথবা কোনো কিছুই ছাপা হয় না। সেক্ষেত্রে প্রিন্টারের কালি বা টোনার পরীক্ষা করতে হবে। উন্নত মানের প্রিন্টআউট পেতে হলে প্রিন্টার ক্রয়ের সময় এর রেজুলেশন, প্রিন্ট কোয়ালিটি, প্রিন্টিং রেট, প্রিন্টের জন্য পেপার সাইজ, ডুপ্লেক্স প্রিন্টিং অটোমেটিক আছে কি না এসব দেখে নিতে হবে।

সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ: কম্পিউটার ও আইটি সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণে বিভিন্ন প্রকার প্রতিরোধমূলক ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার রক্ষণাবেক্ষণ বর্ণনা করা হল।

(ক) **সংশোধনমূলক রক্ষণাবেক্ষণ:** সংশোধনমূলক রক্ষণাবেক্ষণ এর মধ্যে সমস্যা হয়ে যাওয়ার পর সংশোধন মূলক কাজ বা আপডেট করাকে বুঝায়।

(খ) **নমনীয় রক্ষণাবেক্ষণ:** নমনীয় রক্ষণাবেক্ষণ এর মধ্যে রয়েছে সফটওয়্যার হালনাগাদ পরিবর্তন এবং আপডেট করন।

(গ) **নিখুঁত রক্ষণাবেক্ষণ:** নিখুঁত রক্ষণাবেক্ষণ দীর্ঘ সময় ধরে সফটওয়্যার ব্যবহারযোগ্য রাখার জন্য পরিবর্তন এবং আপডেট এর অন্তর্ভুক্ত। এতে নতুন বৈশিষ্ট্যের, সফটওয়্যার পরিমার্জন করে এর নির্ভযোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতা উন্নত করা হয়।

(ঘ) **প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ:** প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ হল সফটওয়্যারের ভবিষ্যত সমস্যা রোধে পরিবর্তন এবং আপডেট। এর লক্ষ্য হল সমস্যা হওয়ার আগেই প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহন করা, যা এই মুহূর্তে তাৎপর্যপূর্ণ মনে নাও হতে পারে কিন্তু ভবিষ্যতে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। সংশোধনের চেয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহন অধিকতর শ্রেয় এবং সাশ্রয়ী।

১.২ সমস্যা সনাক্তকরণ এবং বিশ্লেষণের পদ্ধতিসমূহ।

প্রতিনিয়ত কম্পিউটার ব্যবহারে আমরা প্রায় প্রায়ই বেশ কিছু সাধারণ সমস্যার মুখোমুখি হতে থাকি। যেমন-

- সিস্টেম চালু না হওয়া।
- সিস্টেম সঠিকভাবে চলছে কিন্তু মনিটরে কিছু দেখা না যাওয়া।
- সিস্টেম অল্প সময়েই অত্যন্ত গরম হয়ে যাওয়া বা অস্বাভাবিকভাবে বন্ধ হওয়া বা রিস্টার্ট নেওয়া।
- কম্পিউটার হঠাৎ থেমে যাওয়া।
- কম্পিউটারের মেটাল অংশে স্পর্শ লাগলে শক করা।
- তারিখ ও সময় ঠিক থাকে না বা বায়াসের কোনো অপশন পরিবর্তন করলে সেভ না হওয়া।
- Boot Disk Failure, Hard Disk Not Found, Out of Memory, Not Enough Memory প্রভৃতি মেসেজ দেখানো।
- কীবোর্ড বা মাউস কাজ না করা।
- মনিটরে পাওয়ার থাকা সত্ত্বেও ডিসপ্লে না আসা।

এসকল সমস্যাগুলো সাধারণত অল্প কিছু স্টেপ নেওয়ার মাধ্যমেই সমাধান হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেজন্য যন্ত্রাংশগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষন করা অত্যন্ত জরুরি। এরপর সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

সমস্যা বিশ্লেষণ পদ্ধতি হল-

১. সমস্যা চিহ্নিত করা।
২. সম্ভাব্য কারণের একটি তত্ত্ব স্থাপন করা।
৩. কারণ নির্ধারণের জন্য তত্ত্ব পরীক্ষা করা।
৪. সমস্যার সমাধান এবং সমাধান বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা করা।
৫. সম্পূর্ণ সিস্টেম কার্যকারিতা যাচাই করা এবং প্রযোজ্য হলে, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলি বাস্তবায়ন করা।
৬. সমস্যার তথ্যাদি সংরক্ষণকরা ও সমাধানের ব্যবস্থা করা।

সমস্যার মূল কারণসমূহ:

যে কোন সমস্যা সমাধানের প্রথম ও প্রধান পদক্ষেপ হলো সেটির মূল শেকড় খুঁজে বের করা। সমস্যার গোড়া জানতে পারলে সেটা সহজেই ঠিক করে ফেলা যায়। কম্পিউটারের বিভিন্ন সমস্যার সাধারণ কিছু কারণ হলো-

- ক্যাবলে আলগা সংযোগ।
- শর্ট সার্কিট হওয়া।
- হার্ডওয়্যারে ধূলাবালি জমা।
- ক্রেটিয়ুক্ত যন্ত্রপাতির সংযুক্তি।
- ডিভাইসের সঠিক ইন্সটলেশন না হওয়া।
- আর্থিং না থাকা।
- সিপিইউ এ থাকা কুলিং ফ্যান ঠিকমত ঠান্ডা করতে না পারা।
- হার্ডডিস্কে ম্যালওয়্যার থাকা।

অপারেটিং সিস্টেম এবং অন্যান্য সফটওয়্যারগুলি আপডেট করা:

অপারেটিং সিস্টেম যেকোনো কম্পিউটারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ এবং এটি ছাড়া কম্পিউটার সিস্টেম কাজই করতে পারে না। সফটওয়্যারবিহীন কম্পিউটার কিছু যন্ত্রপাতির সমাহার ব্যতীত আর কিছুই নয়।

নির্দিষ্ট সময় পর পর সফটওয়্যার আপডেট করা অত্যন্ত জরুরি। প্রতিনিয়তই হ্যাকাররা সিস্টেমের প্যাচ (patch) এবং হোল (hole) খুঁজে সফটওয়্যারকে ভুলনিরাবিলিটিস (vulnerabilities) বা অসুরক্ষিত বানানোর চেষ্টায় লিপ্ত। সফটওয়্যারের আপডেটের মাধ্যমে সফটওয়্যার কোম্পানি গুলো নতুন আপডেটে এসব সিকিউরিটি প্যাচ ও হোল ঠিক করে। ফলে নতুন আপডেট ব্যবহারকারীদের সিকিউরিটি থ্রেটের কবলে পড়ার সম্ভাবনা কমে যায়। এছাড়াও সফটওয়্যার আপডেটের ফলে নতুন নতুন ফিচার যুক্ত সফটওয়্যার পাওয়া যায় যেগুলো বিভিন্ন ডিভাইসের সাথে আরো সামঞ্জস্য। সামগ্রিকভাবে সফটওয়্যার আপডেটের ফলে কম্পিউটার যেমন নিরাপদ হয়, তেমনি নতুন নতুন ফিচারের আবির্ভাবে তা সহজে ব্যবহার উপযোগী হয়।

এসকল আপডেট সফটওয়্যার কোম্পানি ব্যবহারকারীদের নোটিফিকেশনের (Notification) মাধ্যমে জানান দেয়। ব্যবহারকারি যদি আপডেট করতে চায় তবে সেই অনুযায়ী ধাপগুলো অনুসরণ করে আপডেট সম্পন্ন করতে পারে।

হার্ডওয়্যার প্রতিস্থাপন

কম্পিউটার হার্ডওয়্যার বিভিন্ন ছোট বড় যন্ত্রাংশের সমন্বয়ে গঠিত। এসব যন্ত্রাংশ অনেক সময়ই ব্যবহারের ফলে নষ্ট বা ত্রুটিযুক্ত হয়ে পরে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ত্রুটিযুক্ত যন্ত্রাংশ সারানো প্রচুর সময় ও অর্থ সাপেক্ষ। বরং এর চেয়ে নতুন যন্ত্রাংশ কিনে কম্পিউটারে প্রতিস্থাপনই বেশি সহজ ব্যবহারকারীদের জন্য। একারণে নতুন হার্ডওয়্যার যন্ত্রাংশ কিনে ঠিকঠাকভাবে সংযোজন করা অত্যন্ত সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত।

পিসি চেক করার পদ্ধতি

তোমরা যখন অসুস্থ হয়ে ডাক্তারের কাছে যাও তখন ডাক্তার কী করে? তিনি তোমার রোগের লক্ষন সম্পর্কে জানতে চান, থার্মোমিটার, স্টেথিস্কোপ প্রভৃতি দিয়ে শরীরের অবস্থা নিরূপণ করেন, এরপর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে কি রোগ হতে পারে সেটা শনাক্ত করেন ও তা সারানোর জন্য ওষুধ দেন। তেমনি কম্পিউটারের সমস্যার ক্ষেত্রে সমস্যা নির্ধারণে আমাদের ঠিক এ ধাপগুলোর মধ্যে দিয়েই যেতে হবে। একটি সমস্যায়ুক্ত কম্পিউটার সামনে আসলে আমাদের সমস্যাগুলোর তালিকা করতে হবে। এক্ষেত্রে-

- ব্যবহারকারির কাছে থেকে জানতে হবে সে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।
- ডায়াগনোস্টিক টুল দিয়ে কম্পিউটারে কার্যকারিতা নিরীক্ষা করতে হবে।
- সিপিইউ স্পিড যাচাই করতে হবে।

- অ্যান্টি-ম্যালওয়্যার সফটওয়্যারের মাধ্যমে শিসি স্ক্যান করে ম্যালওয়্যার আছে কি না দেখতে হবে।
- বাচাইয়ের ফলাফল অনুসারে কম্পিউটারে কোন অংশে সমস্যা হয়েছে তা নিরূপণ করতে হবে।


ডায়াগনস্টিক টুল এক ব্যবহার

ডায়াগনস্টিক বলতে বোঝায় সমস্যা খুঁজে বের করা। কম্পিউটারের সমস্যা খুঁজে বের করার জন্য আমরা কিছু সফটওয়্যার ব্যবহার করি। এগুলোকে বলা হয় ডায়াগনস্টিক টুল। কম্পিউটার ডায়াগনস্টিক টুলসমূহ কম্পিউটার হার্ড ড্রাইভকে স্ক্যান করতে পারে, র‍্যামকে তুল সনাক্তের জন্য বাচাই করতে পারে, সিপিইউ এর তাপমাত্রা বাচাই করতে পারে এবং কোন কোন ডিভাইস কম্পিউটারের সাথে সংযোগ আছে তা দেখতে পারে। কোনো কোনো কম্পিউটার ডায়াগনস্টিক টুল অপারেটিং সিস্টেমের সাথে বিল্ড-ইন থাকে, আবার কিছু ডায়াগনস্টিক টুল থার্ড পার্টি কোম্পানিগুলো উন্নয়ন করে। কিছু কম্পিউটার ডায়াগনস্টিক টুল হলো-


- **উইন্ডোজ পারফরম্যান্স মনিটর (Windows performance Monitor):** এই ডায়াগনস্টিক টুলটি উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের সাথে বিল্ড-ইন (built in) থাকে। এটি কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের ডাইটাল ইনফরমেশন (Vital Information) সম্পর্কে একটি কুইক ভিউ (Quick View) প্রদান করে। এছাড়াও পারফরম্যান্স মনিটরে সিপিইউ, মেমোরি, ডিস্ক ইনফো (Disk info), ইথারনেট ইনফরমেশন (Ethernet Information) এবং র‍্যানিং এপ্লিকেশনের ইফেক্ট (Running Application Effect) সম্পর্কে জানা যায়।



- **উইন্ডোজ রিসোর্স মনিটর (Windows Resource Monitor):** এটিতে সিপিইউ, নেটওয়ার্ক, মেমোরি ও ডিস্ক ইউজেন্স আলাদা আলাদা ভাবে ট্র্যাক করা সম্ভব। এই ডায়াগনস্টিক টুল দিয়ে কোন কোন প্রসেস সিপিইউকে প্রভাবিত করছে, কতখানি মেমোরি ব্যবহৃত হচ্ছে, টিসিপি সংযোগ তথ্য এমনকি কোন পোর্টে কি ধরনের প্রসেস সম্পন্ন হচ্ছে সেগুলোও জানা যায়।



ওপেন হার্ডওয়্যার মনিটর (Open Hardware Monitor): এটি একটি ফ্রি ওপেন সোর্স (Free Open Source) সফটওয়্যার যা উইন্ডোজ ও লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমে চালু করতে পারে। এই সফটওয়্যার কম্পিউটারের তাপমাত্রা সেন্সর, পাখার গতি, ভোল্টেজ, লোড (Load) এবং ব্লক লিড সম্পর্ক তথ্য দিতে পারে। কম্পিউটার নিজে নিজে শাটডাউন (Shut down), হঠাৎ থেমে যাওয়া (Hang), ক্রাশ (Crash) হওয়ার ক্ষেত্রে এই টুল ব্যবহারকারিকে সিপিইউ অতিরিক্ত গরম বা ক্রাশিভুক্ত কুলিং ক্যান সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে কাজে আসতে পারে।



স্পেসি (Specy) : স্পেসিও একটি কম্পিউটার ডায়াগনস্টিক টুল। কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, প্রাক্সি, মেমোরি, নেটওয়ার্ক, ডিস্ক, পেরিফেরাল ডিভাইস ইত্যাদি সম্পর্কে স্পেসিফিক তথ্য খোঁজার জন্য এটির বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত চমৎকার।



১.৩ আইটি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ

কম্পিউটার সঠিকভাবে কাজ করার জন্য এর রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত আবশ্যিক। কিছু সময় পর পর অবশ্যই কম্পিউটারকে নিয়মমাফিক পরিষ্কা নীরক্ষার মধ্যে রাখতে হবে ভালো ফলাফল পাওয়ার জন্য। এতে করে যেমন দীর্ঘদিন কোনো সমস্যা ছাড়া কম্পিউটার ব্যবহার করা যাবে, তেমনি কাজের গতেও কমে যাবে না। কম্পিউটার সরঞ্জামাদির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যেসকল পদক্ষেপ নেওয়া উচিত-

- নির্দিষ্ট সময় পরপর কম্পিউটারের পার্টসমূহ মুছতে হবে যাতে ভেতরে ধুলা জমে না যায়।
- খাবার ও পানীয় কম্পিউটার থেকে দূরে রাখতে হবে।
- এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার ইন্সটল করে এনাবল করে রাখতে হবে।
- কম্পিউটারের পাওয়ার ক্যাবল ধরে টানাটানি করা যাবে না।
- কম্পিউটারের ক্যাবলসমূহের উপর ভারী বস্তু বা চেয়ার রাখা যাবে না।
- আলাদা ডিভাইস কম্পিউটারের সাথে লাগানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন ঠিক পোর্টে সেগুলো সংযোগ করা হয়।
- যন্ত্রের সাথে রিমুভেবল ড্রাইভগুলো খোলা বা লাগানোর কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে।
- নির্দিষ্ট সময় পরপর ক্লিনআপ (Clean up) সফটওয়্যার ব্যবহার করে কম্পিউটারের কার্যকারিতা বাড়াতে হবে।

১.৪ শ্রেট থেকে সিস্টেম রক্ষা

শ্রেট থেকে কম্পিউটার সিস্টেমকে রক্ষা করা বলতে আমাদের কম্পিউটারকে অননুমোদিত ব্যবহার থেকে বাঁচানোর বুকি বুঝায়। কম্পিউটার সিস্টেম শ্রেটের কবলে পরলে কাজের ক্ষেত্রে যেমন সমস্যার সৃষ্টি হয়, তেমনি কম্পিউটারে থাকা মূল্যবান তথ্য হারিয়ে বা অবাঞ্ছিত ব্যক্তিবর্গের কাছে চলে যেতে পারে। এসব সমস্যা যাতে না হয় এজন্য বিভিন্ন শ্রেট থেকে কম্পিউটার সিস্টেমকে বাঁচিয়ে রাখা অত্যন্ত জরুরি।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একাউন্ট প্রটেক্ট এবং সংরক্ষণের পদ্ধতি :

অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একাউন্ট আমাদের কম্পিউটার সিস্টেমকে বহিরাগতদের ও আনঅথোরাইজড লোকজনের হাত থেকে রক্ষা করে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একাউন্টে পাসওয়ার্ড দেওয়া থাকলে কম্পিউটারে অন্য কেউ অযাচিত সফটওয়্যার ইন্সটল করতে পারে না, এমনকি কোনো তথ্য মুছে ফেলতে পারে না। ফলে সিস্টেম থাকে সুরক্ষিত। কিন্তু এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একাউন্টই যদি থ্রেটের কবলে পরে এবং কম্প্রোমাইজড হয়ে যায় তবে পুরো সিস্টেমই অত্যন্ত ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। এমনকি অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা থাকলেও শুধুমাত্র কম্প্রোমাইজড অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একাউন্টের সাহায্যে পুরো সিস্টেমকে ক্রাশ করে দেওয়া সম্ভব। এজন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একাউন্ট সুরক্ষিত রাখতে বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, যেমন-

- অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একাউন্টের ডিফল্ট (Default) নাম চেঞ্জ করে ইউনিক (Unique) নাম দিতে হবে।
- প্রত্যেক কম্পিউটারে আলাদা আলাদা নাম দিতে হবে, যাতে কম্প্রোমাইজড হয়ে শুধু ওই কম্পিউটারের মধ্যেই সমস্যার বিস্তার সীমাবদ্ধ থাকে।
- একাউন্টের জন্য শক্তিশালি ও দীর্ঘ পাসওয়ার্ড নির্বাচন করতে হবে।
- পাসওয়ার্ড পায়শই পরিবর্তন করে দিতে হবে।
- পাসওয়ার্ড ঠিকমত ও সুরক্ষিতভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

অ্যান্টি-ম্যালওয়্যার সফটওয়্যার ইনস্টলেশনের প্রয়োজনীয়তা

কম্পিউটার সিস্টেমকে সুরক্ষিত রাখতে এন্টিম্যালওয়্যার সফটওয়্যার সিস্টেমে ইন্সটল ও এনাবল করে রাখার কোনো বিকল্প নেই। এন্টিম্যালওয়্যার বিহিন কম্পিউটার দরজা খুলে রাখা বাড়ির মত, যে কেউ সহজেই ঢুকে পরতে পারে। ভালো এন্টি-ম্যালওয়্যার সফটওয়্যারগুলো-

- নতুন নতুন ম্যালওয়্যার আক্রমণ থেকে সিস্টেমকে সুরক্ষা প্রদান করে।
- বিভিন্ন স্পাম ও অযাচিত বিজ্ঞাপন কে বাধা প্রদান করে।
- হ্যাকার ও ডেটা চোরের হাত থেকে সিস্টেমকে বাঁচায়।
- অপসারণযোগ্য ডিভাইস দ্বারা সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে।
- অযাচিত ফাইল মোছার মাধ্যমে প্রসেসরের স্পিড বাড়িয়ে দেয়।

- স্পাইওয়্যার ও ফিশিং থেকে বাঁচায়।
- ইন্টারনেট ব্রাউজিংয়ে সুরক্ষিত রাখে।

সাধারণ ম্যালওয়্যার সম্পর্কে ধারণা

ম্যালওয়্যার হলো ম্যালিশিয়াস সফটওয়্যারের সংক্ষিপ্ত রূপ। এই অনুপ্রবেশকারী সফটওয়্যারগুলো হ্যাকাররা কম্পিউটার সিস্টেম থেকে তথ্য চুরি ও সিস্টেমে ক্ষতিসাধনের লক্ষ্যে তৈরিকরে থাকে। কিছু সাধারণ ম্যালওয়্যার হলো:

ভাইরাস: ভাইরাস মূলত ক্ষতিকর প্রোগ্রাম যা অন্য ফাইলের সাথে এটাচ থাকে। ফাইলটি যখন ইউজার এক্সিকিউট করে কেবল তখনই এটি সচল হয় এবং সংখ্যাবৃদ্ধি করে সিস্টেমকে শ্লো এবং পরিশেষে অকেজো করে দেয়।

ওয়ার্ম: এটি খুব সহজেই নিজেই নিজের সংখ্যা বৃদ্ধি করে একটি নেটওয়ার্কের অন্যান্য কম্পিউটারের মধ্যে ছড়িয়ে পরে। এটির অতিরিক্ত সংখ্যাবৃদ্ধি সিস্টেমকে বিকল করে দিতে পারে।

ট্রোজান হর্স: ট্রোজান হর্স উপকারি সফটওয়্যারের ছদ্মবেশে সিস্টেমে ঢোকে। এরপর সিস্টেমের ডেটা গুলোকে মডিফাই, ব্লক বা ডিলিট করে ফেলে। এটি সাধারণত ভাইরাস বা ওয়ার্মেও মত নিজের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে না।

স্পাইওয়্যার: এধরনের ম্যালওয়্যারসমূহ সিস্টেমে লুকিয়ে থাকে এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অন্য জায়গায় প্রেরণ করে। এটি সাধারণত ফাইন্যান্সিয়াল তথ্য ও পাসওয়ার্ড সিজ করে নিতে ব্যবহার করা হয়। অত্যন্ত কমন একটি স্পাইওয়্যার হলো কি-লগার।

র্যানসোমওয়্যার: এটি সিস্টেমে প্রবেশ করলে ডেটাবেজকে এনক্রিপ্ট করে ফেলে, ফলে ইউজার আর তথ্য ব্যবহার করতে পারে না এবং এরপর ডিক্রিপশন-কি এর জন্য অর্থ দাবি করে। সাধারণত ফিশিং লিংকগুলোতে ক্লিক করার মাধ্যমে এই ম্যালওয়্যার সিস্টেমে ঢোকান সুযোগ পায়।

এডওয়্যার: এডওয়্যার সাধারণত নরমাল এডভারটাইজ দেখায় এবং এভাবে ইউজারকে সন্দেহ ছাড়াই আনসিকিউরড সাইটে নিয়ে যায়। অনেক সময় এডওয়্যার স্পাম বা ট্রোজান হর্সও বহন করতে পারে। পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

সিস্টেমের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা

কম্পিউটার সঠিক রক্ষণাবেক্ষনের জন্য এর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকা অত্যন্ত জরুরি। কেননা কোনো সমস্যাকে যদি ফেলে রাখা হয় তবে তা আরো বৃহৎ আকার ধারণ করে সিস্টেমকে বিকল করে রাখতে পারে। কম্পিউটারের কিছু বিষয় যেগুলোর পর্যবেক্ষণে রাখলে সর্বপরি কম্পিউটার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব। যেমন-

- প্রসেসর গতি ঠিক আছে কি না।
- কম্পিউটারে জমা করা তথ্য অবিকৃত আছে কিনা।
- সিস্টেমের অননুমোদিত ব্যবহার হচ্ছে কি না।
- সকল যন্ত্রাংশ ঠিকঠাক কাজ করছে কি না।

সিস্টেমের কর্মক্ষমতা বাড়ানোর উপায়

নিত্যদিনের ব্যবহার্য কম্পিউটারের সঠিক যত্নের মাধ্যমে কম্পিউটারকে দীর্ঘদিন ব্যবহার উপযোগী রাখা সম্ভব। কিছু ছোট পদক্ষেপ যা আপাত দৃষ্টিতে তেমন কাজের নয় বলে মনে হলেও একত্রে তা কম্পিউটারের কর্মদক্ষতা বাড়াতে বড় ভূমিকা রাখে। যেমন-

- অপ্রয়োজনীয় সফটওয়্যারসমূহ আনইন্সটল করা।
- পিসিতে বারতি র্যাম সংযুক্ত করা।
- এ্যান্টিম্যালওয়্যার সফটওয়্যার ইন্সটল রাখা এবং মাঝে মাঝেই সিস্টেম স্ক্যান করা।
- ডিস্ক ক্লিনআপ ও ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্টেশন ব্যবহার করা।
- কম্পিউটারে হার্ডডিস্কের পরিবর্তে এসএসডি সংযুক্ত করা।
- ওয়েব কুকি ও ক্যাশি ক্লিন করা।

জব শিট (Job Sheet)

জব-১: কম্পিউটারে ত্রুটির কারণ নির্ধারণ করে মেরামত /পার্টস প্রতিস্থাপন করে খ্রেট থেকে সিস্টেম রক্ষা করা।

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

- স্বাস্থ্য সুরক্ষার ও নিরাপত্তা বিধি অনুসরণপূর্বক কাজ শুরু করা
- হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করে ত্রুটি সনাক্ত করা
- বিদ্যমান সমস্যার ক্ষেত্র ও কারণ চিহ্নিত করা।
- সমস্যাসূক্ত হার্ডওয়্যার সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ ম্যানুয়াল, ত্রুটির পূর্ব রেকর্ড দেখা
- হার্ডওয়্যার/ সফটওয়্যার প্রতিস্থাপন বা মেরামতের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করা
- পরিকল্পনার ভিত্তিতে মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল ও পার্টস নির্বাচন করা।
- অপারেটিং সিস্টেম এবং অন্যান্য সফটওয়্যারগুলির সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
- মেরামতের পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে অনুমোদন গ্রহণ করা
- সমস্যাসূক্ত সরঞ্জাম যত্নপাতি মেরামত/পরিবর্তন করা।
- মেরামত/ প্রতিস্থাপন রেকর্ড সংরক্ষণ করা।
- রক্ষণাবেক্ষণের ডকুমেন্ট যথাযথ ব্যক্তির পরামর্শে আপডেট করা
- রক্ষণাবেক্ষণের ডকুমেন্ট ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করা
- সম্ভাব্য সিকিউরিটি খ্রেট চিহ্নিত করো
- খ্রেটের বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ণয়ের জন্য অ্যানালাইজ করা
- অ্যাকসেসের সম্ভাব্য কারণগুলি নির্ধারণ করে তা প্লোট মুক্ত করা।
- গুরুপূর্ণ ফাইলগুলির নিয়মিত ব্যাক আপ তৈরি করা।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল:

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE):

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণী	পরিমাণ
১	এপ্রোন	সংস্কার বিধি অনুযায়ী	১ টি
২	মাস্ক	-	১ টি
৩	হ্যান্ড গ্লোভ		১ টি
৪	এ্যান্টিস্ট্যাটিক রিসব্যান্ড		১ টি

যন্ত্রপাতি:

ক্রমিক নং	মেশিন ও অন্যান্য মালামালের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	কম্পিউটার	পারসোনাল কম্পিউটার	১ সেট
২	ক্রু ড্রাইভার	স্টার ও ফ্লট টাইপ	২ টি
৩	হ্যান্ড ব্লোয়ার	ম্যানুয়াল/বিদ্যুৎ চালিত	১ টি

কাঁচামাল/সফটওয়্যার:

ক্রমিক নং	মেশিন ও অন্যান্য মালামালের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	উইন্ডোজ ১০/ লিনাক্স	মাইক্রোসফট কোম্পানির অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটল করা	১ টি
২	ডায়াগনস্টিক সফটওয়্যার	প্রাপ্ততা অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী

অন্যান্য প্রয়োজন :

ইন্টারনেট সংযোগ

কাজের ধারা:

১. প্রয়োজনীয় পিপিই পরিধান করে কাজ কর এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত কর।

১.২ হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন

১.২.১ কম্পিউটারে নিচে উল্লেখিত সমস্যাগুলো দেখা যাচ্ছে কি না দেখ-

১.২.১.১ ক্রিন জুড়ে ব্লু-ক্রিন দেখাচ্ছে

১.২.১.২ সিস্টেম থায়ই রিবুট বা জনশ হচ্ছে


১.২.১.৩ বেশি মেমোরি ব্যবহার করে এমন কাজ যেমন- গেমিং, ফোটোশপ প্রভৃতিতে সিস্টেম জনশ হচ্ছে

১.২.১.৪ আকস্মিক স্বাভাবিক দেখাচ্ছে না

১.২.১.৫ কম্পিউটার বুট বা অন করতে অনেক সময় লাগছে বা করা যাচ্ছে না


১.২.১.৬ ঘন ঘন মেমোরি এরোর (error) দেখাচ্ছে

১.২.১.৭ কম্পিউটারের পাওয়ার সুইচ অন করার পর ডিস্লেপ্তে কিছু আসছে না, কিন্তু বিপ করছে



১.৩ বিদ্যমান সমস্যার ক্ষেত্রটি চিহ্নিতকরণ

- ১.৩.১ উপরের সমস্যাগুলো দেখা দিয়েছে কিনা তা নিরীক্ষা কর।
- ১.৩.২ র‍্যাম স্লটে সঠিকভাবে লাগানো আছে কি না তা পরীক্ষা কর।
- ১.৩.৩ র‍্যাম ও র‍্যামের স্লটে ধুলাবালি আছে কি না দেখো
- ১.৩.৪ র‍্যামের কন্ডাকশন অংশে ময়লা আছে কি না যাচাই কর
- ১.৩.৫ র‍্যাম ও মাদারবোর্ডের বাস স্পিডে সমস্যা আছে কি না দেখ
- ১.৩.৬ র‍্যাম ঠিক আছে কি না দেখো



র‍্যামের কন্ডাকশন অংশ নিরীক্ষা করা

১.৪ সমস্যার মূল কারণ চিহ্নিত

১.৪.১ দেখো ১.৩ অনুচ্ছেদের কোন কোন সমস্যাগুলো কম্পিউটারে বিদ্যমান।

১.৪.২ যদি ১.৩.১ থেকে ১.৩.৫ পর্যন্ত সমস্যাগুলো যদি না দেখা যায় তবে বুঝে নাও,
কম্পিউটারের র‍্যাম সমস্যায়ুক্ত।

১.৫ সমস্যায়ুক্ত হার্ডওয়্যার সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ

১.৫.১ কম্পিউটারের সংশ্লিষ্ট ম্যানুয়ালটি পড়ে তথ্য সংগ্রহ কর।

১.৫.২ ম্যানুয়াল থেকে কোন ধরনের র‍্যাম উক্ত কম্পিউটারের জন্য কম্পিটেবল সেটি নির্বাচন কর।

১.৬ ত্রুটি সনাক্ত (র‍্যাম)

১.৬.১ র‍্যামের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী এর সংস্থাপন নিশ্চিত করা।

১.৬.২ র‍্যামটি একই ধরনের অন্য মাদারবোর্ডে লাগাও।

১.৬.৩ লাগানোর পর একই সমস্যা হচ্ছে কি না চেক করো।

১.৬.৪ যদি একই সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে বুঝতে হবে র‍্যামটি ত্রুটিযুক্ত।

২ সেরামত বা প্রতিস্থাপনের পরিকল্পনা এখনয়ন:

২.১ অস্টিমুক্ত সরঞ্জাম বা সফটওয়্যার প্রতিস্থাপন বা সেরামতের জন্য কাজের পরিকল্পনা প্রস্তুত

২.১.১ একই স্পেসিফিকেশনের র‍্যাম নির্বাচন কর।

২.১.২ ভালো কোন কোম্পানি তা সরবরাহ করে খোঁজ নাও।

২.১.৩ বাজারদর দেখে র‍্যাম প্রতিস্থাপনে কি পরিমান খরচ হতে পারে তা নির্ধারণ করে খসড়া প্রস্তুত কর।

২.২ পরিকল্পনার ভিত্তিতে সফটওয়্যার ডিজাইস ও কম্পোনেন্ট সমূহ নির্বাচন

২.২.১ অবশ্যই সেই স্পেসিফিকেশনের র‍্যাম নষ্ট সেই স্পেসিফিকেশনের র‍্যামই নির্বাচন কর।


২.২.২ সরঞ্জাম যাতে পাওয়ার পর চেক করে নাও।

২.৩ অপারেটিং সিস্টেম (ওএস) এক অন্যান্য সফটওয়্যারগুলির সূরক্ষ আপডেটগুলি ডাউনলোড / সংগ্রহ এক প্ররোশ

২.৩.১ সেটিংস থেকে আপডেট অ্যান্ড সিকিউরিটিতে যাও।

২.৩.২ উইন্ডোজ আপডেটে ক্লিক কর।

২.৩.৩ এরপর ডাউনলোড অ্যান্ড ইন্সটল এ ক্লিক করে সর্বোশেষ ভার্সনের উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ডাউনলোড ও ইন্সটল কর।



২.৪ প্রতিস্থাপন বা মেরামতের পরিকল্পনা উপযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে অনুমোদন গ্রহণ

২.৪.১ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে দেখা কর।

২.৪.২ র্যাম মেরামতে বা পুনঃস্থাপনে কি কি প্রয়োজন তার তালিকা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দেখাও।

২.৪.৩ র্যাম প্রতিস্থাপনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি গ্রহণ কর।

৩। ট্রাবল স্যুট এবং আপডেট করন ডকুমেন্টেশন

৩.১ সমস্যাযুক্ত সরঞ্জাম পরিবর্তন

৩.১.১ নতুন র্যামটি সংগ্রহ কর।

৩.১.২ র্যাম স্লটটি পরিষ্কার আছে কি না দেখো।

৩.১.৩ র্যামটি সঠিকভাবে স্লটে প্রবেশ করাও।

৩.২ ফল্ট এবং রক্ষণাবেক্ষণের ডেটা, সরঞ্জাম বা সফটওয়্যার প্রতিস্থাপন রেকর্ড

৩.২.১ পুরাতন র্যামে কী কী সমস্যা খুঁজে পেয়েছিলে তার তালিকা তৈরি কর।

৩.২.২ নতুন র্যাম কীভাবে মাদারবোর্ডে সংযুক্ত করলে তার তালিকা তৈরি কর।

৩.৩ রক্ষণাবেক্ষণের ডকুমেন্ট যথাযথ ব্যক্তির পরামর্শের সাথে পর্যালোচনা এবং আপডেট

৩.৩.১ পূর্বে এক্সপিউটারের র্যাম পরিবর্তন করানো হলে সেই ডকুমেন্ট সংগ্রহ কর।

৩.৩.২ নতুন বানানো রেকর্ড ও পূর্বের রেকর্ড যথাযথ ব্যক্তিকে দেখাও।

৩.৩.৩ নতুন কোনো কিছু রেকর্ডে থাকলে তা সংশ্লিষ্ট কর।

৩.৫ রক্ষণাবেক্ষণের ডকুমেন্ট ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ

৩.৫.১ আপডেটকৃত নতুন রেকর্ডের কপি তৈরি কর।

৩.৫.২ রেকর্ডের একটি হার্ডকপি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জমা দাও।

৩.৫.৩ একটি সফট কপি পেনড্রাইভ বা অন্য কোথাও সংরক্ষণ কর।

৪. শ্রেণি চিহ্নিত এবং সিস্টেম রক্ষা

৪.১ সম্ভাব্য সিকিউরিটি শ্রেণি চিহ্নিত করা

- ৪.১.১ Phishing.
- ৪.১.২ User Account Control (UAC).
- ৪.১.৩ Data Execution Prevention (DEP).
- ৪.১.৪ Malware.



৪.২ চিহ্নিত সিকিউরিটি শ্রেণির বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ণয়ের জন্য শ্রেণিসমূহ অ্যানালাইজ

- ৪.২.১ কম্পিউটারের পারফরম্যান্স শে হরে গিয়েছে কি না দেখো।
- ৪.২.২ শাটডাউন ও রিস্টার্ট নিয়ে সমস্যা হচ্ছে কি না দেখো।
- ৪.২.৩ ফাইলসমূহ বাদ পড়ছে কিনা বাচাই কর।
- ৪.২.৪ প্রায়ই সিস্টেম ক্রশ বা এরোর মেসেজ দেখাচ্ছে নাকি চেক কর।
- ৪.২.৫ অনাকাঙ্ক্ষিত পপ-আপ মেনু বা এপ্লিকেশন শো করছে নাকি দেখো।
- ৪.২.৬ হার্ডড্রাইভ ওভারওয়ার্ক বা ব্রাউজার ল্যাগ করছে কি না দেখো।
- ৪.২.৭ উপরোক্ত সমস্যাগুলো দেখা গেলে ধরে নাও কম্পিউটারটি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে গিয়েছে।



৪.৩ আক্রমণের সম্ভাব্য কারণগুলি নির্ধারণ

- ৪.৩.১ এছাড়াও অবিশ্বাস উৎস থেকে আসা লিংক ক্লিক করা,
- ৪.৩.২ যেখানে সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ডাটা রাখা,
- ৪.৩.৩ ম্যালওয়্যার এক্সিকিউট ডিভাইস কম্পিউটারে কনেক্ট করা,
- ৪.৩.৪ অ্যান্টিম্যালওয়্যার সফটওয়্যার ব্যবহার না করা।



৪.৪ অ্যান্টি-ম্যালওয়্যার সফটওয়্যার ইনস্টল

- ৪.৪.১ ব্রাউজার থেকে অ্যান্টি-ম্যালওয়্যার সফটওয়্যারের সেটআপ ফাইল ডাউনলোড কর।
- ৪.৪.২ ডাউনলোড ফোল্ডারে গিয়ে অ্যান্টিম্যালওয়্যার আইকনে রাইট-ক্লিক করে পপ-আপ মেনু ওপেন হলে সেখানে “Run as Administrator” এ ক্লিক কর।

- ৪.৪.৩ User Account Control ডায়ালগ বক্সে Yes ক্লিক কর।
- ৪.৪.৪ এরপর ইন্সটল বাটনে ক্লিক করে ইন্সটলেশন কম্প্লিট হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর।
- ৪.৪.৫ ইন্সটলেশন শেষ হলে কন্টিনিউ বাটন চাপ।



আবাস্ট ইন্সটলেশন

৪.৭ অস্বাভাবিক ব্রাউজিং পরিবর্তন বন্ধ করার তৈরি


- ৪.৭.১ স্টার্ট মেনু থেকে সেটিংসে যাও।
- ৪.৭.২ Update & Security তে ক্লিক কর।
- ৪.৭.৩ Backup এ গিয়ে Go to Backup and Restore (Windows 7) এ ক্লিক করো।
- ৪.৭.৪ বাম পাশের প্যানেল থেকে Create a system image এ ক্লিক কর।
- ৪.৭.৫ On a hard disk এ ক্লিক কর।
- ৪.৭.৬ Next এ ক্লিক কর।
- ৪.৭.৭ সেই হার্ডড্রাইভে ব্যাকআপ রাখতে চাও সেটি সিলেক্ট করে দাও।
- ৪.৭.৮ Next এ ক্লিক কর।

৪.৭.৮ Start backup অপশনে ক্লিক কর।

৪.৭.৯ No তে ক্লিক কর।

৪.৭.১০ Close এ ক্লিক কর।

৪.৭.১১ ব্যাকআপ ফাইল ড্রাইভফর হওয়া পর্বশত অপেক্ষা কর।




চিত্র: কাইলের ব্যাকআপ তৈরি


৪.৭.১২ সম্পূর্ণ হওয়ার পর এন্টর্নাল হার্ডডিস্কটিকে যথাযথ স্থানে সরেকন কর।

৫.৯ অ্যান্টি-ম্যালওয়্যার ব্যবহার করে সিকিউরিটি শ্রেট সিস্টেম থেকে সরানো-

৫.৯.১ টাস্কবারের নোটিফিকেশন এরিয়া থেকে ডাইভোজ সিকিউরিটি অন করে ডাইরাস এন্ড শ্রেট প্রোটেকশন সিলেক্ট কর।



৫.৯.২ Scan option ক্লিক করে Windows Defender Offline scan সিলেক্ট করে Scan now এ ক্লিক কর। এই স্ক্যান অটোমেটিকলি ম্যালওয়্যার একেক্ষেত্রে ফাইলগুলোকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠাবে।



কাজের সতর্কতা: অপারেশনে কোন অপশন চালু বা বন্ধ করা থেকে বিরত থাকবে।

অ্যানাউন্সমেন্ট : তোমাদের স্যাকবের কম্পিউটারগুলোতে অপারেটিং সিস্টেমের ডিকন্ট অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার চালুর ব্যবস্থা কর।

অনুশীলনী-১

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

৬. হার্ডওয়্যার কী?
৭. ডায়াগনস্টিক টুল কী?
৮. ম্যালওয়্যার কী?
৯. লেপসি কী?
১০. ট্রোজান হর্স কী?
১১. এন্টিম্যালওয়্যার সফটওয়্যার কেন ব্যবহার করা হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

৪. তোমার কম্পিউটার সিস্টেমের কর্মক্ষমতা কিভাবে বাড়াবে?
৫. এডমিনিস্ট্রেটর একাউন্টের সুরক্ষা প্রদান জরুরি কেন?
৬. কম্পিউটারের কমন সমস্যাগুলো কী কী?
৭. কম্পিউটার সিস্টেমের সম্ভাব্য সিকিউরিটি থ্রেটসমূহ কী কী?
৮. কেন একটি কম্পিউটার সিকিউরিটি বুকির মধ্যে পরতে পারে?

রচনামূলক প্রশ্ন

৪. একটি সাধারণ কম্পিউটারের বিভিন্ন পার্টস সম্পর্কে লেখ।
৫. ম্যালওয়্যার সম্পর্কে লেখ।
৬. ডায়াগনস্টিক টুল কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর।
৭. কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ ফাইলের কিভাবে ব্যাকআপ তৈরি করবে? ধাপগুলো লেখ।

চতুর্থ অধ্যায় ল্যাপটপ সার্ভিসিং Laptop Servicing



ল্যাপ (LAP) একটি ইংরেজী শব্দ। এর অর্থ হলো কোল। সাধারণ অর্থে ল্যাপটপ কম্পিউটার (Laptop Computer) বলতে বুঝায় সহজে বহনযোগ্য কোলের উপর নিয়ে কাজ করা যায় এমন কম্পিউটার কে বুঝায়। বর্তমানে ল্যাপটপ কম্পিউটার খুবই জনপ্রিয় এবং অপরিহার্য একটি ইলেকট্রনিক্স বস্তু। এটি সহজে বহনযোগ্য হলে অফিস, বাসা, ট্রেন, বাস, বেড রুম, সিডিং রুম ইত্যাদি যেকোন জায়গায় একে যে কোন পরিবেশে বসে কাজ করা যায়। ল্যাপটপ কম্পিউটার দিয়ে যে সকল কাজ করা যায় তার ধার্য সকল কাজই ল্যাপটপ কম্পিউটার দিয়ে করা যাবে ব্যবহারজনিত কারণে যেকোন ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস এ সমস্যা হতে পারে। এ কারণে বাজারে ল্যাপটপ সার্ভিসিং এর ধুর চাহিদা রয়েছে। একজন দক্ষ ল্যাপটপ সার্ভিসিং টেকনিশিয়ান ল্যাপটপ সার্ভিসিং করে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের জন্মসোপানের জন্য অর্থ উপার্জন করতে পারেন। এ অধ্যায়ে আমরা ল্যাপটপ কিভাবে সার্ভিসিং করতে হয় তা বিস্তারিত জানব ও ল্যাপটপ সার্ভিসিং এ দক্ষতা অর্জন করব।

এই অধ্যায় শেষে আমরা-


- ল্যাপটপ সার্ভিসিং এর জন্য ক্লয়েন্টের চাহিদা নিরূপন করতে পারব।

- ল্যাপটপ ডিসঅ্যাসেম্বল করতে পারব
- ল্যাপটপের পার্টস প্রতিস্থাপন/ সংযুক্ত ও ছোট খাটো ট্রাবলসুটিং করতে পারব
- ল্যাপটপ অ্যাসেম্বল করতে পারব।
- ল্যাপটপের সাধারণ ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে তা মেরামত করতে পারবে।

উপরোক্ত শিখনকলাগুলো অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা একটি জব সম্পন্ন করব। এ জবের মাধ্যমে ল্যাপটপ ডিসঅ্যাসেম্বল, বিভিন্ন কম্পোনেন্ট প্রতিস্থাপন ও সংযোগ এক ল্যাপটপ অ্যাসেম্বল করার দক্ষতা অর্জন করব এবং জবটি সম্পন্ন করার পূর্বে প্রথমেই প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ জানব।

২.১ ল্যাপটপ সার্ভিসিং-এ স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তা:

ইংরেজীতে একটা কথা আছে “Safety First” যার বাংলা অর্থ হচ্ছে “প্রথমেই নিরাপত্তা”। সার্ভিসিং শুরু করার পূর্বে জানব আগে জীবন ভাবার কাজ। ল্যাপটপ সার্ভিসিং এর ক্ষেত্রে ইলেকট্রিসিটির সাথে সম্পর্ক রয়েছে। তাই ল্যাপটপ সার্ভিসিং এর পূর্বে সকল নিরাপত্তা অনুসরণ করে কাজ শুরু করবে। ল্যাপটপ সার্ভিসিং এর ক্ষেত্রে ল্যাপটপ রাখার স্থানটি এমন জায়গায় হতে হবে যেখানে পর্যাপ্ত লাইটিং এর ব্যবস্থা রয়েছে। কাজ শুরু করার পূর্বে নিজেকে নিরাপদে রেখে কাজ করবে। এজন্য মাস্ক, গ্যাপ্রোন, জুতা, গ্লভস, পরিধান করবে। ল্যাপটপের কিছু যন্ত্রাংশ আছে যেগুলো মানুষের শরীরে যে পরিমাণ স্ট্যাটিক ইলেকট্রিক চার্জ থাকে তার চেয়েও কম চার্জে ঐ সকল যন্ত্রাংশসমূহ কাজ করে সুতরাং বুঝতেই পারব খালিহাতে ঐ সকল যন্ত্রাংশ স্পর্শ করলে মানুষের শরীরের স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটির প্রবাহের কারণে যন্ত্রাংশগুলো পুড়ে যেতে পারে; এ জন্য স্ট্যাটিক ইলেকট্রিক চার্জ এর ক্ষতি থেকে যন্ত্রাংশসমূহকে রক্ষার জন্য এন্টি এস্ট্যাটিক ব্রাসলেট পরিধান করে কাজ শুরু করতে হবে।



চিত্র: ২.১ এন্টি স্ট্যাটিক ব্রাসলেট



চিত্র: ২.২ অ্যাপ্রন



চিত্র: ২.৩ হ্যান্ড গ্লভস

শোভন পোশাকের প্রকারভেদ ও প্রয়োজনীয়তা:

আমাদের দেশে ছাত্র ও ছাত্রীদের পরিধেয় পোশাক কিছুটা আলাদা হয়। নিরাপত্তার ইস্যুতে তাই ছেলে ও মেয়েদের নিরাপত্তা পোশাকে কিছুটা পরিবর্তন থাকতে পারে। মেয়েরা সাধারণত সেলোয়ার-কাফিজ পরে সাথে স্যাজেল আবার ছেলেরা সার্ট প্যান্টের সাথে স্যু পরে। কোন কোন ছেলে পাঞ্জামা পাঞ্জাবি পরে। তবে খেয়াল রাখতে হবে কাজ করার সময় যেন প্রত্যেকেরই পারে রাবারের বা প্লাস্টিকের স্যু অর্থবা স্যাজেল থাকে। ল্যাপটপ সার্ভিসিং এর ক্ষেত্রে রাবার বা প্লাস্টিকের স্যু/ স্যাজেল পরে কাজ করা খুবই জরুরী কেননা কোন কারণে ইলেকট্রিক সর্ক খেলে মানুষের শরীর যেন আর্বিং হিসেবে কাজ না করে সে দিকে খেয়াল রেখে কাজ করতে হবে।

ফর্ম-৩৩, আইটি সাপোর্ট ও আইওটি বেসিকস-১, প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, ৯ম-১০ম প্রেপি,

চাহিদা নিরূপন পদ্ধতি:

সেবাহ্রহণকারী যখন তোমার সার্ভিস সেন্টার/ দোকানের আসবে প্রথমে তুমি তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং বোঝার চেষ্টা করবে। তুমি সেবাহ্রহণকারীর কাছ থেকে জেনে নিবে তার ল্যাপটপে কোথায় সমস্যা হচ্ছে, কবে থেকে হচ্ছে, কেন হচ্ছে এ সকল প্রশ্নের জবাব জেনে নিলে তোমার জন্য পরবর্তীতে কাজ করতে সুবিধা হবে। সে ক্ষেত্রে তার কথা তুমি একটি নোট খাতায় নোট করে নিবে। যখন কাজ শুরু করবে তখন তার মন্তব্যগুলো খেয়াল করবে। তার সাথে আর্থিক বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করে নিবে। যেমন ল্যাপটপটি ঠিক করলে কি কি ডিভাইস লাগতে পারে অথবা মজুরী কত হবে ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সেবাহ্রহণকারীকে প্রদান করবে। আবার আমরা যারা ল্যাপটপ নিয়ে কাজ করি তারা কাজ করার সময় দেখা যায় সেবাহ্রহণকারী যে অবস্থায় ল্যাপটপটি দিয়েছিল কাজ করার পর দেখা গেল ল্যাপটপটি ঠিকতো হয় নাই বরং আগে যে অবস্থায় ছিল তার চেয়ে বর্তমানে আরও খারাপ হয়ে গেল। কাজ করতে গেলে এমন অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। বিষয়গুলো সেবাহ্রহণকারীদেরকে অবশ্যই এ বিষয়ে অবহতি করে নিবে। নতুবা তুমি ঝামেলায় পড়বে।

ক্লায়েন্টের সাথে শোভন যোগাযোগ ও উত্তম সম্পর্ক স্থাপন:

একজন ল্যাপটপ টেকনিশিয়ান হিসেবে তোমাকে যেমন ল্যাপটপ ঠিক / মেরামত করার দক্ষতা থাকতে হবে ঠিক তেমনি তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, সেবাহ্রহণকারীদেরকে বুঝতে পারা, ভালো ব্যবহার করা, প্রয়োজনে হালকা আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি এ সকল বিষয়ে ভালো অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। মানুষ মাত্রই বিনয়ী, ভদ্র আচরণ, সামান্য আপ্যায়ন পছন্দ করে। এ জন্য সেবাহ্রহণকারীদের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক দৃঢ় করবে। তোমার দোকানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মানুষ যত আসা যাওয়া করবে ততো তোমার জন্য ভালো এবং লাভজনক হবে। এজন্য সেবাহ্রহণকারীদের সবসময় আপডেট তথ্য প্রদান করবে। এ জন্য তুমি মোবাইল ফোন নাম্বার, ইমেইল, ফেসবুক, হোয়াটসএপ ইত্যাদি ব্যবহার করতে পার। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- মঙ্গলবার তোমার দোকান স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা থাকে কিন্তু ঐ দিন তোমার একটা সমস্যা হয়েছে তুমি দোকান খুলতে পারবে না। ঐ দিন হয়তো তোমার কাছে অনেক সেবাহ্রহণকারী এসে ফেরত যাবে। সেবাহ্রহণকারী যাতে এসে ফেরত না যায় তারজন্য তুমি ফেসবুক পেইজ, ওয়াটসএপ এ মেসেজ দিয়ে রাখো অথবা মোবাইলে ফোন অথবা মেসেজ দিয়ে রাখো। এতে সেবাহ্রহণকারী তোমার উপর বিশ্বস্ততা লাভ করবেন। ফলে ঐ সেবাহ্রহণকারী আরও দু'একজন কে তোমার সম্পর্কে ভালো মন্তব্য করবে। ফলে দিন দিন তোমার ব্যবসায় উন্নতি হবে। এ কারণে এ ডিজিটাল যুগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো সেবাহ্রহণকারীদের সাথে উত্তম যোগাযোগ স্থাপন করা।

২.২ ল্যাপটপের স্পেসিফিকেশন:

ল্যাপটপের প্রতিটি যন্ত্রাংশসমূহের নাম, বিবরণ ও পরিমাণকে একসাথে ল্যাপটপের স্পেসিফিকেশন বলে। ল্যাপটপের স্পেসিফিকেশন জানতে হলে আমাদের যে সকল বিষয় জানতে হয় তা হলো ব্র্যান্ডের নাম, জেনারেশন, সিপিইউ ক্লক স্পিড, র‍্যাম এর ধারণ ক্ষমতা, এনএসডি/হার্ড ডিস্কের ধারণ ক্ষমতা, ডিসপ্লে ইউনিটের সাইজ, গ্রাফিক্স কার্ডের ধারণ ক্ষমতা, ওয়াইফাই রেঞ্জ, ব্লুটুথ রেঞ্জ ইত্যাদি।

সাধারণত কাস্টমারের চাহিদার ভিত্তিতে স্পেসিফিকেশন তৈরি করতে হয়। এটা নির্ভর করে কাস্টমারের আর্থিক বোশানের উপর। ল্যাপটপের আপার ভার্শনের দাম লোয়ার ভার্শনের থেকে একটু বেশি হয়ে থাকে।



ল্যাপটপ কম্পিউটারের বিভিন্ন ব্র্যান্ড

ল্যাপটপের স্পেসিফিকেশন এর আইটেম/ কম্পোনেন্টসমূহ:

একটি ল্যাপটপ অনেকগুলো ডিভাইস / যন্ত্রাংশ / কম্পোনেন্টের সমন্বয়ে তৈরি হয়। যেমন- মাদার বোর্ড, র‍্যাম, এনএসডি/হার্ডডিস্ক, অপটিক্যাল ড্রাইভ ইত্যাদি। একজন দক্ষ ল্যাপটপ টেকনিশিয়ান হিসেবে ল্যাপটপের এ সকল কম্পোনেন্ট সম্পর্কে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে ল্যাপটপের কম্পোনেন্টসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ডিসপ্লে স্ক্রিন:

ডিসপ্লে ডিভাইসটি ল্যাপটপের একটি আউটপুট ডিভাইস। এটি আমাদের কম্পিউটারে ব্যবহৃত মনিটরের মতো কাজ করে। সাধারণ মনিটর ও ল্যাপটপের ডিসপ্লে ইউনিটের পার্থক্য হলো-মনিটর আলাদা একটি ডিভাইস। এর সাথে কম্পিউটারের ভাটা ক্যাবল ও পাওয়ার সাপ্লাই আলাদা আলাদা দিতে হয়। ল্যাপটপের ডিসপ্লেটি ল্যাপটপের সাথে একত্রে থাকে। আলাদা ভাটা ক্যাবল বা পাওয়ার ক্যাবল সংযোগ দিতে হয় না। সাধারণ মনিটরের চেয়ে ল্যাপটপের ডিসপ্লেতে বিদ্যুৎ খরচ কম।



চিত্র ২.৪: ডিসপ্লে ইউনিট

কীবোর্ড:

ল্যাপটপের কীবোর্ড ল্যাপটপের সাথে কিংটাইন থাকে। সাধারণ কীবোর্ড ক্যাপস দিয়ে কম্পিউটারে সংযোগ করতে হয়। কিন্তু ল্যাপটপের কীবোর্ড রিবোন দিয়ে ল্যাপটপের মাদার বোর্ডের সাথে সংযোগ করা থাকে। তবে সাধারণ কীবোর্ডের কী সংখ্যা ও ল্যাপটপ কীবোর্ডের কী সংখ্যা সমান নয়। ল্যাপটপ কীবোর্ডে কিছু স্পেশাল কী থাকে। যেমন-ব্রাইটনেস কী, লিফটার ভলিউম কী, ওয়াইফাই কী ইত্যাদি।



চিত্র ২.৫: রিবনসহ ল্যাপটপ কীবোর্ড

বেজ প্যানেল:

বেস প্যানেলকে ডেস্কটপ কম্পিউটারের কেসিং এর সাথে ফুলনা করা যায়। এ কেস এ ল্যাপটপের মাদারবোর্ডটি স্থাপন করা হয়। ল্যাপটপে সাইজ ও ম্যানুফ্যাকচার অনুযায়ী বেজ প্যানেল ভেদ করা হয়।



চিত্র ২.৬: বেজ প্যানেল

টপ প্যানেল:

ল্যাপটপে মেরামতের কাজ করার সময় আমরা ল্যাপটপের ডিসপ্লে অংশকে নিচের দিকে রেখে কাজ করি। ল্যাপটপে মেরামতের কাজ করার সময় যে তলা ফুঁ দিয়ে আটকানো থাকে সেটিই হলো টপ প্যানেল। টপ প্যানেলকে ডেস্কটপ কম্পিউটারের কভার হিসেবে বিবেচনা করা যায়। মাদার বোর্ড, হার্ড ডিস্ক, ব্যাট ইত্যাদি যন্ত্রাংশসমূহকে সুরক্ষিত রাখার জন্য কভার বা প্যানেল ব্যবহার করা হয়। টপ প্যানেল লাগানোর পর ফুঁ দিয়ে কভার ও বেজ প্যানেল শক্তভাবে আটকানো থাকে।




চিত্র ২.৭: টপ প্যানেল

সিস্টেম বোর্ড:

সিস্টেম বোর্ডকে অনেক মাদার বোর্ড নামে বেশি চিনে। এ বোর্ডে যে সকল কম্পোনেন্ট থাকে তা হলো-CPU (Central Processing Unit), GMCH (Northbridge), ICH (Southbridge), RAM, SIO IC, BIOS IC, Charge IC, System Power 3V/5V IC, CPU Power IC, RAM Power IC, System Power

1,8V/1,5V IC, Clock Generator IC, Audio IC, RJ45 IC, Mosfet / Transistor, Coils, Polarized Capacitor, PF Capacitor, All types of Diodes, All types of Resistors, Quartz Crystal Oscillator, Cmos Battery, CPU Fan. এ সকল কম্পোনেন্টগুলো মধ্যে সবগুলো কম্পোন্টে নিয়ে আমরা মেরামতের কাজ করতে পারি না। মেরামতের কাজ করা যায় এমনকিছু পোর্ট, ডিসাইন, কম্পোনেন্ট নিয়ে নিজে আলোচনা করা হলো-

সিপিইউ (CPU-Central Processing Unit): ল্যাপটপের সিপিইউ / প্রসেসর সাধারণত কিট ইন অবহায়ে থাকে। পুরাতন কিছু কিছু মাদার বোর্ডে প্রসেসর আলাদা থাকলেও এখনকার প্রায় সকল মাদারবোর্ডে প্রসেসর মাদার বোর্ডের সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকে। কোন কারণে প্রসেসর নষ্ট হয়ে গেলে সম্পূর্ণ মাদার বোর্ড পাল্টাতে হয়। তবে কিছু কিছু আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান আছেন যারা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে



চিত্র ২.৮: ল্যাপটপ প্রসেসর

বিজিএ (BGA-Ball Grid Array) মেশিনের মাধ্যমে ব্যবহৃত প্রসেসর আলাদা করতে পারেন এবং সঠিক জায়গায় নতুন প্রসেসর লাগাতে পারেন। এটি একটি জটিল ও ব্যবহুল প্রক্রিয়া। বাজারে বিভিন্ন নামে এবং বিভিন্ন জেনারেশনের ল্যাপটপ প্রসেসর পাওয়া যায়। যেমন- Core i3, Core i5, Core i7 ইত্যাদি। তোমরা একটি বিষয় খেয়াল করবে প্রসেসরের নাম অনুযায়ী ল্যাপটপের নামকরণ করা হয়। যেমন- তোমার বন্ধু হয়তো তোমাকে জিজ্ঞাসা করল, বন্ধু তুমি কি ল্যাপটপ ব্যবহার কর। তখন তুমি সাথে সাথে হয়তো বলবে Core i7 সাথে হয়তো ব্রান্ড বলতে পার। সুতরাং ল্যাপটপের প্রসেসর এর নাম অনুসারে ল্যাপটপের নামকরণ করা হয়।

র‍্যাম স্লট:

র‍্যাম স্লটে র‍্যাম কসানো থাকে। ল্যাপটপের র‍্যাম স্লট ডেভেলপ কম্পিউটারের চেয়ে একটু আলাদা হয়। তাই ল্যাপটপের র‍্যামের সাইজও ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। তুলনামূলকভাবে ডেভেলপ কম্পিউটারের র‍্যাম সাইজে একটু বড় আর ল্যাপটপের র‍্যাম ছোট।



চিত্র ২.৯: র‍্যাম স্লট

এসএটিএ (SATA-Serial Advanced Technology Attachment) এক এসএটিএ পাওয়ার

এসএটিএ পোর্টে অপটিক্যাল ড্রাইভ বেদন বিভিন্ন ড্রাইভ সংযোগ করা হয় এক এসএটিএ পাওয়ারটি অপটিক্যাল ড্রাইভের পাওয়ার পোর্টে সংযোগ দেয়া হয়। তবে কোন কোন মাদার বোর্ডে এসএটিএ পোর্টে হার্ডডিস্ক লাগানো হয়।

হার্ডডিস্ক সংযোগ পোর্ট এ পোর্টে হার্ডডিস্কের সংযোগ দেয়া হয়। এ পোর্টে ভাটা কেবল ও পাওয়ার ক্যাবল একত্রে থাকে।



চিত্র ২.১০: হার্ড ডিস্ক সংযোগ পোর্ট

ডিসক্রেট পোর্ট:

মাদার বোর্ডের ডিসক্রেট বোর্ডের সাথে স্ট্রাপটসের ডিসক্রেট ইউনিট সংযোগ করা হয়। কোন কোন স্ট্রাপটসের ডিসক্রেটে রিবন থাকে আবার কখনও ক্যাবল থাকে। ডিসক্রেট সংযোগের পূর্বে নিশ্চিত হতে হবে ডিসক্রেট কোন ধরনের, ক্যাবল দাকি রিবন। কনসেকশন পদ্ধতি রিবনের সঙ্গে একতরফের পোর্ট হবে আবার ক্যাবল হলে অন্য ধরনের পোর্ট হবে। তবে সাধারণত দুই ধরনের পোর্ট একই মাদার বোর্ডে থাকে না।



চিত্র ২.১১: ডিসক্রেট পোর্ট রিবন টাইপ



চিত্র ২.১২: ডিসক্রেট পোর্ট ক্যাবল টাইপ

কুলিং ফ্যান পাওয়ার পোর্ট:

কুলিং ফ্যানের পাওয়ার এই পোর্ট থেকে সংযোগ করা হয়। এটি \pm ডিসি ৫ ভোল্ট ২০ ওয়াটের একটি পাওয়ার কানেক্টর। কুলিং ফ্যান কোন কারণে নষ্ট থাকলে প্রসেসর ঠিক মতো কাজ করতে পারে না। সে কারণে কুলিং ফ্যান নষ্ট থাকলে ল্যাপটপ অকেজো হয়ে যায়। এ কারণে ল্যাপটপ চালু করলে সেখান থেকে নিশ্চিত হয় কুলিং ফ্যান চালু আছে কিনা। সাধারণত হাত দিয়ে বাতাস অনুভব করে অথবা ফ্যানের শব্দ শুনে নিশ্চিত হওয়া যায় ফ্যান চালু আছে কি নাই।




চিত্র ২.১৩: কুলিং ফ্যান পাওয়ার পোর্ট

কীবোর্ড রিবন পোর্ট:

এ পোর্টে ল্যাপটপের কীবোর্ড সংযোগ করা হয়। কোন কারণে রিবন নষ্ট হলে বা ছিঁড়ে গেলে কীবোর্ডের ফাংশন কাজ করে না। এ কারণে রিবন নষ্ট হলে নতুন কীবোর্ড কিনে রিপ্লেস করতে হয় অথবা ইউএসবি কীবোর্ড ব্যবহার করে কাজ করা হয়।

মাউস রিবন পোর্ট:

এ পোর্টে টাচপ্যাড ডিভাইস যেটি ল্যাপটপে থাকে সেটি এ পোর্টের সাথে সংযোগ করা হয়। টাচপ্যাড এর রিবন কাজ না করলে ইউএসবি পোর্টের মাউস দিয়ে টাচপ্যাডের কাজ করা যায়।



চিত্র ২.১৪: কীবোর্ড রিবন পোর্ট




চিত্র ২.১৫: মাউস রিবন পোর্ট

ওয়ারেন্সেস সেটওয়ার্ক কার্ড স্লট:

এ স্লটে ওয়ারেন্সেস ডিভাইস সংযোগ করা হয়।

শিকার পোর্ট:

ল্যাপটপের ভিতরে যে ইন্টারনাল শিকার থাকে সেটির সংযোগ এ পোর্টে দেয়া হয়।




চিত্র ২.১৬: গুয়্যারন্সেল পোর্ট



চিত্র ২.১৭: শিকার পোর্ট


কুলিং স্ক্যান:

কুলিং স্ক্যান ল্যাপটপের কম্পোনেন্ট বিশেষ করে প্রসেসরকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়। ল্যাপটপ চালু অবস্থায় থাকলে এর প্রসেসর গরম হয়। তখন ঠাণ্ডা না করলে ল্যাপটপ কাজ করা বন্ধ করে দেয়। যাকে আমরা অনেক সময় হ্যাঙ্ক করা বলি। এ জন্য কুলিং স্ক্যান সবসময় সচল রাখা প্রয়োজন।



চিত্র ২.১৮: কুলিং স্ক্যান

মাইক্রোপ্রসেসর ধার্মাল কুলিং সিস্টেমঃ প্রতিটি কম্পিউটিং ডিভাইসে প্রসেসর, গ্রাফিক্স, মেমোরি ড্রাইভ এবং অন্যান্য উপাদানগুলিকে শীতল করতে কুলিং সিস্টেম রয়েছে। ল্যাপটপেও এ ধরনের একটি শীতল করার পদ্ধতি রয়েছে। এ শীতল সিস্টেমটি ল্যাপটপের প্রসেসরকে অতিরিক্ত গরম হওয়া থেকে রক্ষা করে ল্যাপটপকে সুষ্ঠুভাবে কাজ করার ব্যবস্থা করে থাকে। ল্যাপটপে কুলিং সিস্টেমে সাধারণত তিনটি কম্পোনেন্টে ব্যবহার করা হয়। যেমন-



চিত্র ২.১৯: ধার্মাল কুলিং সিস্টেম

(ক) তাপ পাইপ) এটি বিশেষ তরল দিয়ে টিউবগুলি প্রসেসর থেকে তাপ অপসারণ করতে সহায়তা করে। একসো সাধারণত তাপ দিয়ে তৈরি। কলে অতিরিক্ত তাপ কুলিং স্ক্যানের কাছে যেতে পারে।

(খ) কপার রেজিস্টার: একটি ছোট তামার গ্রেট যা ভাপ দূর করে। কোন কোন ক্ষেত্রে পাতটি গ্যাসুমিনিয়াম দিয়েও তৈরি করা হয়।

(গ) ক্যান: কুলিং সিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ক্যান। এটি ল্যাপটপের গরম বাতাসকে উড়িয়ে দিতে সহায়তা করে। কুলারের ঘূর্ণন পতি প্রসেসরের সেলস ব্যারা নির্ধারিত হয়।

র‍্যাম (RAM-Random Access Memory): র‍্যাম ল্যাপটপের একটি প্রাইমারী/ প্রধান স্মৃতি। র‍্যাম ছাড়া

ল্যাপটপ অচল।

কোন কারণে

ব্যবহৃত ল্যাপটপে

র‍্যাম নষ্ট থাকলে

ল্যাপটপ অচল হয়ে

যাবে। এমনকি

ডিসপ্লিতে কোন

ইনকরমেশন দেখা

যাবে না।

ল্যাপটপের র‍্যাম

একটি কেলার মাঠ



চিত্র ২.২০: বিভিন্ন সিরিজের র‍্যাম

ধিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাস্তব জীবনে যেমন খেলা শেষ হলে খেলোয়াড় এবং দর্শক চলে যায়। মাঠ কাঁকা পরে থাকে তিক তেমনি ল্যাপটপ বন্ধ করলে র‍্যামের সকল তথ্য মুছে যায় এবং খালি থাকে। আমরা যখন কোন প্রোগ্রাম রান করি তখন প্রোগ্রামটি র‍্যামের মধ্যে প্রসেস হয় এবং আউটপুটে প্রদর্শন করে। যদি আমরা এটিকে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য জমা করে রাখতে চাই তা হলে প্রসেসকৃত ডকুমেন্টকে স্থায়ী স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে রাখতে হয় অথবা ডকুমেন্টের হার্ড কপি সংরক্ষণ করে রাখতে হয়। ল্যাপটপের জেনারেশনে বিভিন্ন ধরনের র‍্যাম ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যেমন- ডিডিআর (DDR-Double Data Rate) ডিডিআ-২, ডিডিআর-৩, ডিডিআর-৪ ইত্যাদি। বর্তমানের ল্যাপটপগুলোতে ডিডিআর-৩ এবং ডিডিআর-৪ এর প্রচলন বেশি। তোমরা একটি বিষয় খেয়াল রাখবে যে সকল ল্যাপটপের মানদণ্ড বোর্ড ডিডিআর-৩ এর জন্য তৈরি সেসকল মানদণ্ড বোর্ডে ডিডিআর-৪ অথবা অন্য কোন সিরিজের র‍্যাম লাগাতে পারবে না। এর একটা কারণ হল- ডিডিআর-৩ এবং ডিডিআর ৪ এর খাঁজ (Notch) সমান দূরত্বে থাকে না। ফলে যে মানদণ্ড বোর্ডে সেরকম খাঁজ সে মানদণ্ড বোর্ডে তেমন র‍্যাম লাগাতে হবে। প্রতি সিরিজের র‍্যামের ধারণ ক্ষমতা ও বাস স্পিড আলাদা থাকে। র‍্যাম পরিবর্তন করার সময় তোমাকে এটাও খেয়াল রাখতে হবে তোমার ল্যাপটপ সর্বোচ্চ কত বাস স্পিডের র‍্যাম সাপোর্ট করে। অথবা সর্বোচ্চ কত ধারণ ক্ষমতার র‍্যাম সাপোর্ট করে।

হার্ড ড্রাইভ/ ডিস্ক :

হার্ড ড্রাইভ কে আমরা হার্ডডিস্ক নামেও চিনি। এটি একটি সেকেন্ডারী /অক্সিলারী দ্রুতি হিসেবে ল্যাপটপে কাজ করে। এ ডিস্কে সাধারণত অপারেটিং সিস্টেম যেমন-উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম, লিনাক্স, ইউনিক্স ইত্যাদির মধ্যে থেকে যে কোন একটি অথবা দুটি অথবা তিনটি অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করা থাকে। আমরা যে সকল এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার যেমন-মাইক্রোসফট অফিস, অটোক্যাড, ফটোশপ, ইন্টারনেট ইত্যাদি ব্যবহার করি এসকল



চিত্র ২.২১: ল্যাপটপের হার্ড ডিস্ক

সফটওয়্যার সাধারণত হার্ড ড্রাইভে ইনস্টল করতে হয়। আবার আমরা যখন এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ব্যবহার করে কোন ডকুমেন্ট তৈরি করি সেসকল ডকুমেন্ট স্থায়ীভাবে জমা রেখে পরবর্তীতে আবার ব্যবহার করার জন্য হার্ড ড্রাইভে জমা রাখি। ডেস্কটপ ও ল্যাপটপ হার্ড ডিস্কের মূল পার্থক্য হলো এর আকারে। ডেস্কটপ কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক ৩.৫ ইঞ্চি হার্ড ডিস্ক নামে পরিচিত যার দৈর্ঘ্য \times প্রস্থ \times উচ্চতা = ৫.৭৫ ইঞ্চি \times ৪ ইঞ্চি \times ১ ইঞ্চি। ল্যাপটপের হার্ড ডিস্ক ২.৫ ইঞ্চি হার্ড ডিস্ক নামে পরিচিত যার দৈর্ঘ্য \times প্রস্থ \times উচ্চতা = ২.৮ ইঞ্চি \times ৪ ইঞ্চি \times ০.৪ ইঞ্চি। হার্ড ডিস্কে কিকিক্যাল সাইজ দু রকমের হলো ধারণক্ষমতার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের হার্ড ড্রাইভ আছে। প্রথমে যখন হার্ড ড্রাইভ বাজারজাত করা হয় তখন তার সাইজ ছিল মাত্র ১০ এমবি। যা প্রায় ৭ টি ফ্লপি ডিস্কের সমান। এ ডিস্ক ব্যবহার করে কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে গেলেন। বর্তমানে আমাদের কম্পিউটার বাজারে খুব সহজলভ্য হার্ড ডিস্ক হলো ১ টিবি থেকে ১০০ টিবি পর্যন্ত। অর্থাৎ প্রথম আবিষ্কার থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত হার্ড ডিস্কের ধারণ ক্ষমতা বেড়েছে প্রায় ৪১৯৪৩০৪০ (চার কোটি উনিশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার চল্লিশ) গুণ। যদি সময় হিসেব করি তবে করতে হয় নব্বই দশক থেকে দুহাজার একুশ সালের মধ্যে এ পরিবর্তন হয়েছে। দুই ধরনের পোর্ট যুক্ত ইন্টারনাল হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করা হয়। পিএটিএ (PATA-Parallel Advanced Technology Attachment) এবং এসএটিএ (SATA-Serial Advanced Technology Attachment)। বর্তমানে এসএটিএ পোর্টের হার্ড ডিস্ক ব্যবহৃত হচ্ছে। হার্ড ডিস্ক কত দ্রুত সময়ে কাজ করবে সেটি নির্ভর করে হার্ড ডিস্কের স্পিডের উপর। বর্তমানে আমরা ৫২০০ আরপিএম (RPM-Rotation Per Minute) অথবা ৭২০০ আরপিএম এর হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করছি।

টাচপ্যাড (Touch Pad):

টাচ একটি ইংরেজী শব্দ। এর অর্থ স্পর্শ করা। টাচপ্যাড হলো এমন একটি ইনসুট ডিজাইন যার উপর হাতের আঙ্গুল ঘুরিয়ে মাউসের কার্যকর পয়েন্টার ডানে-বামে, উপরে-নীচে ঘুরানো যায়। কলে ল্যাপটপ স্ক্রিনের যে কোন জায়গায় মাউস পয়েন্টার রাখা যায়। টাচপ্যাডের কাজকে আমাদের কল্প ব্যবহৃত মাউসের সাথে তুলনা করা যায়। সক্রিয়কর অর্থে মাউস দিয়ে আমরা যে কাজ করি ল্যাপটপের টাচপ্যাড সে কাজটিই করে থাকে। আমরা মাউস ব্যবহারের সময় মাউস পয়েন্টার যে দিকে নিব মাউসকে ঠিক সেদিকে ঘুরাতে হয়। কিন্তু টাচপ্যাড ব্যবহারে একটি স্পষ্টতা রয়েছে সেটি হল আমরা মাউস পয়েন্টার যেদিকে নিতে চাই আমাদের হাতের আঙ্গুল সেদিকে নিতে হয়। অর্থাৎ মাউসের ক্ষেত্রে মাউস পয়েন্টার ঘুরানোর জন্য মাউস ঘুরে আর টাচপ্যাডের ক্ষেত্রে মাউস পয়েন্টার ঘুরানোর জন্য আমাদের হাতের আঙ্গুল ঘুরে। টাচপ্যাডে বাম বাটন ও ডান বাটন নামে দুটি বাটন থাকে। তবে কোন কোন টাচপ্যাডে বাটন নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে হাতের আঙ্গুল একটি উপরে উঠিয়ে ছেড়ে দিলে নিম্নে ক্লিক হয় আর দ্রুত দুবার আঙ্গুল উপরে উঠিয়ে ছেড়ে দিলে ডাবল ক্লিক হয়। টাচপ্যাডটি মাদার বোর্ডের সাথে একটি রিবন কন্ট্রোলারের মাধ্যমে সংযোগ করা থাকে। টাচপ্যাড অকেজো হয়ে গেলে বিকল্প হিসেবে ইউএসবি পোর্টে মাউস লাগিয়ে টাচপ্যাডের কাজ করা যায়।



চিত্র ২.২২: টাচপ্যাড

ব্যাটারী: ব্যাটারীর সাথে আমরা বেশ পরিচিত। নানাবিধ ইলেকট্রনিক ডিজাইন মোবাইল ফোন, রিমোটকন্ট্রোল, বাচ্চাদের খেলনা, কমিং বেল, আইপড ইত্যাদি ব্যাটারী ছাড়া চলতে পারে না। ল্যাপটপের মধ্যেও একটি রিচার্জেবল ব্যাটারী থাকে। আমরা যখন ল্যাপটপে কাজ করি কখন সরাসরি ইলেকট্রিক্যাল লাইনে ল্যাপটপের এডাপ্টার সংযোগ করে কাজ করি। যখন আমরা ল্যাপটপে কাজ করি তখন ল্যাপটপে ব্যবহৃত ব্যাটারী চার্জ ধারণ করে। পরবর্তীতে আমরা ইলেকট্রিক্যাল লাইনে সরাসরি সংযোগ না করেও কাজ করতে পারি।




চিত্র ২.২৩: ল্যাপটপের ব্যাটারী

এটি ল্যাপটপের একটি বড় সুবিধা। রিচার্জেবল ব্যাটারী থাকার কারণে আমরা যেকোন পরিবেশে যেমন-বেডরুম, সিভিকরুম, বাস, ট্রেন, ক্লাবরুম, অফিসরুম ইত্যাদি জায়গায় জরুরী প্রয়োজনে ল্যাপটপ ব্যবহার করতে পারি। আমরা সচরাচর যেসকল ড্রাইভেবল রিচার্জেবল ব্যাটারী ব্যবহার করি সেসকল ৬/৮ টি ড্রাইভেবল

রিচার্জেবল ব্যাটারী সিরিজে সংযোগ দিয়ে ল্যাপটপের ব্যাটারী কেস এ সাজিয়ে সংযোগ পোর্টের সাথে ল্যাপটপের সাথে সংযোগ করে ব্যবহার করা হয়। ব্যাটারীতে সেলের সংখ্যা যত বেশি হবে ব্যাটারী তত বেশি চার্জ ধরে রাখতে পারবে অর্থাৎ ল্যাপটপ তত বেশি সময় চালাতে পারবে। বাজারে সাধারণত তিন ধরনের টেকনোলজির ব্যাটারী পাওয়া যায়। Nickel Cadmium (Ni-Cd), Nickel Metal Hydride (Ni-MH), Lithium Ion (Li-ion)। বর্তমানে Lithium Ion (Li-ion) টেকনোলজির ব্যাটারী ব্যবহৃত হচ্ছে। তোমরা অনেক সময় লক্ষ্য করবে ব্যাটারীর পাশে ব্যাটারী ক্যাপাসিটি যেমন- 8800 mAh (milliamperes hour) লেখা থাকে। mAh এটি ইলেকট্রিক চার্জের একক। এটি যত বেশি হবে ব্যাটারী চার্জধারণ ক্ষমতা তত বেশি। সুতরাং তোমরা যখন ল্যাপটপ কিনবে mAh বেশি দেখে কিনবে।

স্পিকার:

স্পিকার ডিভাইসটি ল্যাপটপের ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালকে আমাদের বোধগম্য অডিও সিগন্যালে পরিণত করে। ল্যাপটপে জায়গা কম থাকার কারণে ছোট স্পিকার ব্যবহার করা হয়। কোন কোন ল্যাপটপে একটি আবার কোন ল্যাপটপে দুটি স্পিকার ব্যবহার করা হয়। স্পিকারগুলো ল্যাপটপের কভারের মধ্যে সেট করতে হয়। এতোক মডেলের ল্যাপটপের জন্য আলাদা মডেলের স্পিকার সংগ্রহ করে লাগাতে হয়। একএকটি ল্যাপটপের কেসিং আলাদা তাই সব স্পিকার সবধরনের ল্যাপটপের সাথে সংযোগ করা সম্ভব হয় না। স্পিকারের ক্যাবলের শেষ প্রান্তে একটি জ্যাক থাকে এ জ্যাকটি মাদার বোর্ডের সাথে সংযোগ করতে হয়। ল্যাপটপে ব্যবহৃত স্পিকারের পাওয়ার সাধারণত ১ থেকে ৫ ওয়াটের হয়।



চিত্র ২.২৪: ল্যাপটপের স্পিকার

অপটিক্যাল ড্রাইভ: অপটিক্যাল শব্দের অর্থ আলোর বিশেষত জিন্মা। আলোর এ বিশেষত জিন্মা ব্যবহার করে কম্পিউটারে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। অপটিক্যাল ড্রাইভ আলোর বিশেষত জিন্মা ব্যবহার করে কাজ করে। সিডি ড্রাইভ ও ডিভিডি ড্রাইভ অপটিক্যাল ড্রাইভের দুটি উদাহরণ। অপটিক্যাল ড্রাইভ মুদ্রিত আলোর উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে তথ্য জমা করে। এ ক্ষেত্রে কম্পিউটারের তথ্যের উপর ভিত্তি করে



চিত্র ২.২৫: অপটিক্যাল ড্রাইভ

আলো ডিস্কের উপর কেশা হয়। ডিস্কের উপর একধরনের পাতলা প্রাস্টিকের আবরণ থাকে। যেখানে আলো পরে ঐ জায়গায় আলোক রশ্মির কারণে পুড়ে বেয়ে একধরনের ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। যাকে আমরা তথ্য লিখা (রাইট) বলি। যখন কোন অপটিক্যাল ড্রাইভ সিডি অথবা ডিজিডি থেকে তথ্য পড়ে (রিড) করে তখন পূর্বে জমাকৃত আলোক রশ্মির মাধ্যমে হওয়া ছিদ্রের উপর তিস্তি করে জমাকৃত তথ্য আবার কম্পিউটারে উপস্থাপন করে। যাকে আমরা তথ্য পড়া (রিড) করা বলি। ডেঙ্কটপ কম্পিউটার ও ল্যাপটপ কম্পিউটারে ব্যবহৃত অপটিক্যাল ড্রাইভের টেকনোলজি এক হলেও ডেঙ্কটপ কম্পিউটার ও ল্যাপটপ কম্পিউটারের অপটিক্যাল ড্রাইভের আকারে অনেক পার্থক্য রয়েছে। যেমন-ল্যাপটপে ব্যবহৃত অপটিক্যাল ড্রাইভ ডেঙ্কটপ কম্পিউটারে ব্যবহার সাধারণত হয় না। ল্যাপটপে ব্যবহৃত অপটিক্যাল ড্রাইভটি ফুলনামূলকভাবে পাতলা ও আকারে ছোট থাকে। অপটিক্যাল ড্রাইভের একটি এসএটিএ পোর্ট ও একটি এসএটিএ পাওয়ার পোর্ট থাকে। এ পোর্ট দুটি মাদার বোর্ডের সাথে সংযোগ করা থাকে।

WiFi (Wireless fidelity) card: WiFi শব্দটির সাথে আমরা বেশ পরিচিত। এটি লোকাল এরিয়ার নেটওয়ার্কের তারবিহীন একটি পদ্ধতির নাম। যেমন- আমরা ছোট নেটওয়ার্কে ডাটা ট্রান্সমিটারের জন্য Bluetooth অথবা Infrared ফ্লিকুরেলি ব্যবহার করি। WiFi ঠিক তেমনি ডাটা আদান প্রদানের একটি তারবিহীন মাধ্যম। এ মাধ্যমটি ব্যবহারের জন্য যে ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করা হয় তার নাম WiFi কার্ড। মূলত WiFi কার্ড একটি ইলেকট্রনিক সার্কিট মাত্র। এটি আলাদা একটি ইউনিট। যে ইউনিটটি ল্যাপটপের মাদারবোর্ডে WiFi পুটে সংযোগ করে ব্যবহার করা হয়। WiFi কার্ডে সিগনাল আদান প্রদানের জন্য ছোট দুটি এন্টিনা থাকে। এ এন্টিনার সাথে দুটি তারের সংযোগ থাকে এবং তারের অপর প্রান্ত ল্যাপটপের এ্যালুমিনিয়াম বডি'র সাথে সংযুক্ত থাকে ফলে এ তারদুটি এন্টিনা হিসেবে কাজ করে। সাধারণত WiFi ডিভাইস ৫০ মিটার দূরত্ব পর্যন্ত কাজ করে।



চিত্র ২.২৬: WiFi কার্ড

WiFi (Wireless fidelity) card Socket: WiFi ডিভাইস ল্যাপটপের যে অংশে লাগানোর ব্যবস্থা থাকে সে অংশকে ওয়াইফাই কার্ড সকেট বলে। ওয়াইফাই কার্ডে দুটি খাঁজ থাকে এবং ওয়াইফাই প্রটেজ দুটি খাঁজ থাকে। ওয়াইফাই কার্ডকে ওয়াইফাই সকেটে এমনভাবে বসাতে হয় যেন কার্ডটি খাঁজ বরাবর বসে। খাঁজ বরাবর কার্ডটি বসানোর পরে কার্ডটিকে আটকানোর জন্য একটি বা দুটি স্ক্রু দিয়ে লাগাতে হয়।



চিত্র ২.২৭: WiFi সকেট

Eye Tracking Sensor: Eye Tracking Sensor বর্তমান বিশ্বে জাদুকরী ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এ সেন্সরটি মানুষের চোখকে ইনশুট ডিভাইস হিসেবে ব্যবহার করে। আমরা যখন কোন ফোন্ডার বা ফাইল খাউস দিয়ে সিলেক্ট করি তখন খাউসকে ঘুরিয়ে ফাইল বা ফোন্ডারের উপর রেখে বাম বাটন



চিত্র ২.২৮: Eye Tracking Sensor

দিয়ে একটি হালকা ক্লিক করি। যখন এ কাজটি করি তখন ফাইল বা ফোন্ডারের গ্রাফিক্স পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ এর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার পরিবর্তন হয় যাতে আমরা বুঝতে পারি আমার কাম্বিত ফাইল অথবা ফোন্ডার সিলেক্ট হয়েছে। এ কাজটি Eye Tracking Sensor দিয়ে খাউস ছাড়া চোখের মাধ্যমে আরও দ্রুত করা যায়। শুধুমাত্র চোখ দিয়ে যে ফোন্ডার বা ফাইল সিলেক্ট করব সেদিকে ডাকালেই হবে। কেমন মনে হচ্ছে তোমাদের! জাদুকরী ডিভাইস, না? পরীক্ষা করতে চাও। কম্পিউটারের দোকানের ঘেঁরে বল আইট্র্যাকিং ডিভাইস দেন। ক্রয় কর। ল্যাপটপের সাথে কানেক্ট কর। আর চোখ দিয়ে খাউসের কাজ কর। আচ্ছা যদি খাউসের মতো ডাবল ক্লিক করতে চাও তাহলে কিভাবে করবে। উত্তর একদম সহজ, যে ফোন্ডার বা ফাইল ওপেন করতে চাও ওটারদিকে তাকিয়ে চোখমার (Blink)। ব্যাস হয়ে গেল ডাবল ক্লিক। আর সাথে সাথে তোমার ফাইল বা ফোন্ডার ওপেন হয়ে গেল। তোমরা যখন কম্পিউটারে ডিভিও গেম খেল তখন তোমরা খাউস দিয়ে শত্রুকে টার্গেট কর। এখন থেকে আর খাউস দিয়ে শত্রুকে টার্গেট করা প্রয়োজন নাই শুধুমাত্র চোখ রাখ শত্রুর উপর। অটোমেটিক্যালি তোমার শত্রু চিহ্নিত হয়ে যাবে। আর সময়মতো ফায়ার কর।


কিভাবে খ্রিট সেন্সর: কিভাবে খ্রিট সেন্সর একটি বায়োমেট্রিক ডিভাইস। এ ডিভাইসটি আমাদের হাতের আঙুলে যে মকশা আছে সেটি ব্যবহার করে কাজ করে। তোমরা হয়তো একটা কিব্ব জান যে, পৃথিবীর বস্তু মানুষ আছে

কারও হাতের ছাপের সাথে কারও হাতের ছাপের সম্পূর্ণরূপে মিল নাই। মানুষের আঙ্গুলের ছাপ একটি ইউনিক চিহ্ন। কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা এ ইউনিক চিহ্ন বা ছাপকে কাজে লাগিয়ে ফিঙ্গার প্রিন্ট সেলস আবিষ্কার করেন। এ সেলসটি মূলত জোমার আঙ্গুলের একটি ছাপ নিয়ে একটি ডাটাবেজে (database) ছাপ অনুযায়ী একটি সংখ্যা জমা করে রাখে।



চিত্র ২.২৯: ফিঙ্গার প্রিন্ট সেলস

ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারী যখন সেলসে ছাপ দেয় তখন কম্পিউটার পূর্বের সংখ্যার সাথে বর্তমান সংখ্যা তুলনা করে। যদি সংখ্যার মান একই হয় হবে কম্পিউটার মনে করে একই ব্যবহারকারী ছাপ দিয়েছে সুতরাং তখন কম্পিউটার কাজ করে। অন্যথায় কখনওই কম্পিউটার কাজ করবে না। এভাবে আমরা মোবাইল বা ল্যাপটপে ফিঙ্গার প্রিন্ট সেলস দিয়ে পাসওয়ার্ড সেই এক পাসওয়ার্ড ব্রেক করে মোবাইল / কম্পিউটার এ



চিত্র ২.৩০: আঙ্গুলের ছাপ অনুযায়ী সংখ্যা

ব্লুটুথ আইসি (IC-Integrated Circuit): ব্লুটুথ ব্লক পরিসরে ওয়ারলেস কমিউনিকেশনের একটি স্ট্যান্ডার্ড বা কম্পিউটার টু কম্পিউটার অথবা মোবাইল টু মোবাইল অথবা মোবাইল টু কম্পিউটার এ ডাটা আদান প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি ইউএইচএফ (UHF-Ultra High Frequency) রেডিও গুয়েত ব্যবহার করে। ব্লুটুথ নেটওয়ার্কিং এ যে কম্পাউন্টে ব্যবহার করা হয় সেটিই হলো ব্লুটুথ আইসি। এটি ল্যাপটপের মাদার বোর্ডে বিস্ট ইন থাকে। এ আইসি ১০ -৫০ বিটার পর্যন্ত যোগাযোগ করতে পারে।



চিত্র ২.৩১: ব্লুটুথ আইসি

ওয়েভ ক্যাম: ওয়েভ ক্যাম বা ওয়েভ ক্যামেরা একটি ইনপুট ডিভাইস। এ ডিভাইসটি দিয়ে ছিন্ন চিত্র ও চলমান চিত্র বা ভিডিও করা যায়। সাধারণত এধরনের ক্যামেরা

ওয়েভে মিটিং যেমন- জুম মিটিং, গুগল মিট ইত্যাদি, সোল্যান্স মিডিয়ায় ভিডিও চ্যাটিং যেমন- ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইন্স ইত্যাদিতে বেশি ব্যবহৃত হয়। এ ক্যামেরাটি ইন্টারনেট চালু অবস্থায় ব্যবহার করা হয় বলে এর নাম ওয়েভ ক্যাম। ল্যাপটপে এ ক্যামেরাটি ডিসপ্লে ইউনিটের সাথে একত্রে থাকে। ফলে আলাদাভাবে ল্যাপটপে ওয়েভ ক্যাম লাগানো প্রয়োজন হয় না। তবে এক্সটারনাল ওয়েভ ক্যামেরাও বাজারে পাওয়া যায়। সেগুলি ডেভেলপ কম্পিউটারে ব্যবহার করা হয়। ওয়েভ ক্যামেরার ক্ষমতা নির্ভর করে এটির লেন্সটি কত পিঙ্কেল এর তার উপর। পিঙ্কেল বেশি হলে ভিডিও রেকর্ডেশন ভালো হয়। তবে একটি বিকল্প খেয়াল রাখা প্রয়োজন বেশি পিঙ্কেলের ক্যামেরা ব্যবহার করলে ইন্টারনেটের গতিও বেশি প্রয়োজন হয় তা না হলে ক্যামেরার পারফরমেন্স ভালো হয় না। ওয়েভ ক্যামেরার সাথে কম্পিউটারে ব্যবহৃত মাইক্রোফোন বিল্টইন থাকে। ফলে কথা বলার সময় আলাদা মাইক্রোফোনের প্রয়োজন হয় না। বিল্টইন ওয়েভক্যাম মানার বোর্ডের সাথে সংযোগ থাকে। তবে এক্সটারনাল ওয়েভক্যাম ইউএসবি পোর্টে সংযোগ দিয়ে ব্যবহার করতে হয়।



চিত্র ২.৩২: ওয়েভ ক্যাম

ল্যাপটপের স্ট্যান্ডার্ড টেমপ্লেট ও স্পেসিফিকেশন:

ল্যাপটপের স্ট্যান্ডার্ড টেমপ্লেট: ল্যাপটপের স্ট্যান্ডার্ড টেমপ্লেট বলতে বুঝায় ল্যাপটপের খুচড়া অংশসমূহ বা কম্পোনেন্টসমূহের তালিকা। এ খুচড়া অংশ যেমন প্রসেসর, হার্ডডিস্ক, র‍্যাম এগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকলে ল্যাপটপ তৈরি করে অথবা সার্ভিসিং এর কাজ করে সুবিধা করা যায়। তাই আমাদেরকে স্ট্যান্ডার্ড টেমপ্লেট সম্পর্কে সত্যিকারের ধারণা থাকা প্রয়োজন। একটি স্ট্যান্ডার্ড টেমপ্লেটে যেসকল কিছুর থাকে তা নিম্নে দেয়া হলো।

ক্রম:	অংশসমূহের নাম	বর্ণনা	মাত্রা
০১	প্রসেসর	Intel Core i9-11980HK Processor (24M Cache, 3.30 GHz up to 4.90 GHz)	
০২	ডিসপ্লে ইউনিট	15.6" FHD (1920 x 1080), 300Hz, close to 100% sRGB Display	
০৩	মেমোরি	32GB (2 x 16GB) DDR4 3200MHz Ram	
০৪	স্টোরেজ	1TB NVMe PCIe Gen3x4 SSD	
০৫	গ্রাফিক্স	NVIDIA GeForce RTX3070, GDDR6 8GB Graphics	
০৬	অপারেটিং সিস্টেম	Windows 10 Home	

০৭	ব্যাটারী	99.9 Battery (Whr)	
০৮	কীবোর্ড	Per-Key RGB Backlight Keyboard	
০৯	ওয়েভক্যাম	FHD type (30fps@1080p) WebCam	
১০	ওয়াইফাই	Intel Wi-Fi 6E AX210(2 x 2)	
১১	ব্লুটুথ	Bluetooth 5.2	
১২	ইউএসবি	1x Type-C (USB4 / DP / Thunderbolt 4) 1x Type-C USB3.2 Gen2 2x Type-A USB3.2 Gen1 1x Type-A USB3.2 Gen2	
১৩	নেটওয়ার্ক	Intel Wi-Fi 6E AX210(2 x 2) Bluetooth 5.2	
১৪	অডিও জ্যাক	1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack	
১৫	এক্সটা র‍্যাম স্লট	N/A	
১৬	এক্সটা M.2 স্লট	N/A	
১৭	এসএসডি টাইপ	NVMe PCIe Gen3x4	
১৮	ডাইমেনশন	358 x 267 x 23.4 mm	
১৯	ওজন	2.38kg	
২০	রং	Grey	
২১	ওয়ারেন্টি	1 Year International Warranty.	

জব ১: ল্যাপটপ ডিসঅ্যাসেম্বল ও অ্যাসেম্বল করা

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

- ল্যাপটপ ডিজঅ্যাসেম্বল করা;
- ল্যাপটপ অ্যাসেম্বল করা;
- ট্রাবল স্যুট করা;

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	অ্যাপ্রন	নিজের সাইজ অনুযায়ী	০১ টি
০২	মাস্ক	সাধারণ এন ৯৫	০১ টি
০৩	হ্যান্ড ওয়াশ /সাবান	লিকুইড/বার	০১ টি
০৪	রাবারের স্যাডেল / জুতা	যে কোন কম্পানির	০১ টি
০৫	হ্যান্ড গ্রবস	রাবার	০১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন):

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	ল্যাপটপ	যে কোন স্পেসিফিকেশনের	০১ টি
০২	স্ক্রু ড্রাইভার সেট	১০ পিস (একসেট)	০১ সেট
০৩	এন্ড্রিও মিটার	২২০ ভোল্ট	০১ টি
০৪	চিমটা	স্টিলের	০১ টি
০৫	সুপারগ্লু	৫ গ্রাম এর টিউব	০১ টি
০৬	থার্মাল গ্লু	১০ গ্রাম এর টিউব	০১ টি
০৭	ভেকুয়াম	হাতে ব্যবহৃত	০১ টি
০৮	আইসোপ্রপিল অ্যালকোহল	১০০ এমল	০১ বোতল

নির্দেশিকা : ল্যাপটপ ডিসঅ্যাসেম্বল ও অ্যাসেম্বল করার পূর্বে এবং করাকালীন ইউটিউবের বিভিন্ন চ্যানেলে প্রক্রিয়াটি দেখে নিবে। নিম্নে নমুনা হিসেবে কয়েকটি লিঙ্ক দেয়া হল।

<https://www.youtube.com/watch?v=WLbf7-y4HNK>

<https://www.youtube.com/watch?v=Uiabfkgk4Us&t=76>

<https://www.youtube.com/watch?v=Uypt6sdGwpA>

৩. ল্যাপটপ থেকে ব্যাটারী আলাদা কর। এ ল্যাপটপে ব্যাটারী আলাদা করার জন্য ব্যাটারীর দুপাশে দুটি লক থাকে। লক দুটিকে বাম দিকে টান দিয়ে ধরে আনলক করে ব্যাটারীটিকে আন্ডে করে টান দিয়ে খের করে আন।



ব্যাটারী আনলক করা হচ্ছে

৪. ব্যাটারী আলাদা কর এবং বহন করে একপাশে রেখে দাও।



ল্যাপটপ থেকে ব্যাটারী আলাদা করা হয়েছে

৫. এ ল্যাপটপটির রয়াম খোলা খুব সহজ। ব্যাক কভারে ছোট আলাদা একটি কভার আছে এবং এ কভারে মাত্র একটা ক্লিপ করেকটি লক আছে। দুটি খুলে কভার আলাদা করে রয়াম দেখো।



র‍্যাম খোলার জন্য র‍্যামের কভারের স্ক্রু খোলা

৬. শ্যাপটপ অ্যাসেম্বলি অথবা ডিসঅ্যাসেম্বলি করার সময় স্ক্রু রাখার জন্য একটা বা দুইটা পাত্র হাতের কাছে রাখ। স্ক্রুগুলো ছোট থাকে বলে এটি হারিয়ে যেতে পারে। আবার স্ক্রু ভিন্নতাও থাকে। ফলে যে স্ক্রু যেখান থেকে খুলে সেই স্ক্রু সেখানে লাগাবে। এ জন্য স্ক্রু খোলার আগে মোবাইল দিয়ে একটি ছবি তুলে রাখবে স্ক্রু পেলো পরবর্তীতে ছবি দেখে স্ক্রুগুলো লাগাবে।



স্ক্রু রাখার পাত্র

৭. র‍্যামের কভারটি খুলে ফেল। র‍্যামের কভার খোলার পর দেখবে র‍্যামের দুই পাশে দুটি ক্লিপ আছে। ছোট একটি স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে হালকাভাবে বাইরের দিকে একটু চাপ দাও। দেখবে র‍্যামটি একটু উপরের দিকে উঠে আসবে।



র‍্যামের দুই পাশের ক্লিপ খোলা

৮. র‍্যাম যখন একটু উপরের দিকে আসবে তখন হালকা করে ধরে এতলোকে নিরাপদে রাখো।



র‍্যাম খুলে আলাদা করে নিরাপদে রাখা হচ্ছে

৯. ব্যাক কভারের ফ্লিপসো খুলে ফুর পায়ে রাখ।




ব্যাক কভারের ফ্ল খোলা

১০. কভারের ফ্লিপসো আলাদা কর। একে একে একটি ছোট ফ্লাট ফু ড্রাইভার ব্যবহার করে হালকা চাপ দিয়ে আছে আছে কভারের উপরের অংশ ও নীচের অংশ আলাদা কর। কাজটি ধর্যসহকারে আছে আছে কর নতুবা ফ্লিপ ভেঙ্গে যাবে।



কভারের ফ্লিপ আলাদা করা

১১. উপরের কভার আলাদা করে নিরাপদ জায়গায় সংরক্ষণ কর।



উপরের কভার খোলা

১২. হার্ড ডিস্ক আলাদা করার জন্য হার্ড ডিস্কের ক্রু খুলে ফেল।



হার্ড ডিস্কের ক্রু খোলা

১৩. হার্ড ডিস্ককে আশাদা করার জন্য হালকা করে হার্ড ডিস্ক এর পেছনের দিক উঁচু করে ধরে রাখ। সামনের দিকে দেখবে হার্ড ডিস্কের একটি ক্যাবল মাদার বোর্ডের সাথে সংযোগ আছে। এ সংযোগ ক্যাবলটি সাবধানে খুলে ফেলা এবং হার্ড ডিস্ককে নিরাপদে রাখ।



হার্ড ডিস্ক আশাদা করা

১৪. ডিভিডি বের করার জন্য চিরের ন্যায় স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে হালকা খাড়া দিয়ে ড্রাইভটি বের কর। তার আগে দেখে নাও কন্সয়ের সব স্ক্রু খুলেছ কিনা।



ডিভিডি ড্রাইভ খোলা

ফর্ম-৩৬, আইটি সাপোর্ট ও আইভিটি বেলিকস-১, প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, ৯ম-১০ম শ্রেণি,

১৫. ডিজিটাল ড্রাইভটি আলাদা কর এবং নিরাপদে রাখ।



ডিজিটাল ড্রাইভ আলাদা করা

১৬. ল্যাপটপের বিভিন্ন কন্ট্রোল আলাদা করা।




ল্যাপটপ বিভিন্ন কন্ট্রোল আলাদা করা

১৭. ম্যানুয়ালের বডি কভারটি আলাদা কর।



বডি কভারটি আলাদা করা

১৮. বডি কভারটি আলাদা কর এবং কভারটি সংরক্ষণ কর।




বডি কভারটি আলাদা করা

১৯. মাদার বোর্ড থেকে কুলিং ফ্যানটি আলাদা কর। এমনকি চিত্রে মার্কিং করা দুটি স্ক্রু খুলে ফেল ও কুলিং ফ্যানের পাওয়ার কানেক্টরটিও আলাদা কর। কুলিং ফ্যান আলাদা হয়ে যাবে।



কুলিং ফ্যান আলাদা করা

২০. ওয়াইফাই এন্টিনা ক্যাবল কে বিচ্ছিন্ন কর। এ জন্য একটি ছোট স্ক্রু ড্রাইভারের সাহায্যে মালিকা করে ধরে উপরের দিকে টান দাও। এন্টিনা ক্যাবল বিচ্ছিন্ন হবে।




ওয়াইফাই ডিভাইসের এন্টিনা বিচ্ছিন্ন করা

২১. ওয়াইফাই ডিভাইস আলাদা কর। ডিভাইসটি দুটি ফু দিয়ে মাদার বোর্ডের সাথে আটকানো থাকে। তাই ফু দুটিকে প্রথমে খুলে ফেল। তারপর আঙুলে করে ডিভাইসটি বিচ্ছিন্ন কর ও নিরাপদে রাখ।



ওয়াইফাই ডিভাইসটি আলাদা করা

২২. ফ্রন্ট প্যানেলের ক্যাবলটি বিচ্ছিন্ন কর।




ফ্রন্ট প্যানেলের ক্যাবল আলাদা করা

২৩. ল্যাপটপের ইন্টারনাল প্লিকারটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা। এ কাজটি করার জন্য ক্যাবলের মাথার ব্যবহৃত সাদা জ্যাকটি ধরে হালকাভাবে উপরের দিকে টান দিয়ে খুলো। অনেক সময় জ্যাকে ক্লিপ থাকে। ক্লিপ থাকলে সেটি খুলে তারপর সাদা জ্যাকটি উপরের দিকে টান দিয়ে খুলতে হয়।




ল্যাপটপের ইন্টারনাল প্লিকারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা

২৪. কীবোর্ডের রিবনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা। এ কাজটি করার জন্য রিবনের উপরে বাদামী রঙের পাতলা প্লাস্টিকের পাতটি একটি স্ল্যাট ফ্লু ড্রাইবার দিয়ে উপরের দিকে ধাক্কা দাও। এর পর রিবনটি ধরে হালকা করে বিচ্ছিন্ন কর। কাজটি করার সময় খুব সাবধানে কর যাতে রিবন ছিঁড়ে না যায়।



কীবোর্ডের রিবনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা

২৫. টাচপ্যাড রিবনটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন কর। এ কাজটি করার জন্য রিবনের উপরে বাদামী রংয়ের পাতলা প্রাস্টিকের পাতটি একটি ক্লিপ ড্র ড্রাইভার দিয়ে বাইরের দিকে টান দাও। এর পর রিবনটি ধরে হালকা করে বিচ্ছিন্ন কর। কাজটি করার সময় খুব সাবধানে কর যাতে রিবন ছিঁড়ে না যায়।



টাচ প্যাডের রিবনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা

২৬. সিএমওএস ব্যাটারী আলাদা কর। এ কাজটি করার জন্য একটি ক্লিপ ড্রাইভার দিয়ে প্রাস্টিকের লকটি হালকা চাপ দিয়ে খুল এবং ব্যাটারীটি নিরাপদে রাখ। (বিঃদ্র: অনেকসময় মাদার বোর্ড পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়। আবার আমরা বিশেষ ধরনের লিকুইড দিয়ে মাদার বোর্ডের কন্ট্রোল পয়েন্টগুলো পরিষ্কার করি। একটি বিষয় অবশ্য খেয়াল রাখবে এ ব্যাটারীটির কারণে তোমার ল্যাপটপে ব্যবহৃত বিআইওএস টি চালু থাকার পাশাপাশি অনেকগুলো কম্পোনেট চালু থাকে এ কারণে মাদার বোর্ডে কোন কাজ করলে অবশ্য ব্যাটারীটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে কাজ করবে)।




সিএমওএস ব্যাটারী আলাদা করা

২৭. কেসিং থেকে মাদার বোর্ডটি আলাদা কর।



ল্যাপটপের মাদার বোর্ড আলাদা করা

২৮. ল্যাপটপের কেসিংটি আলাদা কর।



ল্যাপটপের কেসিং আলাদা করা

ল্যাপটপ অ্যাসেম্বল করা:

আমরা ইতিপূর্বে একটি ল্যাপটপ ডিজঅ্যাসেম্বল করেছি এবং ল্যাপটপে ব্যবহৃত বিভিন্ন ডিভাইস যেমন- হার্ড ডিস্ক, অপটিক্যাল ড্রাইভ, মাদার বোর্ড ইত্যাদি আলাদা করে রেখেছি। এখন আমাদের কাজ হলো- ডিজঅ্যাসেম্বলকৃত ড্রাইভ/ ডিভাইস / কম্পোনেন্টগুলোকে সঠিকভাবে অ্যাসেম্বল করে একটি ল্যাপটপ তৈরি করা। তোমরা একটি বিষয় খেয়াল রাখবে ডিজঅ্যাসেম্বল করার সময় যে ডিভাইস বা কম্পোনেন্টটি সবার শেষে আলাদা করেছি অ্যাসেম্বল করার সময় সেই ডিভাইস বা কম্পোনেন্টটিকে সবার আগে সংযোগ বা লাগাতে হবে। অনেকটা ভিজিও প্রোব্র্যাক এর মতো। অর্থাৎ প্রোব্র্যাকের সমন্বয় যে সিন টি সবার শেষে হয়েছে সেটি সবার আগে দেখা যাবে। এখানেও কাজটি ঠিক সেভাবে হবে।

১. সিএমওএস ব্যাটারী ব্যাটারী কেসিং এ কসানো।




সিএমওএস ব্যাটারী কেসিং এ কসানো

২. কুলিং ক্যানটি কুলিং ফ্যানের জায়গায় বসানো। দু'দিশে দুটি ফু লাগানো। কুলিং ফ্যানের পাওয়ার জ্যাকটি মাদার বোর্ডের সাথে সংযোগ কর।



কুলিং ক্যান বসানো

৩. ডিসপ্লে ইউনিটের পাওয়ার ক্যাবলটি মাদার বোর্ডে সংযোগ কর।




ডিসপ্লে ইউনিটের ক্যাবল সংযোগ

৪. ইন্টারনাল স্পিকারের পাওয়ার পোর্ট টি মাদার বোর্ডে সংযোগ কর।




ইন্টারনাল স্পিকারের ক্যাবল সংযোগ

৫. কীবোর্ডের রিবনটি সংযোগ কর।



কীবোর্ডের রিবন সংযোগ

৬. টাচপ্যাডের রিবনটি সংযোগ কর।



টাচ প্যাডের রিবন সংযোগ

৭. ওয়াইফাই ডিভাইস সঠিক স্লটে বসানো।

৮. ওয়াইফাই এন্টিনার সংযোগ করা




ওয়াইফাই ডিভাইসের এ্যান্টিনাতে সংযোগ

৯. ফ্রন্ট প্যানেলের ক্যাপ সংযোগ করা।



ওয়াইফাই ডিভাইস বসানো



চিত্র ২.৬৯: ফ্রন্ট প্যানেলের ক্যাবল সংযোগ

১০. ল্যাপটপের কভার লাগানো।



ল্যাপটপের কভার লাগানো

১১. ডিভিডি সংযোগ কর।



ডিভিডি সংযোগ

১২. হার্ড ডিস্ক সংযোগ কর।



হার্ড ডিস্ক সংযোগ

১৩. র‍্যাম সংযোগ কর



র‍্যাম সংযোগ

১৪. র‍্যামের কভার লাগাও



র‍্যামের কভার লাগানো

১৫. ব্যাক কভার লাগাও



ব্যাক কভার লাগানো

১৬. ব্যাটারী সংযোগ কর



ব্যাটারী সংযোগ

ত্রুটি সূচি:

- অপটিক্যাল ড্রাইভ-ডিস্ক পড়তে পারে না অথবা ড্রাইভ কাজ করছে না।

সমাধান: ডিস্কে স্ক্রাস /ফাসাস পড়েছে অথবা ডিস্ক অনেক পুরানো অথবা ড্রাইভ নষ্ট। প্রথমে ডিস্ক পরিবর্তন করে দেখবে যদি ঠিক মতো কাজ না হয় তা হলে ড্রাইভ পরিবর্তন করবে।

- ডিসপ্লে-ফাটা / নষ্ট / আঘাত

সমাধান: আমাদের ল্যাপটপগুলোতে আমরা এলসিডি বা এলইডি স্ক্রিন ব্যবহার করি। এ স্ক্রিন কেটেসেলে / নষ্ট হলে মেরামত করা যায় না। তাই রিপ্লেস করতে হবে।

- কীবোর্ড- কোন একটি কী কাজ করছে না অথবা সম্পূর্ণ কীবোর্ড কাজ করছে না।

সমাধান: ল্যাপটপের কীবোর্ড পরিবর্তন করবে। এক্সটারনাল কীবোর্ড ব্যবহার করে কাজ করবে।

- কেসিং- ফেটে যাওয়া / ভেঙ্গে যাওয়া / সঠিকভাবে না লাগ।

সমাধান: সামান্য ফেটে গেলে বা ভেঙ্গে গেলে যতটুকু পারা যায় সুপার গ্লু দিয়ে জোড়া লাগাবে। সঠিকভাবে কাজ না লাগলে পুনরায় খুলে আবার নতুন করে লাগাবে।

- সকেট/ পোর্ট-নষ্ট / ভেঙ্গে যাওয়া / হারিয়ে যাওয়া

সমাধান: ব্যবহারজনিত কারণে ল্যাপটপের পোর্টগুলো ড্রাই সোল্ডার হয়ে যায়। ফলে ঐ সকল পোর্টগুলো কাজ করে না। এমনটি হলে নতুন করে সোল্ডার কর। পোর্ট ভেঙ্গে গেলে বা হারিয়ে গেলে সমজাতীয় পোর্ট সংগ্রহ করে লাগিয়ে নাও।

- টাচপ্যাড: কাজ করছে না / প্যাডটি নস্ট

সমাধান: টাচপ্যাডের বিকল্প হিসেবে এক্সটারনাল মাউস ব্যবহার কর। পরে টাচপ্যাডটি পরিবর্তন কর।

- ওয়েডক্যাম-কাজ করছে না

সমাধান: অন্য একটি কম্পিউটারে সংযোগ দিয়ে চেক কর। যদি কাজ না করে তবে পরিবর্তন কর।

- হার্ড ড্রাইভ: কাজ করছে না / শব্দ তৈরি করছে।

সমাধান: ডাটা ক্যাবল ও পাওয়ার ক্যাবল টিক মতো লাগানো আছে কি না চেক কর। যদি থাকে তবে অন্য কোন যন্ত্রাংশের সংস্পর্শে আছে কি না চেক কর। যদি সংস্পর্শে না থাকে তবে অপারেটিং সিস্টেম নতুন করে ইনস্টল কর। তাতে কাজ না হলে হার্ড ডিস্ক পরিবর্তন কর।

- পাওয়ার-পাওয়ার অন হয় না / একটু পর পর বন্ধ হয়ে

- ব্যাটারী নস্ট

সমাধান: নতুন ব্যাটারী লাগাও

- এ্যাডাপ্টার নস্ট

সমাধান: এ্যাডাপ্টার ঠিক কর / নতুন লাগাও

- এসি লাইন নস্ট

সমাধান: এসি লাইন ঠিক কর

- এ্যাডাপ্টারের পিন নস্ট

সমাধান: পিন পরিবর্তন কর

- মাদার বোর্ডের পাওয়ার পিন নস্ট

সমাধান: পিন পরিবর্তন কর

- মাদার বোর্ডের পাওয়ার সেকশন নস্ট

সমাধান: ঠিক কর/ মাদার বোর্ড পরিবর্তন কর

- অপারেটিং সিস্টেম কাজ করছে না।

সমাধান: অপারেটিং সিস্টেম নতুন করে ইনস্টল কর

- ল্যাপটপ বার বার রিস্টার্ট নেয় / বেশি গরম হয়

সমাধান: অপারেটিং সিস্টেম পুনরায় ইনস্টল কর

- কুলিং ফ্যান নস্ট

সমাধান: কুলিং ফ্যান ঠিক কর / পরিবর্তন কর

অনুশীলনী-৮

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ১। বেজ প্যানেল কী?
- ২। কপার রেডিয়েটরের কাজ কী?
- ৩। WiFi এর পূর্ণনাম কী?
- ৪। আইসোপ্রেপিল অ্যালকোহল কী কাজে ব্যবহার করা হয়?
- ৫। থার্মাল গ্লু কেন ব্যবহার করা হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ১। শাভন যোগাযোগ ও উত্তম সম্পর্ক স্থাপন বলতে কি বুঝ?
- ২। ল্যাপটপের কীবোর্ড এবং ডেস্কটপ কম্পিউটারের কীবোর্ডের মধ্যে পার্থক্য কি?
- ৩। সিস্টেম বোর্ডের / মাদার বোর্ডের মূল অংশগুলোর নাম লিখ।
- ৪। থার্মাল কুলিং কি?
- ৫। ল্যাপটপের ওয়্যারলেস কার্ডের বর্ণনা কর।
- ৬। আই ট্র্যাকিং সেনসর এর বর্ণনা দাও।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

- ১। ল্যাপটপের র‍্যাম ও ডেস্কটপের র‍্যামের মধ্যে পার্থক্য কি?
- ২। ডেস্কটপ কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক ও ল্যাপটপের হার্ড ডিস্কের মধ্যে পার্থক্য কি?
- ৩। টাচপ্যাড ও মাউসের মধ্যে পার্থক্য কি?
- ৪। ডেস্কটপ কম্পিউটার কীবোর্ড ও ল্যাপটপ কীবোর্ডের মধ্যে পার্থক্য কী?
- ৫। আই ট্র্যাকিং সফটওয়্যার কি?
- ৬। ওয়েভক্যামের কিকি কাজে ব্যবহার করা হয়।

সমাপ্ত



বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি, কালিয়াকৈর



শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর

হাইটেক পার্ক আইটি সংক্রান্ত সকল সামগ্রী তৈরি, আমদানি ও রপ্তানি করার সব ধরনের সুবিধা সম্বলিত প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পায়ন। তরুণদের কর্মসংস্থান এবং হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার শিল্পের উত্তরণ ও বিকাশের লক্ষ্যে হাইটেক পার্ক গড়ে তোলা হয়েছে। বর্তমানে তিনটি পার্কের কার্যক্রম চলমান রয়েছে সেগুলো হলো- ১. বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি, কালিয়াকৈর; ২. শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর ও ৩. জনতা টাওয়ার টেকনোলজি পার্ক, ঢাকা। বিভিন্ন জেলায় আরও ২৫টি হাইটেক পার্ক নির্মাণাধীন রয়েছে। দেশ বিদেশের নামকরা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো এসব পার্কে তাদের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করে উৎপাদন সামগ্রী তৈরি করবে। ফলে আমাদের দেশের তরুণরা এসব কারখানায় কাজ করার ও শেখার সুযোগ পাবে। তরুণদের জন্য থাকবে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও নতুন শিল্প গড়ে তোলার সুবিধা।

এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল) আইটি সাপোর্ট অ্যান্ড আইওটি বেসিকস-১ Back Inner

২০২২ শিক্ষাবর্ষ

আইটি সাপোর্ট এন্ড আইওটি বেসিকস-১

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য